

and the course do Charles IX, de l'ancer : to prove de Best mover power is leaving the troth Constagnic of the Contra the la the Parent of Course IX, de Juiller 1963 of the control ्यानीमित्रमात्रिक एक एक एक क्षेत्रमात्रिक के

The cast between 18 Pointe KIIX, & work 26:20, powers confined The Property of Board They do make at Workship 1884 - 1894

The consideration of the second of the secon The property of the control of the c 1998 (1917) Burgess of Porit XIII " Transa (210) 516

THE STREET STREET

The state of the s



TRAITÉ DE LA DÉFENSE DES PLACES

TRAITÉ DELA DELA DEFENSE DES DES

TRAITÉ

DE LA

DEFENSE

DES

PLACES.

OUVRAGE ORIGINAL De M. le Maréchal DE VAUBAN.



A PARIS, RUE DAUPHINE!

Chez Charles - Antoine J O M B E R T pere Libraire du Génie & de l'Artillerie, à l'Image Notre-Dame.

M. DCC. LXIX.



ÎTIAST

HaMMAAA

DI.S

PENGRS.

OT PRACE ORIGINAL DAYS VANDAR



Charles Anth DAUPHIN A Charles and Charles



AVERTISSEMENT.

CE traité de la défense des places par M. le le Maréchal de Vauban, que nous donnons au public pour la premiere fois, est une suite si nécessaire de celui du même Auteur sur l'attaque des places, imprimé en Hollande il y a environ trente ans, qu'on auroit eu lieu d'être furpris de ne pas voir paroître alors ces deux ouvrages dans le même tems, si l'on eût ignoré que l'extrême rareté des manuscrits du traité de la défense, & la difficulté d'en avoir une copie complette & correcte ont été l'unique cause du retardement de son impression. Pour supléer au défaut de ce dernier ouvrage de M. de Vauban, on avoit inséré dans les éditions précédentes de son traité de l'attaque quelques chapitres sur la défense, avec divers fragmens de M. de Vauban sur le même sujet, copiés d'après des cahiers détachés de son manufcrit de la défense des places; au moyen de quoi l'Editeur Hollandois n'a pas hésité de lui donner le titre général de traité de l'attaque & de la défense des places. Au-jourd'hui que ces mêmes chapitres &

an

tiles.

ces divers fragmens de M. de Vauhan se sont trouvés fondus & incorporés dans le manuscrit complet de cet illustre Ingénieur qui nous a servi d'original pour cette édition, & que nous tenons d'un (*) M. Ber homme célebre, (*) également versé dans tout ce qui concerne le Génie & la guerre des siéges, nous avons crû devoir les supprimer dans le traité de l'Attaque, où ils étoient deplacés, pour ne pas tomber dans des répétitions inu-

Tout le monde connoît les tables des munitions de guerre & de bouche nécessaires pour une ville assiégée, relativement à sa grandeur, au nombre de ses bastions, & à la force de sa garnison. Elles ont déja paru au commencement de ce siécle, à la fin du huitième volume de l'histoire militaire du regne de Louis XIV, par M. de Quincy, qui les tenoit de M. de Vauban. Elles ont été aussi insérées dans le cours de science militaire par M. Bardet de Villeneuve, imprimé à la Haye en 1741, & dans le traité de la défense des places, par M. le Blond, (*) maître de Mathématique de M' le Dauphin.

^(*) Imprimé à Paris chez Jombert, la premiere édigion en 1743, & la seconde en 1762.

AVERTISSEMENT. vij

Cependant comme cet ouvrage de M. de Vauban est l'original d'où les Auteurs que nous venons de nommer ont tiré ces tables, nous avons cru devoir les v laisser, comme faisant une partie essen-tielle du traité de la désense des places. Nous pouvons même ajouter que nos tables font plus amples & plus correctes que toutes celles qui ont été publiées jusqu'ici, que les calculs en sont plus exacts, & qu'on y trouvera divers détails qu'on chercheroit en vain dans les ouvrages qu'on vient de citer. Il en estde même de plusieurs articles de la seconde partie de ce volume, que quelques Auteurs, qui ont écrit sur la défense des places, (ayant entre les mains des fragmens du manuscrit de M. de Vauban,) ont inséré en tout ou en partie dans leurs ouvrages. Tous ces fragmens repandus dans différens livres, se trouvent ici à leur véritable place, & toujours avec quelques différences ou quelques particularités mieux détaillées, qui carasterisent la main de maître, & qui font sentir la supériorité de cet ouvrage original de M. de Vauban, fur tous ceux qui l'ont copié ou qui en ont donné des extraits.

Nous n'entrerons point dans le détail

AVERTISSEMENT.

de ce qui est contenu dans chacune des trois parties de ce traité de la défense des plates: M. de Vauban en a pris la peine lui-même, comme on le verra dans l'avant-propos qu'il a mis à la tête de la premiere partie de cet ouvrage: on peut donc y avoir recours, ainsi qu'à la table des articles qui suit cet avertissement. Nous préviendrons seulement en géné-ral qu'on y traite des précautions qu'il faut prendre avant que la place soit asse gée : de la ligne de contre approche, au moyen de laquelle on peut voir l'assiégeant dans sa tranchée & plonger dans ses paralléles : de la manière dont on peut ruiner ses travaux & retarder ses approches, en brûlant dans une fortie tout ce qui ne peut être enlevé ou détruit affez promptement : des différentes chicanes qui contribuent à la défense de la contrescarpe : des fourneaux & fougasses que l'on prépare à l'ennemi fous le glacis, & des avantages considerables qu'on peut tirer des mines & des contremines, pour disputer à l'assiégeant pied à pied le terrein du chemin couvert : comment on doit s'opposer à sa descente dans le fossé, & en retarder le passage le plus qu'il est possible : de quelle maniere il faut miner & contreminer la breche, la

reparer, & s'y retrancher: comment enfin, pendant que l'affiégeant s'occupe à surmonter les premieres difficultés qu'on lui a opposé, on peut en imaginer de nouvelles, pour faire une glorieuse résistance, employant dans toutes ses défenses la diligence, la vigueur, la la bonne conduite, la ruse & la force. Car il n'est pas douteux qu'une place suffisamment pourvue de troupes, de vivres, de munitions de guerre, de medicamens, & de provisions de toute espéce des choses qui lui sont nécessaires, fera une résistance opiniatre, si le gouverneur sçait profiter de tous les avantages que peut lui procurer la situation de la place où il se trouve assiégé; surtout, si, en officier habile & intelligent, il s'est préparé pendant la paix à soutenir un siège régulier, en s'attaquant lui même en secret, (comme M. de Vauban le conseille dans ces mémoires), & en cherchant ensuite autant de manieres différentes de se désendre qu'il a imaginé d'attaques particulieres.

Il est facile de s'appercevoir par plusieurs articles de cet ouvrage de M. de Vauban, que cet habile Ingénieur étoit mécontent de la façon dont les gouverneurs des places se désendoient alors.

AVERTISSEMENT.

Comme il s'étoit appliqué principalement à faire valoir les avantages du terrein & de la diverse situation des places dans les fortifications qu'il y avoit fait construire, il voyoit avec chagrin que bien des gouverneurs n'en tiroient aucun parti pour faire une belle défense. Il ne pouvoit en attribuer la cause qu'au peu de connoissance que ces militaires avoient des avantages particuliers de leur place, & de la science de la forti-fication dont il leur recommande si souvent de faire une étude férieuse & appliquée : c'est vraisemblablement sur les représentations de ce chef des Ingénieurs, que le Roi, (Louis XIV) se détermina alors à écrire une lettre circulaire à tous les gouverneurs & commandans de ses places de guerre, pour leur défendre de se rendre à moins qu'il n'y ait une breche considerable au corps de la place, & qu'après y avoir soutenu au moins un affaut. Nous pensons qu'on ne pouvoit mieux terminer cet ouvrage, qu'en rapportant mot pour mot cette lettre du Roi, afin que les militaires François qui aspirent à quelque gouvernement, aient toujours présente à leurs yeux cette leçon de leur Souverain : on ne sauroit trop en multiplier les copies pour le bien du service.

AVERTISSEMENT.

Pour raffembler sous un même point de vue les dissérens objets repandus dans le cours de cet ouvrage, on y a ajouté à la sin une table des matieres très-ample & fort instructive, disposée par ordre alphabetique, dont il n'est pas besoin de faire sentir l'importance & l'utilité pour les personnes qui desirent retirer quelque fruit de leurs études.

TABLE

D	ES A	RTICI	ESDE	CET	RAITÉ	
DE	TA	DÉFE	NSE	DES	PLACE	S

DE LA DEFENOR DES TERM	010.
AVANT-PROPOS.	ig. I
Division de ce traité.	3
PREMIERE PARTIE	
Définitions & usages des différentes pièces	
Fortification.	ibid.
Des places de guerre. Des revêtemens.	
	7
Du parapet & du chemin des rondes.	
Des remparts non revêtus.	14
Des bastions.	15
Des retranchemens dans les bastions.	16
Des commandemens.	19
Des souterreins.	ibid.
Des fossés secs & des fossés pleins d'eau.	2 1
Des tenailles.	23
Des demi-lunes.	24
Des contre-gardes.	25
Des ouvrages à corne & des ouvrages à couron	
Du chemin couvert.	28
De l'avant-chemin couvert.	30
Des lunettes.	ibid.
Sur la défense du chemin couvert.	32
Des redoutes.	34
Des forts & fortins.	ibid.
Des lignes & des retranchemens d'armée.	35
Des environs d'une place fortifiée.	36
De la nécessité des citernes dans une place de	guerre,
& de leur construction.	39

TABLE DES ARTICLES. xiij SECONDE PARTIE.

Instruction générale pour servir au régle	ement des
garnisons & à celui des munitions les pl	us nécef-
saires à la défense des places frontieres.	45
De la durée d'un siège.	5I
Estimation de la force des garnisons.	55
Détail de l'emploi de la garnison pendant	
	58
Estimation des poudres nécessaires pour un	
Estimation du plomb.	66
Estimation de la meche.	67
Consommation de la meche pendant l'invest	
Consommation de la méche depuis l'ouvert	ture de la
tranchée jusqu'à la fin du siège.	- 69
Des hauts officiers.	72
Etat des Officiers majors de la place & des a	
Des officiers de police.	76
De l'hôpital.	ibid.
Des officiers extraordinaires.	77
Explication des tables suivantes.	78
Sur le tabac.	85
Sur la fourniture imparfaite des magasins.	86
Sur les munitions qu'on peut trouver dans	
Our tes muntelons que on peut trouver unite	88
Sur les vivres.	89
Sur les jours maigres.	- 90
De l'utilité des charges de bois & de fer bl	
De la nécessité d'égaler les calibres des arm	
Des défauts des armes.	93
Des remedes qu'on peut apporter aux défau	
mes.	95
1 11411	100
De l'augmentation des rations.	
Sur la grande quantité de munitions dema ces Mémoires.	IOI
GES TYLETILUITES,	102

KIV I ABLE DES ARTIC	LES.
Des feux d'artifices.	102
Sur les avantages particuliers à quelques p	laces. ibid.
Sur les sorties.	5 . Tob
De la défense de pied-ferme des chemins con	uverts. 107
Projets de défense des gouverneurs des pla	aces. 109
De la punition que méritent ceux qui déf	endent mai
les places.	ibid.
Sur ce que les gouverneurs ou command	ans défen-
dent mal leurs places.	110
Des gouverneurs qui achetent leurs gou	vernemens.
203 80000 10000 1	115
Des officiers généraux que l'on charge de	
d'une place.	110
De la violence des siéges de ce tems.	118
Des remedes extraordinaires contre les sie	
De l'établissement d'une compagnie fran	
terie, pour la défense de chaque place.	122
Des camps retranchés sous les places.	127
Table concernant la force des garnisons	
nitions de guerre & de bouche nécessain	res aux pla-
ces de guerre, de la grandeur énoncés	
and the Breat of the transfer	128
TROISIEME PART	
TROISIEME TAKE	
Détails de la défense d'une place de guer	rre depuis
fon investiture jusqu'à sa reddition.	130
Des moyens d'empêcher le siège d'une plas	
Des devoirs des gouverneurs.	143
Des souterreins.	149
Des magafins à poudres	150
Des magasins souterreins pour les vivres &	
munitions.	153
De l'emploi & de la destination des princ	
ciers de la garnison en tems de siège.	156
Des dispositions que doit faire un gouverne	
d'un siège.	162
	10.0

TABLE DES ARTICLES. xv
Devoirs du gouverneur après l'investiture de sa pla-
104
Manœuvres de la garnison pendant les premiers jours
d'un siège.
De la ligne de contre-approche. 177
Des Corties.
Suite des manœuvres de la garnison, après l'ouver-
ture de la tranchée.
De la défense des places contreminées. 193
De la défense du chemin couvert. 199
Premiere maniere d'attaquer le chemin couvert ; par
une insulte generale. 208
Seconde maniere : en y établissant des cavaliers de
tranchée. 214
Troisième maniere d'attaquer le chemin couvert:
par les mines.
Quatriéme maniere, composée des précédentes. 220
Quatrième maniere , composée des précédentes. 220 Désense de l'avant-sossé & de l'avant-chemin cou-
vert. 223
Défense des ouvrages à corne & à couronne. 226
De la descente du fossé.
Défense de la demi-lune de l'ouvrage à corne & de
fon réduit.
Défense de la demi-lune du corps de la place & de
fon réduit.
Defense d'un ouvrage à corne dirigé sur la capitale
d'un baftion.
Défense d'un ouvrage à corne placé au-devant d'une
Défense des bastions du corps de la place & de leurs
retranchemens. 252 Remarque sur l'établissement des assiégeans sur le
Differtation particuliere sur la défense des chemins
couverts. 280

xvi TABLE DES ARTICLES.	
Fragment d'une lettre de M. de Vauban, sur la	a
défense des avant-chemins couverts. 28;	
Autre fragment d'une lettre de M. de Vauban	
M. le Pelletier, du 16 mars 1705, sur la dé-	
fense des avant-chemins couverts. 288	3
Fragment d'un mémoire de défense pour Lille, pa	
M. de Vauban, du 6 Août 1706. 290	
Reflexions de M. de Vauban sur la prise de Menin	
dont la tranchée fut ouverte par les alliés, le	5
Août 1706. 29	
Lettre circulaire écrite par le Roi (Louis XIV	
aux gouverneurs & commandans de ses places	:
le 6 Avril 1705.	E

FIN de la Table.

APROBATION.

A I là par ordre de Monsieur le Chancelier, Les Œuvres de M. de Vauban, contenant son Traité de l'attaque des Places, celui de la défense, & le traité theorique & pratique des mines. Il servit difficile de rien ajouter au mérite & à la juste réputation des differens écrits de ce grand homme; on lui doit le degré de persection où l'on a porté l'attaque des places. Son livre, sur cet objet important, sera toujours consulté & médité par ceux qui voudront connoître les vrais principes de cette partie de la guerre, & ménager la vie des hommes dans les Siéges.

Comme les ouvrages de cet illustre Ingenieur appartiennent de droit à la France, il y a longtems qu'on desiroit de les y voir paroitre avec l'approbation du Gouvernement. L'impression en sera d'autant plus utile, qu'on y a joint plusieurs détails qui ne se trouvent point dans les éditions étrangéres, & qu'on y a réuni ensemble tout ce qui a rapport au même sujet, ce qui est un avantage dont les Lecteurs sçauront gré à l'Edireur, & que n'ont point les autres éditions. Fait à

Verfailles, le 12 Avril 1769.

LE BLOND.

PRIVILEGE DU ROI.


OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France de Mavarre: A nos amés & féaux Confeillers les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans: Civils & autres nos Jufliciers qu'il appartiendra, SALOI. Notre amé CHARLES-ANTOINE JOMBERT,

Imprimeur-Libraire, Nous a fait expoler qu'il désirerois faire imprimer & donner au Public plusieurs Ouvrages intitulés, Recherches d'Antiquités militaires, avec la Défenje du Chevalier Follard , &c. par M. de Lo-Looz. Traité complet des mines & contre-mines. Traité de l'attaque des places, par M. le Maréchal de Vauban. Traité de La défense des places, par le même. Traité theorique & pratique des mines, par le même; s'il Nous plaisoit lui accorder nos Lettres de Privilége pour ce nécessaires. A CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'Exposant, Nous lui avons permis & permettons par ces Présentes, de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui semblera, & de le vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le temps de fix années consécutives, à compter du jour de la date des Présentes : Faisons défenses à tous Imprimeurs, Libraires & autres personnes, de quelque qualité & condition qu'elles soient, d'en introduire d'impression étrangere dans aucun lieu de notre obéisfance; comme ausli d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Ouvrage, ni d'en faire aucun Extrait, sous quelque prétexte que ce puisse être, sans la permission expresse & par écrit. dudit Exposant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confiscation des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des Contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers audit Exposant, ou à celui qui aura droit de lui , & de tous dépens, dommages & intérêts : A la charge que ces Présentes seront enregistrées tout au long sur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris dans trois mois de la date d'icelles ; que l'impression dudit Ouvrage sera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en beau papier & beaux caracteres, conformement aux Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10 Avril 1725; à peine de déchéance du présent Privilege; qu'avant de l'exposer en vente, le Manuscrit qui aura servi de copie à l'impression dudit Ouvrage sera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée es mains de notre très-cher & féal Chevalier, Chancolier Garde des Sceaux de France, le fieur de Maupeou, qu'il en fera enfuite remis doux Exemplaires dans notre Bibliothè-

que publique, un dans celle de notre Château du Louvre. & un dans celle dudit sieur de Maupeou; le tout à peine de nullité des Présentes : Du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Exposant & fes ayans causes, pleinement & paisiblement, sans souffrir qu'il leur soit fait aucun trouble ou empéchement : Voulons que la copie des Présentes, qui sera imprimée tout au long, au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, soit tenue pour dûement signifiée, & qu'aux Copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers-Secrétaires, foi soit ajoutée comme à l'Original : Commandons au premier notre Huissier ou Sergent sur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles, tous Actes requis & nécessaires, sans demander autre permission, & nonobstant Clameur de Haro, Charte Normande & Lettres à ce contraires : CAR tel est notre plaisir. DONNÉ à Paris le Mercredi dixiéme jour du mois de Mai , l'an de grace mil sept cent soixante-neuf , & de notre Regne le cinquante-quatriéme. Par le Roi en son Conseil. Signé, LE BEGUE.

Registré sur le Registre XVII de la Chambre Reyale O Syndicale des Libraires O Imprimeurs de Peris, n°, 507, fol. 6751 a confermement au Réglement de 1723. A Paris ce 23 Mai 1769. BRIASSON, Syndic.





AVANT-PROPOS.

OUAND je sis le traité de l'attaque des places, je ne comptois pas en devoir faire un de la défense, ne croyant pas qu'elle pût nous être nécessaire, vû l'état florissant de nos affaires, & l'heureuse prospérité de nos armes, qui paroissoit fort éloignée de ce qui pouvoit la troubler. Mais ce qui nous est arrivé depuis peu m'ayant ouvert les yeux, & m'ayant fait comprendre qu'il n'y a point de bon-heur dans le monde fur la durée duquel on puisse compter, quelque solidement qu'il paroisse établi, je me suis enfin déterminé à composer ce traité, dans lequel j'ai mis tout ce que l'expérience de bien des années d'application, la mémoire & l'imagination, m'ont pu fournir de meilleur. Si j'avois pû y employer plus de tems, peut-être l'aurois-je mieux fait, mais tel qu'il est, je le donne de bon cœur, & je souhaite avec passion qu'il puisse être de quelque utilité à ceux

qui sont engagés au service du Roi, & à portée de pouvoir commander en chef ou en second, dans les places affiégées.

Au reste je crois devoir avertir ceux qui prendront la peine de lire ces Mémoires, que la premiere & la troisiéme partie ont été commencées depuis mon retour de Flandre, sur la sin de l'année 1706, dans l'intention de les achever avant le commencement de la campagne suivante; ce qui m'ayant obligé de me presser, a causé le peu d'arrangement qui s'y trouve : c'est pourquoi je prie mon lecteur de pardonner l'empres-

sement que j'ai eu de les finir.

Il n'en est pas de même de la deuxiéme partie, qui est un ouvrage de calcul pour lequel il a fallu se donner beaucoup de patience & de réflexion ; aussi y avoitil un tems considérable qu'elle étoit finie, avec toutes les remarques qu'elle contient, quand je me suis déterminé à l'inférer dans ce traité, comme une piéce nécessaire, qui ne contribueroit pas peu à sa persection. C'est en partie ce qui a donné lieu à quelques répétitions que je n'ai pas eu le loisir de corriger, lesquelles cependant n'étant pas tout à fait semblables, contiennent souvent des choses intéressantes, avec des circonstances difAVANT-PROPOS.

férentes. On y trouvera quelques détails particuliers & si essentiels que je n'ai pas crû devoir les suprimer; au surplus, les plans & prosils que j'ai eu soin de joindre, dans cet ouvrage, aux endroits où ils m'ont paru nécessaires, ne serviront pas peu à supléer à ces défauts.

Division de ce traité.

Ce traité fera divisé en trois parties; la premiere contiendra une espéce d'explication de la fortification des places qui peuvent être assiégées, l'usage & la propriété des principales piéces qui les composent, & leurs avantages ou leurs

défauts les plus connus.

La deuxiéme indiquera les munitions de guerre & de bouche nécessaires à leur désense, par rapport à leur force : le moyen de se faire un plan de la durée des sièges, proportionné à la grandeur des places, & conséquemment un état de la force des garnisons nécessaires à leur désense.

La troisième partie contiendra le détail de leur désense depuis l'investiture

des places jusqu'à leur reddition,



TRAITÉ DE LA DÉFENSE DES PLACES.

PREMIERE PARTIE.

Définitions & usages des différentes piéces de la fortification.

Des Places de guerre.

1. ON donne le nom de place de guerre à une forteresse située sur la frontière, près du pays ennemi, où elle est nécessaire pour la sureté du nôtre. Sa clôture est un rempart revêtu, surmonté d'un parapet à l'épreuve du canon, bien slanqué, environné de sosséses ou pleins d'eau, & de plusieurs dehors qui conviennent à son enceinte. Ce

TRAITÉ DE LA DEF. DES PLACES. 5 composé rapporté au corps de la place, acheve sa perfection, & c'est ce que nous apellons place ou ville de guerre.

2. Les places sont régulieres ou irrégulieres, ou elles participent de tous les

deux.

3. Les places régulieres sont celles dont tous les angles sont égaux, & dont les lignes de même nature sont égales

entre elles.

4. Les places irrégulieres sont celles qui n'ont rien d'égal dans leur enceinte, soit parce qu'on a été contraint par leur situation, ou pour avoir été bâties en différent tems par des gens d'un goût différent, ou parce que c'étoit des places fortissées à l'antique, qui avoient de bons restes, qu'on a voulu conserver & aproprier à la fortissication moderne.

5. Les places régulieres & irrégulieres, en partie, font celles qui ont des piéces composées selon la méthode de l'Art, & qui en ont d'autres désectueuses. Il s'en trouve beaucoup de cellesci, & de la deuxième classe, mais il y en a peu de la premiere, qui semble n'avoir été inventée que pour de grandes places de six, sept, ou huit bastions, & pour les citadelles & les forts de campagne.

Aiij

6 TRAITÉ DE LA DEFENSE

6. Les places font accessibles par-tout ou inaccessibles, ou en partie accessibles & en partie inaccessibles. Les accessibles font celles qui peuvent être attaquées par tous les côtés.

7. Les places inaccessibles sont celles qui n'ont aucun accès que par des chaussées fort étroites, parce qu'elles sont environnées d'eau, de marais, ou de précipices & lieux escarpés qui en empêchent

les aproches.

8. Les accessibles & inaccessibles, en partie, font celles qui ont des avenues par où elles peuvent être attaquées, & d'autres par où on ne peut les approcher. Toutes ces différentes situations demandent d'être fortissés selon leur besoin, par rapport à leur figure & aux attaques que leur situation peut recevoir.

9. Toutes les places de guerre doivent être environnées d'un rempart de 15, 18 à 20 pieds de haut, large au terre-plein de 4, 5 à 6 toifes, non compris les banquettes; l'intérieur du rempart foutenu par des taluts naturels & reglés à terre courante, & l'extérieur par de gros murs de maçonnerie appellés revêtemens, ou par des gasonnages ou placages saçonnés.

Des Revêtemens.

10. Les revêtemens de maçonnerie font composés de brique, pierre de taille, & moëlon, en mortier de chaux & fable.

11. Les murs ou revêtemens sont de différentes espéces; car les uns sont sondés sur berme de terre, comme il pa-

roît à de vieilles places.

12. D'autres sont fondés plus bas que le fond de fossé, mais élevés à mi-hauteur seulement, l'élévation du surplus étant achevée en gason ou placage; celui-ci ne se pratique que pour l'épargne & dans les lieux où la maconnerie est fort chere, comme à Strasbourg & à Colmar, avant que ces places fussent sous l'obéissance du Roi. Ceux de la troisiéme espéce font toujours fondes fur le bon fond & plus bas que celui du fossé, à moins qu'il ne se trouve du roc assez bon pour y suppléer. Leur élévation est de 20, 25 à 30 pieds de la retraite au cordon, non compris le garde-fou, ou le parapet des rondes, qui a ordinairement 7 1 pieds d'élévation au-dessus du cordon, sur i pied & demi d'épais. Quant à l'épaisseur de ces murs, elle est toujours proportion-

8 TRAITÉ DE LA DEFENSE née à leur élévation; ceux-ci peuvent avoir 8 pieds réduits d'épaisseur, non compris les contre-forts qui, pour l'or-dinaire, emportent un tiers de la foli-dité. De ces trois espéces de murs, le premier est ordinairement le plus mau-vais, parce que dans le tems de sa construction on ne songeoit pas à lui faire porter un rempart de terre.

13. La berme de ceux-ci ne laisse pas de mériter quelque attention; car si on en plante la superficie en épines, depuis le bas jusques en haut, soigneusement cultivées, entretenues & bien entrelassées les unes dans les autres, il n'y a point de palissades ni de fraises qui la puissent égaler en bonté, de quelque ma-

niere qu'on les puisse planter.

14. Le deuxiéme n'est pas meilleur que le précédent; & à moins qu'on ne ménage une retraite à fon fommet, de 4, 5 à 6 pieds de large, pour y planter une have vive, ils ne valent pas grand chose, & rarement a t'on sujet de s'en

louer.

15. Le dernier, comme le plus folide, est le meilleur & le plus assuré de tous : aussi est-il le plus cher. Pour que celui-ci eux toutes les qualités requises, il faudroit, outre ses bonnes facons, que

fon élévation, de la retraite au cordon, fût terminée à un pied ou deux plus haut que le parapet du chemin couvert, ce qui doit s'entendre, si les fossés sont de bonne profondeur, afin de dérober sa vue aux batteries ennemies de la campagne, & que son chemin des rondes sût couvert par un garde-sou ou parapet de maçonnerie élevé à plomb des deux côtés, de 7 ÷ pieds au-dessus du cordon, sur deux pieds d'épaisseur, percé de crenaux de six pieds en six pieds, avec des regards de distance en distance, pour voir

dans le fossé.

16. Au furplus, on ne doit pas attendre une grande résistance de ces revêtemens, ils ne sont pas faits non plus pour souffrir longtems le canon, comme plusieurs se l'imaginent, mais pour soutenir le rempart & empêcher l'effet d'une escalade ouverte ou dérobée, puisqu'il est certain que si on met une batterie de 8 ou 10 piéces sur le parapet du chemin couvert, à dessein de faire breche dans la face opposée du bastion, & qu'elle soit bien servie, en moins de deux fois 24 heures elle l'ouvriroit jusqu'aux fondemens, perceroit jusqu'aux terres; & quelque solidité que le révêtement pût avoir, elle le renverferoit, mais

non pas toute la masse des terres, qui conserve toujours assez d'élévation & de solidité pour faire de la peine à l'ennemi quand il y voudra monter. Au reste, quand on charge les revêtemens de terre, on doit avoir grand soin de les sasciner de lit en lit d'un pied d'épais sur 10 à 12 pieds de large, de terre bien arrangée entre les contre-sorts, battue & pilée en long & en large, jusqu'à ce qu'elle soit bien comprimée. La meilleure maniere de bien affermir les terres, seroit de les arranger par lits de 8 à 9 pouces d'épais, & de faire promener de la Cavalerie en troupes par plusieurs allées & venues le long du rempart, jusqu'à ce que la superficie en devienne ferme & dure comme celle des grands chemins.

Du Parapet & du chemin des rondes.

17. Le fommet du rempart, que nous appellons Terre plein, doit être uni & bien affermi, avec un pied & demi de pente du bas de la banquette au derriere, pour faciliter l'écoulement des eaux. C'est sur le haut & le devant de ce terre plein qu'on établit le grand parapet de bonne terre bien battue, non pierreuse ni graveleuse, de 18 à 20 ou

22 pieds d'épaisseur, mesuré au sommet, selon que les terres sont plus ou moins bonnes, sur la hauteur de 6 pieds aud dessus du terre-plein. Ce parapet doit être gasonné par derriere, & revêtu pardevant sur 2 à 2 pieds de pente du derriere au devant, pour servir à la direc-

tion de ses feux.

18. A plusieurs places modernes, parmi celles qui ont de gros revêtemens, le grand parapet est appuyé sur le garde-fou des rondes; & alors celui-ci n'a point de chemin de ce nom. A d'autres, le même parapet est détaché du petit par le chemin des rondes; on l'appelle ainsi, parce que c'est par là qu'elles doivent se faire. Tous les deux ont leur bon & leur mauvais ; zux places qui n'ont point de chemin des rondes, elles se font par le terre-plein; elles se devroient faire au moins par le dessus de la banquette, ce que l'on ne suit pas. Le premier défaut de celui-ci est, que les rondes ne font pas l'effet qu'elles devroient, parce qu'elles se sont par le derriere du grand parapet, qui les éloigne & empêche de voir & d'entendre ce qui se passe dans le fossé. Le deuxiéme défaut est, que lorsque l'ennemi avance ses batteries sur le parapet du

TRAITÉ DE LA DEFENSE chemin couvert, à dessein de saire bre-che, & que pour cet esset il bat en sappe, la chûte du gros parapet suit; & entraîné qu'il est par celle du revêtement, fait de grands éboulis qui vont souvent jusqu'à découvrir le terre-plein; ce qui arrive très-rarement à l'autre, parce qu'il est plus reculé. Ce que celui-ci a de bon, c'est qu'on peut rouler des tonneaux & des gabions pleins d'artifices, des bombes & de grosses pierres, des bois & du feu, du haut des parapets sur le mineur, ce qu'on ne peut saire avec la même facilité lorsqu'il y a un chemin des rondes, parce que ce chemin faisant l'effet d'un relais, arrête tout, ou la plus grande partie de ce qu'on y jette. J'en ai vû un exemple au siége de Graveline, où les ennemis ne purent rien faire tomber fur. l'attachement du mineur, parce que tout demeuroit dans le chemin des rondes, aidé d'un reste de garde-fou demeuré sur pied par hasard, que nous épargnâmes à cause de son bon office. Aux siéges de Stenay, Montmidy, Landrecy, Mouzon, Ste Menehould, & à plusieurs autres où il n'y avoit point de chemin des rondes, les assiégés jetterent sur l'attachement du mineur ce qu'ils voulurent, jusques là qu'à Montmidy ils descendirent

un ponton attaché par des chaînes de fer plein de bois & de feux d'artifices, qui fut fuivi d'une grande quantité d'autres bois, au moyen de quoi ils firent un grand embraîfement au pied du bastion, qui en chassa le mineur pour un tems assez considérable. Ils firent à peu près la même chose au siége des autres Places dont je viens de parler, & où je me suis trouvé.

Ces différentes propriétés m'ont fait longtems balancer fur le choix de ces deux revêtemens; car celui des rondes a un défaut, c'est que son rempart demande plus d'épaisseur & d'élévation que l'autre, & par conséquent plus de dépense; mais il a deux propriétés excellentes : c'est que les rondes s'y font plus aisément & mieux dans les régles qu'à l'autre, & que jamais le grand parapet ne suit tout à fait la chûte du revêtement. & même le canon n'y fait pas à beaucoup près tant d'effet que sur celui de l'autre, parce que les ruines de celui-ci étant arrêtées par le chemin des rondes, augmentent son épaisseur & ne tombent guère au pied du revêtement, jusqu'à ce que l'ennemi ait établi son canon sur le parapet du chemin couvert. C'est pourquoi si j'avois à recommencer à fortifier

14 TRAITÉ DE LA DEFENSÉ. de nouvelles places, je préférerois ce chemin des rondes aux autres.

Des Remparts non revêtus.

19. Les fortifications qui n'ont point de revêtemens font gasonnées ou plaquées, & armées du mieux qu'on peut de fraises & de palissades sur les bermes & dans le sossée. On plante des hayes vives sur les bermes, qui deviennent, avec le tems, bien meilleures que les palissades avendes les sons de les controlles des avendes les sons de les so palissades, quand elles sont crues de la hauteur nécessaire, bien garnies, entrelassées & bien entretenues. Les remparts en sont meilleurs, mieux faits & mieux reglés; mais rien ne les assure tant qu'un fossé plein d'eau, non guéable, bordé de quantité de bons dehors. Ces places demandent de grands entretiens, & peuvent bien résister jusqu'au passage du grand fossé; mais quand l'ennemi commence à toucher le pied des bermes, à moins qu'il n'y ait de bons retranche-mens derriere, il est tems de songer à ses affaires: supposé que les taluts exté-rieurs de la place soient si labourés, & les fraises & palissades tellement rom-pues, que rien ne puisse plus empêcher de monter par tout.

DES PLACES.

20. On fait quelquefois des espéces de revêtemens de saucisses & de fascines, qui étant bien faits peuvent durer trois à quatre ans; & quand ils sont fraisés & palissadés, ils ne laissent pas d'être de défense.

Au surplus, de quelque maniere qu'un corps de place soit revêtu, de maçon-nerie ou de gason, il doit être bien flanqué par-tout, ensorte qu'il n'y ait aucune partie de son circuit qui ne puisse être vûe de plusieurs endroits à la fois. C'est pour cela que les tours furent anciennement imaginées, & que les bastions l'ont été, depuis l'invention de la poudre & du canon.

Des Bastions.

21. L'expérience nous a appris peu à peu que les gros bastions bien revêtus font toujours les meilleurs; la raison est qu'ils doivent être de grande capacité pour pouvoir contenir beaucoup de monde, de canons & de mortiers. Ce font toujours ceux-là à qui l'ennemi s'adresse, comme aux parties les plus foibles; mais quand ils sont retranchés, ce défaut se trouve bien réparé. Les bastions protegent toutes les autres parties

TRAITÉ DE LA DEFENSE de la fortification par leurs flancs; les cours tines, qui sont entre deux, n'ont rienà craindre tant que les flancs subsistent en leur entier, parce qu'elles en sont double-ment protegées. Ces slancs sont aussi défendus par les courtines & par les vues directes de l'un & de l'autre; les faces font les seules exposées & toujours les premieres attaquées, comme les plus accessibles du corps des places. On n'a rien trouvé de mieux jusqu'à présent pour la défense des places, que les bastions. dont les meilleurs sont ceux qui ont des flancs à orillons faits à la moderne, & des flancs bas intérieurs, lesquels outre leurs usages ordinaires, peuvent encore fervir de souterreins très-sûrs quand ils ne sont pas attaqués.

Les bastions qui n'ont point de cavaliers qui remplissent leur capacité, sont meilleurs que les autres, parce qu'ils ne coûtent pas tant, & qu'on peut faire de bons retranchemens revêtus dans leur gorge; ce qui ne se peut pas lorsqu'il y a des cavaliers qui remplissent leur vuide.

Des retranchemens dans les bastions.

22. Les retranchemens sont si considérables dans une place assiégée, que

fans leurs fecours il y auroit de l'imprudence d'hasarder le soutien d'un assaut au corps de la place, si les accès en étoient bien préparés, & qu'il y eût breche raisonnable, parce que si la garnison a fait son devoir à la défense des dehors, elle doit être considérablement affoiblie, & le reste bien fatigué. Si l'on étoit forcé, la place avec tout ce qu'elle contient, gens de guerre & habitans, seroient absolument perdus & à la discrétion du vainqueur , lequel dans de pareilles occasions ne fait guères de grace. C'est pourquoi ce n'est pas assez que des chemins couverts soient bien traversés, les demi-lunes doublées & bien retranchées, il est encore nécessaire de les bien défendre; & que pour couronner l'œuvre, les bastions soient aussi bien défendus, & par conséquent bien retranchés, non par des ouvrages faits à la hâte, qui ne peuvent être bons ni folides quand on attend que les attaques soient déclarées, à cause des empêchemens que l'ennemi y met & du peu de tems que l'on a devant soi pour les bien faire, mais par des ouvrages faits d'avance & à loisir, si on veut les avoir bons & solides. Il faut sur-tout qu'ils soient bien revêtus,

18 TRAITÉ DE LA DEFENSE leur rempart large & capable de porter du canon, élevé à hauteur de celui de la place même, & armé d'un parapet à l'épreuve, le tout bien contreminé avec une galerie majeure, les flancs casematés, le bord du fossé relevé & revêtu jus qu'à hauteur du terre-plein de la place. y ajoutant en même tems toutes les communications hautes & baffes qui seront nécessaires pour les contremines, les sorties, & le commerce du terre-plein. Pour y communiquer plus commodement, il faudra faire des ponts à charroy sur les coupures, capables de pouvoir porter du canon, & bien prendre garde ensuite de ne rien retrancher de la capacité des flancs de la place, ni de leur terreplein.

Les retranchemens doivent donc être des ouvrages de prévoyance faits à loisir, avec liberté, & préparés de longue main, n'étant pas possible de rien faire de solte de en présence de l'ennemi, parce qu'on est si cruellement tourmenté des bombes, des pierres & du canon, qu'on ne peut pas même tenir sur le terre-plein sans être exposé à être tué & écrasé à tout

moment.

Des Commandemens.

23. Les cavaliers & les groffes travers ses sont nécessaires à plusieures places; les traverses pour parer aux enfilades de quelques parties commandées, & les cavaliers pour faire le même effet & commander à quelques parties du dehors où l'élévation du rempart ne peut découvrir i mais il ne faut point les mettre dans les bastions, s'ils ne font revêtus, & abfolument séparés de leur terre-plein.

24. Les commandemens nuisibles aux places, font ceux qui se trouvent dans l'étendue de la portée du canon; plus ils sont près, plus ils sont dangereux. Quand on peut les raser c'est toujours le mieux, sinon il faut les occuper par quelques ouvrages, ou s'en éloigner enforte que toutes les vues d'enfilade qu'ils pourroient avoir sur la fortification leur soient bouchées par des traverses à l'épreuve, placées à propos & capables d'en rompre l'effet.

Des Souterreins.

25. Je ne parlerai point des corps-de-gardes, casernes, magasins à poudre

20 TRAITÉ DE LA DEFENSE

& arcenaux; tout le monde les connoît, mais je m'arrêterai aux souterreins, dont on ne fauroit trop avoir dans une place de guerre. Leur situation est bonne partout : mais fur-tout fous les cavaliers, fous les groffes traverses, fous les batteries à barbette, sous la pointe des bastions, & fous les flancs & le milieu des courtines. L'expérience nous a appris que quand ils sont voûtés à plein ceintre, la voûte bien faite, à 3 ou 4 pieds d'épais fur les reins, avec 5, 6, 7 & 8 pieds de terre au-dessus, ils résistent fort bien à la bombe, quelque grosse qu'elle puisse être. Les voûtes dont on se sert pour cela, peuvent avoir toute la longueur qu'on leur voudra donner, mais elle ne doivent jamais avoir plus de 18 à 20 pieds de large entre les pié-droits. Au turplus, le dessus de toutes ces voûtes doit être chapé & cimenté avec autant de soin que les citernes mêmes, parce qu'il ne faut pas que l'eau puisse les pénétrer. Par la même raison, on doit envelopper leurs piédroits extérieurement par des murailles féches ou pierrées d'un pied & demi d'épaisseur, fondées aussi bas que les gros murs, la pierre taillée & arrangée à la main, avec autant de soin & de proprété que si on devoit la mettre en mortier; le tout pour prevenir la pénétration des eaux du dehors. On observera de terminer le sommet de cette pierrée par deux pieds d'épaisseur de bonne maçonnerie, sur laquelle ser prolongée la chape du ciment, asin d'éloigner d'autant la chute des éaux du corps de la muraille; après cela on pavera le dedans de briques choisses, posées de champ, & on y ajoutera des cheminées étroites dans le fond, & des jours sur le devant, avec toute la précaution possible pour qu'elles soient toujours bien seches.

Des fosses secs & des fosses pleins d'ean.

26. Tout rempart présupose un sossé, les plus prosonds sont les meilleurs. Quand ils sont secs & revêtus ils sont bons, mais quand ils ont 6, 7 à 8 pieds d'eau, & que par-dessus cela ils sont revêtus, ils n'en sont pas moins bons. Quand ils n'ont que 3 à 4 pieds de bord, le revêtement est inutile. Un sossé qui a 10, 12 & 16 toises de large sur 3 à 4 de prosondeur, est excellent; quand il est revêtu; les bombes ni les pierres n'ont aucun pouvoir sur son revêtement. On n'entre jamais dans le sossé que par des

22 TRAITÉ DE LA DEFENSE

défilés fort étroits & très-incommodes, & on ne les passe que par des digues de terre & de fascines étroites & peu solides, faites avec grand péril sous le seu prochain du corps de la place, ce qui en rend le trajet très-dangereux, les entre-prises d'une exécution difficile & d'un succès sort douteux, parce qu'il faut défiler étroitement avec beaucoup d'incommodités. Pour conclusion, un bon sosse est toujours la meilleur piéce de la fortification.

Dans les places à fossé plein d'eau, dont la plénitude ne se peut soutenir que par l'esse des écluses & des bâtardeaux, on doit placer ces derniers sur le prolongement des capitales des bassions, si on le peut, sinon sur ceux des faces, pour les mieux dérober aux vues du canon de l'ennemi, qui ne manque jamais de rompre ceux qui sont sur le milieu des cour-

tines.

A l'égard des écluses, il faut les cacher dans la place même, si l'on peut, sinon derriere les tenailles, où elles pourroient être à couvert; mais en ce cas là il faut faire les bâtardeaux sur le milieu des courtines, au péril de tout ce qui en peut-arriver. Si on en fait dans le chemin couvert, il faut doubler les fermetures de celle-ci & les faire à trois coulisses séparées qui puissent se fermer avec des poutrelles, & éloigner les fermetures de 16 à 18 pieds l'une de l'autre, afin de pouvoir remplir les entre-deux de terre & de fumier, quand l'ennemi les recherchera avec des bombes.

Des Tenailles.

27. Les tenailles font des ouvrages bas & de peu de dépense. Elles ont été inventées depuis peu & placées devans les courtines où elles occupent un grand vuide ci-devant inutile; elles doivent être de terre aux fossés pleins d'eau, & revêtues dans les fossés secs. Leur usage est de couvrir la poterne du milieu de la courtine, d'ajouter des grands flancs bas à la place, de faciliter & proteger les communications aux demi-lunes, & les sorties que l'on fait contre le passage du fossé. Si ce fossé est sec, on fait la communication féche avec des parapets au chemin couvert palissadés, qui opposent leur défense de part & d'autre aux avenues par où l'ennemi peut aborder; on on y ménage des forties dans le milieu, en joignant le derriere des demi-lunes. Si ce sont des fossés pleins d'eau, les comTRAITÉ DE LA DEFENSE munications se font par des ponts à fleur d'eau, des radeaux, des pontons, & des bateaux armés, qui fortent & rentrent par les extrémités, près des flancs, & par des petits bateaux qui peuvent aller & venir, au moyen des cinquenelles qu'on y peut appliquer.

Des Demi-lunes.

28. Les demi-lunes sont sans contredit les meilleures piéces des dehors, parce qu'elles sont les mieux défendues, & qu'elles font situées sur des angles rentrans, qui leur donnent beaucoup d'avantages. Elles dominent & protegent le chemin couvert & les autres dehors qui font devant & à côté d'elles; elles doivent être revêtues, leur fossé profond, à peu près comme celui de la place même, & de moitié ou des deux tiers de la largeur. Leur élévation doit être moindre que celle du corps de la place, de 4, 5 à 6 pieds. Quand elles sont grandes & bien faites, ce sont de tous les dehors les piéces les plus difficiles à prendre. Si dans la capacité des grandes, ou en fait des petites qui soient revêtues à même hauteur que la premiere, qui aient leur parapet à l'épreuve, & un fossé revêtu tout autour, on pourra défendre toutes les traverses de la grande pied-à-pied, & tout l'intérieur de la demi-lune, jusqu'à obliger l'ennemi à monter du canon sur sa pointe: encore n'y sera-t-il pas tou-jours l'effet qu'il pourroit desirer, parce que les batteries des courtines pourront beaucoup l'incommoder, si elles sont prêtes & disposées à l'avance pour cet effet, ensorte qu'il n'y ait plus qu'à ouvril les embrâsures. On peut encore les tourmenter par les mines, sougasses & seux d'artissces préparés sous la jonction des traverses au parapet. Ensin une demilune bien faite & bien conditionnée est un excellent ouvrage.

Des contregardes.

29. Les contregardes que l'on met devant les angles des bastions, & qui couvrent & embrassent les faces, sont encore bonnes, mais elles n'ont pas tant de mérite que les demi-lunes. Si on les fait désendre par les slancs de la place, elles en sont meilleures, parce que c'est un avantage qui leur produit des slancs doubles; savoir deux râsans à canon, qui sont ceux de la place, & deux autres fort grands râsans & sichans, qui sont

26 TRAITÉ DE LA DEFENSE les faces des demi-lunes de droite & de gauche. Cet avantage a cependant ses înconvéniens; car les demi - lunes ne pourroient voir le fond du fossé de la contregarde vers la pointe, à cause des angles rentrans du fossé & du chemin couvert, & les flancs de la place en sont affoiblis en ce qu'ils peuvent être battus de deux endroits à la fois, savoir du dessus de la contregarde, quand elle sera prise, & de l'opposé du chemin couvert, ce qui n'arrivera pas quand elles seront défendues. Au reste, ces pièces doivent être revêtues comme les demi - lunes, terrassées, traversées & gasonnées de même, & avoir autant d'élévation par rapport au corps de la place, pour être bonnes & bien conditionnées.

Des ouvrages à corne & à couronne.

30. Après les demi-lunes & les contregardes, suivent les ouvrages à corne, qui sont pour l'ordinaire de grandes piéces bâties pour occuper plus de terrein sur quelques avenues problématiques, ou sur un commandement nuisible à la place, & pour en augmenter les fortisseations dans les endroits soibles, ou qui ne font pas d'une force égale aux autres. On les place ordinairement sur le milieu des courtines, ou devant la pointe des bastions, dont la capitale prolongée les coupe en deux parties égales par le milieu. L'une & l'autre situation sont bonnes, mais celle de la pointe des bastions porte plus loin ses découvertes, recule davantage l'ennemi, & ne nuit point à la demi-lune intérieure, comme l'autre; au contraire, les demi-lunes de droite & de gauche lui fournissent de grands flancs fichans, & le corps de la place des râsans. La tête de ces ouvrages étant bien bastionnée, présente aux attaques, à peu de chose près, l'équivalent d'un front de place : aussi sont - ils capables de la même désense. Quand ces ouvrages sont bien revêtus, avec de bonnes demi-lunes accommodées de même, le tout enveloppé d'un chemin couvert bien traversé, il n'y a rien de meilleur. On peut encore employer le canon & les mines à leur défense particuliere, comme à celle du corps de la place. Les ouvrages couronnés suivent immédiatement après ceux à corne; ceux-là font doubles des autres & quelquefois triples, mais rarement. Ils font ordinairement faits pour occuper quelques grandes avenues foibles, pour couvrir quelque partie défectueuse d'une place, pour occuper un grand terrein ou un commandement nuisible, ou pour fervir de clôture à quelque fauxbourg, ou à une partie de place mal assurée. Pour que ces ouvrages soient bons, leur rempart doit être soutenu par un revêtement, & leur sosse se leur fossé revêtu, à moins qu'il ne sut plein d'eau; le surplus demande des remparts, sossés, chemins couverts, & demi-lunes, comme ceux des ouvrages à corne & des autres grandes pièces de la place.

-criupol Du chemin couvert.

les chemins couverts, qui font les plus grands de tous, puisqu'ils enveloppent tous les autres. Ceux-ci doivent avoir depuis trois jusqu'à six toises de largeur, non compris les banquettes. Cet espace est couvert d'un parapet de 6 à 7 pieds de haut, rabatu en glacis vers la campagne, où il se perd insensiblement en se joignant à son terrein. Le glacis, qui a ordinairement 15 à 20 toises de large, doit être applani & soumis au seu du

rempart de la place & de tous les dehors, sans qu'il y ait aucune partie dans toute sa superficie qui puisse échapper à leur découverte. Ces mêmes chemins couverts sont quelquesois revêtus par le dedans jusqu'à un pied & demi près du fommet, qui est terminé par un gasonnage; ils font aussi palissadés, & la palissade plantée en dedans ne doit deborder le sommet du parapet, que de 9 pouces, sur la distance d'un pied & demi du sommet. On fait des places d'armes sur les angles rentrans du chemin couvert, & quantité de traverses à l'épreuve, dont les passages se couvrent par de petits re-dans faits à crochets, pris dans l'épaisseur du parapet.

Les chemins couverts font très-nécefsaires à quelque fortification que ce puisse être : c'est là où l'on s'assemble pour faire des forties, & d'où on les soutient; c'est là que l'on reçoit les secours qui se jettent à la dérobée dans la place. C'est ordinairement celui de tous les dehors qui coute le moins à faire & le plus à prendre, quand la défense en est bien entendue; mais c'est celle qui sert le moins, & fur laquelle plus de gens se trom-

pent, pour l'ordinaire.

De l'avant-chemin couvert.

32. Quand il y a un avant fossé plein d'eau au bas du glacis, on y fait quelquefois un avant chemin couvert parallele au premier , enfoncé de quelques pieds de plus, & élevé d'une banquette de moins, pour conserver la supériorité au premier. Cet avant chemin couvert supplée au défaut de l'avant-fossé; qui est d'interdire les sorties & les petits secours; celui-ci fait le même effet que le précédent, en procurant aux assiégés de pouvoir s'affembler & fortir par plusieurs endroits à la fois, & rentrer de même; il les soutient par son feu, leur facilite la rentrée, reçoit les petits secours & les espions qui veulent se jetter dans la pla-ce, & les protege; enfin il retarde considérablement les assiégeans, qui après l'avoir pris, n'en sont guères plus avancés.

Des Lunettes.

33. Pour mieux soutenir l'avant-chemin couvert, on doit faire des lunettes entre les deux, au devant des angles saillans des places d'armes du premier chemin couvert. Ces lunettes ne font autre

chose que de petites demi-lunes, qu'on nomme ainsi pour les différencier des grandes. Elles sont un peu plus élevées que le parapet du grand chemin couvert; on les gasonne devant & derriere, avec une berme & des parapets à l'épreuve : elles doivent de plus être isolées par un bon fossé plein d'eau. Les communications à ces piéces s'enfoncent dans l'arrête du glacis du grand chemin couvert, au devant de la place d'armes, & viennent aboutir à un pont à fleur d'eau, couvert par l'extrémité de ses faces, qui en acheve la communication. Pour les perfectionner davantage, il est nécessaire de faire deux traverses sur le milieu de leurs faces, pour les défiler; on peut même ajouter de petits surtous avec des batteries fur leurs angles flanqués, élevés d'un pied & demi plus que les autres parties. Ces piéces sont de peu de dépense & d'un très-bon service, parce qu'elles flanquent & enfilent l'avant chemin couvert & l'avant fossé, & qu'elles voient de revers les grands angles du premier chemin couvert, ensorte qu'on n'y sauroit assurer de logement sans les avoir prises.

Je ne parle pas ici des doubles palissades du chemin couvert, dont je vois bien des gens entêtés, parce que je ne 32 TRAITÉ DE LA DEFENSE les estime pas, les revers du ricochet ayant trop de prise sur elles pour ne les pas rendre inutiles; outre qu'elles le feroient encore tout à fait contre la véritable maniere de les attaquer. Je reprendrai ce sujet dans une dissertation particuliere, insérée à la fin de ce volume.

Sur la défense du chemin couvert.

34. Pour achever de dire ce que je pense sur la disposition des chemins couverts, je ne sai que trois manieres de les attaquer, dont la premiere est de vive force, quand l'assiégeant peut envelopper tout le front de l'attaque, en faisant des places d'armes au pied du glacis, dont on remplit les revers de tous les matériaux & outils nécessaires, après quoi on prend ses mesures; & dans le tems que l'assiégé y pense le moins, on tombe tout à coup sur lui par un trèsgrand front qui ne manque jamais de l'emporter avec grande perte de sa part; mais ce moyen est fort sanguinaire; car les assiégeans y perdent aussi beaucoup.

La deuxiéme maniere d'attaquer les chemins couverts, est par de petits cavaliers élevés sur la tête des logemens à distance de 12 à 13 toises de la palissade où l'on tourne les angles que l'on veut attaquer, jusqu'à ce qu'on puisse les enfiler; cela fait, on éleve des cavaliers jusqu'à la plongée des mêmes angles, qui sont toujours les plus prochains, ce qui s'exécute en une nuit de travail un peu diligenté, après quoi on fait monter des grenadiers sur les cavaliers qui plongent de leur seu les angles du chemin couvert, de 15 ou 16 toises près, & en chassent les ennemis dans l'instant même. Cela étant fait, l'assiégeant se loge diligemment sur le haut du parapet; ce qui s'observe de même à l'attaque des autres angles: cette attaque est la plus sure & la moins sanglante.

La troisiéme maniere d'attaquer les chemins couverts, consiste à les prendre pied à pied par l'effet des mines: c'est la pire de toutes, ou pour mieux dire elle ne vaut rien absolument, parce ce que les assiégés sont toujours en état de vous prévenir. Je donnerai vers le milieu de la troisième partie de cet ouvrage, la désense du chemin couvert, relativement à ces trois différentes manieres de l'attaquer; on trouvera de plus à la fin de ce volume, une dissertation particulaire, que j'ai composée en 1702 sur le

même sujet.

On avance quelquefois des redoutes au-delà de la fortification, sur des avenues dangereuses, ou dans des marais, à la faveur desquelles on peur prendre des revers sur les attaques; le surplus ne tombe point dans les régles, & s'approprie aux sigures & aux situations les plus avantageuses qu'on puisse leur donner; l'expérience & le bon sens en cette matiere consiste à les bien choisir & à les occuper utilement.

Des forts & fortins.

35. Outre ce qui a été dit ci-devant, on fait fouvent des forts & fortins dans les lieux les plus convenables, qui demandent quelque fecours. Par exemple, nous avons le fort Nieulay, près de Calais, bien revêtu; les forts Louis & François, entre Dunkerque & Bergues, aussi revêtus, mais foiblement; le fort S. François à Aire, & celui de la Scarpe, près de Douay, l'un & l'autre bien revêtus & de bonne capacité. De ces forts, les uns font quarrés, les autres de figure pentagone; les uns ont des dehors & des che-

mins couverts, & les autres n'en ont point du tout; presque tous sont assez reguliers, & on a soin de les bien placer. A l'égard de leur capacité, elle est fort diverse; car les uns sont bâtis sur des polygones qui n'ont que 80 toises, & les autres en ont 100 & 120.

Des lignes & des retranchemens d'armée.

36. Ce que nous appellons lignes & retranchemens d'armée, est bien conftruit en suivant l'idée qu'en donne la fortification, qui est de ne pas éloigner les redens l'un de l'autre de plus de 120 toises, sans nécessité, de leur donner toujours 20 à 30 toises de face, de les placer fur le terrein le plus avantageux, de leur faire des parapets d'élévation suf-fisante à pouvoir couvrir les hommes qui sont employés à leur défense, avec des fossés, que les chevaux ni les hommes ne puissent sauter, &c. On ne fait les parapets que de 5 à 6 pieds d'épaiffeur au sommet, non qu'ils n'en fussent bien meilleurs si on les faisoit à l'épreuve, mais c'est que cela demanderoit bien plus de tems & de dépense qu'on ne veut y en employer.

Cij,

Des environs d'une place fortifiée.

37. Le territoire des environs des places fortifiées est ordinairement composé de plaines & de côteaux plus ou moins bossillés, lesquels peuvent être coupés de ravines, chemins creux, rideaux, monticules, ruiffeaux & rivieres. Si c'est une plaine bien unie, qui ne soit entre-coupée de rien, & qui s'étende jusqu'à la grande portée du canon des places, il n'y aura rien à desirer ni à craindre. S'il y a des côteaux médiocrement élevés, qui en soient éloignés de la portée du canon, ils ne sauroient lui saire de mal. Si les côteaux sont seulement à demiportée de canon, les places en pourront fouffrir; mais il faut leur opposer des ouvrages qui puissent contre-balancer les avantages que les ennemis en pourroient tirer, & en tout cas se bien traverser contre leurs mauvais effets. Si ce territoire est coupé de ravines, chemins creux & rideaux, qui ne soient point enfilés des ouvrages de la place, & qui en approchent affez pour pouvoir avan-tager l'ennemi de quelques nuits, & qu'on ne puisse les enfiler par des ouvrages avancés, ou les combler, on pourra

ajouter vis-à-vis d'eux quelques dehors à la place, pour équivaler ces défavantages & les affoiblir d'autant plus. Si le même territoire est coupé de ruisseaux, dont l'enfoncement ne fasse point d'élévation ni de couvert qui puisse nuire à la place, il ne faudra pas s'en mettre en peine; mais s'il y a du couvert qui puisse favo-riser les approches, il faudra s'en garantir comme on l'a dit pour les rideaux. Si c'est une riviere qui passe fort près de la place, on pourra s'en rendre maître en faifant quelque grand ouvrage de l'autre côté, à la tête de ses ponts, comme on a fait à Thionville, à Sarre-Louis, à Meziere, à Sedan, &c. Si cette riviere passe dans la place, on peut s'en rendre maître par le moyen des écluses & des bâtardeaux qui serviront à la soutenir & à la faire enfler dans son lit, jusqu'à pouvoir inonder ses bords aux environs de la place, & se mettre en état d'en dispofer à son gré pour la faire courir au besoin dans les fossés & avant fossés de la place, s'il est possible. C'est ce que nous avons fait à Maubeuge, à Valencienne, à Condé, à Douay, à Tournay & à Menin, dont plus de moitié de leur circuit pourroit être inondé par la retenue des écluses, que le Roi y a fait faire; ces

38 TRAITÉ DE LA DEFENSE avantages sont si considérables qu'on ne doit rien négliger pour se les procurer.

La plupart des remparts de nos places sont plantés de bois, mais nos fortifications font trop modernes pour que les arbres foient affez grands & affez gros pour en pouvoir tirer des affuts, des platte-formes , &c : cependant on en peut faire du moins des palissades & des fascines avec leurs branchages, quelques gabions & paniers, beaucoup de rondins de 7 à 8 pouces de diametre, sur 9 à 10 pieds de longueur, pour se cabaner contre l'effet des pierres & des bombes, comme nous le dirons ci-après, dans

la troisiéme partie.

A l'égard de la campagne, je crois pouvoir dire qu'on ne sauroit prendre trop de précautions pour la bien nétoyer & la mettre en état de voir clair à l'entour de soi, jusqu'à l'extrême portée du canon, en rafant toutes les hayes & buifsons qui pourront faire quelque couvert, comblant les fossés, & abattant les maifons nuisibles, enforce qu'il n'y reste rien qui puisse servir à l'ennemi. Pour celail ne faut pas attendre qu'il investisse la place, car il ne feroit plus tems d'entreprendre cette manœuvre : il fuffit pour en venir là d'être autorisé par le soupcon bien fondé d'un siége prochain.

Voilà par où j'ai cru devoir commencer le traité de la défense des places, afin que par le moyen de cet abrégé, qui pourra donner une notion assez précise du mérite des pièces qui composent la fortification, on puisse avoir plus de

facilité à les démêler.

Le peu que j'en dis ici pourra mettre au fait les Gouverneurs, Commandans, Lieutenans-de-Roi, & Majors de places, en leur faifant connoître l'ufage qu'on peut faire de chaque piéce en particulier, & de toute la place en général, & leur en fournir une idée qui puisse leur fervir dans le besoin. Je les exhorte donc à s'en faire une étude particuliere, comme d'une chose qui peut faire tout leur bonheur, s'il s'en acquittent bien; & leur causer le plus grand des malheurs, s'ils s'en acquittent mal.

De la nécessité des citernes dans une place de guerre, & de leur construction.

38. Quoiqu'il femble qu'il ne devroit pas être question des citernes, dans la désense des places : cependant, parce qu'elles sont nécessaires par - tout, & qu'elles deviennent une partie des plus

40 TRAITÉ DE LA DEFENSE effentielles à certaines places, il faut que j'expose ici les réflexions suivantes.

Il se trouve beaucoup de places dont on peut détourner les eaux, & d'autres qui n'ayant qu'un ou deux bons puits, peuvent en être privés, parce qu'on aura jetté dedans quelque chose capable de les gâter, ou que l'eau peut s'en perdre par l'é. tablissement d'une ou de plusieurs mines voisines, ou par l'effet de quelque bombe qui sera tombée dedans; en ce cas, la garnison seroit privée d'un des plus grands besoins de la vie, ce qui l'obligeroit à des revolutions très-dangereuses, J'ai donc cru devoir conseiller l'usage des citernes dans toutes les places élevées qui n'ont point des sources naturelles, & qui n'ont que très-peu de puits bons & bien fournis.

Les citernes doivent être recouvertes fur leur voûte, de 8 à 10 pieds de terre bien battue, & d'une capacité suffisante à pouvoir contenir l'eau qui tombe sur les toîts des environs, comptant quatre toises quarrées de bâtiment pour une toise cube d'eau. Car une toise quarrée reçoit tous les ans, année commune, dixhuit pouces d'eau tombant du ciel, ce qui fait pour les quatre, une toise cube, contenant 27 muids, mesure de Paris,

DES PLACES

Il faudra donc toiser la superficie du plan des bâtimens les plus à portée du lieu où l'on fera une citerne, & non les couvertures, & examiner la capacité au'on peut lui donner, ajoutant un tiers de plus pour l'excédent des années pluvieuses; dans cette vue on la fondera le plus bas qu'on pourra. Il faut en bien unir le fond, le paver de brique choisse, posée de champ en bon ciment, sur un lit de maçonnerie, & revêtir toute la citerne par un mur d'une bonne épaisseur, ayant son parement intérieur de briques en boutisses & panneresses, proprement posées en bon mortier de ciment. On en garnira le derriere, c'est-à-dire le côté des terres, d'une pierrée de 2 pieds d'épaisseur, proprement posée à la main, & bien mouffée sur les joints, pour em-pêcher la transpiration des eaux sauvages dans la citerne. On la voûtera ensuite très-solidement, & l'on cimentera le dessus de sa voûte, lui faisant deborder toute la pierrée par une maçonnerie de deux pieds d'épaisseur, sur laquelle sera prolongée la chappe de ciment de toute fa largeur. Après que l'on aura observé tout ce qu'on vient de recommander, on laissera sécher la maçonnerie autant qu'il sera nécessaire; on grattera ensuite

42 TRAITÉ DE LA DEFENSE les joints du parément avec un petit fer crochu; & l'on commencera l'applica. tion du ciment dans les jointures, par couches repétées bien conduites & re-passées, 1°. à la truelle, 2°. avec un frotoir de fer poli. On fera quantité de rayes avec le tranchant de la truelle, sur le poli du ciment de la premiere couche, faifant ces rayes profondes d'environ une ligne. Sur cette premiere couche on rechargera d'une seconde fouettée, polie & refaite comme la précédente, ce qui se répétera jusqu'à l'épaisseur d'un bon doigt, même d'un pouce. Ce n'est pas tout, il faut répéter tous les jours ce frotement pendant un mois ou cinq femaines, avec une chandelle à la main, pour voir s'il ne s'y fait point de gersures; & avant que de frotter, il faut barbouiller la superficie de lait de ciment, & frotter en polissant jusqu'à ce que le ciment devenant dur & recuit comme un pot de terre, soit parfaitement sec, & qu'il ne s'y fasse ni puisse s'y faire aucune gersure. Cela étant fait & bien recherché, il faut laver la citerne très-foi-

gneusement, & la bien laisser sécher. On observera que toutes les citernes demandent un citerneau d'environ quatre pieds quarrés dans œuvre, bien enduit de ciment par dedans, & rempli de 6 à 7 pieds de fable gros comme est le sel gris sortant des salines; on doit bien laver ce sable en eau courante & bien nette, jusqu'à ce qu'il la rende claire comme il l'a reçue. Ce citerneau recevra les eaux de pluie avant qu'elles tombent dans la citerne. Il doit y avoir un puisart à l'une de ses encoignures, audessius duquel on placera une pompe qui doit servir à tirer l'eau. Le dessius de toutes ces piéces doit être bien voûté, asin que la bombe ne les puisse endommercare.

mager.

Au reste il n'y a point de bâtiment, quel qu'il puisse être, qui demande plus de soin & de circonspection que les citernes, ni de fource qui donne de meilleure eau, quand on en a foin, étant très-certain que celle des pluies est la plus legere, & qu'il n'est question que de l'introduire dans la citerne dans toute sa pureté. Il est vrai qu'elle ne laisse pas de s'altérer en coulant par-dessus les toîts des maisons, où elle amasse toujours quelque ordure, mais elle en est purisiée en passant par le sable du citerneau. Il est nécessaire, 10. L'avoir toujours une sentinelle à la pompe, qui ne laisse prendre de l'eau que ce qui sera ordonné, pour 44 TRAITÉ DE LA DEFENSE empêcher qu'on en mesuse. 2°. de détourner le tuyau qui porte les premieres eaux dans le citerneau, au commence ment des orages, ou ensuite d'une longue sécheresse, pour donner le tems aux toîts & aux cheneaux de se laver, 3°. de relever le fable du citerneau de tems en tems pour le laver, parce qu'il se remplid'ordures au bout d'un tems, ce qu'il faut éviter. 4°. de menager l'eau qu'on en tire, parce que s'il n'y avoit que peu de citernes dans une ville, & qu'on les abandonnât à la discretion du public. elles seroient bien-tôt taries. 5°. de considerer que l'eau entrant dans nos principaux alimens, on ne peut sans être ennemi de soi-même, se négliger dans son usage, attendu que toutes les autres eaux qui coulent par les pores de la terre, peuvent y contracter de mauvaises qualités qu'elles portent par-tout où nous les employons; mais l'eau des citernes n'en étant chargée d'aucune, ne peut être que saine. Venons maintenant à la seconde partie de ce traité.

TRAITÉ DE LA DÉFENSE DES PLACES

SECONDE PARTIE.

Instruction générale pour servir au réglement des garnisons, & à celui des munitions les plus nécessaires à la désense des places frontières.

AVERTISSEMENT.

IL y a long-tems que faisant réfléxion fur la quantité des munitions nécessaires à la défense des places, j'ai reconnu que non-seulement il y auroit beaucoup de difficultés à les munir de toutes celles dont elles peuvent avoir besoin pour le fourien d'un siège, mais qu'il étoit malaissé d'en pouvoir dresser des états bien justes par rapport à leur grandeur, à leur

46 TRAITÉ DE LA DEFENSE fortification & à leur défense. Ces pensées qui m'ont paru affez importantes pour repasser sur quantité des siéges de ma connoissance, dont la plus grande partie des places ont moins résissé qu'elles ne le doivent, par le défaut de munitions. m'ont persuadé qu'il y alloit du bien du service du Roi de m'en faire une étude particulière, & d'en dreffer une espéce d'instruction qui put servir à toutes les places fortes du Royaume, grandes & petites. C'est ce qui m'a obligé de travailler à celle-ci avec foin dans mes heures de loisir, & de rédiger ces états en tables, pour une plus grande intelligence, lesquelles comprennent non-seulement la quantité de munitions nécessaires, de toutes les espéces, mais encore le nombre des Officiers des états-majors & de ceux de police, celui des Ingénieurs, la force des garnifons, les vivres, les hôpitaux, & généralement tout ce qui peut contribuer à une vigoureuse défense. J'en ai fait une recherche la plus exacte qu'il m'a été possible, pour toutes les places qui ont depuis quatre bastions royaux de circuit, jusqu'à celles qui en ont dix-huit, ou l'équivalent à ce nombre, qui sont les plus grandes que nous avons.

47

Avant que d'entrer en matière, j'estime qu'il est bon d'avertir que les places de qu'il en bon d'avertif que les places de guerre font fermées par des remparts élevés & affujettis à de certaines régles dont la principale est que toutes leurs parties s'entre-aident & se désendent mutuellement; mais il est à remarquer que ces différentes parties sont de grosses masses inanimées, dont toute la vertu consiste dans leur solidité & dans la disposition de leur figure, & qui n'ont d'autre action que celle qui leur est donnée par les hommes employés à leur défense. Cette défense est plus ou moins grande, selon que la fortification est bien ou mal faite, & sa défense bien entendue. Or c'est dans la connoissance de son usage, & de la quantité d'hommes & de munitions nécessaires à les faire valoir, qu'il faut entrer, & fur quoi il est important de s'ouvrir l'esprit; autrement la plûpart des places de guerre sur lef-quelles on compte pour la sûreté de ce Royaume, ne seront pas la résistance que l'on doit en attendre, foit par manque d'une chose ou d'une autre, ou par leur usage mal entendu, ou leur défense mal réglée. Car on ne manque jamais de prétextes pour excuser la médiocrité de leur résistance, je pourrois même dire 48 TRAITÉ DE LA DEFENSE n'en avoir point encore vû qui ait été poussée jusqu'où elle pouvoit raisonna. blement aller. Il y a toujours quelque raison, bonne ou mauvaise, qui oblige à les rendre plutôt qu'on ne le devroit: car bien qu'il y ait quelquefois de la faute des places mêmes, pour avoir manqué à quelque chose dans leurs fortifications. ou pour n'avoir pas été entiérement achevées, ou enfin, pour avoir été mal entretenues; il est certain qu'il y a encore plus de la faute des hommes, foit pour les avoir mal fourni de leurs besoins. ou pour n'en avoir pas affez ménagé les munitions pendant le siége, ou pour n'a voir pas bien entendu l'usage de leur fortification, & s'être foiblement servi de leurs défenses, ou enfin pour n'avoir pas fçû bien juger du péril où les assiégés se trouvent sur la sin d'un siége.

Je ne prétends pas pouvoir donner ich des préceptes suffisans & infaillibles pour réparér tous ces défauts, mais seulement indiquer des moyens pour les prévenir, & remédier à la plus grande partie. Avant que de finir cet avertissement, je dois encore dire que je ne vois rien à quoi un gouverneur assiégé, ou en danger de l'être, doive prendre garde de plus près qu'à bien économiser la consommation

de ses munitions, soit de guerre ou de bouche. C'est ce dont il doit se faire une étude particulière, car je tiens que nonfeulement il n'en faut souffrir aucune distribution sans ses ordres précis, mais qu'il doit tous les jours se faire rendre un compte exact des consommations de chaque garde, & sur-tout de celles des poudres & des plombs, comme des plus

importantes.

Les moyens les plus fûrs de ménager les poudres, sont 10. de ne les employer que dans les nécessités pressantes. 2°. De n'y toucher de la main que le moins que l'on pourra. 3°. De les délivrer aux postes par barriques couvertes de leur chape, & d'une peau de vache avec son poil, fraichement tuée ou repassée, ou de quelque couverture de laine mouillée, & de tenir toujours une bonne fentinelle auprès, qui ne souffre pas que d'autres que ceux qui sont charges de leur distri-bution y touchent. 4°. De les distribuer aux foldats avec des mesures de fer-blanc de demi-quarteron, d'un quarteron, de demi-livre, d'une livre, &c. & de la verfer dans la poche droite de leur haut-dechausse, sans permettre qu'ils y touchent de la main. 5°. De ne pas laisser tirer du canon mal-à-propos & sans nécessité,

TRAITÉ DE LA DEFENSE notamment des groffes pièces, comme on fait presque toujours. 6°. de modérer le feu de la mousqueterie, du canon & des bombes, où il n'y a point de nécessité de tant tirer, spécialement de jour , lorsque l'ennemi n'entreprend rien & qu'il n'est question que de le tenir en respect. 7° de tenir la main à ce que le foldat ne dérobe point la poudre, ou ne la répande pas malicieusement. 8º d'observer après les deux ou trois premiers jours d'attaque, d'en donner peu à ceux des gardes précédentes qui ne doivent monter qu'au bivouac, ou qui ne seront de garde que dans les lieux non attaqués, parce qu'il est à présumer qu'ils en auront de reste des gardes précédentes. 9° de ne pas fouffrir que les foldats la dissipent mal-à-propos, en chargeant à poignée dans les affaires pressées, comme ils font ordinairement, mais les obliger à charger avec des petites charges de bois ou de fer blanc faites exprès, calibrées sur le pied de 35 ou 40 à la livre, ou avec des cartouches de papier calibrés de même, que j'estimerois encore plus s'il n'en falloit pas tant. 10°. finalement de prendre ce même soin pour le plomb, les pierres à fusil, les méches, & les autres munitions, & de charger les DES PLACES.

< I

majors particuliers des corps de faire ramasser tous les matins celles qui sont répandues dans les postes, comme les balles, les méches, les sacs à terre, les armes rompues & les outils, pour les faire porter aux magasins, les raccommoder, & les remettre en état.

De la durée d'un siège.

Avant que de se déterminer sur les magasins à faire dans une place, & sur la force de sa garnison, il est nécessaire de supputer la durée du siége qu'elle peut foutenir, c'est ce que nous allons faire ici, plûtot pour servir d'instruction que pour en proposer une régle bien certaine, parce que toutes les places étant différentes les unes des autres, il faut s'y conduire par rapport au plus ou au moins de piéces qu'elles peuvent opposer à l'ennemi, & selon que les avenues en sont plus ou moins faciles. Au furplus, il faut toujours supposer deux choses; l'une que la garnison y fera toujours son devoir du mieux qu'il lui sera possible; l'autre, que l'ennemi attaquera par l'endroit le plus sort, ce qui arrive assez souvent; auquel cas il ne faut pas qu'un gouverneur, brave homme & intelligent, soit

72 TRAITÉ DE LA DÉFENSE contraint de se rendre avant le tems, faute d'avoir de quoi prolonger sa désense aussi long-tems qu'elle peut raisonnablement aller.

Nous supposerons donc une place réguliere de six bassions bien revêtus & terrassés à l'épreuve, toutes ses demilunes revêtus de même, son sossie aussi revêtu, soit qu'il soit sec ou plein d'eau, le tout enveloppé d'un bon chemin couvert pallissadé & traversé, avec les glacis bien faits & la campagne des environs unie, sans aucun couvert ni commandement jusqu'à l'extrême portée du canon; le tout sans autres dehors, ni retranchemens extraordinaires. Sur ce pied-là, nous réglerons cette estimation comme ciaprès.

Pour l'investiture de la place, façon des lignes, amas des matériaux & préparatifs pour l'ouverture de la tranchée, neuf jours; c'est à peu près le tems que nous y avons em-

ployé. 9 jours.
Depuis l'ouverture de la

tranchée jusqu'à portée de l'attaque du chemin couvert, neuf jours; c'est encore le tems que nous y avons employé plus

jours Défense & soutien des bréches, après la place ouverte,

54 TRAITÉ DE LA DÉFENSE

Fautes de l'ennemi, négligences de fa part, & plus value de la défense, estimée à quatre jours.

Total quarante-huit jours.

Total 48 jours.

Nota. 1°. Si la demi-lune étoit retranchée par un réduit revêtu & terrassé à l'épreuve, elle pourroit soutenir trois à

quatre jours de plus.

2°. S'il y avoit un bon retranchement revêtu à la gorge des bassions attaqués, cela pourroit encore allonger la désense de cinq à six jours, plus ou moins, selon qu'il seroit bien fait, & que la désense de l'intérieur des bassions seroit ménagée & bien entendue.

3°. S'il y avoit des tenailles, le passage du fossé pourroit être retardé encore de

quelques jours de plus.

4°. S'il y avoit un bon ouvrage à corne, ou l'équivalent, bien revêtu, avec une demi-lune & un chemin couvert, sa résistance pourroit allonger la désense de dix ou douze jours.

5°. S'il y avoit des redoutes, ou quelque redoublement de chemin couvert, ce feroit encore autant d'obstacles qui pourroient retarder les progrès des atta-

ques.

Où cela se trouvera, il en faudra faire des estimations judicieuses, & les faire plûtot fortes que foibles, attendu que la force des garnisons, & le projet des munitions devant se régler sur l'estimation de la durée du siège, il faut en toutes manières en éviter le manquement, par la raison ci dessus.

6°. Cette estimation est fort serrée, je l'avoue, & j'aurois dû compter la durée du siége plus longue, mais j'ai pensé que les pertes d'hommes, les blessés & les gens épars ou cachés, feront un équivalent de huit ou dix jours, capable de suppléer au défaut, si les consommations font ménagées. Wab. 9

מילה וב הודפת עווות ועפוכונים

Estimation de la force des garnisons.

Supposant toujours la même place à six bastions, j'estime que la garnison hordinaire peut se régler à deux cent hommes par bastion, en tems de paix, parce qu'il n'est pas question de rien craindre en ce tems-là, avec une compagnie ou deux de cavalerie ou de dragons pour les escortes & autres expéditions, quand il s'agit de prendre des sûretés extraordinaires. L'état - major ordinaire de la place fussit alors, avec Div

56 TRAITÉ DE LA DÉFENSE quelques ingénieurs, officiers d'artillerie; mineurs, canoniers, commissaires des vivres; &c. mais en tems de guerre. quand il y a lieu de se désier d'une nombreuse bourgeoisie, ou d'appréhender un siège, mon avis est qu'il y faut du moins cinq cent hommes par bastion, supposant la place fortisse suivant les régles du grand royal, c'est-à-dire, depuis 150 toises de poligone jusqu'à 200, un peu plus ou un peu moins, & quand on restimeroit à six cent hommes par bastion, la chose n'en seroit que mieux. Le dixiéme de ce nombre pourra régler celui de la cava erie; je voudrois qu'elle fut composée de dragons, autant qu'il sera possible, parce qu'ils peuvent mettre pied à terre dans des besoins, & agir comme l'infanterie.

S'il y a d'autres dehors que les demilunes ordinaires & le chemin couvert, on pourra augmenter la garnison à proportion : par exemple de 600 hommes pour un ouvrage à corne, ou l'équivalent, de raisonnable grandeur : de 6 à 800 hommes pour un fortin détaché qui sera bastionné & en état de faire une bonne désense par lui-même, tel qu'est le sort Nieulay à Calais, le sort de la Scarpe près de Douay, & le Niewendam Niewport; de 200 hommes pour une double demi-lune; de 150 hommes pour une grande redoute détachée, capable de foutenir le canon quelque tems; & ainsi des autres piéces qui peuvent avoir rapport à la place (*).

'Venons à notre hypothèse: comptant fur le pied de six cent hommes par bastion, & supposant la place de six bas-

tions.

(*) Un Ingénieur particulier a remarqué très-à-propos que, pour déterminer la garnison d'une place, il ne faut pas seulement avoir égard à son enceinte & à sa grandeur, mais bien aussi à la facilité & à la quantité d'attaques que l'assiégeant pourra former, & aux piéces de dehors qu'il pourra défendre, si elles étoient attaquées; car alors autant de monde que vous mettrez dans ces dehors, c'est autant de gens que vous tirez de votre garnison, & il est fort incertain qu'ils puissent y retourner. Il cite pour exemple le siège de Charleroy, où l'on prit les deux redoutes de l'inondation & tout le monde qui étoit dedans, ce qui faisoit environ 340 hommes; il conclut de là que s'il n'y avoit point eu dans cette place une aussi forte garnison, elle se seroit trouvée fort assoiblie par la perte de ces hommes là. Pour décider au juste la force de la garnison nécessaire, il faudroit aussi favoir la vivacité avec laquelle l'ennemi suivra ses attaques ; car lorsqu'il attaque vivement & qu'on est obligé de se défendre de même, on ne peut avoir trop de troupes. C'est par cette raison que plusieurs très-bons gouverneurs, qui croyoient avoir affez de monde pour foutenir la défense de leur place aussi bien qu'il leur étoit ordonné par le prince, ont été obligés de le rendre avant le tems qu'ils s'étoient proposés de capituler. Quand il y a bien des munitions dans une place, une nombreuse & valeureuse garnison fait autant que les ouvrages; & les proverbe qui dit qu'il n'est muraille que de bons hommes, est bien véritable.

TRAITÉ DE LA DÉFENSE L'infanterie de sa gar- nison sera de 3600 hom- mes 3600 hommes. La cavalerie en sera le dixième, & partant de 360 hommes 3604
Total 3960 hommes,
the state of the s
Détail de l'emploi de la garnison pendant un
ſiége.
Pour les blessés, malades, déserteurs
ou gens cachés, environ la dixième par-
tie de moins vers le vingtié-
me jour du siège, partant
396 hommes 396 hommes.
Pour le fervice des bat-
teries & du canon, 100
hommes 100
Pour les travaux ordi-
naires, 300 hommes 300
Pour le transport des
munitions dans les postes,
& pour en rapporter les
bleffés, 50 hommes 50
Infirmiers, 30 hom-
mes 30
Aides du garde magasin
pour fondre les plombs,
tirer les munitions hors

. 20 hommes.

Total 896 hommes,

dont il faudra régler la destination des le commencement du siège, leur donner des chess, & qu'ils ne soient employés qu'à cet usage tant que le siège durera; outre cela, il faudra tirer du corps des troupes tout ce qui se trouvera de sourbisseurs, armuriers, serruriers, charpentiers, tourneurs, &c. pour les appliquer

chacun à leur métier.

La bourgeoisie sera bien petite, si elle ne peut donner 300 hommes pour prendre garde au seu & fournir aux ouvrages les moins exposés & au canon des posses où celui de l'ennemi ne tirera point, en déduction d'autant de la quantité des soldats ci-dessus, que nous ne compterons à cette considération, que pour 600 hommes, qu'il faudra ôter de 3600: il restera à faire état de 3000 hommes d'infanterie, qu'il faut diviser en trois parties de mille hommes chacune, dont une en garde, l'autre au bivouac, & l'autre en repos.

La cavalerie sera pareillement divisée en trois parties, dont une en garde, 60 TRAITÉ DE LA DÉFENSE l'autre au bivouac, & la troisieme en

repos.

Celle qui fera en garde prendra la droite & la gauche des attaques, & les autres postes, selon qu'on le trouvera à

propos.

Celle qui sera au bivouac, sera disposée par brigades sur les places & les carresours de la ville, pour prendre garde au seu, & qu'il ne s'y fasse point d'assemblée tumultueuse.

La cavalerie qui sera en repos, tiendra ses chevaux sellés pendant le jour, & quand il s'agira de sorties un peu considérables elle montera toute à cheval.

La garde d'infanterie & le bivouac, fe tiendront sous les armes dans leur poste, & les gens de repos les prendront aussi à s'assembleront devant seurs logemens où ils se tiendront en état d'empêcher qu'il ne se passe rien de mal dans, & de secourir le rempart, s'il en est besoin; il faudra aussi faire la même chose quand il y aura des entreprises extraordinaires de la part de l'ennemi.

Nous subdiviserons encore les mille hommes de garde en trois parties égales, ou à peu près, dont les deux tiers, que nous fixerons à 650 hommes, soutiendront la tête des attaques, & l'autre tiers,

montant à 350 hommes, ou environ, occupera les autres postes non attaqués du circuit de la place.

Le bivouac fera ses divisions de même que la garde, & prendra poste sur les remparts immédiatement derriere elle & dans les endroits les plus à portée de la secourir.

Nous subdiviserons encore la garde en trois parties égales, dont les deux tiers feront feu pendant les deux premiéres heures de la nuit, qui seront relevées par l'autre tiers ; ce tiers , deux heures après sera aussi relevé par l'un des deux premiers, qui sera relevé à son tour par l'autre tiers, & ainsi de tiers en tiers

tant que la nuit durera.

De jour, il suffira d'entretenir le feu par huit ou dix hommes postés dans chacun des angles faillans du chemin couvert qui auront vue sur les attaques, lesquels seront relevés d'heure en heure ou toutes les deux heures, observant que de nuit on fait pour l'ordinaire un feu continuel, parce qu'on suppose que la tranchée & les attaques cheminent & s'étendent devant tout le front attaqué; ce qu'on foupçonne plûtot les premieres nuits qu'on ne le découvre; mais de jour, comme on voit clair, il fussit de tenir les 62 TRAITÉ DE LA DÉFENSE armes passées entre les panniers, & de tirer, quand on voit remuer, à ce qui

paroît, & rien plus.

Je n'entrerai point ici dans le détail des diffributions particulieres entre les troupes, parce qu'elles différent entre elles felon la difposition des places, & qu'elles n'ont rien de commun avec ce dont il s'agit : venons aux munitions.

Estimation des poudres nécessaires pour un siége.

Une livre de poudre de 16 onces, peut fournir à 30, 32, 36, & même jusqu'à 40 coups de mousquet, compris l'amorce, quand la poudre est bonne, & chaque soldat peut tirer 75, 80, à 90 coups pendant sa garde, ce qui revient à la confommation de 2 liv. & demi de poudre par homme; sur ce pied là nous compterons pour les 650 hommes de garde, 1625 liv. de poudre.

Aux 650 hommes de bivouac, à une demi livre chacun, 325 liv.

Aux 350 hommes de gar-

1625 livres.

325

DES PLACES. 63
de aux postes non attaqués,
à raison d'un quarteron cha-
cun, 87 liv. & demi 87 liv. 1
Aux 130 chevaux de gar-
de, à raison d'un quarteron chacun, 32 liv. & demi 32 liv. \frac{1}{2}
Pour 300 coups de canon
à chaque garde, estimé à 5 l.
réduits, y compris l'amor-
ce, 1500 liv 1500
Pour 300 coups d'arque-
buse à croc, ou fusils à che-
valets, estimés à deux onces
chacun, 37 liv. & demi 37 liv
Total 3607 liv. 5
Et pour quarante-huit
Et pour quarante-huit jours d'attaque, 173240 liv.
Et pour quarante-huit jours d'attaque, 173240 liv. de poudre
Et pour quarante-huit jours d'attaque, 173240 liv. de poudre
Et pour quarante-huit jours d'attaque, 173240 liv. de poudre
Et pour quarante-huit jours d'attaque, 173240 liv. de poudre 173240 liv. Auquel ajoutant un dixiéme pour le déchet 17324 Il viendra en tout 190564 liv.
Et pour quarante-huit jours d'attaque, 173240 liv. de poudre
Et pour quarante-huit jours d'attaque, 173240 liv. de poudre
Et pour quarante-huit jours d'attaque, 173240 liv. de poudre
Et pour quarante-huit jours d'attaque, 173240 liv. de poudre
Et pour quarante-huit jours d'attaque, 173240 liv. de poudre
Et pour quarante-huit jours d'attaque, 173240 liv. de poudre

64 TRAITE DE LA DEF	ENSE
Pour tirer & charger 1500	
bombes, à 16 liv. chacune	24000
Pour charger & tirer 200	
demi bombes, à 6 liv. cha-	
cune	12000
Pour tirer 6000 coups de	
mortiers & pierriers, à 1 1 liv.	
chacun	9000
Conformation de 30000	
grenades, à 4 ; onces cha-	
cune	8437
Pour mines & fougasses,	1771
par estimation.	6400
Poudre brûlée dans les	
	4000
bréches	4000
Artifices	3562
Dechet	8900
Reddition de la place, où	1
il doit se trouver pour trois	
jours de poudre pour toute	
la garnison. Cette quantité	
est nécessaire pour obtenir	
une capitulation honorable;	
& pour ôter à l'assiégeant	
tout prétexte de ne pas l'ob-	
ferver exactement	12000
Total général de la quan-	
tité de poudre nécessaire	
dans cette place; que nous	
funnatons	

v.

Et partant le total général de l'approvisionnement des poudres se montera à trois cent quarante milliers de poudre.

Total 340000 liv.

Estimation du plomb.

Il est aisé de la faire; car il n'y a qu'à doubler le nombre trouvé pour la quantité de poudre destinée à l'usage de la mousqueterie, & l'on aura celle du plomb nécessaire, auquel il faudra ajouter un dixiéme (*) pour le déchet, & pour celui qui pourra être employé pour le canon chargé à cartouches. Ainsi la quantité de poudre destinée à la mousqueterie, fuivant le calcul précédent, devant être de 190564 liv. le double sera

381128 liv.

Auquel ajoutant le dixiéme du tout pour le déchet...

38112

11 viendra 419240 liv. pour la quantité de plomb nécessaire à l'usage des troupes.

Si l'on veut travailler avec plus de précision, il faudra se sixer sur un calibre

^(*) On ne met ici qu'un dixiéme, parce qu'on compte un peu sur le plomb & sur la vaisselle qui pourra se trouver dans la place.

commun, tel qu'on voudra le choisir narmi ceux qui sont le plus en usage : par exemple s'il étoit question de celui de 16 balles à la livre, en supposant la consommation des poudres sur le pied de demi-once par coup, il n'y auroit qu'à doubler comme ci-dessus, pour avoir la quantité de plomb néceffaire. Mais fi on employoit d'autres calibres, comme de dix-huit à la livre, qui est celui qui me plairoit le plus, il faudroit faire une régle de trois & poser 18 au premier terme, (qui est le calibre) 30 au fecond, (qui est le nombre des balles qu'il faut pour une livre de poudre;) le total de la poudre destinée à la mousqueterie, au troisième; le quatriéme terme donnera la quantité de plomb requife; & ainsi des autres calibres

Estimation de la méche.

Une brasse de méche de cinq pieds de long, séche & bien conditionnée, allumée par un bout en lieu où elle ne soit point agitée par le vent, durera 14 à 15 heures. Mais comme il s'en saut bien qu'elle soit toute de la qualité requise pour être bonne, & qu'on la hâte ordinairement, que le charbon est usé à sorce

de l'ouvrir, fousser & tourner, que d'ailleurs elle ne peut pas servir jusqu'à son entière consommation, j'estime qu'il est raisonnable de réduire cette durée à 12 heures. De cette façon, deux brasses de méche allumées l'une après l'autre, pourront durer 24 heures, un peu plus ou un peu moins. C'est sur ce pied là que nous réglerons le calcul de ses consom mations dans une place assiégée, telle que celle qui a été ci-devant proposée.

Consommation de la méche pendant l'invessi-

Supposant vingt-quatre boute-feux à méche, allumés par un bout seulement, sur les batteries à barbette, tant de la place que des dehors, faisant 48 brasses de consommation en vingtquatre heures, ci.....

60 Sentinelles, tant dans la place que dans les dehors, ayant autant de méches perpétuellement allumées par un bout, faifant.....

Pour mille hommes de garde, à deux braffes cha48 braff.

120

DESPLACES. A. 69
cun, ci 2000 braff. Le bivouac de 1000 hom-
mes, outre les gardes, à
deux brasses chacun 2000
Total de la confomma-
tion pendant un jour 4168 braff.
Et pour neuf jours d'in-
vestiture
Consommation de la mêche, depuis l'ouver-
ture de la tranchée jusqu'à la fin du
siége.
to a second seco
Pour 650 hommes op-
posés aux attaques, ayant
la méche allumée par les
deux bouts, à raison de
quatre braffes chacun, ci. 2600 braff.
Pour 330 hommes de
garde dans les postes non
attaqués, à deux brasses
chacun, ci
Pour les 1000 hommes
de bivouac, à deux brasses
chacun
O C . 1.
re des batteries
Sentinelles 120
Conformation totale
d'une journée 5480
E iij

Port /
70 TRAITÉ DE LA DEFENSE
Et pour 50 jours d'atta-
que 274000 braff
On met cinquante jours,
bion no convien
bien que cela ne convien-
ne pas à l'estimation de la
durée du siége; mais c'est
que les confommations de
méches font toujours plus
étendues qu'on ne peut les
estimer.
A quoi il faut ajoûter les
conformations de neuf
jours d'investiture, qui
montent à 37512 braff 37512
To let les four
Emploi dans les feux

Emploi dans les feux d'artifice 18000 D'échet & mauvais emploi 20000

Reddition de la place. 11120

Total 360632 braff que nous réduirons à trois cent mille braffes de méche, pour les raifons déduires et desfous

duites ci-dessous...... 300000 brass. Lesquelles mises en paquets de 22 brasses, comme on les fait ordinairement, donnent 13333 ½ paq.

On remarquera 1°. que le paquet pese à peu de chose près 5 liv; la botte, 60 liv. & la tonne 300 liv; partant les 300000 brasses, ou les 13333 : paquets, ou les onze cent onze bottes, ou les 222 tonnes de méches bien conditionnées, doivent peser, ci. 66600 liv.

2°. Qu'on pourra diminuer le tiers ou la moitié de cette méche, en considération des fusils, dont on se sert beaucoup plus présentement que par le passé; sur ce pied je présume qu'on peut réduire cette estimation à cent cinquante tonnes.

Voilà ce que j'ai cru devoir mettre au commencement de cet état, touchant l'estimation des munitions principales, afin d'apprendre à ceux qui ne le sçavent pas, de quelle manière doivent se conduire ceux qui voudront se donner la peine de travailler à des projets de magafins & d'arcenaux méthodiquement & avec connoissance de cause. Je ne passerai pas outre dans ces détails qui me méneroient plus loin que je ne veux aller, parce que je pense qu'en voilà assez pour faire connoître de quelle manière on doit s'y prendre.

72 TRAITÉ DE LA DEFENSE

Des hauts Officiers.

Il est très-nécessaire qu'une place en danger d'être assiégée, soit pourvue d'un bon état major (*) & d'une certaine quantité d'officiers qualifiés, gens de commandement & d'expérience, capables de suppléer au gouverneur & au lieutenant de roi, s'il arrivoit faute d'eux. Il faut que ces gens, de quelque caractère & dignité qu'ils puissent être revêtus, foient subordonnés au gouverneur & même au lieutenant de roi, parce qu'il est à présumer, que ceux-ci connoîtront toujours mieux la place, & qu'ils s'intéresseront plus à sa défense. Il faut aussi que ces mêmes officiers soient subordonnés entre eux, pour éviter toute dispute de préséance; qu'ils soient d'un caractère distingué au-dessus des colonels, afin qu'ils leur puissent commander & donner les ordres dans les postes où ils se trou-

^(*) Si le grand âge, ou le peu d'expérience & de capacité de ceux qui composent cet état major, & qui se trouyent acquellement en place, les rendent incapables de pouvoir bien s'acquitter de leurs emplois dans la désensé d'une place, en cas de siége, il est nécessaire de les saire remplacet par d'autres pour cette occasion, en laissant seulement aux premiers le détail de la garde de l'intérieur de la place; c'est ce qu'on a pratiqué pendant la guerre de 1702.

veront éloignés du gouverneur, quand il arrivera des occasions imprévues & pressantes. C'est de ces personnes là, avec le lieutenant de roi & le major, ou ceux qui en feront les fonctions, dont il faudroit composer le conseil du gouverneur, & avec lesquels il doit délibérer de tout ce qu'il y aura à faire de considérable. On remarquera que l'intendant, ou le commissaire ordonnateur, doivent aussi entrer dans le conseil, quand il s'agira de la police ou de la subsistance des troupes, du payement des travaux, ou de prendre quelques résolutions extraordires. J'estime même que les gens de ce conseil doivent être nommés par le Roi, bien entendu que le gouverneur doit toujours être le président & l'ordonnateur de toutes les résolutions qui s'y prendront,

Etat des officiers majors de la place , & des autres.

Le gouverneur ou commandant en chef, avec deux aides de camp, si la place est petite, & quatre ou six, si elle est grande.

Le lieutenant de Roi, ou autre officier général qui doit commander après le

74 TRAITÉ DE LA DEFENSE gouverneur ou commandant de la place; & deux aides de camp: attendu que d'or. dinaire il commande dans les dehors, où il n'est guères possible qu'il n'ait beaucoup d'affaires, & par conséquent besoin de quelqu'un pour porter les ordres d'un posse à l'autre.

Le major de la place, ou major géné. ral, & ses aides, qu'il faudra augmenter autant que besoin sera dans ce tems-là.

L'ingénieur de la place, assisté de trois, quatre, ou six ingénieurs auxiliaires, & de tous les subalternes, des inspecteurs, entrepreneurs des ouvrages ordinaires, gens de métier, & autres, dont il faudra s'assurer de bonne heure,

Le capitaine des portes & deux aides avec lui. Le commissaire ordinaire de l'artillerie, & le garde magasin assisté de dix ou douze ouvriers de l'artillerie, gens sur se bien connus, pour aider au remuement & transport des poudres & autres munitions, tant dehors que dedans les magasins.

Un coffre bien fermé, dans le cabinet du gouverneur, dont il aura une clef & l'intendant l'autre; ce coffre contenant les ordres fecrets du Roi pour ce qui regardera la défense de la place, & jufqu'où Sa Majesté désirera qu'elle soit. poussée; les ordres de Sa Majesté sur la succession au commandement, en cas de mort du gouverneur pendant le siège, & un certain nombre de commissions & de brevets en blanc pour remplacer les officiers des corps qui viendront à manquer (*).

Un nombre suffisant d'éclésiastiques, soit séculiers ou religieux, pour adminis-

(*) Il est très-important que le commandant d'une place assisée ait le pouvoir de faire des graces à ceux qui se distinguent par des actions de valeur, & de nommer aux emplois vacans, l'officier & même le soldat; enfin le commandant doit avoir en dépôt dans ce costre un mémoire détaillé du sort & du soible de la place, & un projet de défense auquel les principaux officiers puissent avoir recours pour s'en servir, au cas qu'il soit hors d'état de commander-Faute d'un semblable mémoire, beaucoup d'officiers qui se sont recours en servir, au cas qu'il soit hors d'état de commander-Faute d'un semblable mémoire, beaucoup d'officiers qui se sont recours qui se sont capitulé plutôt qu'ils ne le devoient; s' M. de Laubanis eût mis en dépôt une copie de son projet de défense, ses blessures n'auroient peut-être pas avancé la reddition de Laudau.

Les ingénieurs fontablolument nécessaires pour la contruction des ouvrages de chicane. Es pour la réparation de ceux qui feront ruinés par l'artillerie des assiégeans: & s'ils sont gens d'expérience & qu'ils connoissent bien la place, ils peuvent, par leur savoir-faire & par leurs seuls conseils, retarder de beauçoup la reddition de la place.

Enfin si la place est considerable, outre le commissaire ordinaire de l'artillerie, & le garde-magasin, il saut un commandant en chef d'artillerie, capable & homme d'expérience; accompagné de plusseurs autres officiers d'artilqierie qui lui seront subordonnés.

76 TRAITÉ DE LA DEFENSE trer les facremens aux mourans, & affifter les blessés, & autres.

Des Officiers de Police.

L'intendant & ses secrétaires ou commis, si c'est une place considérable, ou un subdélégué de l'intendant, ou un commissaire ordonnateur, si c'est une médiocre; munis de tous les ordres nécessaires pour pouvoir exercer la charge d'intendant pour pouvoir exercer la charge d'intendant se contra les contra les

dant en son absence.

Deux commissaires des guerres, un trésorier & ses commis, avec une somme affez considérable en caisse pour pouvoir payer la garnison trois mois durant, ainsi que les travaux du siège, & pour saissaire aux petites gratifications que l'on est obligé de faire aux officiers blessés & aux soldats qui ont fair leur devoir, ou pour quelque chose d'extraordinaire.

Un commissaire des vivres & deux ou trois commis, avec leurs boulangers, & tous les fours & instrumens nécessaires à

la boulangerie.

Un prévôt & dix archers, avec un exécuteur de la haute-justice & ses valets.

De l'Hôpital.

Un directeur & deux commis, un me-

décin pour les places au - dessous de six bastions, & deux ou trois, pour celles

qui sont au-dessus.

Un ou deux apoticaires & leurs garcons, avec leurs boutiques garnies de toutes les drogues & médicamens néceffaires à la medécine & à la chirurgie, pour les malades & les blessés, qui soient bien choisis & de bonne qualité.

Le chirurgien-major & dix ou douze garçons, fournis de tous les instrumens

nécessaires à leur art.

L'infirmier & dix aides.

Deux aumôniers, un cuifinier & fes aides, huit ou dix valets & cinq ou fix fervantes, pour blanchir le linge & avoir foin des malades & des bleffés.

Des Officiers extraordinaires.

Un lieutenant d'artillerie en chef, si c'est une grande place, ou deux commissaires provinciaux, six ordinaires, & au moins autant de commissaires extraordinaires, ou officiers pointeurs, un garde magasin, avec 4,6 ou 8 aides.

Soixante, 80 ou 100 canoniers, & même jusqu'à 200, suivant la grandeur de la place & le nombre des bastions : on en compte ordinairement 20 par bastion.

78 TRAITÉ DE LA DEFENSE Les officiers des canoniers, à proportion deux artificiers & quatre hommes adroits pour les aider.

Soixante jusqu'à 80 bombardiers; on en compte 10 par bastion, avec des offi-

ciers à proportion.

Un capitaine ou du moins un lieutenant de mineurs, avec un fergent & un caporal, & 40 à 60 mineurs, & même davantage, avec leurs officiers. On ne fauroit avoir trop de mineurs: la défense d'une place par les mines & les contremines étant le meilleur moyen d'en retarder considérablement & même d'en empêcher la prise.

Trois ou quatre maîtres charpentiers & vingt compagnons; deux ou trois maîtres charrons, & vingt compagnons.

Trois tourneurs & autant de menuifiers, pour les coffres, fougasses, portefeux de bombes & de grenades, augelets, &c.

Vingt maîtres monteurs d'armes; des armuriers, ferruriers, fourbiffeurs, tant que l'on en pourra trouver : c'est de quoi l'on n'a jamais trop,

Explication des Tables suivantes.

Le chifre en haut de chaque colonne

dénote la quantité des bastions dont les places sont composées, ou leur équivalent: ainsi le 4 marque le quarré: le 5, le pentagone, le 6 l'exagone, & ainsi des autres jusqu'à 18.

Dans la marge est écrite la qualité des munitions, & chaque colonne à côté est remplie de la quantité de celles qui conviennent à la place à laquelle elle est affectée, par rapport au chifre qui est au haut de la colonne; ce qui se verra plus clairement par les exemples fuivans.

PREMIER EXEMPLE.

Si l'on veut savoir quelle doit être la garnison d'une place à quatre bastions, qui a lieu de craindre un siége, il n'y a qu'à voir l'article des garnisons, on trouvera au haut de la premiere colonne (4), plus bas 2400 hommes de pied, & audessous 240 chevaux, pour le nombre de la garnison.

SECOND EXEMPLE.

Si l'on veut savoir de combien doit être celle d'une place de 12 bastions, il faut suivre le haut des colonnes de la même page jusqu'au n°. 12; vis-à-vis des 80 TRAITÉ DE LA DEFENSE garnifons, on trouvera 7200 hommes de pied, & au dessous 720 chevaux.

TROISIEME EXEMPLE.

Pour favoir ce qu'il faut de poudre dans une place de six bastions, il n'y a qu'a chercher à l'article des poudres, à la suite des munitions d'artillerie, le nombre 6, qui est au haut de la colonne, simmédiatement au-dessous on trouvera 280000 livres, qui est la quantité de poudre nécessaire à cette place, suivant l'estimation de ce formulaire. (*)

QUATRIEME EXEMPLE.

Pour favoir la quantité de plomb nécessaire pour la même place, relative-

(*) La quantité de poudre marquée dans ces tables, pour une place à six bastions, qui se trouve dans le cas d'être affiégée, est bien inférieure à celle qui a été indiquée ci-devant, page 65, à l'article de l'estimation de la poudre nécessaire pour une pareille place, puisqu'elle se monte à 340 milliers de poudre, au lieu que la table n'en indique que 280 milliers : mais comme tout ce qui vient d'un grand homme tel que M. de Vauban doit être respecté, & que nous donnons ici l'ouvrage original de ce célébre ingénieur ; nous n'avons pas crû devoir rien changer à ces articles, ni aux tables qu'il a calculées, ayant toujours suivi très-fidelement un manuscrit des plus complets, que nous tenons de M. Belidor, lequelen faifoit un cas particulier, & y avoit ajouté quelques notes & plusieurs corrections de sa main. ment ment aux poudres, on la trouvera audesfous toute supputée : ainsi des autres.

S'il se trouvoit des places à quatre bastions, dont le circuit sût moindre que celui du grand royal, on pourroit se servir de la régle proposée pour les ouvrages à corne. S'il s'en trouvoit encore dont le circuit sût plus petit, on pourroit diminuer à proportion, suivant ce qu'on auroit conjecturé de plus avantageux de la résistance de la place, & du nombre d'hommes employés à sa désense, & toujours par rapport au formulaire & aux dissicultés extraordinaires, qui peuvent plus ou moins contribuer à retarder les progrès des attaques: c'est suivant cela qu'il faut se régler.

Mais comme il y a presque toujours des parties inaccessibles dans le circuit de la plûpart des places, où cela se trouvera, on peut diminuer l'état des garnissons & des munitions à proportion de l'étendue inattaquable du circuit. Par exemple, si dans une place de dix-huit bastions, il se trouvoit une espace de son rempart équivalent à trois bastions qui sût inaccessible aux attaques reglées, il faudroit employer la colonne qui repond à 15 bastions, pour revenir à la jus-

te proportion.

82 TRAITÉ DE LA DEFENSE

Comme il arrive aussi que la plûpart des grandes places ont des forts détachés qui en dépendent, comme le fort Louis. & le Risban à Dunkerque, le fort François, & les redoutes du Suisse & de Lapin à Bergues, le Nieuvendam & le Vir. vouth à Nieuport, le fort Nieulay & le Risban à Calais, qui sont autant de sur. charges pour les garnisons de ces places & pour les munitions, il faut y avoir égard, & faire le calcul de leurs besoins par rapport à la durée de leur défense & au nombre d'hommes qu'il y faut employer, & l'ajouter à celui de la place. Par exemple, s'il s'agissoit d'un quarré à quatre bastions, dont le polygone sût de 120 toises seulement, on pourroit réduire le nombre de la garnison à 1200 hommes de pieds & 120 chevaux; & s'il étoit question d'un petit quarré qui n'auroit que 100 toises de polygone, on pourroit réduire la garnison à 4, 5 ou 600 hommes & 60 chevaux au plus; nombre mal proportionné à la vérité, mais les places n'en pouvant pas contenir davantage, il faudroit s'en contenter, encore faudroit-il qu'il y eût des fouterreins, ce qui ne se pratique guères dans de si petites places.

S'il se trouvoit des places d'un plus

grand circuit que de 18 bastions royaux, il en faudroit augmenter les munitions à proportion & par rapport à la plus prochaine, dont le circuit sera moindre, ce qui est fort aisé. Par exemple, la table finit par la colonne d'une place à 18 bastions, supposé qu'il fût question de faire un état de garnison & de munitions pour une de 19, on demande quelle doit être sa garnison & la quantité de poudre nécessaire à sa défense, par rapport à l'ordre de cette table. Je regarde à la 18° colonne, & je trouve qu'elle doit être de 10800 hommes: j'en prend la 186 partie, qui est 600, & je l'ajoute à 10800, il vient 11400 hommes de pied. Je fais la même chose pour la cavalerie, qui est de 1030 chevaux, dont la 18º partie, qui est 60, ajoutée à 1080, donne 1140 chevaux. Ainsi la garnison d'une place qui auroit 19 bastions de circuit, suivant les proportions de ce formulaire, doit être de 11400 hommes de pied, & de 1140 chevaux.

A l'égard des poudres, si à une place de 18 bastions, on trouve qu'il en faille 840000 liv. en ajoutant la 18º partie de ce nombre, il viendra 886666 " pour celle de 19; & ainsi de toutes les autres munitions, dont le dénombrement peus TRAITÉ DE LA DEFENSE tomber fous les proportions observées dans cet état. Elles ne sont pas tout à fait générales, y ayant bien des endroits où on ne les a pas suivis, & d'autres où on ne l'a fait que jusques aux colonnes des places de 9, 10 & 12 bastions, parce qu'il y a de certaines fournitures dont l'usage & la consommation ne seroit pas plus grande pour une place de 18 battions, que pour une de 12; c'est pourquoi on s'est restraint aux quantités que l'on a cru suffisantes; au surplus, où cela se rencontrera, il sera aisé de juger pourquoi on l'a fait ainsi.

Il y a une chose à observer dans la suite de ce mémoire, c'est que la proportion des poudres, plombs, mêches, boulets, grenades, &c. devroit se régler par rapport au nombre des bastions; mais comme c'est principalement sur l'étendue du front des attaques que cela doit rouler, lequel pour l'ordinaire n'est pas plus grand à une place de 18 bastions qu'à une de 12 ou 13, on y a eu égard en arrêtant à ce point la progression de ces munitions, ce qui fait qu'on ne demande pas plus de poudre pour une place de 18 bastions, que pour une de 15; encore ne va-t'on jusques-là qu'en considération de ce que les remparts des places à 18 bast.

tions, ayant beaucoup plus d'étendue que celles de 12, il leur faut plus de ca-

nons pour les garnir.

Au reste, ce mémoire n'est pas proposé comme une instruction à suivre au pied de la lettre; mais bien pour avertir de ce dont on peut avoir besoin dans les places, & pour apprendre à les munir le plus exactement qu'il est possible, par rapport à leur force & à la résistance qu'on en doit espérer, ensorte qu'il n'y manque rien d'essentiel de tout ce qui peut contribuer à une bonne désense.

Sur le Tabac.

Le tabac est nécessaire pour amuser le foldat. Il s'en est fait une si grande habitude qu'il ne peut plus s'enpasser: cela s'est vû dans plusieurs siéges, où ils ne se sont plaint que d'en manquer. Cette habitude est si forte parmi eux, qu'il y en a eu qui, au désaut du tabac, ont sumé des seuilles de chêne & de noyer. Cette manie ne se borne point au simple foldat, l'officier y participe aussi, en le prenant en poudre ou en sumée. La vérité est que rien ne contribue plus que le tabac à dèsennuyer de l'oissveté, & à émousser le grand besoin qu'ils ont de manger. Le Fiii

TRAITÉ DE LA DEFENSE foldat se trouvant donc dans ce cas, j'aj crû en devoir faire un article.

Sur la fourniture imparfaite des magasins,

Comme il n'y a point d'arfenal dans les villes de guerre , qui ne foit bien ou mal fourni des munitions nécessaires à leur défense, pour voir ce qui y manque, & ce qu'on doit y ajouter, par rapport à cet état, il ne faut que regarder le circuit de la place, voir auquel de ceux de la table il répond, copier la colonne de celui auquel il se trouvera avoir le plus de rapport, & faire ensuite une table divifée en trois colonnes. On remplira la premiere de celle qu'on aura tirée de l'état général; la seconde de ce qui se trouvera dans les magasins de la place; & la troisiéme de ce qu'il faudra y ajou-ter pour remplir lesdits magasins, conformément à la premiere. On pourra y en ajouter une quatriéme, plus large du double que les autres, dans laquelle on écrira les munitions de rebut, ou hors de fervice.

Supposons, par exemple, une place de fix bastions royaux, ou l'équivalent, dont les magasins ne sont pas autrement bien fournis de tout ce qui seroit nécessaire, je

fais une table à quatre colonnes; la premiere contenant l'extrait de l'état général; la feconde, ce qu'il y a d'existant dans les magasins de la place; la troisième, ce qu'il faut ajouter pour se conformer à ce qui est marqué à la premiere colonne; & une quarriéme pour énoncer les munitions hors de service.

	Etat de la garnifon, & des munitions néceffai- res à la place.	tement dans la	faut de plus pour remplir la premiere colonne.	Munitions de rebut & hors
infanterie	3600	2500	1100	
Cavalerie	360	100	250	
Septiers de froment.	2920	2000	920	10 septiers de germés
Seigle	960	700	260	o feptiers de mauvais.
Pois	193	150	43	•
Féves.	128	100	2.8	
Lenzilles	124	90	- 34	-
Pondre	280000	200000	80000	3000 liv. de gatée.
Plomb	170966	110000	20966	
Méche	60000	45000	15000	3000 liv. de gatée.
Pierres à fusil	36000	20000	16000	10000 de rebut.
Moules à faire 40	30000			
balles à la fois	20	10	10	2 mauvais.
Moules du calibre				
d'arquebuse à croc.	4	1	3	z percées.
Cuilliere de fer à				
fondre du plomb.	20	10	10	
Grandes Echelles				
de 30 pieds de long	6	3	3	
Seringues de bonne				
grandeur pour é-				
teindre le feu	4	7	3	r mauvais.
	A.			1

Il est bon de remarquer que dans les places qui ont quelque commerce, on Fix TRAITÉ DE LA DEFENSE trouve beaucoup de choses, pour l'ordinaire, qui avancent & facilitent considé, rablement les fournitures des magasins.

Sur les munitions qu'on peut trouver dans une place.

Il n'y a point de ville, pour petite qu'elle soit, dans laquelle on ne trouve quelques secours, soit par le service personnel des habitans & de quelques ouvriers nécessaires dans un siège, ou pour les munitions de guerre & de bouche qu'on en peut tirer, notamment dans les grandes, où il se trouve beaucoup de moulins & quantité de blés, vins, huiles, légumes, &c. spécialement quand il y a du commerce, encore plus dans les villes maritimes, où, pour l'ordinaire, il y a plusieurs sortes de marchandises propres à la fourniture des arsenaux. C'est ce que les intendans & les gouverneurs peuvent découvrir à loisir, pour en faire un état & s'assurer de bonne heure de ce qui pourra convenir, sans attendre que le débit journalier qui s'en fait les ait épuisé; cela est d'un secours si considérable, qu'il y a telle ville où l'on pourroit trouver la plus grande partie des muni-tions nécessaires, quand elles seront bien

recherchées. Par exemple, à Dunkerque, fameux port de mer, où, à l'occasion des ouvrages de marine, il se trouve toutes sortes de bois, beaucoup de canons & de boulets, des cordages de toutes espéces, du goudron, du fer, des cloux, de la poudre, des grenades, & une infinité d'autres denrées. D'ailleurs il y réside plusieurs marchands & des armateurs qui y font venir, ou qui y ame-nent quantité de marchandises de toutes espéces, qui peuvent contribuer à faire les plus beaux magasins du monde & les mieux fournis ; outre que cela même y attire & y entretient une grande quantité de charpentiers, menuisiers, tourneurs, tonneliers, forgerons, armuriers & ferruriers : ce qui soit dit par avis à Mrs les intendans, gouverneurs, & officiers d'artillerie, afin qu'ils en profitent, & que quand ils auront bien examiné & reconnu ce qui leur manque, ils en puissent trouver une partie dans les places même, & en fournir les magasins de bonne heure, fans attendre que le besoin les presse.

Sur les vivres.

Bien que la fourniture des vivres soit ici proposé pour trois mois & rien de plus, cela doit s'entendre des fournitures qui doivent fortir des magasins du Roi, pour les confommations de la garnison, pendant un siége de cette durée; car s'il s'agissoit de soutenir un blocus, cela seroit bien disserent, pour lors il en saudroit au moins pour toute une année, & davantange s'il se pouvoit. Une place de guerre qui peut avoir ses vûes, ne doit jamais être moins sournie, eu égard à sa garnison & à la bourgeoisse qu'elle peut entretenir.

Sur les jours maigres.

Quoique dans la fupputation des munitions de bouche, on y ait compris celle des jours maigres, comme si on les devoit observer à la lettre, on sait trèsbien que 'dans les place assiégées on n'en observe guères. Cependant, j'ai crâ qu'il falloit le faire à telle sin que de raison, parce qu'il y en a toujours quelques-uns qui sont maigre & qui vivent régulierement, vû même que les dangers continuels auxquels les hommes sont exposés dans un siége, les rendent plus retenus & circonspects sur leur conduite à l'égard de la religion. Au surplus, où il n'y aura pas lieu de pouvoir les observer, il ne

faudra qu'augmenter les vivres des jours gras à proportion; cela est aisé.

De l'utilité des charges de bois & de fer-blanc.

Les charges de bois & de fer-blanc; à mettre dans la poche à poudre, sont d'autant plus nécessaires que l'inégalité de charger les armes est en partie cause qu'il en creve tant. Comme ce désaut peut se corriger au moyen de ces petites mesures, réglées sur les charges qu'on voudra leur donner; on n'en sauroit trop avoir dans les magasins, vû même qu'elles coûtent peu, en ayant autresois sait saire à Ypres un millier pour quatre écus. Leur régle la plus commune est de 32 coups à la livre, poids de marc, y compris l'amorce, quand les poudres sont passablement bonnes, spécialement si c'est pour le calibre de 18 balles à la livre.

De la nécessité d'égaler les calibres des armes.

Rien n'étant plus nécessaire que d'égaler les calibres, le mieux qu'on pusse faire est de les réduire à un qui soit généralement approuvé; par la raison que 92 TRAITÉ DE LA DEFENSE

la diversité cause une infinité de qui pro quo dangereux, qui font perdre bien du tems; car il est très-fréquent de servir les postes de balles, qui n'étant pas de calibre, causent quelques des suspensions de seu capables d'attirer des accidens terribles; c'est pourquoi le mieux qu'on puisse faire est de réduire peu à peu les armes à un seul & unique calibre, ob-

servé par-tout le royaume.

Quand je parle de réduire les armes, j'entends les fusils, mousquets, mousquetons & carabines; en attendant que cela soit exécuté, il faut faire quantité de moules à balles de tous les calibres dont on se sert à présent, & en garnir les magasins. Le calibre le plus convenable de tous me paroît être celui de 18 balles à la livre; parce qu'il est assez sont pour servir à la désense des places & en campagne, qu'il n'est que de fort peu plus pesant que les mousquets ordinaires, & qu'il ne consomme pas à un tiers près tant de poudre que les mousquets de 12 à la livre, qu'on appelle mousquets de rempart, dont les foldats ne fauroient se servir qu'en l'appuyant sur le parapet. D'ailleurs ceux-ci ne portent pas plus loin que ceux de 18, ne sont pas meilleurs, & fatiguent beaucoup plus leurs hommes : c'est une

Des défauts des armes.

La premiere cause de tant de méchantes armes dont les troupes & les magasins sont remplis, est le bon marché apparent, lequel prévaut sur toutes les autres considérations; je dis apparent, parce que le bon marché est imaginaire & très-mauvais, par la méchante qualité des armes & les mal façons que cela produit; ce qui fait que la plûpart ne valent rien & crevent au moindre effort, & toujours en blessant ou estropiant quelqu'un, ainsi c'est toujours à renouveller.

La seconde vient de ce que l'on se repose trop de seur fabrique sur les soins
des entrepreneurs, & souvent d'un seul
peu intelligent, qui ne cherche que son
intérêt & à prositer beaucoup, pour se
mettre en état d'acheter tantôt une grosse terre, tantôt une charge considerable dans la robe, tantôt pour faire bâtir de
belles maisons, ou pour enrichir ses croupiers & associés secrets, le tout aux dépens
du Roi & d'une infinité de braves soldats
qui en sont estropiés, & à qui il en coute

souvent & les bras & la vie.

94 TRAITÉ DE LA DEFENSE

La troisséme de ce qu'on les fait de ser de mauvaise qualité, mal forgé, & du premier qui se trouve dans les forges, le tout par de pauvres ouvriers qui entreprenent une certaine quantité de canons de fusils, à tant la piéce, au meilleur marché qu'ils peuvent, ce qui fait qu'ils ont bien moins d'empressement à faire de bonne besogne, qu'à en expédier beaucoup.

La quatriéme cause vient des épreuves des canons, telles qu'on les fait, les quelles ne manquent pas de donner aux armes un effort qui les dispose à crever.

La cinquiéme vient du foin qu'on a de tenir les armes nettes & bien claires, ce qui fait qu'à force de les nettoyer & frotter tantôt avec du grais, tantôt avec de la brique, une trentaine de fois & plus par an, on les ufe si bien que dans l'année la plûpart des canons sont diminués d'un 6° ou d'un 7° de leur épaisseur, ce qui les dispose immanquablement à crever.

La fixiéme vient de l'indiferétion des foldats, dans les occasions; car en se pressant de tirer, ils chargent à poignée sans bourrer, ce qui échausse les canons au dixiéme ou au douziéme coup, de façon à ne pouyoir plus les toucher de la main; cela joint au trop ou au trop peu de poudre qu'ils y mettent, les fait crever dans le premier cas, & faire de très-mauvais coups dans le second.

Des remedes qu'on peut apporter aux défauts des armes.

Pour rémedier à ces défauts, il est nécessaire, 1°. d'établir aux gages du Roi, des maîtres armuriers très-intelligens & bons connoisseurs, qui soient sermentés, pour affister à la visite des armes & en dire leur avis aux commissaires préposés pour cette inspection, lesquels doivent aussi être choisis entre les plus honnêtes gens & les plus appliqués.

2°. De faire choix des meilleurs fers du royaume. Il s'en trouve en plusieurs endroits de très-bon; par exemple, en Comté, en Dauphiné, à Charleville, dans le Périgord, en Angoumois, & même en Auvergne, dans le Forest & dans

les Ardennes.

3°. De traiter de la fabrique des armes avec plusieurs & différens maîtres, & non avec un seul privilégié, qui ne fait rien qui vaille & empêche les autres de travailler : d'en régler les façons sur des modeles bien rectifiés, avec des devis amples, bien circonstanciés, où le détail de cette fabrique soit exactement developpé; la qualité des fers, leurs préparations aux forges, l'épaisseur des canons à la culasse, au rensort, & à la bouche, la lumiere du dehors, le forage, & la netteré du dedans clairement spécisiés, ainsi que la qualité des bois de monture, les tenons, & généralement tout ce qui peut

appartenir à cette monture.

40. De bien expliquer aussi toutes les parties qui composent les platines, notamment les trempes, les ressorts, la noix avec ses crans, & les batteries; observant que les ressorts soient bien lians, les bassinets grands, & les batteries larges & bien trempées. On fera à ce sujet plusieurs modeles égaux & approuvés, auxquels il faudra que toutes les fabriques d'armes se conforment. On doit remarquer aussi que les platines doivent s'attacher par trois vis & non par deux, comme on le fait ordinairement. On déterminera en même tems le calibre & la longueur des canons, celle des montures & leur poids, enfin on particularifera bien toutes les qualités des armes, telles qu'on les voudra conditionnées, & on les fera ensuite observer à la lettre par les marchés qu'on en fera.

5°. De faire précéder les épreuves des canons par une visite exacte des mêmes armuriers du Roi, en présence des commissaires préposés à leur fabrique, de les examiner l'un après l'autre; pour cet effet on démontera les culasses pour voir si elles ont l'épaisseur requise, si les spirales des vis font bien faites, si elles ont la quantité de tours nécessaire, si elles sont justes à l'écrou; on examinera de même toutes les autres vis, depuis la premiere

jusqu'à la derniere.

6°. De regarder par un beau jour dans les canons par un bout, & ensuite par l'autre, pour voir s'ils sont bien droits & percés bien uniment, s'il n'y a point de pailles, chambres, ou quelqu'autre inégalité. Pour s'en mieux affurer, on y fera passer un petit gratoir à branches pointues, à ressort; car en tournant, on trouvera bien-tôt les chambres, s'il y en a. Cet examen étant fini, on fera ensuite remonter les culasses & ranger les canons contre une muraille, au nombre de 12 à 1500 qui auront été bien examinés; ensuite de quoi le commissaire ou l'inspecteur en choistra une vingtaine au hafard, qu'il fera éprouver comme on a accoutumé de le faire : s'ils tiennent bon, on doit présumer que tous les autres se98 TRAITÉ DE LA DÉFENSE ront de même, & partant il sera inutile d'en éprouver d'avantage : s'ils ne tiennent pas, & qu'il en creve la moitié, le tiers, ou même le quart, on les rebutera tous, comme mauvais: & tant pis pour l'entrepreneur. Je propose cet expédient pour éviter l'effort qu'on donne aux armes en les éprouvant comme on fait. parce que la charge de l'épreuve étant double, & même presque triple de l'or-dinaire, elle cause une disposition prochaine à crever à tous ceux qui ont subi cette épreuve, bien qu'il n'y paroisse rien à l'extérieur. Je serois même d'avis d'en user de même pour l'artillerie de mer & de terre, soit de fer fondu ou de cuivre, & de suivre la même méthode que je propose ici pour l'épreuve des fusils, mousquets, mousquetons & pistolets.

7°. De stipuler la visite & l'épreuve de toutes les armes à la rigueur, mais ne faire que comme je viens de le dire. Il est certain qu'on s'en trouverera mieux, & que les armes en creveront moins.

8°. De brunir toutes les armes, au lieu de les tenir claires & nettes comme on fait, puisque cela n'est bon qu'à faire user les canons, à les affoiblir, & à les disposer par conséquent à crever plutôt.

9°. Il est très-nécessaire de prendre de

DES PLACES. 99 grandes précautions dans l'usage qu'on fait des armes, pour que les soldats char-gent toujours de mesure. Pour cet esset, G c'est en campagne, on doit tenir la main à ce que le soldat ait toujours son gargoussier garni de charges reglées, suivant la mesure dont on sera convenu. Si c'est dans un siége, soit pour attaquer ou pour défendre une place, le foldat doit avoir plusieurs petites charges de bois à mettre dans la poche à poudre, qui contiennent toutes la mesure de la charge; & l'on ne doit jamais fouffrir qu'il chargeàpoignée, ou fansbourrer la poudre & les balles, parce qu'en chargeant sans mesure, on met toujours trop ou trop peu de poudre; & qu'en chargeant sans bourrer la poudre, cela engraisse le canon du fusil dès le second ou le troisième coup. D'où il réfulte qu'une partie de la poudre n'étant point poussée au fond, elle s'attache aux parois du canon, ce qui fait perdre toute la force du coup. De plus, la graisse de chaque coup n'étant point essuyée par le frottement de la bourre, elle s'augmente de plus en plus, & retient à chaque coup la plus grande partie de la charge, qui s'y attache: ce qui affoiblit tellement les coups, qu'ils en perdent au moins la moitié de leur 100 TRAITE DE LA DÉFENSE force. Il arrive encore de-là que les balles de calibre ne coulent plus dans le canon du fusil; & si elles y entrent, n'étant point retenues par la bourre, pour peu qu'en tirant le soldat baisse le coup, la balle roule & fort du canon : ce qui est encore un inconvénient auquel cette maniere de charger expose ceux qui la met-tent en pratique. Toutes ces considérations me persuadent qu'il ne faut pas trop se presser de tirer, qu'il faut toujours bourrer la poudre & la balle séparément, & nettoyer tous les jours le dedans des armes au moins une fois. Les avantages qui en résulteront, seront que le seu en sera plus violent & plus certain, qu'il n'échauffera pas tant les armes, qu'elles creveront moins fréquemment, & qu'on ne fera pas des dissipations de poudre & de plomb mal à propos.

De l'augmentation des rations.

Il faut que j'explique la raison pour laquelle je propose la ration de pain de deux livres pendant le siége; j'aurai bien-tôt fait. C'est que si elle est trop soible d'une livre & demie quand on n'est point assiégé, & dans le tems que les troupes sont en repos & au large, à plus forte raison DES PLACES. TOY
le doit-elle être pendant le siège, lorsque le soldat est accablé de peine & de satigue, & qu'il est le plus souvent réduit
à son pain seul, sans avoir de quoi pouvoir faire une écuellée de soupe.

Sur la grande quantité de munitions demandée dans ces mémoires.

On fera sans doute étonné de la grande quantité de munitions de guerre & de bouche demandée par ce projet; mais quand on considerera que les magasins de la plûpart de nos places font déjafournis au tiers, à la moitié, & aux troisquarts de ce qui leur est nécessaire; que les munitions demandées en entier par le projet, ne regardent que la fourniture des places fortifiées de la premiere ligne, c'est-à-dire de celles qui peuvent être les premieres attaquées, cet étonnement cessera; d'autant qu'on pourra se conten-ter de munir celles de la seconde ligne à demi ou aux deux tiers, en attendant que les fournitures des places de la premiere ligne foient achevées. De cette façon, en faisant les fournitures peu à peu, tous les magasins se rempliront, & toutes les places se trouveront abondamment munies de ce qui leur sera nécessaire Giii

102 TRAITÉ DE LA DÉFENSE

Des feux d'artifices.

On pourra aussi trouver à redire que j'aie tant donné aux feux d'artisices, il est vrai qu'on n'en sait pas grande consommation presentement, mais ce ne doit pas être une raison pour les improuver, puisque ce désaut ne provient que ce qu'on désend mal le corps de la place & ses dehors. Au pis aller c'est un article à modérer, selon les places auxquelles on aura affaire, par la raison que dans celles où il y aura beaucoup de revêtement, il en saudra plus que dans celles où les dehors ne sont pas revêtus.

Sur les avantages particuliers à quelques places.

Il n'y a point de place qui n'ait quelque propriété particuliere qui puisse lui être avantageuse, quand on sait la découvrir & en prositer. Par exemple, s'il y en avoit une qui sût coupée en deux par une riviere, chose assez commune, c'est une propriété dont on peut tirer plusieurs avantages.

Premierement, fi l'ennemi attaque par l'un des côtés de l'entrée ou de la fortie de la riviere, & qu'il n'occupe pas l'au-tre, on pourra se prolonger sur celui qui ne sera point attaqué, & prendre des revers sur ses tranchées.

2º. S'il attaque par les deux côtés de la même riviere à la fois, ses attaques étant divifées, il aura de la peine à les foutenir, & il sera obligé de monter beaucoup plus fort; sinon il sera exposé à être battu à l'une ou à l'autre de ses attaques par les forties, à cause de la difficulté des communications, interrom-

pues par le cours de cette riviere.

3°. S'il y a des retenues d'eau, ou des écluses à l'entrée de cette place, en arrêtant les eaux on pourra innonder quelques parties des environs au-dessus & audessous, comme à Oudenarde, à Tournay, à Condé, à Menin, (*) à Douay, à Valenciennes & à plusieurs autres places qui font dans cette position, au moyen de laquelle une grande partie de leur circuit devient inaccessible, ce qui est un avantage considerable; si l'on peut encore menager des courants dans les fosses ç'en sera aussi un fort important.

^(*) Voyez le plan de cette ville (planche VIII.) dont une partie des environs étant inondée par la Lys, on ne peut former les attaques de cette place que du côté le plus fort, comme il est marqué sur cette planche.

104 TRAITÉ DE LA DÉFENSE

4°. Si la place est environnée de mas rais qui n'en permettent les approches que par des chaussées, c'est un grand avantage, en ce que les tranchées en sont toujours mauvaises, & sujettes aux écharpes & aux enfilades du canon de la place, ce qui rend leur marche forte lente & très-meurtriere, donne moyen à la place de pouvoir désendre son chemin couvert de pied-ferme, & lui laisse en même tems le loisir de préparer les retranchemens des autres parties.

5°. Si une partie du circuit de la place est située sur des rochers escarpés & à l'abri de l'escalade, c'est autant de piéces inaccessibles & par conséquent un avantage, en ce que cette partie n'a pas besoin de grand soin ni d'une grande garde

pour sa sureté.

6°. S'il y a de grands dehors à la place; comme des ouvrages à corne, ou à couronne, ou quelques piéces équivalentes, de plus que les dehors ordinaires; où cela fe trouvera ce fera autant de moyens d'en pouvoir redoubler la défense, ou de la prolonger considérablement, parce qu'on peut opiniâtrer la résistance de ces piéces, sans crainte que si elles sont emportées de vive sorce, cela puisse exposer le corps de la place à quelque événement sacheux.

DES PLACES. 105

7°. S'il y a des demi-lunes doubles, dont les intérieurs foient revêtus, c'est un moyen sûr de prolonger la désense de la grande, & de faire valoir tous les autres perits retranchemens qu'on y voudra faire, sans crainte que leur prise puisse être suivie d'un succès qui mette la place en danger.

8⁶. S'il y a des piéces collatéralles qui aient des vues ou quelques croifés fur les fronts attaqués, ce fera encore un os à ronger pour l'ennemi, auquel elles causeront du retardement pour se parer de leurs effets, si on sait en faire un emploi con-

venable.

9°. S'il y a quelques flancs dans le front attaqué, dont l'opposé direct ne puisse être occupé par les batteries ennemies, ce flanc sera très-funeste à l'ennemi, parce que pouvant faire usage de son canon & de sa mousqueterie, dans le tems d'un affaut, il pourra lui faire manquer son coup & lui causer des grandes pertes.

10°. S'il y a des retranchemens revêtus dans les bastions attaqués & préparés de longue main, que l'ennemi ne puisse pas ruiner par ses batteries du dehors, la garnison pourra hardiment soutenir plusieurs assauts au corps de la place, sans craindre qu'elle puisse être emportée.

106 TRAITÉ DE LA DEFENSE

rieure sur pied, en tout ou en partie, qu'elle soit revêtue & qu'elle avoisine le derrière de la fortification moderne attaquée, on pourra, selon qu'elle fera disposée, la faire servir d'un bon retranchement à même sin que les précédens.

12°. Si le fossé de la place est revêtu; l'ennemi, en allant à l'assaut, sera obligé de désiler par les seules ouvertures & des centes qu'il se fera fait, ce qui lui cau-

sera un désavantage considerable.

Sur les forties.

Il me paroît que l'on est dans une grande erreur à l'égard des sorties & de la désense du chemin couvert. Je n'ai point vû que les sorties aient jamais sait grand esset contre des attaques bien conduites. Si on sort de loin, on s'éloigne de ses avantages pour entrer dans ceux de l'ennemi, qui vous ramene toujours battant jusqu'à votre chemin couvert, & vous tue pour l'ordinaire quantité de monde. Si l'on sort de proche, on sait encore moins d'esset, parce que l'ennemi étant prêt se rassemble bien-tôt & ne manque jamais de vous ramener avec perte. Or il n'est que trop certain qu'un

DES PLACES.

homme perdu de la part des affiégés; égale ou surpasse la perte de six ou sept de celle des affiégeans. Ceci ne veut pas absolument dire qu'il ne faille point faire des forties, mais qu'il n'en faut pas tant faire, & les exécuter avec beaucoup de sagesse & de circonspection, & toujours par surprise, prenant bien sontems pour tom-ber brusquement sur l'ennemi, & ayant soin de s'assurer d'une bonne retraite.

De la défense de pied-ferme des chemins couverts.

C'est encore pour la même raison qu'aux places où l'ennemi peut envelopper la tête des attaques, je ne suis point d'avis de désendre le chemin couvert de pied-ferme, parce que dès que l'ennemi a gagné le haut de son parapet, il peut plonger & enfiler vos défenses & vous envelopper en même tems. D'ailleurs le feu de vos remparts, tant des demi-lunes que du corps de la place, de-meure alors sans action, ou bien il vous fait autant de mal que celui de l'ennemi. Je voudrois donc les défendre, en ne laifsant que peu de monde dans les principaux angles faillans, dès que l'ennemi est à portée de pouvoir se jetter dessus, &

TOS TRAITÉ DE LA DÉFENSE dès qu'on y voit de la disposition; dons nant ordre, en ce cas, à ceux qu'on y a laissé, de faire leur décharge bien à propos quand l'ennemi attaquera, & de se retirer par la droite & la gauche, ou par le fond des fossés, quand ils sont ses, en rangeant le bord pour se couvrir, cé-dant à mesure que l'ennemi presseroit, asin de l'exposer autant qu'il seroit possible au feu des remparts, qui ne sauroit manquer de lui causer de grandes pertes; après quoi, quand il sera affoibil & en dé-fordre, revenir pour lors à droite & à gauche par le dehors & par le dedans de ce chemin couvert à vos désenses, & regagner vos postes.

Si l'ennemi se présente par quelques avenues moins étendues que le front de vos attaques, c'est-à-dire par une digue ou chaussée, ou que la place soit envi-ronnée d'avant-sossés qui ne se traver-sent que par des ponts, ou qu'ensin il ne puisse aborder les glacis qu'en désiant; pour lors si le chemin couvert est palifsadé double & bien traversé, on peut hasarder de soutenir la désense de pied-ferme, mais jamais autrement.

Projets de défense, des Gouverneurs des places.

Il seroit à souhaiter que toutes les fois que le Roi pourvoit au gouvernement ou à la lieutenance de roi d'une place de guerre, même à la majorité, il lui plût d'ordonner expressément à ceux qu'elle honore de ces emplois, de fournir un projet de défense de leur façon, contenant le détail de la conduite qu'ils voudroient y observer & jusqu'où ils croient pouvoir pousser cette défense. Ce projet doit être accompagné des plans nécessaires pour leur intelligence, & tout ce travail doit être fait dans la premiere année de leur établissement. Quand cela ne produiroit autre chose que l'instruction qu'ils en recevroient, ce seroit toujours beaucoup. Il feroit encore nécessaire d'un ordre particulier du Roi pour chaque place, qui expliquât jusqu'où sa majesté voudroit que la défense sût poussée: car j'y vois bien des fautes & des malfaçons.

De la punition que méritent ceux qui défendent mal les places.

La punition la plus légere que le Roi

TRAITÉ DE LA DÉFENSE puisse imposer à un gouverneur qui a mal défendu sa place, c'est de le priver de ses appointemens après que la place est perdue, ou de le chasser du service, suppofé que ce soit par sa faute pure & simple, & non par la soiblesse des fortifications de la place, ou par le défaut des munitions en suffisante quantité; notamment si à l'ignorance étoit jointe la lâcheté. S'il n'y avoit que de l'ignorance seule, il suffiroit de le réduire à la perte de ses appointemens, l'obligeant au surplus à servir dans de plus bas emplois, en punition de sa faute, dans l'espérance que pour sortir d'un si fâcheux état, il s'inftruira mieux; & que méditant souvent sur ses fautes passées, il se mettra en état de mieux faire à l'avenir. S'il y avoit de la lâcheté dans sa défense, il faudroit le chasser pour jamais du service, & le dégrader publiquement : s'il y a eu de la connivence avec l'ennemi, ou de la trahison, il faut le mettre au conseil de guerre, & lui faire son procès.

Sur ce que les gouverneurs ou commandans défendent mal leurs places.

La plûpart des places mal défendues l'ont moins été par la foiblesse de leur

gouverneur, que parce qu'ils n'en ont pas bien entendu la défense. La raison eft que tous les gouvernemens sont donnés ou achetés; ceux qui sont donnés. le sont ordinairement à de vieux officiers, pour récompense de leurs services, sans avoir fait beaucoup d'attention à leur capacité, que l'on suppose plutôt telle qu'elle devroit être, qu'elle ne l'est es-fectivement : en quoi l'on se trompe sort. Beaucoup de ceux-ci, qu'un peu de faveur a aidé à faire leur chemin, ne songent guères qu'à faire leur cour & à tirer parti de leur gouvernement, pour avoir de quoi subsister une partie de l'année à Paris & à la cour, où ils résident le plus qu'ils peuvent. Sont ils obligés de venir se présenter dans leur place, c'est à condition de n'y demeurer que le moins qu'ils pourront, & sur le pied d'y tenir table, jeu, &c. d'aller en visite chez des amis, dedans & dehors leur place, & de faire des parties de chasse aux environs. Voilà à peu près le plus souvent tout ce qui les occupe; car pour de l'application à bien connoître le fort & le foible de leur place, ils n'en ont aucune, ou si peu, que cela ne les en rend pas plus favans. Trèsrarement se donnent-ils la peine d'examiner le détail de leur garde, de visiter les

POSTE TRAITÉ DE LA DÉFENSE postes, ni de faire quelques rondes. Quand je dirois que pas un ne le fair, au tems où nous sommes, je ne croirois pas mentir.

Il y a plus, c'est qu'ils ne font cet exa. men ni de jour ni de nuit, ni dedans ni dehors, ni de près ni de loin; c'est une inapplication générale à étudier l'usage de leurs fortifications, & le rapport que les piéces qui les composent ont entre elles en général & en particulier; la protection qu'elles peuvent réciproquement se donner, les chicanes dont elles sont capables, le mal qu'elles peuvent faire à l'ennemi tant qu'elles sont en notre pouvoir, & celui que nous en pouvons recevoir quand nous les aurons perdues, Ce sont cependant toutes ces choses qu'ils devroient savoir parfaitement; je puis même dire que de tous les gouver-neurs que j'ai connus, j'en ai vû fort peu qui se soient donné la peine de s'en instruire. De là vient que peu d'entre eux connoissent les accessoires de leurs désenfes,&l'usage qu'ils pourroient faire de leur fortification si elle étoit bien entendue, ou qu'ils ne savent pas jusqu'où l'on peut porter une bonne défense. Aussi ne peuvent-ils jamais juger sainement du degré de force ou de foiblesse où ils se trouvent pendant les accès d'un siége. Même

Même inapplication à s'instruire à fond de la quantité & qualité des munitions de guerre & de bouche dont ils auront besoin, de celles qu'ils ont, & de l'économie qu'il en faut faire, ce qui fait que la plûpart font des demandes fort extraordinaires, & que quelque quantité qu'ils en puissent avoir, ils en manquent toujours, parce qu'elles sont presque toutes diffipées mal à propos & très-mal économisées. On peut dire la même chose des armes de rechange, à quoi il ne font pas grande attention jusqu'au moment que le besoin les presse : ils savent encore moins le nombre & la quantité de troupes qui leur est nécessaire ; jusqu'à quel point & comment il faut les ménager dans un siége, pour ne pas les exposer mal à propos. Ils ignorent de même l'usage qu'ils doivent faire de leur artillerie & de leur canon. Tous attendent à faire travailler à leurs retranchemens dans le tems que l'ennemi les presse, & quand il n'est plus guères possible de le faire, par la quantité de boulets de canon, de bombes & de pierres qui pleuvent de tous côtés sur les parties attaquées, qui sont celles qu'il faudroit avoir retranché de bonne heure, ce qui cause alors à ce travail un empêchement insurmontable. Rien

114 TRAITÉ DE LA DEFENSE n'est donc plus commun que de voir des gouverneurs qui n'entendent point la dé-fense de leur place, & qui y font des fautes très-grossieres; le tout parce qu'ils ne s'y font pas préparés, faute de résidence, d'étude & d'application, d'où s'ensuit nécessairement l'étonnement & l'embarras où ils se trouvent après quelques jours de siége, ce qui est toujours suivi d'une très-mauvaise désense. Au lieu que s'ils demeuroient plus assiduement dans leur place, s'ils s'appliquoient à la bien connoître, y employant deux ou trois heures de tems par jour : qu'il en fissen fouvent le tour par le dehors & en dedans; qu'ils consultassent ceux qui les viennent voir, lorsqu'ils ont la réputation d'y entendre quelque chose, & qu'ils en fissent des extraits relatifs à un bon plan; ils pourroient en un an ou deux s'en rendre capables & devenir très-savans dans cette partie de la guerre. Cependant, sans cet-te étude & cette assiduité au travail, un homme commandera fort bien dix années de tems dans une place, qu'il n'en saura guères davantage que le premier jour. Ce qui est dit ici des gouverneurs, doit s'entendre pareillement des lieutenans-de-roi & des majors, qui sont pour l'ordinaire le second & le troisiéme commandant de la place.

Des gouverneurs qui achetent leurs gouvernemens.

Les gouverneurs qui achetent un gouvernement, doivent naturellement être plus ignorans que ceux qui les obtiennent par leurs fervices, puifque l'expérience leur manque, & que tout au plus ils n'ont qu'une foible idée de ce qu'ils devroient favoir; c'est pourquoi ils ont un double intérêt de bien apprendre l'usage qu'ils peuvent faire de leur place, puifqu'il y va de la perte de leur bien & de leur honneur.

Ceux qui ont passé la plus grande partie de leur vie dans la cavalerie, sans avoir servi dans l'infanterie, sont pour l'ordinaire très-peu entendus à la défense des places, parce qu'ils ne savent pas le détail ni l'usage de l'infanterie, & qu'ils n'ont aucune teinture de la fortisication; c'est pourquoi il ont besoin d'une plus forte application que les autres, pour

s'en instruire.

On exhorte donc tous ceux à qui le roi confie le gouvernement de ses places, de bien apprendre le service de l'infanterie, & d'entrer en connoissance de tous les détails de leur place, d'apprendre un

Hij

peu de fortification, spécialement celle qui peut leur convenir; d'entretenir commerce avec ceux qui en ont connoissance, & de faire souvent le tour de leur place dedans & dehors, de près & de loin, pour en bien connoître toutes les parties & les environs; ensin de s'instruire continuellement de l'usage qu'ils peuvent faire de leur fortification, en gros & en détail, avec peu & avec beaucoup de monde, & sur-tout d'étudier le particulier de chaque piéce, par rapport à ses accompagnemens & au corps de la place dont elles dépendent.

Des Officiers généraux que l'on charge de la défense d'une place.

Entre ceux qui défendent mal les places, on pourroit compter les officiers généraux & les commandans particuliers qu'on y envoie dans l'attente d'un siége, pour suppléer au désaut des gouverneurs du savoir desquels on se méste. Ceux-ci, qui n'ont jamais vû la place dont il s'agit, que cette fois-là, ne peuvent pas la connoître en si peu de tems, & sont par conséquent sujets à commettre des sautes grossieres : ce qui ne leur arrive que trop souvent. D'ailleurs le gouverneur, qui

est toujours fâché de ce qu'on lui donne un maître, ne s'ouvre à lui que le moins qu'il peut, & ne lui donne pas grande connoissance de ce qu'il pense à ce sujet, ce qui concourt à la perte des places, de la désense desquelles l'un & l'autre s'acquittent fort mal; après quoi, quand ils en sont dehors, ils ne manquent pas de se déchaîner contre elles, de les décrier, & de leur imputer des désauts qu'elles n'ont point, & que la plûpart ne connoissent pas : soible moyen pour excuser leur ignorance, pour ne pas dire leur lâcheté.

Melae, homme de cavalerie, bon officier, & fort brave homme d'ailleurs, étant gouverneur de Landau, se déchaîna fort contre cette place, après qu'il l'eut perdue, croyant sans doute excuser par-là sa mauvaise désense. Il disoit ous ceux qui vouloient l'entendre, qu'elle ne valoit rien, que c'étoit la plus mauvaise place du royaume; & que si l'on vouloit lui donner 10000 hommes, il la reprendroit en six jours. L'événement a fait voir, par les deux sièges qu'elle a soutenue depuis, le peu de sondemen qu'il y a à faire sur de pareils discours. J'ai vû affez souvent plusieurs de nos gouverneurs parler mal de leur place, & fort

H ii

peu en dire du bien: foient qu'ils ne les connussent pas, ou qu'ils voulussent de bonne-heure préparer le public à ne pas attendre grand-chose de leur résistance. En l'un & l'autre cas, de pareils discours ne valent rien, & ceux qui les tiennen mériteroient bien d'être déchargés de l'emploi qui leur donne occasion de saire de semblables plaintes.

De la violence des siéges de ce tems.

Il faut avouer que la fureur des siéges est parvenue à un grand excès, par la quantité de canons, de bombes & de pierres qu'on y emploie, sans compter toutes les petites diableries que les ennemis appellent des obus & des perdreaux, qui accablent le front des places attaquées. Les bombes, les pierres & les grenades y font un grand désordre, tuent & blesent beaucoup de monde en peu de tems, & abrégent considérablement la prise des places. Si la guerre se faisoit en pays secs, où il n'y ent point de rivieres navigables, & que depuis leurs magasins, les ennemis suffent obligés de voiturer par terre toutes leurs munitions jusqu'à la place qu'ils veulent assiéger, ils n'y ameneroient point tant de canons, de

mortiers, bombes, grenades, &c. parce qu'il n'y auroit point d'équipage par terre qui puisse y sournir. La sureur des attaques en diminueroit de moitié, ou des deux tiers, & la résistance des places augmenteroit d'autant: mais il s'en faut

bien que cela foit ainsi.

Quand je considere que Nieuport, Furnes, Dunkerque, Bergues, Gravelines, Calais, S. Omer, Lille, Tournay, Condé, Douay, Valenciennes, Arras, Mons, Ath, Charleroi, & même Maubeuge sont dans le cas de ces navigations, c'est-à-dire de ces places où l'on peut tout amener par eau: cela doit nous donner bien à penser & nous faire chercher les moyens de parer à de pareilles attaques, ou au moins de les éluder en tout ou en partie.

Des remedes extraordinaires contre les sièges.

Le premier & le plus fûr est sans doute celui d'empêcher que les places ne soient assiégées, ce qui ne se peut qu'en tenant les armées ennemies en échec, par d'autres armées qui leur soient égales ou supérieures; en se manœuvrant par rapport à leurs mouvemens, & prenant des postes avantageux sous à portée des places pour lesquelles on craint; & en se retranchant bien quand on n'est pas le plus fort. Ces précautions bien ménagées peuvent nous sauver beaucoup de sièges, mais où cela ne se pourra pas, parce que notre propre foiblesse, le pays, ou les situations s'y opposent, il faudra chercher des remedes qui puissent du moins nous sauver une partie des inconvéniens.

Le premier seroit à mon avis d'oppofer directement peu de monde aux endroits où l'ennemi s'attache le plus, & de les relever souvent : les obligeant à serrer les parapets le plus près qu'ils pourront, & tenant le gros des gardes un peu écarté sur la droite & sur la gauche des

attaques.

Le deuxième est de se cabaner sur & derriere le parapet des piéces attaquées, pour se garantir contre les pierres & les demi-bombes, par des couverts triangulaires de gros bois rond ou quarré de 8 à 10 pouces de grosseur, en formant des espéces de huttes ou d'abris, comme on en voit sur la planche III, marqués par la lettre C.

Le troisséme est de s'enterrer dans les taluts du derriere du rempart, & d'en couyrir le devant ou l'entrée des trous, par des bois rompus, provenant des débris des maisons prochaines : celui-ci est peu

confiderable.

Le quatriéme est de faire quantité de mortiers, & d'en avoir autant que de canons dans les places, dont un tiers à bombes, de fonte verte, & les deux aurres tiers de fer fondu. Ceux-ci ayant la culasse affez sorte, peuvent avoir la vo-lée sort déchargée de métail, parce que ne devant servir qu'à jetter des pierres ou des grenades, ils ne sont pas exposés à de si grands efforts que ceux qui doivent tirer des bombes. Tous ces mortiers doivent être montés sur des affuts plats, faits en traîneaux, pour les changer facilement de place, & leurs platte-formes & outils toujours en état d'être transportés d'un lieu à un autre.

Cette dépense ne peut pas être bien considerable, & seroit d'un grand secours dans le soutien des siéges ; car si l'ennemi tire des pierres, on sera en état d'en tirer plus que lui, & même des grenades, d'où il arrivera vraisemblablement que toutes les fois qu'il s'attachera à en tirer, si on lui répond fur le même ton, & qu'il s'apperçoive qu'on ne lui en tire que parce qu'il en tire lui-même, fans doute il cessera de tirer, n'ayant pas les pierres fi à la main que les assiégés, qui n'ont qu'à se servir des pavés des rues les plus proches, & qui d'ailleurs pourront se couvrir de celles de l'ennemi, par le moyen de leurs huttes & des petits couverts qu'ils auront pratiqué au pied des remparts, le long de leur parapet, représentés en C sur la planche III; au surplus, s'il ne cesse pas, il est certain qu'il n'en tirera pas tant, à beaucoup près.

A l'égard des bombes, la place n'en doit tirer qu'aux batteries les plus proches, c'est pourquoi il ne sera pas nécessaire de beaucoup charger; le surplus devant être employé à la désense des

breches, & à faire des fougasses.

Nous ajouterons deux articles à cette feconde partie, dont l'objet ne fauroit manquer d'être d'une grande utilité: l'un traitera de la nécessité d'entretenir dans une place de guerre une compagnie franche d'infanterie; l'autre, celle de pratiquer, quand cela est possible, un camp retranché devant la place.

De l'établissement d'une compagnie franche d'infanterie pour la défense de chaque place, composée de gens du pays.

Je voudrois donc établir une compa-

gnie d'infanterie dans chaque place, commandée par des capitaines bons partifans, de même que les officiers subalternes, à qui je souhaiterois la même qualité, tous connoissant bien le pays & les chemins de toutes espéces à 8,9 & 10 lieues à la ronde, & les soldats aussi; afin que quand il s'agiroit d'aller à la guerre, ils ne sussent de souper pas obligés de se

servir de guides étrangers.

Ces mêmes compagnies pourroient faire la garde en tems de paix dans leur place, mêlées avec les autres troupes; ce seroient des guides tout trouvés pour les troupes passantes qui vont & vien-nent, & pour nos armées quand elles ap-procheroient de ces places. Elles seroient très-propres pour aller en partis, établir & étendre la contribution, & la faire venir, pour faire les escortes ordinaires, donner la chasse aux partis ennemis, harceler leur armée, & contenir leurs coureurs; pour apprendre des nou-velles & fournir des espions. Rien ne deroit si utile en tems de guerre qu'une vingtaine de ces compagnies repandues dans les principales places de la premiere ligne, depuis la mozelle jusqu'à la mer. Quand les ennemis se mettroient en campagne, ces compagnies se mettant

124 TRAITÉ DE LA DEFENSE à leurs trousses, leur feroient bien du mal, soit seules, deux ou trois, cinq ou six jointes ensemble ; car elles seroient en état de faire des espéces de sociétés de belles & bonnes entreprises, ou de porter de grands dommages aux ennemis. par les prisonniers qu'elles feroient continuellement fur eux, & par les chevaux & bagages qu'elles enleveroient tous les jours. Comme je suppose que ces compagnies seroient composées de gens à peu près originaires des gouvernemens de leurs places, officiers & foldats, en les traitant bien, & leur permettant d'al-ler voir quelquefois leurs parens, on fe les affectionneroit & l'on feroit fidélement averti de ce qui se passeroit dans l'étendue des gouvernemens & des environs.

Quant à la paye, il faudroit donner aux foldats six sols, & aux capitaines, lieutenans & sous-lieutenans à proportion, avec une certaine quantité de places de gratification. Ces compagnies, perpétuellement entretenues sur le pied de 50 hommes au moins, pourroient, dans le besoin, être augmentées jusqu'à 60,80, & davantage. Il ne faudroit pas leur faire faire de garde en tems de guerre, mais les employer uniquement aux

escortes, aux guides, & aux partis. On pourroit leur donner le nom des villes auxquelles elles seroient attachées, comme par exemple la compagnie de Dunkerque, la compagnie de Lille, de Tournay, de Condé, & ainsi des autres. Vingt de ces compagnies repandues à l'entour d'une armée ennemie, lui feroient plus de mal que trente bataillons ordinaires, ne coûteroient pas tant que dix, & se-

ro ent toujours complettes.

J'ai vû autrefois de ces compagnies là, qui étoient très-bonnes, dans les places frontieres de Lorraine, de Champagne, & de Picardie, & qui fervoient bien; les gouverneurs, lieutenans de roi, & majors des places frontieres, en avoient chacun une, qui faifoient prefque toujours la moitié des garnifons. C'étoient elles qui mettoient le pays ennemi à contribution, & qui faifoient les escortes. Ce fut par le moyen de ces compagnies que le maréchal de la Ferté purgea la Lorraine des partis bleus & des cravattes des bois, dont elle étoit pleine & tellement infectée avant lui, qu'on n'y pouvoit plus labourer la terre: on étoit obligé d'aller jusqu'à Châlons pour chercher des bleds, par le peu de monde qui étoit resté dans le pays.

126 TRAITÉ DE LA DEFENSE

Aŭssitôt qu'il y sut, il mit sur pied une compagnie de cent hommes à grosse paye, bien choisis, avec chacun deux bons chevaux de maître, & une autre compagnie de pareil nombre à pied, après quoi il sit savoir aux places les plus prochaines des ennemis, qu'il feroit bonne guerre à tous les partis munis de bons passeports, qui se trouveroient au-dessus de vingt hommes; mais qu'il feroit main basse sur tous ceux qui se trouveroient au-dessous de ce nombre; & que de son côté il vouloit bien se foumettre aux mêmes peines.

Il exécuta depuis à la lettre ce qu'il avoit promis, si bien qu'en moins de trois ou quatre ans les deux compagnies, assistées de quelques autres, désirent plus de trente de ces parties dont elles amoient les commandans à Nancy, quand elles les pouvoient prendre, où le maréchal les faisoit tous pendre, sans faire grace à pas un; ce qui nettoya la Lorraine de ces voleurs en sort peu de tems, sans qu'il en restât un seul. Ce su pour lors que cette province si agitée & à demi depeuplée sut tranquille comme la plaine S. Denis, & se repeupla fort bien.

Plusieurs gouverneurs de la frontiere, de ce tems-là, entretenoient aussi des

compagnies franches de cavalerie fort bien composées, qui avoient même de la réputation. J'en ai vû de très-bonnes à Danvillers & à Guise. Ce fut avec ces compagnies rassemblées, que le comte de Grand-Pré donna ce fameux combat de cavalerie qui sit tant de bruit près de Sillery, où ils se rallierent trois ou quatre fois, & s'entre-chargerent si rudement de part & d'autre, qu'étant tous fort affoiblis, chacun se retira de son côté.

Des camps retranchés sous les places.

Le second avantage que je voudrois procurer aux places situées un peu commodément pour cela, ce seroit de bons camps retranchés, capables de renfermer dix à douze mille hommes. Quand ils seroient une fois faits, on s'en serviroit au besoin, & non autrement; mais aux places où il ne se trouveroit pas de situation propre, j'en voudrois faire de petits, pour recevoir les convois sans les faire entrer dans les places, où ils causent toujours du désordre, gâtent les ponts & les pavés, &c. Les paysans des environs pourroient s'y refugier avec leurs beftiaux, quand les ennemis fourageroient les environs de la place; on y pourroit 128 TRAITÉ DE LA DEFENSE

faire camper les troupes qui ne feroient que passer, & y retirer les bestiaux destinés à la subsistance des garnisons pendant un siége. Les camps coûtent fort peu, parce que leur enceinte doit consister en un simple retranchement de terre, un fossé de quatre toises de large, avec une palissade sur la berme, & des ponts & barrieres sur les entrées & les forties; je voudrois toujours y ajouter

une bonne haye vive.

Après la prise d'Ath, les vivres ayant établi leurs fours dans la ville, d'où ils tiroient le pain des deux armées, comme le grand nombre des caissons remplissoit toutes les rues à ne savoir s'y tourner ni où se mettre, ce qui causoit beau-coup d'embarras à l'entrée & à la sortie des portes; je m'avisai de faire retran-cher un petit camp gratuitement par les troupes de la garnison, où l'on mît une garde. A mesure que les caissons arrivoient ils entroient dans le camp, où on les faifoit ranger par brigades; quand ils étoient arrivés, on faifoit fortir les premiers arrivés en file du camp, pour aller charger à la ville. Entrant par une porte & fortant par l'autre, quand ils avoient chargé, ils revenoient se remettre à leur place jusqu'à ce que tous fussent chargés; cela

TABLE CONCERNANT LA FORCE DES GARNISONS

& les Munitions de guerre & de bouche nécessaires aux Places de guerre de la grandeur énoncée ci-dessous.

La Garnison.	Baf 4	15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Infanterie, dont les trois quarts, ou les deux ties au moins fera de François, & l'autre de Suiffes ou Errangers, suppolé qu'iln'y aid autre de hors que les demi lunes & les chemins couverts. La Bourzeoifte.	2400 240	3000	3600 360		4800					78nn 780		9000	9600 960	10200	1080
On ne peut rien fixer à cet égard, parce que les Places en ont toutes plus ou moins; nous avons dit ci-devant à quoi on peut l'employer.															
Les Vivres. (*)													1		
Une provision pour 3 mois, dont deux tiers de froment & l'autre de segle, ce qui fait	Sepsi.					-				6					
pour le froment. Et pour le fegle Le septier estimé à 235 liv. pesant, déchargé de 20 livres de son, doit faire 158 rations de 2 livres pesant chacune.	602 602	1455 727	1706 853	1957 9 7 8		2559 1279				3563 1786		4316 2158	4567 2283		5069 2534
Pois pour 3 jours de la semaine, à raison d'un quarteron par ration, le déchet estimé à la sixiéme partie, attendu que d'autres que des soldats en pourroient manger.	Septi.	160	192	214	256	288	320	352	384	416	448	480	512	544	576
Féves, même quantité par ration, & pour deux jours de la semaine durant trois mois, déchet								37							
Comme dessus Lentilles pour deux jours de la semaine			Idem	Idem		Idem	Idem	Idem		Idem	Idem	Idem	340 Idem	Idem	384 Idem
Ritz Orge mondé Orge en grain pour faire des prisannes & nour-	Idem	Idem	Idem		Idem	Idem	Idem	Idem	Idem	Idem	Idem	Idem	Idem	Idem	Idem
rir la volaille	92 85 92	115	138 127 138	148	185 169 184	208 190 208	230 211 230	253	276 253 276	299 274 299	322 295 322	344 316	370 337 368	392 358 391	415 374 414
Cloud de gérofle	22	25	29	32	36	40	43	253 47	50	54	58	345 61	65	68	72
Canelle	Idem	Idem	Idem	Idem	Idem	Idem	Idem	Idem	Idem	Idem	Idem	36 Idem	Idem	Idem	Idem

^(*) Dans l'estimation suivante, on augmente un cinquiéme pour les Officiers, des troupes, les valets, l'Hôpital, les Ingenieurs, Canoniers, Mineuts, Charpentiers,

Charons, Armuriers, & autres gens nécessaires à la désense des Places, qui ne sont pas comptés dans le nombre des troupes, où il n'y a que les soldats & cavaliers.

Défense des Places Table seconde:

Aulx fur le pied de deux têtes tous les jours à	Baf-4	5	6	7	8	9	10	11	I 2	13	14	15	16	17	18
chaque chambrée pendant trois mois, lesdites chambrées estimées à six hommes, & les bottes	-														
à 20 têtes chacune, la fixiéme partie comptée	Bottes.														
pour déchet		4125	5051	5876	6701	7526	8251	9176	10001	10826	11651	12476	13301	14126	14951
Oignons distribués sur le pied de deux parjour	3300	/	,-,-	,-,-	.,	,,=-	-,,,-	1							1
à chaque chambrée, les torches composées de								1							* 4051
20 têtes chacune, le déchet compris	3300	4125	5051	5876	6701	7526	8351	9176	10001	10826	11651	12476	13301	14120	14951
Lard sale, à demi quarteron par ration pendant						54									
cinq jours de la semaine; la dixieme partie		206	356	416	476	536	596	656	716	776	836	896	956	1016	1076
comptée pour le déchet Bœuf & vache distribués sur le pied de demie	236	296	350	410	470	730	390	0,0	710	770	030	•/•	77		
livre par ration pendant les cinq jours gras de la															
semaine; la dixième partie comptée pour le dé-						,									
chet, & chaque bœuf & vache fur le pied de 350	q. taux	1	-											1061	4204
livres pefant l'un portant l'autre	944	1184	1424	1664	1904	2144	2384	2624	2864	3104	3344	3584	3824	4064	4304
Moutons pour les Officiers malades & blessés,	2										-			1	
fur le pied d'une livre par chaque Officier, & au-		1				1						1		i	
tant pour les blessés & malades; le nombre des Officiers estimé à 200, & chaque mouton à 30				1	- '					1		l			
livres pesant l'un portant l'autre, qui réduits au	o.taux						i								
poids font	320	400	480	560	640	720	800	880	960	1040	1100	1180	1260	1320	1400
Veau & volaille pour les blessés, tout ce que				1		1	1							1	
I'on en pourra nourrir chez les particuliers, dans		1	,	1 .			1		1		1	1			
les fossez, & dehors de la Place, dans les cloi-		1					1	1						l	
tres, & par tout ailleurs où il y aura lieu.			1						1						
Fromage pour les jours maigres de trois mois,	q.taux				(1			1	1					
à compter deux jours par semaine, à raison d'un quarteron par jour à chaque soldat	257	321	385	449	513	577	641		769			961			
Morue feche ou flock-fich	276	348	420	492	564	636	708	780	852			1068		1212	
Morue verte	276	348	420	492	564	636	708	780	852	924 298		346	370	1	418
Harangs fors Caques.	7,92	116	130	154	178 Idem	Idem	Idem	Idem	Idem		Idem	Idem	Idem		Idem
Harange blance	Idem	Idem	Idem	Idem	Ideili	rucin	, dem	140							
Beurre salé ou fondu, à demi quarteron par	128	160	192	224	256	288	320	352	384	416	448	480	512	544	576
ration pendant deux jours de la femaine	Pipes.	100	-/-		1		1	1		1	ł				
Bonne huile de noix ou de navette, pour éclai-	10	12	14	17	19	2.2	2.4	2.6	2.9	31		36	38	68	43
rer & pour les soupes des jours maigres	22	25	29	32	36	40	43	47	50	54	58	61	65		72
Poires & pommes feches, ce que l'on en pour-								. 8					1		
ra avoir.															
Fruits verds, ce que la faison, l'espace & le															
temps permettront d'en avoir.	q.tanx	-	8	10	12	12	13	14	15	16		18	19	20	2.2
Pruneaux pour les maiades		7	17	19	22	24	26	29	31	34	36	38	41	43	46
Huile d'olive de bonne qualité Pipes.	1.2		-/			1	1				1		-	or Company of	-

														J.	
Herbes potageres, ce qui pourra s'en cultiver dans les jardins.	Bas-4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	-16	17	18
Boulangerie. Fours, chacun de 10 ou 12 pieds de diamétre, réduit, avec les logemens néceffaires pour les Boulangers, pétrains, chaufours, étaux, bureaux pour la diffribution du pain, pelles, fourgons, rables, mays à pétrain, chaudieres, bois, sfagots, &c. en quantité fuffiante pour pouvoir employer continuellement un nombre fuffiant de Boulangers. Moulins à cheval capables de pouvoir moudre chacun fix feptiers de bled par jour. Moulins à bras pour moudre chacun un feptier par jour.	4 3	4 4	5 5 22	5 6 24	6 7 26	6 8 29	7 9	, 7 10 34	10	10	11 11 41	11 12 43	12 12 46	12 12 48	12 12 50
Boissons. Vin de bonne qualité, à raison d'une chopine meture de Paris, trois fois la semaine, pendant trois mois, le muid éslimé à 280 pintes, tout déchet compris. On aura solin, outre ce que dessits, que les cabarets en soient pourvûs le plus qu'il sera possible. Bierre trois sois autant que de vin, & partant Eau-de-vie distribuée à raison de deux petites mesures par jour, de celle que les brandeviniers vendent un sol aux soldats. Si l'on est en pays ou le vin foit abondant à la bierre rare, il faudra faire les provissons de vin	183 Muids 549 Muids 72	687	275 825 108	.321 963 126	367 1101	413 1239 162		1515	551 1653 216	597 1791 234	1929	2067	735 2205 - 288	781 2343 306	827 2481 324
au lieu de bierre. Fourrages. Rations de foin réduites en bottes de 20 livres pesant, l'estimation augmentée du tiers à cause des autres chevaux. Rations de paille réduites en bottes de 5 livres pesant. Avoine, à raison de trois quarts de boisseau mesure de Paris par ration, équivalant à trois picotins de 160 pouces cubes chacun, le septier comptépour 31 rations & le déchet à 5 pour cent.	Bottes. 28800 Idem Septi.	Idem	Idem	Idem	Idem	64800 Idem	Idem	Idem	Idem	Idem	idem,	idem.	idem.	idem.	136800 Idem. 4249

⁽⁴⁾ Ces Moulins doivent être dans des fourerrains bien affurés, s'il est possible; ceci supose le manquement des moulins à l'eau & à vent qui peuvent être brisés par les bombes & le canon.

Meubles de l'Hôpical.	Bas-4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Lits garnis de leurs chalits, paillass, mate- lats, traversins & couvertures	160	200	240	280	320	360	400	400	480	520	560	600	640	680	720
Couvertures de rechange, on pour doubler quand il fait froid	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360
Draps de lit	320	400 300	480 360	560 420	640 480	720 540	800 600	880	960	780	840	900	960	1360	1440
Chemiles de rechange	320	400	480	560	640	720 90	800	880 110	960 I20	1040	1120	1200	1280	1360	1440
Napes	40 32	40	48	56	64	.72	80	88	96		112	120	128	136	144
Batterie de cuisine complette avec tous les usenciles nécessaires, vaisselles d'étain & ceterre.			1								0		9600		10800
Fagots pour l'Hôpital	120	3000			4800				7200 360	390	8400	9000	480		1
Artillerie. (*) Canons de 24 livres de balles, montés sur leurs						_							-		
affuts ordinaires	4	6	8	10	12	14	16	18	20	20	20	20	30	32	34
Canons de 16 montés comme deffus de 12 livres	8	10	12	14	16	18	2.C	2.2	2.4	26	28	30	32	- 34	36
——de 8 livresde 4 livres	10	12	14	16	18	20	22	24	28	30	3 2	34	36	38	40
TOTAL	40	50	60	70	80	90	100	110	120	128	136	144	152	160	168

(*) L'estimation de M. de Vauban est un peu forte. Pour bien munir de canons une Place, il n'y faut que huit piéces par bastion ou environ; c'est la régle la plus certaine. Il y en a affez pour défendre tout le front des attaques & en placer dans les ouvrages avancés; enforte que pour une place de six bastions, il faut au plus 50 piéces; cette quantité est proportionnée au nombre de ses ouvrages, aux attaques que l'on y peut former, & au tems qu'elle peut tenir. Comme on ne fait guéres que deux attaques, on en placeroit quinze par chaque attaque, ce qui feroit trente pour les deux, & vingt sur les autres bastions & ouvrages éloignés, lesquelles serviroient dans la suite du Siège, pour remplacer les défectueuses, & augmenter dans le besoin celles des attaques. Comme l'on ne tire pas du canon de toutes les faces des bastions, parce que ceux mêmes qui sont proche des attaques ne voyent souvent qu'en écharpant & d'un côté les Ouvrages des ennemis, les autres pièces destinées pour les autres faces servent dans les différens ouvrages avancés de l'attaque ; & lorsque l'Officier qui commande l'artillerie est bien entendu, il trouve le moyen de ménager ces piéces & de s'en fervir à propos suivant les travaux & les artaques des Affiegeans. Il faut encore remaquer que vers la fin du Siège, le feu du canon de la place diminue beaucoup à cause de la proximité des travaux des ennemis, & que les faces des ouvrages attaqués sont alors boulversées & détruites de maniere que l'on n'y peut conserver des batteries entières. Comme on a pour lors moins de piéces ensemble en batterie, il faut autant qu'il est possible les disperser. Il suffit, dans ce nombre de 50 Piéces, d'en avoir six de 24 & huit de 16, pour être placées sur les cavaliers & les baftions de l'attaque; elles servent à détruire les batteries & les travaux des assiegeans, elles font un effet surprenant rirées à cartouche pour les coups de main, lorfoue les ennemis veulent donner l'affaut aux ouvrages ; mais il y a tant de difficulté à les changer de place dans les occasions pressantes, & la consommation de la poudre est si considérable, qu'il n'est pas à propos d'en avoir d'avantage. Celles de 12 sont encore

trop difficiles à remuer pour en avoir plus de dix dans une Place, elles servent pour opposer leur feu aux batteries des affiegeans, & pour aider à les détruire. Les douze pièces de 8 sont très-utiles, parce qu'il est beaucoup plus aisé de les changer de place que ces premieres : on s'en sert avec utilité pour inquiéter souvent les travaux des affiegeans. On ne fauroit avoir trop de piéces de 4 pour la défense de la Place : c'est pour cela qu'on y en met quatorze. On peut les placer par tout & en tout teans, la facilité qu'il y a de les transporter d'un lieu à un autre avec peu de monde les rend d'un grand usage : On s'en sert même pour un coup de main dans les ouvrages les plus détruits par la bombe, en redressant un peu la terre. Elles servent pour frapper la tête des tranchées & des travaux que les Affiegeans pouffent en avant ; on les tire à barbette fur tous leurs ouvrages ; elles font propres à toutes les expéditions brusques & difficiles, & même aux sorries : ajoutés à ces avantages celui de la consommation qui est très petite, puisque chaque piéce en fix coups, à deux livres par coup, ne confomme pas plus de poudre qu'une piéce de 24 en un. Il faut encore observer que les six boulets de 4 tirés à propos dans une tranchée en même tems & au même point, font beaucoup plus d'effet qu'un boulet de 24, lorsqu'il n'y a pas de mur ou de batterie à renverser ; ils frappent une plus grande partie de terrein, & tuent beaucoup plus de monde.

Les Piéces de 3 ou de 2, & celles d'une livre, doivent se placer dans le chemin couvert & dans les autres ouvrages des dehors; leur utilité se connoît depuis le premier

jour du Siége jusqu'au dérnier.

On remarquer 12, que les piéces de 3, de 5, de de s liv. de balle sont à peu près aussi bonnes que cellet de 4 liv. quand on pourra avoir des boulets de ces calibres en suffisance quantité.

2. Que lorqu'il fer touver des Piéces d. s'en avec des boulets de calibre, on pourra fort bien s'en servir dans les déhors, pourvû qu'elles ayent éte éprouvées, en diminuant un peu de la charge ordinaire.

ARQUEBUSES A CROC garnies de leurs chevalets	180
Chevalets Chev	
Boulets du calibre de 24 livres à 400 boulets par piéce. 1600 2400 3200 4000 4800 5600 6400 7200 8000 8000 8000 8000 8000 8000 80	9600
par piéce	9600
—du calibre de 4 liv. à 400 boulets par piéce. 4800 5600 6400 7200 8000 8800 9600 10400 11200 12000 12800 13600 14400 15200	
discussion de difficulto de descriptor parecer for y	
	16000
TOTAL	57600
Mortiers de 12 à 12 pouces de diamétre, dont	
la charge eft de fix livres de poudre 6 8 10 12 14 16 18 20 20 20 20 20 20 20	20
de 18 pouces de diamétre pour tirer des	2.0
	20
	20
TOTAL	60
Bombes, Grenades & Paniers à tirer des pierres.	
Pour le calibre de 12 à 13 pouces de diamétre; Bombes	
leur charge eft de 15 livres de poudre 1800 2400 3000 3600 4200 4800 5400 6000 6000 6000 6000 6000 6000	6000
pour celui de 18 pouces à tirer des pierres 1800 Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem	Idem
Demies hombes, du calibre de 33 livres de	
balle, ou de 6 pouces de diamétre 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 Idem Idem Idem Idem Idem	Idem
Grenades à main	Idem
L'estimation des grenades paroit trop forte:	
elles ne sont plus tant en usage qu'elles l'étoient	
autrefois. To TALL 10000 12800 12600 12800 12600 21000 24000 26800 20200 2020 Idem Idem Idem Idem	Idom
I O I V Francisco Control Cont	uem
Affues & place-formes garnies. (*)	
Affirts de campagne, de reserve pour des pièces	
de 24 livres	14
Qe 10	20
de 12 a	24
G2 8 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	26
de 4	106
1 OTAL 40 T) 70 7) 00 0) 70 7) 00 0	40
Avant trains 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 40 40 40 40	70

(*) Quelques lagenieurs modernes voudroient que tout le canon d'une place, pendant un Siège, sur monté sur des assurs marins, peur donner moins de prise aux coups des Assurgans, & pour n'être pas si tôt demontés. D'autres voudroient seulement 4, 6, 8,

10, 12, &c. affuts de cette efpéce dans une place de 4,5,6,7,8, &c. Baltions, pour Erwir aux petites Piéces à barbette des angles des Baltions, ou des autre ouvrages où il y a des plattes-formes élevées.

													3		-
Affuts de reserve pour toutes les pièces à l'usa-	Baj-4	5	б	7	8	9	10	1 1	12	13	14	15	16	17	18
ge des places, plus solides & moins chers que ceux de campagne, non compris ceux des piéces						-									
qui sont déja montées	60	69	78	87	96	105	114	123	141	150	150	150	150	150	150
de tout ce qui leur est nécessaire	6	8	10	12	14	16	18	20	20	Idem	Idem	Idem	Idem	Idem	Idem
Affuts de Pierriers	6	8	10	12	14	16	18	20	20	Idem	Idem	Idem	Idem	Idem	Idem
Тотаг	18	24	30	36	42	48	54	60	60	60	60	60	60	60	60
Platte-formes pour le canon (*) de 18 pieds de long sur 10 ½ de large, accommodées des gîtes & heurtoirs nécessaires, un tiers en reserve plus		1													
que de piéces, cy	60	70	80	. 90	100	110	120	130	140	150	160	160	160	160	160
(**) la moitié plus que de mortiers, & partant. Coins de mire enmanchés pour le canon, à 3	20	26	32	38	44	50	54	58	60	60	60	60	60	.60	60
par piéce	120	138	156	174	192	210	228	246	254	282	300	318	336	354	37*
pour chaque pièce	200	250	300	350	400	450	500	550	600	600	600	600	600	600	600
faudroit deux par pièce)	53	61	69	77	85	93	101	109	117	125	133	141	149	157	165
(il en faut aussi deux par pièce.) Epinglettes à déboucher les lumières. On les	53	61	69	7 7	85	93	101	109	117	125	133	141	149	157	165
appelle aussi dégorgeoir : il en faut pareillement deux par pièce	53	61	69	77	85	93	101	109	117	125	133	141	149	157	165
ferrés en pointe par le bout du manche	53	61	69	77	85	93	101	109	117	125	133	141	149	157	165
Semelles, autant que d'affuts	60	69	78	87	96	105	114	123	132	141	150	159	168	177	186
Portieres à l'épreuve du mousquet, garnies de leurs chassis	60	69	Idem	Idem	Idem	Idem	Idem	Idem	Idem	Idem	Idem	Idem	Idem	Idem	Idem
Fronteaux de mire à l'épreuve	60	69	Idem	Idem	Idem	Idem	Idem	Idem		Idem	Idem	Idem	Idem	Idem	Idem
Cuillieres à mortiers pour les nétoyer	10	12	14	16	18	20	2.2	24	24	24	14	14	14	24 14	14
Crics fimples ou vindas	4	6	8	10	12	12	14	14	Idem	Idem	Idem	Idem	Idem	Idem	Idem
Gros crics a double force	4					-					16	16	16	16	16
cables	6	8	10	12	14	14	16	16	16	16	10	10			
	1				-	-			COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON STATE OF		-			1.	

^(*) Une Platte-forme, pour être bien faite, doit être composée d'un heurtoir de 7 pieds de long sur 6 à 7 pouces quarrés, de cinq gites de 18 pieds de long sur cinq à six pouces quarrés, & de 18 madriers de 10 pieds & demi réduis de long sur un de large, & deux pouces & demi d'épaisseur, le tout cloué à tête perdue

dans le bois & bien uniment, avec pente de quatre pouces du derriere au devant.

(**) Les Platte-formes des mortiers ont fix à huit pieds quarrés, & font ordinairement composses de poutrelles redoublésen en croix de sept à huit pouces d'épais, possés de nivean fur la terre, auparavant bien battue & applanie.

	Baf- tions 4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Jumelles garnies de leur pinces & chevilles		1				_	-	8	8	8	8	8	8	8	8
de fer	3 3	4	5	6	6	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8
Traineaux pour chaque espéce de canon	6	8	10	12	14	16	18	20	20	20	20	20	20	20	20
Pinces de fer de 4 ½ pieds de long	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72	76
CORDAGES.													1	1	1
Cables de 5 pouces de tour sur six toises de long. Doubles prolonges de 4 pouces de tour sur 12	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10	10	10	10	10
roises de long	12	14	16	18	20	2.2	24	2.4	26	28	30	30	30	30	30
fur 6 toises de long Traits communs, de 10 pieds de long sur 4	12	14	16	18	20	2.2	24	24	26	28.	30	30	30	30	30
Gros traits à canon, de cinq pouces de tour	12	14	16	18	20	2.2	24	24	2.6	28	30	30	30	30	30
fur 10 pieds de long Traverses de 4 toises de long sur trois pouces	I 2	14	16	18	20	2.2	24	24	2.6	28	,3°	30	30	30	30
& demi de tour	12	14	16	18	20	2.2	24	2.4	26	28	30	30	. 30	30	30
pieds de long	1 2 Toifes.	14	16	18	2.0	2.2	24	2.4	26	28	30	30	30	30	30
tie de celle d'un pouce	267	333	400	467	534	601	666	733	800	867	933	1001	1068	1135	1202
Harnois complet pour des chevaux de trait	14	18	2.0	24	28	30	34	38	42	46	50	54	58	60	60
Charettes à ridelles plancheyées, pour mener des munitions de toutes espéces	10	12	14	16	18	20	. 22	24	26	28	30	36	36	36	36
FERRONERIE.															
Groffes Forges garnies de foufflets, enclumes,															
bigornes, marteaux, tenailles, étaux, & gene- ralement de tout ce qui leur est nécessaire	4		6	7	8	و ۱	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Boutiques d'Armuriers garnies de leur Forges & de tous les outils nécessaires, à pouvoir em-	, "	5		<i>'</i>	Ů	,	"	10		10	.0				
ployer chacune quatre hommes	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Rouriques de Serruriers	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I 2	12	12	12	12	12]
Forges à Taillandiers garnies de leurs émou- loirs, & de tous les outils nécessaires au métier	2	3	4	-	6	7	8		10	10	10	10	10	10	10
To mlos & quarre de tous échantillons q. taux.	333	417	500	583	668	750	833	917	1000	1083	1166	1249	1332	1416	1499
Acier bien choisi & appareillé au besoin qu'on														, O	
An Daue 2Voir	14	17	6000	7000	8000	31	34	37	12000	12000	12000	12000		12000	12000
Clouds picards	13333	5000	20000	22323	26666	30000	33334	36667	40000	43333	46666	49999	53332	56666	59999
Autres gros clouds de différentes espéces	2667	3333		4666	5334	6000	6666	7333	8000	8666	9332	10000	10668	11334	11891
Clouds à crochets		3000		4200	4800	5400	6000	6600	7200	7800	8400	9000	9600	10200	10800
	POSTO CHESTO	- NOTOWENES	- Commenter	ACCESS CONTRACTOR	and the second second	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	THE PERSONNEL PROPERTY.	-	-		-	-	-	atura en la	-

	Baf-4	5	6	7	8	9	10	11	I 2	13	14	15	16	17	18
Charbon de terre, si l'on est en lieu d'en avoir	134	168	200	² 33 1750	268	301	334	367 2750	400 3000	433 3250	466 3500	501 3750	536 4000	569 4250	
ARMES A FEU. Mousquets de reserve (*) de même calibre, bien conditionnés & de bon fer, sinon autant								46.00					10600		11800
de bons fusils Bons fusils à l'épreuve à grosses platines, façon de celle des boucanniers, bienchosses de bonne qualité, non compris les armes ordinaires des	2400	3000	3600	4200	4800	5400	6000	6600	7200						
Troupes Fusils à canon rayés, bien éprouvés. (J'aime-	2400	3000	3600	4200				6600			3000	3250	3500	3750	11800
rois mieux de ceux des boucanniers.)	500	750	1000	1250	1500	1750	2000		2500	2750			400	425	450
Mousquets avec leurs bandoulieres garnies	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	650	700	750
Pistolets paires.	100	125	150	200	250	300	350	400	450 300	325	350	375	400	425	450
Pistolets de ceinture	100	125	150	175	200	225	250	275	300	32)	3,0	375	400	τ~,	4,0
Mousquetons d'un pied & demi de canon, pour						_			1		100	100	100	100	100
les Mineurs	30	40	50	60	70	80	90	100	6000	6500	7000	7500	8000	8500	9000
Baguettes de reserve	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500			350	375	400	425	450
Baguettes de fer avec tire-bourre & gratoir	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	7000	7500	8000	8500	9000
Couffinets avec leurs lanieres	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000		6000	6500	350	375	400	425	450
Baguettes à mouler & calibrer les cartouches.	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	3,0	3/3	400	7-7	7,0
Torchons de vieille toile pour essuyer & né-							:			1300	1400	1500	1600	1700	1800
tover les armes, de demie aulne quarrée chacun.	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	100	100	100	100	100
Etoupes & vieille méches pour bourer. Tonnes.	20	30	40	50	60	70	80	90	100	100	100	100			
Piéces pour remonter & racommoder les armes à feu.													1		
Fusts de rechange	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000		3500			4250	1300
Chiens de fusil	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200		
Vis de platines & culasses	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000				13000		1,000	1300
Batteries	600	650	700	750	800	850	900	950	1000			1150	1200 Idem	Idem	
Gachettes	600	Idem	Idem	Idem	Idem		Idem	Idem			Idem	Ideni	8000	8500	9000
Porte-baguettes	2000	2500	3000	3500	4000		5000	5500	6000	6500	7000	7500	1200		. 8
Sous-gardes	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	10000		
Vis en bois	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	7500	8000	8500	9000	750	800	850	900
Plaques de crosses, ou talons de fusil	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	1150	1200		
Refforts de gachettes	600	650	700	750	800	850	9,00	950	600	1050	700	750	800	850	- 1
Machines du chien	200	250	300	350	400	450	500	550	1000						1300
Grands restorts	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	10,0	1100	11,5	1		
	SCHOOLS SERVER	AND REAL PROPERTY.	MOTORICO TECTA	CONTRACTOR.	COLUMNICACION	203	-	-	-			12		on 6	riste à

^{*} Le Van est une mesure de charbon, qui n'est autre chose qu'un van à vanner qu'on remplit tant qu'il en peut tenir; un van peut entretenir une forge commune une journée entiere ou fortaprochant. On ne le vend en Flandre que dix sols.

^(*) On les convertira incessamment, ou du moins autant que l'on pourra, en futils à plaine de boucanniers.

Défense des Places. Table neuvième.

	Silver War	THERETAKET	THE REAL PROPERTY.	· mediament	THE RESIDENCE OF THE PERSON NAMED IN	de la companya della companya della companya de la companya della	-	-	The same of	TORREST !	Rapidle Street	-		-	No.
	Baj-4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Ressorts de batterie	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
Vis des chiens	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650
Détentes	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1010	1100	1150	1200	1250	1300
Clefs	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900
Serpentins	200	250	300	350	Idem	Idem		Idem	Idem	Idem	Idem	Idem	Idem	Idem	Idem
Gachettes	200	250	300	350	Idem	Idem	Idem	Idem	Idem	Idem	Idem	Idem	Idem	Idem	Idem
Couvertes	200	250	300	350	Idem	Idem	Idem	Idem	Idem	Idem	Idem	Idem	Idem	Idem	Idem
Platines pour mousquets	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
Pour fufils	200	250	300	350	400	450	100	550	600	650	700	750	800	850	900
Pour pistolets	20	30	40	10	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
Armes de main.		,		1		1						1			
Cuiraffes & pots en tête, à l'épreuve	120			150	160	170	180		200	200	200	200	200	200	200
Rondaches de bois dur & bien choifi, pour	120	130	140	1,0	100	170	180	190	200	200	200	200	200	200	
parer les pierres, garnies de leurs bandouillieres		1			1	1				l				1	
& braffarts	100	125	150	175	200	225			200	325	350	375	400	400	400
Épées de referve	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Sabres	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900
Bavonnettes à douille, pour s'ajuster au bout du	200	2,0	300	,,,,	400	4,0	,00	,,,,	800	10,0	700	/,,	00,0	0,-	
canon du fusil. La douille doit être juste au canon,					1										
de cinq pouces de long & 15 pouces de lame					i										
triangulaire & non platte ou quarrée, les trois															
arêtes égales & continues d'un bout à l'autre, & le															
genouil bien renforcé; ladite bayonnette paral-		1	1	,											
lelle au canon, sans décliner dedans ni dehors	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Faulx à revers	80	100	120	140	160		200	220	240	260	280	300	320	340	360
Pertuifannes, ou hallebardes, de 6 pieds delong.	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450
Fípontons à fer quarré & émoulu de 15 à 18	100	1.,	1,0	1,,,		,	-,0	-/,	,,,,	, ,		2			
pouces de long, faifant 7 pieds & demi ou 8 pieds													- 1		
avec la hampe de fix pieds, ferrées en pointe par															
le talon	600	62.5	650	675	700	725	750	775	800	825	850	875	900	925	950
Piques à fer quarré & émoulu, de 12 à 13 pieds			,,,,	-,,	,	,-,	,,,	///		. 1	- /	' '	1		
de longueur	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Outils & Matériaux de reserve.				,		,-	-,	,	-,	1	-,	1	1	1	
												-	1		
Haches communes & bien choisies, toutes															450
emmanchées	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	850	900
Serpes enmanchéesI	200	250	300	3,50	400	450	500	550	600	650	700	750	800	050	900
Fourches ferrées, enmanchées de fix pieds de	31				266			- /- I				[i	566	600
long, pour repousser les échelles en cas d'escalade.	134	167	200	233	200	301	334	367	400	433	466	500	533	,00	000
Louchets bien emmanchés aves leur croifillon		-6-	200		266	301	224	265	100		466	500	F 2 2	566	600
au bout	134	167	200	233	266	301	334	367	400	433	466	500	533	566	600
Pics à hoyaux	134	167	200	233	200	301	334	367	400	433	400	,00	533	,50	000
			1												-

	-	1	7	1	_		-		-	-	-	The second name of	***	7	-
/	200 4	5	6	7	8	9	10	1	12	13	14	15	16	17	18
Feuilles de sauge	60	83	100	117		1	166	182	200	217	224	251	268	284	301
Pics à roc bien acerés, ayant bon œil & bonne tête.	100	1 -	150	1/	134		1	1 -	1	325	234		400		
l'elles de fer apellées écoupes		1 '		1 ''	200		250		300		350	375			450
Pelles de bois ferrées	200	250	300	1	400			550	600	650	700		800	850	900
Pelles de bois non ferrées	200	250	300	1 2/-	400			550		650	1 '	750	800	850	900
Brouettes	200	250	300	350	400	450		550	600		700	750	800	850	900
Hottes garained 1 1 11	200	250	300	350	400		500		600	650	700	750	800	850	900
Hottes garnies de bretelles	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300		1500	1600	1700	1800
Baneaux	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
Hottes de tête bien faites pour parer aux pierres.	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	900	900	900	900
Planches de bois blanc, de 10 pieds de long sur					1					1		1	1	1	
12 pouces de large & un pouce & demi d'épais	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Bois à faire ponts d'ouvrages, de 8, 9 à 10	1	7				1	1	1	i	1		1	1		1 8
pouces de tour	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900
Clayes defix pieds de long & 3 pieds de large.	150	200	250	300	350	400	450		500	500	500			500	500
Madriers de 6 pieds de long fur 12 & 14 pouces.	100	125	150	175	200		250			1 '	1 '				
Pallissades de reserve	10000			17500								37500			
Manches d'outils de toutes sortes	800		1200	1400							2800				
Bois blanc propre à faire des ponts à radeaux,	1 200	1000	1200	1400	1000	1000	2000	1 2200	2400	2000	1 2000	3000	3200	3400	3000
de 7 à 8 pouces quarrés sur 10 à douze pieds de										1			1		
													1		. 24
longueur	200	250	300	350	400	450	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Planches de même bois, de pouce & demi												1	1		. 3
d'épais sur un pied de large	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Cordages pour les conduire & attacher, moitié						ł			00						
d'un doigt de gros & l'autre d'un pouce. Toi/es.	100	125	150	175	200	225	250	275	300	300	300	300	300	300	300
Chevaux de frise à quatre rangs de pointes,									_			1	1		1
dont les arbres auront 12 pieds de long fur 5 à 6			- 1											-	
pouces de diamétre, les pointes ayant 2 pieds de			j												
long de part & d'autre sur 20 lignes de diamétre	80	100	120	140	160	180	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Paniers à parapets, de 15 pouces de hauteur,	00	100	1.20	140	100	100	_200		200			200	2		
12 de diamétre par en haut réduits à 10 & demi			1												- 9
			!					5500	(000	6000	6000	1000		6000	6000
par en bas	2000	2500	3000	3 500	4000	4500	5000	3,00	8000	6000	0000	8000	8000	8000	0000
Sacs à terre de 8 pouces de diamétre & 20			. 1	- 1											
pouces de long	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	10000	10000	10000	100000	10000	10000	10000	10000
Outils de Mineurs.		1	1	- 1											
Marteaux à deux pointes			40		60	70	80	90	100	100	100	100	100	100	100
	20	30	40	50	80	70,	80	30	100	100	100	100	100	100	100
Marteaux pointus par un bout & à tête four-													1	1	
chue de l'autre, pour casser la roche, acerés		1		1	.		0-		i		100	100	100	100	100
comme dessus, & courts enmanchés	20	30	40	50	60	70	80	90	100	100					
Petites pinces de fer de 2 pieds & demi de long.	40	50	60	70	80	90	100	110	120	120	120	120	120	120	120
Coins de fer	50	60	70	80	90	100	110	120	130	130	130	130	130	130	130
Cifeaux	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
Masses de fer	70	80	90	100	110	12,0	130	140	150	150	150	150	150	150	150
	'		- 1								- [-	-

Pelles de fer courbées		TO SHARE	THE RESERVE AND ADDRESS OF	SI S		-	ATTACA MANAGEMENT	-	CHICAGO CO.			ORNING TO SHARE	THE REAL PROPERTY.			-
Pelles de fer courbées		Baf-4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Ecoupes court emmanchées	Pelles de fer courbées	-	20	40		60	70	80	90	100	100	100	100	100	100	100
Coutéaux à terre	Ecoupes court enmanchées					-				100	100	100	100	100	100	100
Tarrieres pour fonder. Paniers à deux anfes, pour vuider les terres. Petites haches. So par étayer les mines, de trois à quarre pouces quarrés, fur quatre pieds & demide long. Groffe toile forte & lerrée, à faire des deuife long. Groffe toile forte & lerrée, à faire des deuife long. Groffe toile forte & lerrée, à faire des Bois pour faire des tours à chevalets. Toiles. Bois pour faire des tours à chevalets. Toiles. Cordages d'un pouce d'amérire pour les bouriquets. Toiles. Cordages d'un pouce d'amérire pour les bouriquets. Toiles. Chandeliers de fer avec une pointe en bas & den aurre en équerre. Planches de bois blanc de deux pouces d'épaif. Gent à un pouce de de large, pour faire des boëres & cofires à fougaffes. Toiles. Machines Goutils pour les places ou ily a de l'eau. Toiles deur de une pointe en bas & de la guerre de l'eau. Planches de bois blanc de deux pouces d'épaif. Gent à un pouce de stant en bon état, il faut les tripler à caufe des accidens qui peuvent arriver, ce qu'il et effentiel d'obferver, fuivant les places où l'on fe trouvera. Bateaux de 30 pieds de long, huit de large, fur 2 de profondeur, ou aprochant. Toiles de l'eau. Toiles de l'ea										100	100	100	100	100	100	100
Paniers à deux anlées, pour vuider les rerres. Bois pour étayer les mines, de trois à quarre pouces quarrés, fur quarre pieds & demine pieds	Tarrieres pour sonder								2.2	24	26	28	30	30	30	30
Petrites haches Petrites	Paniers à deux anses, pour vuider les terres.	1		7					200	220	240	260	260	260	260	260
Bois pour étayer les mines, de trois à quarte pouces quarterse, fur quarters, a faire des fours à chevalests. Toiles. Cordages d'un pouce de diamètre pour les bouriquests. Cordages d'un pouce de diamètre pour les bouriquests. Toiles. Augets. Toiles. Chandeliers de fer avec une pointe en bas & une autre en équerre. Planches de bois blanc de deux pouces d'épair feur & un pied de large, pour faire des boëtes & coffres à fougalles. Toiles. Machines 6 vouitis pour les places ou il y a de Leau, Les équipages des éclules étant en bon état, il fau les tripler à caufe des accidens qui peuvent arriver, ce qu'il eft elfenniel d'obferver, fuivant les places ol l'on fe trouvera. Bateaux de 3 opieds de long s, huit de large, fur a ½ de profondeur, ou aprochant. Augets. Coros à poulier les bateaux. 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36									•	2.4	26	2.8	30	30	30	30
pouces quarrés, fur quatre pieds & demide long. Groffe toile forte & ferrée, à faire des faucifions	Bois pour étayer les mines, de trois à quatre			12	14	.10										
Gross to toile forie & servée, à faire des faucifloss	pouces quarrés, sur quatre pieds & demi de long.		800	1000	1100	1400	1600	1800	2000	2000	2000	1000	2000	2000	2000	2000
Saucifions Sau		000	000	1000	1200	14600										
Bois pour faire des tours à chevalets. Toifes. Cordages d'un pouce de diamétre rour les bouriquets		100	160	7.00	250	100	250	400	450	500	500	500	500	500	500	500
Cordages d'un pouce de diamétre pour les bouriquets													160	170	180	190
bouriquets		,,,	00	/ /	- 00	90	1.00			1		1				
Augets — Toifes. Chandeliers de fer avec une pointeen bas & une autre en équetre. 10		100	7.50	200	250	200	250	400	450	500	500	500	500	500	. 500	500
Chandeliers de fer avec une pointe en bis & un entre en équerre				1								2600	2800	3000	3200	3400
une autre en équerre		800.	000	1000	1200	1400	10-0					l		1		
Planches de bois blanc de deux pouces d'épair feur & un pied de large, pour faire des boëtes & coffres à fougalles		10		60	70	80	- 90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
feur & un pied de large, pour faire des boëtes & coftres à fougaffles	Planches de bois blanc de deux pouces d'épaif-	40	,,,	00	1	"	-		1	1	1					
Coffres à fougafles	feur & un pied de large, pour faire des hoëtes &				f									1		1
Machines & outils pour tes places ou ily a de l'eau. Les équipages des éclufes étant en bon état, il faut les tripler à caule des accidens qui peuvent arriver, ce qu'il et effentiel d'obferver, fuivant les places oil l'on fe trouvera. Bateaux de 30 pieds de long, huit de large, für 2 de profondeur, ou aprochant. 4 8 10 12 14 16 18 20 22 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24	coffres à fougaffes	1 60	.90	100	110	140	160	180	200	220	240	260	280	300	300	300
Les équipages des éclulés étant en bon état, il faut les triplet à caulé des accidens qui peuvent arriver, ce qu'il ett effentiel d'obferver, fuivant les places où l'on fe trouvera. Bateaux de 3 o pieds de long, huit de large, für 2 de profondeur, ou aprochant			80.	100	120	140				l				1	1	
faur les tripler à caule des accidens qui peuvent arriver, ce qu'il est effentiel d'observer, suivant les places où l'on se trouvera. Bateaux de 30 pieds de long, huit de large, sur 2 de presondeur, ou aprochant				1										1		
arriver, ce qu'il et effentiel d'obferver, suivant les places oil 'on se trouvera. Bateaux de 30 pieds de long, huit de large, sur 2 de profondeur, ou aprochant	Les équipages des éclules étant en bon état, il	1		1	1			,		l				1		
les places où l'on fe trouvera. Bateaux de 30 pieds de long, huir de large, für 2 de profondeur, ou aprochant	faut les tripler à cause des accidens qui peuvent									I		1		1		
Bateaux de 30 pieds de long, huit de large, fit 2 \(\frac{1}{2} \) de profondeur, ou aprochant		-						,								
für 2 de profondeur, ou aprochant	les places où l'on se trouvera.				l			1				1		1		1
für 2 de protondeut, ou aproximat. 4 8 10 12 14 16 18 20 22 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24	Bateaux de 30 pieds de long, huit de large,			1	i								28	20	2.2	24
Draguets pour enlever la vale dut fond des folies. Cros à poulfer les bateaux	fur 2 1 de profondeur, ou aprochant	4	8													
Croces a pounter les bateaux	Draguets pour enlever la vale du fond des folies.		I 2					1								
Rames	Crocs à pouffer les bateaux		1												1 -	
Ecoupes de bois pour epuiter les edux	Rames							1	1 400				1	1	t	1
Faulx en croillant a couper les herbeslur le rond. Crocs à trois pointes recourbées pour tirer les glaces, bois, gazons, & autres ordures du fond des follès. Louches tranchans emmanchés de long, pour détacher les gasons du fond des fosses. Outils pour les accidens du feu. Grandes échelles de trente pieds de longueur. Echelles moyennes de 20 pieds. Outils pour les accidens du feu. Crocs ferrér gros & long emmanchés, pour longueur. Echelles moyennes de 20 pieds. Outils pour les accidens du feu. Crocs ferrér gros & long emmanchés, pour longueur. Louches réperte gros & long emmanchés, pour longueur. Echelles de longueur. Solution de la coupe de 20 de	Ecoupes de bois pour épuiler les eaux							_		1						
glaces, bois, gazons, & autres ordures du rond des foffes	Faulx en croissant à couper les herbes sur le fond.	8	10	12	14	16	10	20	20	20	20	20	20.	1	-	
glaces, bois, gazons, & autres ordures au rona des foffes	Crocs à trois pointes recourbées pour tirer les	1												i		
des folfès	places, bois, gazons, & autres ordures du fond					0.0	25	40	40	40	40	10	10	40	40	40
détacher les gasons du sond des toites	des foffés.	10	15	20	25	30	5)	40	40	40	40	40	1 40	1 40	1 40	1 -
détacher les gasons du sond des toites	Louchets tranchans emmanchés de long, pour	1 .					. 0	20	2.4	2.2	2.2	22	1 ,,	2.2	2.2	2.2
Outils pour les accidens du feu- Grandes échelles de trente pieds de longueur. Echelles moyennes de 20 pieds	détacher les gasons du fond des fosses	8	10	12	14	10	10	20				1	1			
Grandes échelles de trente pieds de longueur. 8 10 12 14 10 10 10 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	Queils nour les accidens du feu.									20	10					
Echelles moyennes de 20 pieds	Candos échelles de trente pieds de longueur.	8	10	12	14								1			
Aurres petites de 10 pieds	Fabelles movennes de 20 pieds	10	15	20	25											
Autres pentes ares & long emmanchés, pour	A novines de 10 piede	20	30	40	50	50	50	50	50	,0	, ,	,,,	,,,	,,,	,,,	,,,
Crocs letter gloss to the condition of t	Construction of the state of th		-			1							*0	50	50	60
	tirer les maisons à bas	20	30	40	50	50	50	50	50	30	,0	,0	10	,,,,,	,0	,0

							-	2000		WASHINGTON TO	THE REAL PROPERTY.				_
Pompes à bras & feringues de bonne grandeur	Baf-4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
pour éteindre le feu	4	5	6	ļ	8	9	10	10	10	10	10	IO	10	10	10
Sceaux de cuir	100	, ,	150		1	225	250		300	325	350	350	350	350	350
Provision de matériaux nécessaires en cas de siége.		1 12)	150	175	200	22)	1 2,0		, ,	, , ,	3,-	,,,,	,,,,	3,0	3,0
Gabions de 6 pieds de hauteur sur 4 1 de diamétre.	200						500	559	600	600	600	600	600	600	600
Gabions de 3 pieds de nauteur tur 4 3 de diametre.	600									1600					
Fascines en provision	10000		1000	1200	1400										
Piquets de 3 pieds de long	20000	15000	20000	25000	30000	35000	40000	40000	50000	50000	50000	50000	10000	50000	40000
Vieilles futailles	400						****	7.7.00	1200	1300	1400	7.5000	1600	1700	7800
Fourches & fourchettes pour hutter dans les		500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1,00	1700	1,00	1000	1,00	1000
déhors, festieres de 10 pieds de long sur 6 pou-					1			1				-			
ces de groffeur, cornieres, poteaux, perches,															
paille en gluy, pour couvrir les hangards & s'y				l					1						- 1
coucher, tentes, & autres choses semblables, en								1				,			
suffisante quantité, à proportion de la garnison.				1	1		ľ								- 1
Poudre, plomb, & leurs accompagnemens.															
Poudre. (*) Livres.							****	CT 22 23	160000	606666	650000	700000	700000	700000	700000
Plomb par raport à la quantité de poudre des-	800000	133333	280000	320000	1,70000	720000		373333			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,	,	,	,
								0	1						
tinée à la mousqueterie, sur le pied de 30 coups par liv. de poudre & de 18 balles à la liv. de plomb.	Livres.			1	/										
Méches					+54476	512120	569764	620741	120000	739358 130000	797670	823311	823311	853311	853311
Pierres à fusil bien choisses, à 20 pour chaque	40000	20000	60000	70000	80000	90000	100000	110000	1.20000	130000	140000	130000	100000	1,0000	180000
					. 0		60000	66000	72000	78000	84000	90000	26000	102000	1108000
fusil, ou approchant		30000	36000	42000	5000	54000	6500	7250	8000	8750	9500	10250	11000	11750	T 2 2 0 C
Pierres à pistolets	2000	2750	3500	4250	,,,,,,	2750	0,00	1 / - , -	1	0,,,	7,	,		,,-	1111
Moules à faire 40 balles à la fois, accommodées					20	2.5	40	40	40	40	40	40	40	40	40
aux calibres des moufquets de la place	10	15	20	25	30	35	40	9	10	10	10	10	10	10	10
Moules du calibre des arquebuses à croc	2	3	4	, 5		7		37	40	40	40	40	40	40	40
Culieres de fer à fondre le plomb	14		20	2.3	27	31	34	37	40	40	40	40	40	40	40
Tricoises ou pinces à rogner le plomb	14	17	20	23				37	40	40	40	40	40	40	40
Coureaux ou ciseaux destinés au même usage	14	. 17	20	.23	27	3 1	34	3/	40	70	70	40		,,-	., .
Mesures de fer-blanc pour les canons, réglées		396													
sur la charge ordinaire, le tiers & le quart de			0.				0	880	960	1000	TOOD	1000	1000	1000	1000
chaque pièce, à cause de la diversité des calibres.	320	400	480	560	640	720	800	880	900	1000	.000	,,,,,			
Mesures d'une livre pour la distribution de la		2				0-		***	700	100	100	100	100	100	100
poudre aux troupes	30	40	50	60	70	80	90	100	100	100	100	100	100	100	100
d'une demie livre	30	40	50	60	70	80	90	100		100	100	100	100	100	100
d'un quarteron	30	40	50	60	70	80	90	100	100	100	100	100	100	100	1.00
d'un demi quarteron	30	40	50	60	79	80	90	100	100	100	100	100	100		

^(*) La quantité de poudre nécessaire pour la désense d'une place assignée est ici beaucoup au-désous de l'estimation qu'en fait M. de *pubons, (page 26, de cei mémoires,) ainsi qu'on la déja remarqué dans une note au bas de la page 26. Chre did de cei que M. de *pubon n'avoir fait d'abord cette estimation que de de de plous de s'ége, comme i est aisse de *en convainner dans le traité de la défenje des places, par

M. le plord, (feconde édition de 1762, page 14,) au lieu que dans le manuferit de M. de Funbora que nous avons fluivi pour estre édition, la durée du fêge est prolongée jufqu'à 43 jours, ce qui produitoit environ un feptiéme d'augmentation fur la quantié de poudre indiquée dans cette table. Il en est de même du plomb pour la mousqueterie.

	Determe des l'acess table tresserness														
	Baf-4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Charges de bois pour les arquebuses à croc	60	80	100	120	140	16.	180	200		200	200	200	200	200	200
Charges de fer-blanc pour la mousqueterie	8000	10000	12000	14000	16000	18000	20000	22000	24000	24000	24000	24000	2400C	24000	24000
Charges pour des piftolets	\$ 00	600	700	800	900	1000	1100	1200	130c	1300	1300	1300	1300	1300	1300
Coffres de bois, ou magafins portatifs pour les									1						
déhors & les postes avancés, de 6 pieds de long, 3 de large, & deux & demi de profondeur, mesurcés				- 1					1		l				
de large, & deux & dell'ide profondedi, metares dans œuvre : le vuide féparé en trois parties éga-								1		1			1	l	- 3
les : le couvercle fait en dos d'âne, qui n'ouvre													1		
que de la moitié, l'autre contenant encore trois									1	l	l	1	1		
petites armoires pour des munitions, le tout bien								1			1		1	1	
goudronné & couvert d'une peau de bœuf passée								1	1	1	1		1		
avec for noil	20	25	30	3 5	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
Barils à bourses pour la poudre	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
Caches à méches	100	120	140	160	180	200	220	240	250	250	250	250	250	250	250
ARTIFICES.															
Tourteaux goudronnés à 600 de confommation							1		l			ĺ			
par nuit pendant 40 nuits de tranchée	16000	20000	:1000	28000	3 200c	36cac	36000	36000	36000	3600C	36000	36000	36000	36000	3600c
Fascines goudronnées de 2 pieds & demi de								\							
long fur 6 pouces de diamétre, a 150 de confom-					0.000										
mation par nuit pendant 40 nuits	4000	5000	(000	7000	8000	9000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	100.00	10000
Menus copeaux & bois fendus fecs & gou- dronnés	2	,		5	6	7	8				10	10	10	10	10
Fagots choisis non goudronnés.	1300	1600	2000	2300	2600	3000		4000	4500	5000	5000	1000	5000	5000	5000
Bois de corde	200	250	300	350	400	450	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Balles ardentes à pouvoir tirer avec les mor-		1	,			- '	,	, 00	, ••	, , , ,	, .	1	'		
tiers du calibre de 12 à 13 pouces	200	250	300	350	400	450	500	550	600	600	600	600	600	600	600
Pallacardentes à nouvoir tirer avec des mortiers								"						1	
de 22 livres de balle, ou de 6 pouces de diametre.	600	800	2000	1200	1400	1600	1800	2000	2000	2000	2000	-2000	2000	2000	2000
Balles à feu de la groffeur d'une grenaue, pour												,			. 1
Lietter à la main	2000			3500	2000	4500		5500	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Porte-feux de grosses bombes	1000		4000		6000	7000	3	3500	4000	4000	4000	4000	4000	10000	
Porte-feux de petites bombes	2000	3000	50000				8000 90000	9000		10000	100000	10000	100000	100000	10000
Porte-feux de grenades	40	50	60	70	80	90	100	100001	00000	100	100	100	100	100	100
Barils foudroyans	100	120	140	160	180	190	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Lances d attaques, qui tirent 4 coups chacune. Lances à éclairer	200	250	300	350	400	450	500	550	600	600	600	600	600	600	600
Cordes à feu pour éclairer	200	250	300	350	400	450	500	550	600	600	600	600	600	600	600
Roches à feu pour allumer les artifices. Livres.	15	20	25	30	35	40	45	,50	50	50	50	50	50	50	50
Cire neuve quintaux.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	12	12	12	12	12
Poix-raifine quintaux.	6	, 8	10	12	14	16	18	20	20	20	20	20	20	20	20
Poix noire.	6	8	10	12	14	16	18	20	20	20	20	20	20	20	20
Goudron Tonnes.	20	25	30	35	40	45	50	55	60	60	60	60	60	60	60
		W/DM COMPANY	-	-	WOLLD WINDS	CONTRACTOR COMPANY				-	CALCULATION OF			-	9

Défense des Places. Table quatorziéme.

II II do nois ou do names and la	Baj-4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Huile de noix ou de navette pour les lampes								8				8			1
Huile de lin	4	3	4	5	6	7	8		8	8	8		8	8	8
Suif quintaux.	6	8	10	7	8	2	10	11	1 2	12	12	12	12	12	12
Chandelles des huit à la livre Livres.	200	300	400	I Z	14	15	16	800	800	800	300	820	800	800	800
Flambeaux de cire	100	150	200	500	600	700	800	400	1	1	400	400	400		
Chaudieres à fondre le goudron	6	1,0	10	250	300	350	400	12	12	400	12	12	12	400	400
Salpêtre	2500	3000	3500	12	12	5000	5500	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Soufre	600	700	800	900	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Charbon de bois blanc quintaux.	6	/ 8	10	12	14	16	18	20	2 2	24	2.6	2.8	30	30	30
Tamis de soye & de crin	10	12	14	16	18	20	22	24	24	24	24	2.4	2.4	24	24
Lampes	20	25	30	35	40	45	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Ficelle commune	100	150	200	250	300	350	400	450	500	500	500	500	500	500	500
Ficelle double	100	150	200	250	300	350	400	. 450	500	500	500	500	500	500	500
Papier commun	20	30	40	50	60	70	80	90	100	100	100	100	100	100	100
Papier gris	100	130	150	170	200	230	250	270	280	300	300	300	300	300	300
Parchemin pour les gargousses Peaux.	100	150	200	250	300	350	400	450	500	500	500	500	500	1500	500
Egrugeoirs pour les artifices	6	8	19	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Fer-blanc Feuilles.	100	150	200	250	300	350	400	450	500	500	500	500	500	500	500
Tables à composition	6	8	10	12	12	12	I 2	12	12	12	12	12	12	12	12
Clouds à demi picards Livres.	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4000	4000
Clouds à croches	1600	1800	2000	2200	1400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4000	4000
Lanternes claires	10	15	20	25	30	35	40	45	50	50	50	50	50	50	50
Lanternes fourdes	10	15	20	25	30	35	40	45	50	50	50	50	50	50	50
Rechaux à goudron dont le fond est fait com-	- 1								-			İ			
me un plat, avec une pointe au milieu, & le reste			1										- 1		
comme la carcaffe d'une lanterne : le tout suspen-	- 1	- 1	1						1		- 1		- 1	- 1	
du avec une chainette de fer, au bout d'une	1		1	1						1	- 1	- 1	1	1	- 1
hampe de dix pieds de long	50	60	70	80	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Petits chariots à feu pour porter des feux &		1		- 1							- 1		- 1	1	
éclairer le long du chemin couvert	10	15	20	2.5	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Poulies de cinq pouces de diamétre, garnies				1					1		- 1				
de leur moufle	40	50	60	70	80	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Cordages pour les poulies, de la groffeur du				1	1.	J	,				/	600	600	600	600
doigt Toises.	200	300	400	500	600	600	600	600	600	600	600	28	30	30	30
Fil retors double pour coudre Livres.	6	8	10	12	14	16	18	20	2.2	24	2.6		800	850	900
Eguilles communes	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	60	60	60
Eguilles de boureliers	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	60	60	60	60	60
Petits maillets pour charger les portes-feux.	20	25	30	35	40	45	50	55	60	60	00	00	-0		
Baguettes à charger les portes-feux des bom-	60	80	100	120	140	160	180	200	200	200	200	200	200	200	200
bes & grenades	00	00	100	120	140	100	100	204	200	200	200	200	300	-	
Forces & ciseaux pour couper de la toile &	10	15	20	25	30	35	40	45	50	50	50	50	50	50	50
du papier Paires.	10	1,	20	-,	30	3,	4.0	т,	, ,	,,,	, -	,-	-		-

Défense des Places. Table quinzième.

	Baj-4	Š	6	7	8	9	10	II	12	13	14	15	16	17	18
Balances avec des poids pour pefer depuis une livre jufqu'a cent. Romaines pour pefer depuis 100 jufqu'a 500. Pefons communs.	2	-	4 3 10	5 4 12	6 5 14	7 6 16	8 7 18	9 8 20	IO 9 20	10 10 20	10 10 20	10 10 20	10	10 10 20	10
TABAC.			-												
Une livre de tabac contient 112 pipes, d'expé- rience faite, que nous passerons ici pour 100 à cause du déchet. Supposons donc 4 pipes le jour par homme, il viendra ce qui suit à chaque place pour trois mois de tens, qui étant bien ména- gé ira bien jusqu'à quatre Livres.	-	10800	12900	15060	17220	19380	21540	23700	25860	28020	30180	32340	34500	3,6660	3882
Fin de la Table.															
					_										
S .												-			
•														-	
								1							
									٠						
								1							
		1 '	1	100		1									

DES PLACES. AT 129

cela fait, ils se mettoient en marche pour aller joindre leur armée, sans que cela sit la moindre consusion, ni qu'aucun d'eux se trouvat en danger d'être pris, comme il seroit infailliblement arrivé s'ils avoient été obligés de coucher une partie hors la ville & l'autre dedans, ne pouvant tous y tenir.



min transfer to see that the

TRAITÉ DE LA DÉFENSE DES PLACES.

TROISIEME PARTIE.

AVANT-PROPOS.

QUOIQUE plusieurs gouverneurs; se fiant trop en leur courage, ayent négligé la science de désendre les places, cette science est cependant très-estimable. Ils ont crû qu'il suffisoit d'avoir exposé leur vie dans toutes les occasions ou recherchées ou offertes durant le siége, pour avoir rempli leur devoir. L'exemple de plusieurs places qui bien que prises faute de conduite, ont été désendues avec beaucoup de valeur & d'éclat, les a fait tomber dans cette erreur, & ils n'ont point craint le blâme qu'ils pouvoient mériter en se rendant plutôt qu'ils ne l'auroient fait s'ils avoient daigné joindre

la valeur, la science qu'ils ont négligé

d'apprendre.

Cette science, si nécessaire à un gouverneur, ne peut s'acquerir que très-médiocrement par la lecture des meilleurs livres; elle veut une application plus étendue, & l'expérience seule peut la former. Il est aisé de juger, par le grand nombre des fautes qui se sont faites dans la défense des places, & des fausses maximes qui y ont été reçues, combien cette heureuse expérience est rare & difficile à acquerir.

Plusieurs gouverneurs ont crû que leurs dehors étant pris, & le mineur attaché au corps de la place, ou tout au plus le bastion étant ouvert, ils pouvoient capituler avec honneur, après avoir paru l'épée à la main sur le haut de la bréche, à la tête d'un bataillon qui ne combat point, mais qui seulement essuye tout le feu du canon & de la mousqueterie de l'attaque, & se retire ensuite de la bréche, derriere quelque foible retranchement, qui semble n'avoir été fait que pour la capitulation des troupes, & non pour la défense de la place.

La cause d'une si prompte capitulation est quelquesois le raisonnement des officiers, qui ménageant peu leur honneur & leur gloire, & youlant se conserver quel132 TRAITÉ DE LA DEFENSE

ques petits équipages, persuadent au gouverneur, qui souvent veut bien être perfuadé, qu'il peut capituler avec honneur. & qu'il vaut beaucoup mieux, par un trai-té volontaire, assurer la liberté des habitans, & fortir tambour battant, enseignes déployées, balle en bouche, la méche allumée par les deux bouts, & traîner avec soi quelques piéces de canon & des équipages, que d'attendre à une extrêmité prochaine, & courir le risque d'être emporté de vive force. Ils lui représentent qu'une partie des soldats sont blessés, d'autres malades, & que ceux qui sont en état de servir sont rebutés par les longues veilles & les grandes fatigues qu'ils onteu, & qu'ils méritent bien qu'on songe à leur conservation: ils employent ensin cent autres raisons pour insinuer au gouverneur le desse qu'il avoit peut-être déja pris de capituler. Il est bien aise qu'ils lui en fassent l'ouverture, & après quelques for-malités, il convient avec eux qu'il faut se rendre; comme si un bastion qui ne peutêtre dépouille de sa chemise qu'en un seul endroit, donnoit une libre entrée aux ennemis, & que l'on n'eût revêtu la place de ses remparts que pour une capitulation, que des troupes ont souvent faite dans de foibles retranchemens, & même en

rale campagne. Comme s'il étoit impofsible de réparer une bréche, & de la bien défendre, & de faire de bons retranchemens les uns derriere les autres; ce qui cependant est aisé, comme je le ferai voir dans la suite de cet ouvrage.

Nous avons expliqué, en parlant de l'attaque des places, la maniére de les défendre. Nous avons même supposé que le gouverneur de la ville assiégée étoit intelligent, qu'il profitoit des avantages que lui pourroit fournir la situation ou la construction de sa place, pour faire une longue & belle défense, & qu'il ne se rendoit qu'à l'extrémité. Il s'en faut beaucoup que les places qui ont été assiégées depuis trente ans (a), soit par les François ou par les ennemis, ayent fait une défense si bien conduite, si l'on excepte Keiserwerth (b). Cependant il ne seroit pas impossible de pratiquer encore plus de chicanes, & de rendre la défense plus longue & plus ruineuse à l'assiégeant, si les gouverneurs & les officiers des places étoient mieux instruits de leur devoir qu'ils ne le sont, & s'ils vouloient bien facrifier leurs intérêts

⁽a) M. de Vauban écrivoit ceci en 1706.

⁽b) Voyez dans ce traité de la défense des Places, à la fuite d'une differtation sur les palissades qui est à la fin de Pouvrage, ce que M. de Vauban rapporte de ce siège de Keiserwerth, fait en 1702.

134 TRAITÉ DE LA DEFENSE à leur gloire, & au bien de la patric. C'est

ce que nous allons expliquer.

Nous supposerons que la place est suffifamment munie de troupes, d'artillerie, de munitions de guerre & de bouche, de médicamens & de toutes les autres choses nécessaires pour la nourriture & le foulagement des troupes, & pour la défense de la place.

Des moyens d'empêcher le siège d'une place.

Nous commencerons cette troisième partie par la proposition d'un moyen qui pourroit servir utilement à empêcher le siège d'une place; voici en quoi il conssiste.

Il est constant que l'un des plus sûrs moyens d'empêcher le siège d'une place, c'est d'opposer une armée à celle des ennemis qui la tienne en échec & l'empêche de se déterminer, comme nous l'avons déja dit ci-devant; mais comme ce moyen n'est pas infaillible, attendu l'inégalité des armées, & que l'ennemi, qui ne nous sait pas considence de son dessein, peut souvent vous tromper, dans les différents vues qu'il vous présente, par la diversité de ses mouvemens, cherchant à vous donner un combat dont l'événement est plein

d'incertitude, à quoi il n'est pas toujours fage de se commettre; il me paroît que l'expédient le plus sûr pour se tirer d'affaire, est de faire un camp retranché sous les places qui peuvent être assiégés. Ces camps, ainsi que nous l'avons dit à la sin de la seconde Partie *, doivent être de *Page 127. capacité convenable à pouvoir renfermer dix à douze mille hommes, disposés sur deux ou trois lignes, selon l'espace, qu'il faut bien choisir : car il n'y a point de place qui ne présente quelque endroit plus favorable & plus avantageux l'un

que l'autre.

1°. Si ces camps font construits avec foin, & qu'on y mette le tems nécessaire, on pourra les rendre très-bons, en donnant, par exemple, cinq, fix, à fept toises réduites, de largeur, à leurs fossés, sur 9 à 10 pieds de profondeur. Alors relevés de deux à trois pieds, rabattus en glacis du côté de la campagne, ensorte que la superficie soit rasée par le seu du retranchement, il en sortira assez de terre pour lui faire un parapet de 12 pieds d'é-paisseur, mesuré au sommet, avec trois banquettes, afin que la cavalerie puisse être en fûreté derriere.

Ce retranchement étant bien flanqué, gasonné devant & derriere, surmonté

136 TRAITÉ DE LA DEFENSE d'un petit surtout, au lieu de panniers, & palissadé en pente sur la berme, ou garni d'une haie vive, le tout accompagné de batteries, traverses, & épaulemens nécefsaires, & le terrein des environs étant bien applani jusqu'à l'extrême portée du canon; un tel camp ne sauroit manquer d'être excellent & en état de bien résister à une insulte : notamment si le fossé a s. 6 & 7 pieds d'eau, ou si son bord extérieur est escarpé, en taluant de demi pied sur pied; car pour lors il fera, à peu de chose près, le même effet qu'un fossé revêtu.

2°. Si donc un camp retranché de la sorte est gardé par un corps de dix à douze mille hommes, indépendamment de la garnison, que je suppose devoir être d'ailleurs conforme à ce qui est marqué dans la table précédente, il est presque sûr que l'ennemi ne fera pas le siége en question, ou que s'il le fait, il en aura le démenti : car voici à peu près qu'elle feroit sa situation.

3°. Supposons qu'il assiége la place, il se ra obligé d'abord de faire une circonvallation d'une étendue immense, à cause du camp retranché, & de la bien garnir de troupes, s'il veut éviter d'y être souvent battu; & comme il faudra qu'il fasse des lignes très-bonnes & bien précautionnées, ces manœuvres lui consommeront bien du temps, & pourront même l'em-pêcher d'avoir une armée d'observation. 4°. Si malgré ces difficultés, il s'opi-

niâtre à vouloir faire le siège, & que pour cet effet il fasse de si grands efforts qu'il mette sur pied une armée d'observation, celle-ci sera vraisemblablement si foible qu'elle n'osera approcher de notre armée principale, ni en soutenir la présence.

'5°. Si pour se fortifier elle affoiblit l'armée assiégeante, les troupes du camp retranché, fortifiées de celles de la garnison, pourront entreprendre sur ses quartiers les plus foibles, & lui jouer fouvent

de fort mauvais tours.

6°. S'il attaque la place, la garnison, fortifiée par les troupes du camp, sera en état de faire des forties équivalentes à de petites batailles, qui pourront l'affoiblir & le mettre dans un grand désordre.

7°. Si pour prévenir le mal que le camp lui pourra faire, il fe résoud à l'attaquer le premier, il le fera dans les régles, c'est-à-dire, par tranchées & batteries, ou par une insulte générale.

8°. Si c'est dans les régles, les troupes du camp assistées de la garnison, pour-ront lui faire de grandes sorties, qui l'endommageront considérablement, & se dommageront considérablement, & se donncront le tems de lui substituer à couvert plusieurs retranchemens les uns devant les autres, pendant que l'ennemi sera obligé de faire toutes ses tranchées & ses batteries à découvert, ce qui le retardera considérablement, & donnera aux troupes du camp tout le tems nécessaire de faire ce qu'elles voudront, & par conséquent de lui opposer retranchemens sur retranchemens, ce qui réduira l'ennemi à des pertes & à des peines toujours nouvelles.

9°. Si l'ennemi attaque par une insulte générale, toutes les apparences sont contre lui, parce qu'il sera obligé d'essuyer tout le seu des retranchemens pendant un long espace de tems, sans pouvoir rendre la pareille à ceux du dedans, ni

pouvoir joindre le fossé.

10°. Si par une opiniâtreté mal-entendue, il revient plusieurs fois à la charge, après avoir été repoussé fouvent, ses pertes augmenteront de plus en plus; mais supposant qu'il parvienne à gagner le haut du retranchement, les troupes du camp, fortissées de la cavalerie & des secours de la garnison, pourront le chasser.

11°. Si malgré tout cela, il s'y maintient, après en avoir été plusieurs sois

repoussé, il n'osera y entrer qu'il ne se foit fait des ouvertures dans le retranchement, pour faire passer sa cavalerie. Or comme ces ouvertures ne pourront pas se faire bien vîte, à cause de la solidité du retranchement, la cavalerie du camp, jointe à ses grenadiers, pourra tomber sur les premiers passés de l'ennemi, & les ramener bien vîte, ou du moins les contenir. Pendant ce tems-là, elle pourra s'emparer du deuxiéme retranchement, le faire valoir, & faire sa retraite quand il en sera tems, donnant à l'infanterie tout le loisir de se retirer dans les dehors de la place, à quoi les canons bien difposés la favoriseront beaucoup. Ainsi tous les corps pourront s'y rendre sans désordre, après avoir eu le soin quelques jours auparavant d'y retirer leurs petits bagages, c'est-à-dire, les choses absolument nécessaires. Ces troupes une fois campées dans ces dehors, donneront un grand renfort à la garnison, qui par ce moyen deviendra puissante & en état de donner bien des affaires à une armée qui aura déja beaucoup fouffert.

12°. Cette garnison étant donc forte & nombreuse au-delà du nécessaire, sa résistance vrai-semblablement sera proportionnée à ses forces, & pour lors les

140 TRAITÉ DE LA DEFENSE

forties ne seront point épargnées. Quelle apparence y a-t-il après cela qu'une armée affoiblie par les actions précédentes de l'attaque du camp, puisse encore trouver assez de ressource en elle-même pour furmonter toutes les fortes oppositions qui lui seront faites?

13°. Si cette armée, que je suppose des plus fortes, se renferme toute entiére dans les lignes, l'ennemi n'en aura point d'observation; s'il n'en a point, la nôtre, quelque médiocre qu'elle puisse être, deviendra maîtresse de la campagne tant que le siége, qui ne sçauroit manquer d'être long, durera, & sera en état de prendre des postes avantageux, de s'y retrancher, de lui couper les vivres, d'enlever ses convois, de courir & de ravager

fon pays.

14°. Si l'ennemi met une armée d'obfervation fur pied, il est certain que l'étendue immense des lignes fera qu'elles seront toujours mal garnies, l'armée assiégeante fort affoiblie, & même en danger de se voir enlever quelques quartiers. Il faut convenir de plus, qu'elle sera obligée à de groffes gardes de tranchée, & à bien garnir ses lignes, si elle veut éviter d'être battue. Il doit nécessairement réfulter de-là, que l'armée d'observation

fera obligée de secourir l'armée assiégeante, ce qui affoiblira celle-là au point de n'oser paroître devant notre armée. qui pourra profiter de cette foiblesse pour s'approcher des lignes, prendre des postes au plus près du camp retranché, & s'y retrancher elle-même; par ce moyen elle mettra une partie des quartiers ennemis entre le camp retranché & elles, où ils se trouveront dans une très-mauvaise Gruation.

15°. Si l'ennemi fortifie son armée d'observation pour se mettre en état d'aller combattre la nôtre, il ne le pourra faire qu'en affoiblissant l'armée assiégeante, ce qui l'expofera aux insultes du camp retranché, quelques bonnes que puissent être ses lignes. D'ailleurs, si notre grande armée est bien retranchée, l'ennemi ne peut faire une entreprise sur elle sans se

commettre beaucoup.

16°. Si pour renforcer ses quartiers; l'ennemi prend le parti d'affoiblir les plus éloignés, les troupes du camp, fortifiées de celles de la garnison, pourront battre ses quartiers l'un après l'autre, desorte que de quelque côté qu'on puisse considérer la situation de l'ennemi en cet état, les apparences ne lui promettent pas un bon succès, & tout bien considéré, il 142 TRAITÉ DE LA DEFENSE paroît qu'il y a bien de l'imprudence à

hasarder de telles entreprises.

17°. Si l'ennemi prend le parti de fortifier ses lignes par des redoutes, comme on faisoit anciennement, il pourra bien parvenir à s'y mettre ensin en sûreté; mais cette précaution, qui lui contera bien du tems, n'empêchera pas que les troupes du camp ne puissent faire leur devoir à la désense de la place, qui pendant ce tems pourra se mettre en étar de lui railler de la besogne.

18°. Au furplus, on suppose ce camp fourni de tous ses besoins, tant pour la subsistance des hommes que pour celle des chevaux; il n'y a point de place en premiere ligne de notre frontière, ni même de la seconde, où l'on ne puisse trouver des situations qui favoriseront les ouvrages de ce camp, notamment s'ils sont faits avec un peu de loisse & circonspection, sans attendre le péril d'un siége, qui sait précipiter toutes choses & ôte le plus souvent les moyens de faire ce que l'on voudroit pour se mettre en état de bien faire; la dépense en seroit médiocre & l'utilité incomparable.

19°. Je sçais l'objection qu'on me fera contre ces camps, qui est l'affoiblissement de l'armée principale, mais on doit con-

ndérer que ce n'est que pour un tems trèsmédiocre, ce détachement ne devant durer qu'autant que le péril durera. La grande armée ne manquera pas de fitua-tion avantageuse pour se camper & se retrancher, elle pourra même fort incommoder l'ennemi dans ses convois & dans ses fourages, tant par elle-même que par ses partis. Après tout, ne vaut-il pas mieux qu'elle demeure quelque tems dans une espéce d'inaction, que de voir perdre une bonne place à sa vue, sans aucun moyen de la pouvoir secourir, comme il arriveroit infailliblement si l'ennemi pouvoit mettre sur pied une armée d'observation un peu forte; je pourrois ajoûter encore que l'armée affiégeante se trouvant en partie investie par notre grande armée. la difficulté des convois & du fourage seroit seule capable de l'obliger à la levée du siége.

Des devoirs des gouverneurs.

Le premier devoir d'un gouverneur, consiste 1° dans une parfaite connoissance de sa place, en gros & en détail, de manière qu'il entende bien les propriétées de chaque piéce de sa fortification, la conduite qu'il faut tenir pour leur défense, & jusqu'où elle peut se pousser.

144 TRAITÉ DE LA DEFENSE

2°. De ne point se laisser corrompre ni surprendre par les ennemis couverts. ni par les amis apparens, mais de se conduire toujours avec une défiance générale qui ne donne sujet à personne d'oser même lui rien proposer de contraire au fervice du Roi.

3°. D'avoir une attention continuelle fur fa garnison, sur les rondes & patrouilles qui s'y font, & fur ses gardes, de les voir monter & descendre, de les visiter souvent dans les corps de garde, pour voir si chacun est à son poste & y fait

fon devoir.

4°. De faire souvent le tour de son rempart, d'en visiter toutes les parties, notamment les ponts, portes & fermetures, les égoûts même, & toutes les entrées & sorties d'eau, qu'il faut tenir toujours bien en état & en sûreté, pour que l'ennemi ne s'y glisse par aucun endroit.

5°. D'avoir la même attention pour toutes les parties qui composent les dehors; les visiter toutes & en connoître à fond les défauts & les avantages, même ceux du terrein des environs, jusqu'à portée & demi de canon de la place, & en faire de bons plans particuliers.

60. Il n'est pas moins nécessaire qu'il

ait

sit une carte générale & bien raifonnée de toute l'étendue de son gouvernement. avec une description exacte des maisons & des bourgeois qui les habitent, du nombre des chevaux & des charrues, &c. & furtout des arts & métiers qui s'y trouveront; il faut renouveller tous les ans ce dénombrement.

7°. Il faut qu'il fasse toutes les nuits ou qu'il fasse faire par le lieutenant de roi, ou le major, les rondes à des heures différentes; il parlera à toutes les sentinelles, visitera les armes & gargousses des foldats, appellera celles du dehors, & les obligera à répondre, pour tenir tout

fon monde en haleine.

8°. Il faut bien établir à propos le nombre des sentinelles autour de la place, furtout le long des passages des portes; des entrées & sorties d'eau, & avoir des guêteurs fidéles & intelligens sur les plus hauts clochers, pour être averti de tout, & pour prévenir jusqu'au moindres surprifes.

9°. Mettre des confignes à ces mêmes portes qui auront soin d'intéroger les gens qui s'y présenteront, pour sçavoir qui ils sont, d'où ils viennent, & où ils vont, & selon leur réponse, les consigner aux officiers de garde pour les faire me146 TRAITE' DE LA DÉFENSE ner au gouverneur, ou pour les laisser

passer s'ils n'ont rien à dire.

10°. Considérer sa place comme sa maîtresse, pour lui donner tous ses soins & fes affiduités, dehors & dedans, conserver les arbres de son rempart, les faire élaguer tous les ans en bonne saison. remplacer ceux qui manquent, planter des bois taillis dans tout les taluts du rempart des demi-lunes, & autres lieux: notamment de l'osier franc, parce qu'il est fort nécessaire dans les places pour faire des panniers, des hottes, &c. Les arbres du rempart doivent être facrés, & tellement respectés que jamais on ne les coupe qu'en vûe d'un siége, pour en faire des affuts, platte-formes, paliffades & cabanes contre les demi-bombes & les pierres. On peut cependant en couper quand ils sont en maturité, & les faire fécher long-tems avant que de les mettre en œuvre, ou les conserver dans des magasins, observant d'en planter d'autres en même tems & en même quantité.

11°. Visiter souvent les magasins à poudre & l'arcenal; se faire un plaisir de faire bien arranger les munitions & les tenir séchement & proprement, chacune à la place qui lui est destinée. On doit se rendre sort sévére la-dessus envers les garde-

147

magasins, qu'il faut observer de près, pour s'assurer de leur sidélité & de leur

exactitude.

12°. Se faire aimer sincérement de son état major & de sa garnison, en leur rendant justice & leur faisant tous les plaisirs qui dépendront de lui, les priant souvent à sa table, & leur faisant une part judicieuse des émolumens permis de sa place, selon la quote-part qui revient à chacun de droit ou d'usage. Quand il y a quelques petites places appartenantes au Roi, qui ne sont point occupées, & qui sont propres à faire de petits jardins, on peut en donner aux garde-magasins & aux capitaines des portes, parce qu'ils sont censés en quelque saçon faire partie de l'état major.

13°. Un des meilleurs avis qu'on puisse donner à un Gouverneur de place, c'est de ménager sur sa table, sur son jeu, & sur ses dépenses extraordinaires les moins nécessaires, une somme de deux ou trois mille livres, & de la faire convertir en demi écus, quarts & demi-quarts d'écus, qu'il mettra dans une cassette où il ne touchera jamais qu'en cas de siége, & que la tranchée ne soit ouverte; pour-lors il en mettra dans ses poches tous les jours pour les distribuer çà & là en visitant

K ii

148 TRAITÉ DE LA DEFENSE fes postes, aux soldats nécessiteux, qui sont extenués de fatigue, de faim, de foif, ou qui sont malades. J'ai remarqué plusieurs fois qu'un escalin ou deux donnés à propos à un pauvre foldat, lui font plus de bien qu'un écu donné quand il est à son aise & en santé, ce qui peu-à-peu lui attirera l'amitié des foldats de fa garnison. Il est bon de leur dire que si on leur donne peu, on leur donnera presque tous les jours, afin d'exciter leur confiance & leur courage à bien faire. Ces petites libéralités qu'un gouverneur fait à ses dépens, ne doivent point l'empêcher d'en faire de grosses aux dépens du Roi, aux officiers blessés, & aux soldats qui se feront distingués, ayant soin de les accompagner de paroles gratieuses & compatissantes à leurs maux; rien n'est plus capable que cela de lui attirer l'estime & le cœur de sa garnison.

C'est dans la paix, mieux que dans la guerre, que le gouverneur peut se donner tout entier à l'étude de sa place, & s'appliquer à tout ce qui peut y convenir, parce que c'est dans les tems de repos & de loisir que l'on peut faire tel arrangement qu'on veut; c'est donc pendant la paix qu'il doit examiner tous les be-

soins de sa place,

Des souterreins.

Les fouterreins font d'une grande nécessité pendant un siège, pour y loger les poudres & les matiéres combustibles, observant qu'il faut les diviser autant qu'il sera possible. & les mettre en différens lieux éloignés les uns des autres. C'est pourquoi il est à propos de bien examiner non-feulement les fouterreins appartenans au Roi, mais encore ceux des particuliers & des communautés ou couvens; tenir registre de leur quantité, longueur, largeur & hauteur, afin de juger combien ils pourroient contenir de poudre enchappée, & remarquer ceux qui sont voûtés à plein ceintre, comme étant les meilleurs.

Les caves communes qui n'ont qu'une brique d'épaisseur, sont les plus mauvaises de toutes les voûtes; celles à deux briques d'épaisseur & approchant du plein ceintre valent mieux; mais les meilleures sont celles qui ont trois briques d'épaisseur, quand elles sont chargées de quatre à cinq pieds de terre, ou de deux ou trois étages de planches au-dessus; on peut s'y sier, pourvû qu'elles soient bien séches.

final as south the contract Kiij

150 TRAITÉ DE LA DÉFENSE

Des magasins à poudre.

Nos magasins à poudre faits à la moderne sont fort bons, & jusqu'ici il n'en est arrivé aucun accident fâcheux, bien qu'il soit tombé de grosses bombes dessus en plusieurs endroits, je ne suis cependant pas d'avis qu'on s'y fie trop, parce que contenant pour l'ordinaire 90 à 100 & 120 milliers de poudre, si par malheur le feu y prenoit, cet accident seroit capable de bouleverser toute une ville & de tuer la moitié des habitans. Dans les endroits où il en manguera, il en faudra faire faire de provisionels par le mineur, sous le rempart & sous les lieux élevés, étayés de bois dans tous les endroits qui le pourront porter; ceux-ci sont sujets à de grandes humidités, & ne valent pas grand chofe. Ce sont des ouvrages qui peuvent se faire peu à peu sous toutes les parties du rempart, on peut même en faire servir les contremines qui ne sont point oppofées aux attaques de la place, ainsi que les portes des forties dont on peut se

Quand on en pourra faire de maçonnerie, fous les faces, flancs & courtines des bastions, ou fous quelques autres par-

eles des remparts, ou au-dedans de la place, ils feront bons par-tout, felon les facons qu'on leur voudra donner. Il n'en faut pas faire qui n'ayent au moins huit pieds de largeur, afin d'y pouvoir mettre deux rangées de barriques enchappées, de deux pieds & demi de long chacune, & de laisser au milieu une allée de trois pieds. Les murs de ceux-ci doivent être adossés d'une pierrée, ou muraille seche. d'un pied & demi d'épaisseur, moussée & bien arrangée par main de maçon, la voûte très-bien faite, à plein ceintre, de deux pieds & demi d'épaisseur, avec un extrados bien cimenté, une cheminée à seu sur le derriere, dont les tuyaux débouchent dans le parapet; ces tuyaux ne doivent pas avoir plus de six pouces de largeur par le haut, à leur fortie, de peur que les bombes ne les embouchent. À l'égard de la longueur de ces fouterreins. on peut leur donner celle qu'on jugera à propos. Leurs voûtes doivent être recouvertes de quatre doigts d'épais de bon gravier, avec cinq à six pieds de terre audesfus. Quand il y aura lieu d'accoler deux ou trois fouterreins enfemble, même quatre, ils n'en vaudront que mieux, & se feront à meilleur marché. Si aulieu de huit pieds de largeur, on leur en donne

152 TRAITÉ DE LA DÉFENSE neuf, ils en seront meilleurs, puisque l'allée du milieu ayant près de quatre pieds de large, elle fera plus commode pour le remuement des barriques. Si on leur donne dix pieds, le souterrein sera plus grand & capable de contenir plus de munitions, mais on n'y pourra mettre que deux rangées de barriques qui occuperont le milieu : on pourra engerber trois barriques l'une fur l'autre, en laissant deux allées du côté des murs, de deux pieds & demi de large chacune. Si on leur donne onze pieds, les deux allées auront chacune trois pieds, mais il n'y aura toujours que deux rangées. Si on leur donne douze pieds de largeur, l'efpace en sera beau & grand; mais si on y met trois rangées, elles occuperont le milieu, & on pourra engerber de trois, & même à celle du milieu de quatre, dans le besoin, avec deux allées attenant des murs, de deux pieds trois pouces chacune de large, ce qui est un peu étroit. Remarqués qu'il ne faut pas que les barriques touchent la terre, mais qu'elles portent sur des chantiers de bois.

deux ou trois pieds d'épaisseur, & on les fera toujours à plein ceintré; on les cimentera avec soin, & on les environnera d'une

DES PLACES. 153

pierrée. Comme il n'y auroit point de rempart affez élevé pour les pouvoir recouviir de cinq à fix pieds de terre, il en faudra enfouir le fol de 4,5,à 6 pieds au-deffous de fa base, si le fond & la qualité du terrein le permettent. Quand on en voudra faire de plus grands, il faut les engager sur les surtouts des pointes ou des angles slanqués des bassions & des demi-lunes; car j'en voudrois aussi quelques uns dans ces piéces. On en pourra mettre encore sous les cavaliers, sous les grosses raverses, & sous les buttes des moulins à vent; sous les autres élévations qui se trouveront dans la place.

Des magasins souterreins pour les vivres & les autres munitions.

La construction d'un ou deux bons souterreins tous les ans, n'iroit pas à une dépense bien considérable, & produiroit un très-grand bien au bout de huit ou dix ans, dans une place, qui par ce moyen et trouveroit abondamment pourvue de bons & excellens magasins propres à tout; mais il faut sur routes choses les bien précautionner contre l'humidité, autrement tout s'y corromproit. Pour cet effet, il faudra les paver de brique choisse

entre la plus cuite, posée de champ & debout sur un massif de maçonnerie, avec pente du côté des égoûts les plus commodes; il sera même bon de leur en faire exprès.

C'est dans les grands souterreins qu'il faudra faire des sours, avec toute la suite & les accompagnemens d'une boulan-

gerie.

Quand quelque bourgeois fera bâtir, il faudra l'engager à faire de bonnes caves avec des puits & des cheminées, & tout ce qu'il faudra pour y pouvoir habiter en fûreté dans le tems d'un fiége: le tout avec doubles planchers au-deffus & beaucoup de fumier & de fascines, en cas de fiége. C'est encore un conseil à donner aux couvens, pour retirer leurs principaux effets en sûreté.

Comme les magasins à poudre demeureront vuides en ce tems-là, le gouverneur en choisira un pour sa demeure, un autre pour mettre les blessés de considération, & un troisiéme pour mettre des munitions importantes; pour ce qui est des grandes villes, où il se trouve beaucoup de souterreins, il y a toujours assez de lieux propres à se mettre en sûreté.

C'est dans les grands vuides qui se trouvent dans l'enclos de ces places, que je

voudrois faire camper les troupes de la garnison pendant un siége, & non les loger dans les casernes près des attaques, où il y a apparence que les coups échap-pés des ennemis feront de grands ra-

vages.

Le gouverneur ne doit pas se donner moins d'attention pour savoir où il mettra les autres munitions en sûreté; telles que les feux d'artifices, les armes de rechange, les bombes & grenades chargées, les farines, les chairs salées, les boissons, &c. & à mesure qu'il se fixera à quelque chose, il sera bon d'en faire un mémoire, à la charge de le revoir souvent, & d'y ajoûter ou diminuer ce qu'il jugera à propos; c'est ainsi qu'il doit peu à peu disposer ses affaires pour n'en être point embarassé dans le tems d'un siége.

Je lui conseille de plus de faire le projet de ses dispositions pour les emplois subalternes à différens officiers de sa place pendant un siége. Par exemple, soit que le Roi lui nomme un conseil ou non, il fera bien de s'en faire un d'avance, composé du lieutenant de roi, de l'intendant ou commissaire ordonnateur, du commandant de l'artillerie, du principal ingénieur, des deux premiers colonels de la garnison; & supposé qu'il y ait des

156 TRAITÉ DE LA DÉFENSE brigadiers, les y faire entrer, & ne rien faire d'important fans prendre l'avis de ces personnes-là, sausà lui de faire ensuite ce qu'il jugera à propos.

De l'emploi & de la destination des principaux officiers de la garnison en tems de siége.

On donnera au lieutenant de roi le commandement général des dehors, notamment des chemins couverts, avec des officiers subalternes, en qualité d'aides de camp, pour porter les ordres, & un des aides majors de la place. Ce fera à lui à garnir les postes qui lui seront confiés, du monde nécessaire, & de leur prescrire ce qu'ils auront à faire; à fournir les munitions nécessaires, bombes, balles, poudre, grenades; à faire tous les matins ramasser les munitions répandues le long des postes. Il doit faire aussi les détachemens des gens commandés pour les forties & les diriger, faire rétablir les palissades & les barrieres rompues, faire remettre des sacs à terre & des paniers sur le parapet, &c. & tout ce qui pourra dépendre de ses soins, dont il rendra compte au gouverneur.

On chargera le commandant de l'artillerie du foin général de tout ce qui regardera le fervice & le mouvement du canon, des batteries nouvelles, de la réparation des vieilles, du changement de piéces, des piquets, fascines, plateformes, outils, & du monde nécessaire pour ces opérations. Il doit fournir les munitions, soit pour le canon, les mortiers à bombes & à pierres, &c. soit pour les armes des troupes; dequoi il rendra tous les jours compte au gouverneur.

L'intendant ou commissaire ordonnateur dirigera les vivres, la police, & l'Hôpital; ordonnera de tous les payemens, ant des troupes que des ouvrages, des revues, de la distribution du pain, du vin, des chairs salées, le tout avec le consen-

tement du gouverneur.

Comme la défense des places afsiégées est un métier pénible pour tout le monde, il saut réparer les forces perdues par une nourriture abondante; c'est pourquoi, au lieu que le pain de munition n'est pour l'ordinaire que d'une livre & demi, il saut qu'il soit pendant tout le siége de deux livres, bien cuit & bien conditionné. Si on veut le décharger de vingr livres de son par septier, le pain en sera beaucoup meileur, & les soldats en seront mieux nourris. Tous ces soins regardent encore le commissaire ordonnateur, ainsi que de saire

158 TRAITÉ DE LA DÉFENSE livrer la viande, le lard, du fromage, des pois, des féves, &c. du vin, de la bierre. de l'eau-de-vie, & les autres choses né-

cessaires à la vie.

Le directeur de l'Hôpital sera chargé du foin des malades & des blessés, sous la direction d'un commissaire qui aura soin de les visiter & de les voir panser journellement, il pourvoira à leur nourriture; le tout sous les ordres de l'intendant, qui en rendra compte au gouverneur.

Le garde-magasin ne sera point de distribution de poudre, de balles, ni autres munitions que par les ordres du gouverneur & en présence du major de la place, ou de l'un des aides majors. Il rendra compte tous les soirs de ses confommations, fans y manquer. Comme il aura beaucoup d'affaires, il faudra lui donner des aides du corps de l'artillerie, lesquels auront soin que les armes soient réparées promptement par les armuriers & serruriers préposés à cela, & que celles de rechange soient distribuées aux troupes sans aucun délai, dont le garde magasin tirera des reçus des majors des régimens, pour prévenir les abus.

Tous les majors des régimens seront chargés du détail de leur régiment, par rapport aux armes & à tout ce qui concerne la mousqueterie. Comme on a changé depuis peu les veilles armes en nouvelles, & les mousquets en fusils, les majors autont soin d'en apprendre le maniment à leurs soldats, afin qu'ils sachent s'en servir. Il sera du soin des aides majors de parcourir tous les matins & tous les soirs les postes de leurs régimens, pour faire ramasser les munitions répandues, comme les méches, les balles, pierres à fusil, & de châter ceux qui les dissipent mal-àpropos.

L'ingénieur en chef sera chargé de faire réparer les bréches faires par le canon ennemi, du répaissifissement des parapets, des réparations des vieilles traverses, d'en faire faire de nouvelles, des communications & bouts de tranchées nécessaires derriere les bréches, pour communiquer d'une traverse à l'autre, des ponts à sleur d'eau, radeaux, batteaux pour communiquer aux sossés, de remplacer les palissaes, & généralement de faire tout ce qui appartiendra à la sortification, dont il distribuera le soin à ses subalternes & aux

ouvriers qui seront sous lui.

Quant aux ouvrages d'artillerie, ils feront dirigés par les officiers de ce corps, fous l'autorité de celui qui les commandera; mais pour la situation des batteries, elle sera choisse par le gouverneur sur la proposition qu'en fera l'ingénieur, de concert avec le commandant de l'artillerie.

A l'égard des contre-mines, elles doivent être préparées de longue-main, avant le siége, par l'ingénieur de la place, autorifé du directeur général, & par l'officier des mineurs qui les commandera, lesquels auront tous leur relation au gouverneur & à l'ingénieur en chef, quand il fera question de les charger & de les

faire jouer.

Le commandant de la cavalerie sera chargé de la direction de toutes les gardes, tant des dehors que du dedans; ce sera lui qui, par les ordres du gouverneur, ou du lieutenant de roi, en son absence, réglera les sorties & les courses de la cavalerie, & qui la fera agir de jour & de nuit; il aura soin aussi des gardes distribuées dans les carresours de la ville, pour empêcher les assemblées tumultueuses, & de faire toutes les patrouilles à cheval, de l'une & de l'autre garde.

Le gouverneurs choisira entre les bourgeois les plus honnêtes gens, pour les faire capitaine de bourgeois. Ceux-ci seront uniquement employés à prendre

gard

barde au feu, & à l'éteindre quand il s'allumera quelque part. Pour cet effet, on leur partagera tous les quartiers de la ville qui peuvent y être exposés, afin que chacun d'eux fache de quoi il fera chargé. Loupring la presque toujours être

affemble, pour donner les ordres convenables à la bourgeoisse, & avoir toujours quelqu'un de son corps auprès du gou-

Tout le détail de la défense étant ainsi distribué aux chefs, chacun felon son emploi se trouvera à une heure marquée chez le gouverneur , pour lui rendre compte des choses dont il aura été chargé, & recevoir ses ordres sur la continuation de ce qu'il aura à faire. Tous les majors des corps s'y trouveront aussi à leur tour, pour prendre l'ordre, & de-là ils se rendront chez les garde-magasins, pour y prendre les munitions nécessaires à leurs postes : de qui sera exécuté de même en présence du major de la place, pour les Quant aux majors & aides-majors de

la place, ils seront uniquement destinés à faire distribuer les munitions, à prendre garde que le garde-magasin n'excéde & ne soit excédé au de-là de ce qui aura été

ordonné, à visiter les postes, les corpsde-garde du dedans, pendant la nuit, & du dehors, pendant le jour, à diriger les gardes, à faire ouvrir & fermer les portes, & à faire exécuter par-tout les ordres du gouverneur; c'est pourquoi ils se feront toujours accompagner par des gens armés qui ne les quittent point.

Des dispositions que doit faire un gouverneur menacé d'un siège.

Dans une longue paix, les gouverneurs & les principaux officiers des places fortes oublient que leur ville peut être affiégée, & ils en négligent les environs. Ils permettent aux bourgeois de faire des jardins entourés de hayes & de fossés, de planter des arbres, quelquefois même de bâtir des maisons sous la portée du canon de la place; ce qui ne devroit ja mais se permettre. Mais lorsqu'une place peut craindre d'être assiégée, il saut absolument réparer cette faute & tour râser.

Le gouverneur ne doit jamais rien fouffiir fous la portée de fon canon, qui puisse lui dérober la vue de l'ennemi. Il ne doit y laisser aucun fossé sec remplir, aucun buisson à couper, aucune éminence, s'il est possible, sans la faire râser & ap-

planir.

Le gouverneur ne doit jamais s'absenter quand il y aura guerre déclarée, ni découcher de sa place, s'il est possible, notamment si elle est frontiere de la pre-miere ligne; mais il doit y résider assiduement lui & tout son état major. Pour lors fon application & la leur doit redoubler pour la sureté de la place; il doit faire agir les compagnies franches dans ce tems-là, pour établir la contribution, la pousser le plus loin qu'il pourra, & apprendre des nouvelles des ennemis; car il faut toujours savoir ce qu'ils sont & même à quoi ils pensent, s'il est pos-sible: cette connoissance dépend assez des manœuvres qu'on leur voit faire. C'est aussi le tems de faire agir les amis qu'il aura pratiqué pendant la paix, afin qu'il soit mieux informé des desseins que l'ennemi pourroit avoir contre lui; c'est encore celui de répeter le dénombrement des familles de son gouvernement, de la quantité d'hommes & de chariots qu'on en pourroit tirer au besoin, pour le service de la place, & du détail de tout ce dont nous avons fait mention ci-dessus.

S'il fe voit dans le cas d'être affiégé, il doit continuer d'envoyer des partis rôder à l'entour des armées & des places ennemis, pour en apprendre des nouvelles plus certaines, faire cependant amas de toutes choses nécessaires à une bonne désense, faire convertir les blés en farine, commander aux bourgeois de s'en approvisionner pour trois mois, & obliger ceux qui sont inutiles dans un siége, comme les semmes, les vieillards, les ensans, les moines & les religieuses, de sortir de la place.

S'il apprend que les ennemis font quelques demarches de son côté, il faut qu'il fasse rentrer ses partis, de peur qu'ils ne soient coupés, & n'en laisser dehors que quelques-uns pour faire des prisonniers, afin d'apprendre par eux des nouvelles

plus certaines.

ris certains à une prompte défense, & qu'il se tienne sur les gardes, comme s'il devoit être investi & assiégé à tout moment. Pour cet effet, il doit tous les jours s'attaquer lui-même en secret, & chercher autant de différentes désenses qu'il peut inventer de nouvelles attaques.

Devoirs des Gouverneurs après l'invessiture de la place.

La plûpart des gouverneurs n'ont pas plutôt appris qu'ils font investis, qu'ils contribuent eux-mêmes à faciliter aux ennemis l'attaque de leur place, en leur marquant par des canonades réitérées le terrein qu'ils doivent occuper pour leur campement. Si au contraire ils demeuroient dans le filence, il pourroit arriver de deux chofes l'une: ou que leur camp auroit trop d'étendue, ou qu'il n'en auroit pas affez. Dans le premier cas, la circonvallation en feroit d'une garde plus difficile contre les fecours qui peuvent venir à la place: s'il fe trouvoit trop proche, quelques jours après, lorsque le canon des remparts commenceroit à tirer, l'affiégeant feroit obligé de s'éloigner & de recommencer ses travaux.

On doit donc laisser l'ennemi asseoir son camp à son aise, sans lui tirer d'autre canon que celui des barbettes, auquel on donnera seulement demi-charge, pour ne pas lui montrer où il doit placer ses camps; s'il les établit trop près de la place, ce sera tant mieux, il saudra l'y laisser bien établir, & après qu'il y sera campé, changer le canon des barbettes & y en mettre de plus fort, puis tier sur ses camps, s'il sont à portée, ce qui l'obligera à décamper & à changer de place, & lui causera du retardement.

166 TRAITÉ DE LA DÉFENSE

Lorsque la ville sera investie, il ne faut pas se commettre avec l'ennemi les premiers jours, mais s'attacher à de pe-tites escarmouches de cavalerie & d'infanterie avec leurs coureurs & leurs petites gardes soutenues par de l'infanterie, toujours en cédant terrein, pour les attirer le plus près de la place qu'il fera pofible. Cependant on ne doit pas tirer un seul coup de canon que l'ennemi ne soit fort près, on ne doit pas même laisser paroître trop de gens sur le rempart; mais quand il sera bien à portée, pour lors on doit le faluer de toute l'artillerie qui pourra le voir : on doit ensuite faire pouffer les plus avancés jusqu'à ce que l'ennemi tourne tête & pousse les nôtres à son tour, lesquels étant soutenus par le canon rechargé de nouveau, & par quelques grenadiers détachés avec la ca-valerie, remettront encore l'ennemi sur le retour avec perte sans doute de quelques-uns des siens; ceci peut se faire en plusieurs endroits des environs de la place, & se répéter à plusieurs reprises.

On continuera cependant à faire garde de cavalerie hors de la place à 200, & 250 toifes du chemin couvert, dont il faudratenir les barrieres ouvertes, afin que si les gardes sont repoussées, elles

puissent s'y retirer. On commencera à mettre en usage ses dispositions pour faire la garde dans le chemin couvert, & pour de là pouvoir soutenir nos gardes avancées de cavalerie, à laquelle on fera bien de joindre quelques compagnies de grenadiers, pour la fortifier. S'il v a quelques couverts aux environs, où elles puissent se mettre, il faudra les y poster, ce qui sera très-à-propos pour reprimer les insolences des assiégeans, s'ils s'avisent de les venir chercher.

C'est dans ce tems-là que la garnison pourra fortir avantageusement la bayonnette au bout du fusil, ce qui fera rassembler beaucoup d'ennemis sous le feu du canon de la place, où ils ne trouveront

pas leur compte.

Quelques jours avant l'arrivée des troupes ennemies, il faudra mettre le feu à toutes les maisons & bâtimens des dehors qui pourroient favoriser les gardes & les approches, ainsi qu'à tous les fourages des environs, afin que l'ennemi n'en profite point.

Lorsque l'ennemi s'avancera pour reconnoître les lieux les plus commodes pour l'attaque, ce qui se fait ordinairement un jour ou deux avant l'ouverture de la tranchée, & quelquefois le même jour; (car quoique les environs de la place ayent été déja reconnus par différentes personnes, le général y va cette derniere fois pour se résoudre,) le gouverneur doit bien prendre garde qu'aucun des siens ne soit fait prisonnier; car le foldat le plus mal-habile, peut quel-

quefois donner des avis importans.

Si les ennemis qui se sont approché de la place sont soibles, il saut faire sortir un plus grand nombre de soldats, pour les tenir éloignés par le seu de leui mousqueterie. Si l'ennemi est fort, on ne doit laisser au dehors que quelque peu de cavalerie ou d'infanterie, qui puisse par une prompte retraite lui saire essuyer tout le

feu de la place.

Dans ces occasions, les gens sortis de la place doivent s'attacher à tirer sur les particuliers, parce qu'un général qui va reconnoître, se détache ordinairement du gros qui l'accompagne, & ne se laisse suivre que de quelques ingénieurs ou officiers intelligens & capables de remarquer avec lui les désauts de la place, & de lui aider à choisse l'endroit le plus commode pour ses attaques. C'est sur ces gens-là que ceux qui sont commandés au dehors doivent faire seu car ce sont des têtes qu'il vaut beaucoup mieux

abbatre qu'un plus grand nombre de moindre importance, puisqu'il n'y a guères que ceux qui doivent être chargés de la principale conduite des attaques, auxquels le général aura permis de le fuivre.

Au commencement du siége, quoique l'ennemi serre la place de près, par ses gardes avancées, il faudra toujours envoyer des partis hors du chemin couvert, pendant la nuit, qui ne s'éloigneront guères plus de 100, ou 200 toises de la place. Ils s'y tiendront ventre à terre, cachés dans des fonds, ou dans des lieux couverts, s'il y en a ; les partis demeu-rant en silence tâcheront de decouvrir ceux qui s'avanceront, de les couper, & de prendre quelques ingénieurs, ou de les tuer.

Pendant que l'ennemi travaillera à faire ses lignes & ses préparatifs pour l'ouverture de la tranchée, les gardes avancées de la place auront de continuelles escarmouches avec les siennes, en observant de ne pas trop s'avancer, pour qu'elles ne soient pas coupées.

Comme il est important de savoir de quel côté l'ennemi attaquera, on pourra le démêler en observant la partie où nos troupes auront plus de désayantage, où 170 TRAITÉ DE LA DÉFENSE le resserrement des gardes sera plus siéquent; on en jugera aussi par l'amas des matériaux plus abondant, & par l'établissement du parc, qu'on tâche toujours de faire à portée de l'ouverture de la tranchée. Tout cela pourra se découvrir des lieux élevés de la place, avec de bonnes lunettes, mais il sera encore plus

für de l'apprendre par des espions.

Pour cet esset, il sera bon d'avoir une certaine quantité de soldats assidés dans la compagnie franche, à la haute paye, qui faisant semblant de déserter, prendront parti chez les ennemis; & quand il y aura quelques mouvemens importans, ils se jetteront dans la place, non tous à la fois, mais en dissérens tems, selon la leçon qu'on leur aura faite. Il ne saudra pas qu'ils désertent tous à la sois, ni qu'ils fachent les desseins les uns des autres, de peur qu'ils ne se trahissent.

C'est dans ce tems-là que le gouverneur doit régler les gardes de la place, & celle des dehors & des chemins couverts, premierement sur le pied d'attendre l'ennemi de tous côtés, parce qu'on ne sauroit être bien informé du parti qu'il

prendra.

Il fera bon dans ces premiers tems d'avoir un piquet de cavalerie & d'infanterie prêt à marcher, & en état de renforcer les endroits attaqués, mais pour n'agir que pendant la nuit & dans les che-

mins couverts.

Il est à présumer que le gouverneur aura eu soin de se munir d'un chifre pour donner de ses nouvelles au général & aux villes prochaines, & qu'il sera convenu des signaux pour établir une espèce de correspondance du plus haut clocher de la ville, avec un ou deux de la campagne, à une ou deux lieues aux environs. Le général aura soin d'y faire mettre une garde, avec un homme intelligent, qui aura une copie des signaux réciproques, au moyen de quoi il pourra être averti de ce qui se passera dans la place, suivant les principaux événemens dont ils seront convenus avant le siége.

Manœuvres de la garnison pendant les premiers jours d'un siège.

Le gouverneur ayant reconnu le deffein de l'ennemi par le lieu de l'ouverture de la tranchée, il doit faire travaille diligemment à des fourneaux fous le glacis de la contrescarpe, & avancer aux pointes des angles faillans de la même contrescarpe, de petits travaux ensoncés, 172 TRAITÉ DE LA DÉFENSE

en forme de contre-garde, sous le parapet desquels on sera aussi quantité de petits fourneaux, & il sera planter des palissades à deux pieds du parapet au-dedans de l'ouvrage, élévées d'un pied & demi plus que

la hauteur du petit travail.

Le jour, ou plutôt la premiere nuit de l'ouverture de la tranchée, le gouverneur doit demeurer dans le silence, jusqu'à ce qu'il soit assuré du vrai lieu de l'attaque. Il doit tenir toute la garnison sous les armes, & s'affurer contre les furprises, parce que l'ennemi pourroit feindre plusieurs attaques, & par ce moyen emporter quelqu'un des dehors, duquel il pourroit se faisir à la faveur de quelque fossé, rideau, ou autre couvert voisin qu'on auroit négligé, ou auquel on n'auroit pas eu le tems de songer à remedier. Cela arrivant, il n'y a rien à ménager, il faut tout hasarder pour chaffer l'ennemi qui s'en feroit emparé, réparer ce qu'il auroit détruit, & détruire ce qu'il auroit fait pour se couvrir; tâcher de fortifier ce lieu-là mieux qu'il n'étoit auparavant, foit par des ouvrages de maçonnerie, de terre, ou du moins de palissades, & j'ose même assurer que quoique la présence de l'ennemi soit un obstacle très-incommode à quiveur réparer ou construire des travaux, cet obs.

173

tacle néanmois n'est pas insurmontable, puisque l'on a vû à Lerida, en 1647, les assiégés sonder, & élever une muraille à l'épreuve du canon, entre l'ouverture de la rranchée & la place, à qui elle sormoit une seconde enceinte du côté de la place.

Le vrai lieu de l'attaque n'étant plus douteux au gouverneur, il ne doit s'y opposer par aucune sortie, mais se contenter de tirer quelque coup au bruit, si ce n'est que l'ennemi s'approche de trop près, alors il faut ordonner qu'on fasse feu de toutes parts, & faire travailler nuit & jour aux contremines de la demi-lune, & des bastions attaqués, si elles n'étoient pas faites auparavant; faire dégorger les embrasures au-dedans & au-dehors de la place, dans tous les lieux qu'il jugera les plus nécessaires, pour opposer, s'il est possible, un plus grand nombre d'artillerie aux batteries ennemies. Dans les combats de troupes contre troupes, l'avantage demeure le plus souvent à celui qui tire le dernier; mais au contraire dans les siéges, celui qui commence le premier à tirer, a ordinairement l'avantage, lorsque d'ailleurs fon artillerie est la plus nombreuse & la mieux servie.

Je souhaiterois cependant qu'un gouverneur ne se servît jamais de son canon,

174 TRAITÉ DE LA DÉFENSE que pour rompre quelque batterie plus foible que celle qu'il y peut opposer, ou quelque logement qui l'incommoderoit dans la suite, parce que l'on doit ménager extrêmement la poudre dans une place assiégée. D'ailleurs à bien considerer toutes choses, les assiégeans ont presque toujours plus de canon que les assiégés, & plus de munitions, ce qui les rend toutà-fait supérieurs, principalement aux places ordinaires. Ainsi je crois qu'il seroit plus utile de réserver la poudre pour la mousqueterie, qui en consume moins & fait plus de mal aux assiégeans, & pour de petits fourneaux; car la charge de 10 ou 12 piéces de batterie, placée sous un logement, le détruit plus facilement que cent volées de canon.

Pour revenir à notre défense, supposons que l'ennemi soit en état d'ouvrir la tranchée le 7, 8, 9, ou le 10e jour de son arrivée devant la place il faut, d'abord que le gouverneur saura le côté de l'attaque, qu'il y fasse mener le plus de canon qu'il pourra, & qu'il renforce la

garde du chemin couvert vis-à-vis.

Je mettrois en batterie pendant la premiere nuit tous les fusils à chevalets, à 50 ou 100 toises hors des glacis, en lieu avantageux, ou d'un accès difficile, les

faifant garder par deux compagnies de grenadiers, & par la garde de cavalerie. Je ferois ensuite reconnoître de près les ennemis, par quatre-vingt ou cent cavaliers, qui passeront brusquement au travers de leurs travailleurs, chargeant & tuant tout ce qu'ils rencontreront. Quand ils les auront bien mis en désordre, ils se retireront derriere les fusils à chevalets, ou aux feux allumés à la 4e ou 5e barriere du chemin couvert des places d'armes prochaines, qu'on laissera ouvertes pour les recevoir au cas qu'ils fussent poursuivis. Sinon ils tourneront tête & le rangeront derriere les grenadiers & les chevalets, qui dans ce tems-là doivent faire grand feu. Si cette course est bien exécutée, l'ennemi mis en désordre aura de la peine à se rallier de toute la nuit; mais comme le coup est hasardeux, il faudra faire tirer en même tems des mortiers du chemin couvert, cinq ou six balles ardentes à toute volée, pour éclairer & mieux découvrir l'ennemi; ce qui servira de signal aux batteries tournées de ce côté là pour y tirer aussi, en élevant leur coup à cause de l'éloignement de l'ennemi. Voilà à quoi il faudra s'en tenir la premiere nuit; un peu avant le grand jour, il faudra faire retirer les fusils 176 TRAITÉ DE LA DEFENSE à chevalets dans le chemin couvert, & les bien nettoyer pour s'en fervir pendant le jour, & les transporter dans les angles du chemin couvert les plus avancés.

On pourra encore tenir la garde de cavalerie hors de la place, fur-tout si la tranchée est fort éloignée, ou s'il y a quelque couvert où l'on puisse la mettre, sinon il faut la faire retirer dans le chemin couvert, & la poster dans les places d'armes à droite & à gauche, pendant le jour. Lorsqu'on découvrira pleinement la tranchée, il faut la canonner tant qu'on pourra, avec jugement & non au hasard. Il faudra aussi disposer les batteries fixes fur le front des attaques, tant fur les faces des bastions que sur les courtines, & commencer par l'établissement des plates formes & tout ce qui s'ensuit, mais ne point ouvrir les embrasures que l'on ne voie l'ennemi : observant de ne jamais. oppofer nos batteries aux fiennes, mais de les prendre en biais; autrement son canon auroit bien-tôt demonté celuique nous pourrions lui oppofer, al dans and

Il faudra refferrer les gardes de la place fur cette avenue, mettre beaucoup de monde dans le chemin couvert, & garnir les demi-lunes & les autres dehors; à

l'égard

DES PLACES: l'égard du corps de la place, il faut mettre le bivouac derriere & vis-à-vis l'attaque.

De la ligne de contre-approche.

Le jour qui suit la premiere huit de l'ouverture de la tranchée, le gouverneur doit connoître par ce premier travail de l'ennemi, ce qu'il pourra faire la
seconde, & jusqu'à quelle distance des
travaux de la place il pourra conduire
son attaque. S'il juge que la tête de la
tranchée puisse arriver à la portée du pistolet de ses dehors, il ira, par une hgne
de contre-approche, sur la droite & sur la
gauche des attaques, & enfilera par-là
une ou plusieurs lignes du travail de l'ennemi, selon qu'il les aura plus ou moins
avancé, & fuivant la direction qu'il leur
aura donné.

Tant de gens ont parlé de cette ligne de contre-approche, fans l'expliquer, que plusieurs personnes ont crû que c'étoit une ligne imaginaire. Quelques-uns ont pris pour cette ligne, les logemens qu'on fair sur le bord d'une riviere que l'assiégeant étoit obligé de passer pour conduire son attaque vers la place assiégée, comme il arriva au passage de la riviere d'Aisne, au siége de fainte Menchould,

178 TRAITÉ DE LA DEFENSE & dans la défense de plusieurs autres places; mais la vérité est que personne ne l'a mise en usage, de notre tems. Cette ligne est une espece de tranchée que l'afsiégé fait depuis son chemin couvert, à droite & à gauche des attaques , pour enfiler les travaux de l'ennemi ; elle doit être à mon avis, éloignée de 50 à 60 toises de l'attaque, & d'une longueur telle que l'on jugera nécessaire, pour voir de revers l'ennemi dans fon travail. L'ouverture doit être faite en dehors des places d'armes ou réduits, placés dans l'angle rentrant de la contrescarpe, entre la demi-lune non attaquée & le bastion attaqué.

Îl faut placer aux côtés de l'ouverture de cette ligne de contre-approche, de petites pieces d'artillerie, & dans la demilune vis-à-vis cette même ouverture, de bonnes pieces de canon, pour la nétoyer, en cas que les ennemis vouluffent s'y loger après en avoir chaffé les affiégés.

L'ennemi fera des retours pour s'épauler contre cette contre-approche, ou il pousser aune ligne pour la joindre, croyant la rendre sans effer; mais cette même ligne qu'il sera rendra sa cavalerie inutile contre les sorties des assiégés, outre qu'une autre ligne plus éloignée & plus étenDES PLACES. 179

due fera le même effet que la premiere & rendra à cette premiere l'usage pour lequel elle avoit été faite avant la jonction qu'en avoit fait l'ennemi avec l'attaque; d'autant que le feu de cette feconde ligne de contre-approche, verra en flanc & de revers celle de la jonction, laquelle étant vûe, fera inutile , &

favorable aux affiégés.

Si la tranchée est sur une ligne droite hors l'enfilade des travaux de la place, & assurée seulement par des redoutes, de distance en distance, les lignes qui seront dans l'intervalle des redoutes, seront assurément vûes de la ligne de contre-approche, & par conséquent elles seront désertes. Si entre les redoutes, les ennemis ont fait de grandes places d'armes, le seul remede est de les attaquer de front, force de grenades, tandis que les gens commandés les chargeront en flanc, & que le canon & la mousqueterie de la place feront un feu perpétuel sur les re-Des sorties. doutes.

Les sorties faites à propos, petivent considérablement retarder les approches. L'ordre qu'il faudroit y observer seroit de faire marcher à la tête un petit ba-

180 TRAITÉ DE LA DEFENSE taillon de 90 hommes, 30 de front sur 3 de hauteur, & 30 grenadiers formeroient un quatrième rang allant aux ennemis, où étant arrivés, ils passeroient par les intervalles, & se porteroient entre le premier & le second rang; ou bien ils prendroient le devant, sans s'assujettir à l'ordre du bataillon, selon l'occasion qui se présenteroir.

Les 90 hommes seroient armés de toutes piéces, ayant en main de fortes & longues pértuisanes, ou fourches à crochets, ou autres armes de pareille nature, l'épée & les pistolets à la ceinture. Un autre bataillon de 180 hommes suivroit de près, à 30 de front sur 6 de hauteur, dont le premier rang seroit aussi armé de toutes piéces, & les autres à l'ordinaire, & les chefs de file ainsi armés, feroient l'arriere-garde dans la retraite. Après le fecond bataillon, marcheroient 200 travailleurs avec des outils, pour raser le travail de l'ennemi, 15 ou 20 seroient chargés de feux d'artifice, pour brûler ce qui ne pourroit pas être détruit promptement, & quelques uns porteroient les choses nécessaires à enclouer le canon, si on n'avoit pas le loisir de l'amener dans la place, ou de l'exposer à l'artillerie des assiégés. Derriere tout cela un bataillon de 3 ou 400 hommes doit marcher au petit pas, à la tête des travaux des ennemis, & là faire halte, si ce n'est que ceux qui les précédent eussent besoin de son secours pour achever de vaincre.

Il est peu d'actions dans la guerre où la diligence, la vigueur, & la bonne conduite soient plus nécessaires qu'en celle-ci. Par la diligence, vous surprenez les ennemis; par la vigueur, vous les mettez en désorde, & les contraignez d'abandonner un travail qu'ils negagneront & ne rétabliront pas facilement, quand vous l'aurez détruit; & par la bonne conduite vous vous servez de leurs travaux contre eux-mêmes, & faites ensuite d'une fuite forcée, une belle retraite. Ensin la bonne conduite gatantit presque toujours des dangers qui

fuivent la mauvaise.

La premiere fortie, qui a pour objet la desfruction des travaux ennemis, doit être faite le jour de l'ouverture de la ligne de contre-approche; parce que le feu de cette nouvelle ligne verra en flanc & derriere l'ennemi dans son travail, & ne alissera aux gens sortis qu'une partie de la tranchée à surmonter, puisque la défense des lignes sera séparée, si l'attaque va d'angle en angle, ou ce qui est la même chose, de retour, en retour, & que la Mij

182 TRAITÉ DE LA DEFENSE

partie vûe de la contre-approche fera abandonnée par ceux qui feroient à fa garde, qui fe feront retirés aux endroits que la contre-approche ne peut voir. Si la fortie prend les affiégeans dans cette marche, on ne doit pas douter qu'elle ne les conduise au-dehors de tous leurs tra-

vaux, presque sans peine.

L'ordre que je propose pour les sorties, n'étant pas une loi, ne doit pas être suivi si exactement qu'il puisse ôter à l'assiégé une occasion de chasser l'assiégeant de son travail. Les connoissances que le gouverneur aura de la foiblesse & de la mauvaise conduite de ceux qui seront de garde à la tranchée, doit obliger de les attaquer avec plus ou moins de force; il doit encore le faire, lorsque le mauvais tems aura mis l'ennemi en état de ne pouvoir se servir de ses armes à seu contre les troupes qui fortiront fur lui. Comme le fuccès des forties fait un des principaux retardemens de l'attaque, le gouverneur ne doit pas se contenter d'avoir une seule fois battu l'ennemi, & détruit ses travaux, il doit si bien prendre ses mesures par lui-même, que sans trop fatiguer ses soldats, il rebute l'assiégeant, tantôt par de petites & mêmes des fausses forties, & tantôt par de véritables, qui produisent leurs effets,

Je ne sçai quelle raison a pû empê-cher jusqu'ici les gouverneurs de faire sortir de leurs places, quinze ou vingt maîtres, pour chasser les travailleurs de l'attaque. Je ne demande pas que cette petite troupe combatte, mais qu'elle fon-de seulement sur 6 ou 700 hommes, qui n'ont pour toute arme que l'épée & la pele, & qui ne demandent qu'un prétexte pour se retirer, ou pour mieux dire, pour prendre la fuite. Quelque soin que prenne ensuite un officier général pour raffembler les pionniers, il est certain qu'il ne s'en retrouvera pas la moitié, ce qui retardera extrêmement le travail. Outre l'effet de cette petite sortie dont je viens de parler, elle en produira un autre non moins considerable que le premier, puisqu'elle servira à découvrir les postes que tiendront les troupes commandées sur la droite & la gauche des attaques, pour foutenir les travailleurs; lefquels érant reconnus par les affiégés, ils feront feu à coup für fur ces troupes qui n'ont point de couvert pour les en garantir.

Si l'on oppose à ce que je viens de dire, que ces mêmes troupes iront à la charge sur ce petit nombre de cavaliers, commandé feulement pour donner l'épouvante à des travailleurs, je dirai ce que j'ai déja dit, qu'ils ne vont pas là combattre des gens armés, mais seulement pour chasser des pionniers, & découvrir les posses ceux qui les soutiennent, & se retirer sans combattre; cela réussissant tant soit peu, ce sera toujours une nuit inutile aux ennemis.

Je suis surpris que dans toutes les défenses des places qui ont été attaquées pendant une si longue suite de guerres, aucun des gouverneurs n'ait fait sortir de sa place huit ou dix braves soldats assez intelligens pour prendre ceux qui ont le principal soin de la conduite des attaques. Rien, ce me semble, n'est plus facile à exécuter, puisque l'on ne peut pas ignorer que ceux qui sont chargés de conduire les lignés de la tranchée vont reconnoître & tracer les ouvrages fans bruit, très-peu, ou point du tout accompagnés, & qu'il n'est pas difficile à huit ou dix hommes bien résolus de se glisser fur le ventre à la faveur de la nuit, & de prendre par derriere celui qui ne craignant rien derriere lui, n'a pour objet que son travail. Tout ceci doit être exécuté sans bruit.

Suite des manœuvres de la garnison, après l'ouverture de la tranchée.

La seconde nuit, l'ennemi se rectifiera & continuera de pousser en avant; comme il sera encore trop loin pour que la mousqueterie de la place puisse l'atteindre, il faudra se contenter de faire seu des postes les plus avancés, & continuer à tirer du canon & des fusils à chevalets; observant qu'à mesure que l'ennemi s'avancera, il ne fera plus nécessaire de tant hausser les coups , c'est pourquoi il faudra tous les jours renouveller l'effai de la portée des armes, afin de se régler pour la nuit suivante. On pourra bien faire une petite fortie pendant la nuit, pour tâcher de déranger l'ennemi & voir où il en est; mais je ne suis point d'avis que la garde de cavalerie répéte la course de la nuit précédente, parce que vraisemblablement l'ennemi y sera préparé, & la sortie seroit trop dangereuse; il ne faut pas non plus faire de sortie de jour, l'ennemi seroit trop éloigné, & l'on fortiroit des avantages de la place pour l'aller chercher.

La troisiéme nuit, comme l'ennemi commencera à s'approcher, il faudrafaire grand feu du chemin couvert, & un peu

186 TRAITÉ DE LA DEFENSE élever les coups : c'est à quoi les majors des régimens & les officiers auront attention, car il faut que le feu soit conduit sagement. Les deux premieres heures de la nuit, (comme c'est le tems où l'on pose les travailleurs) ce premier seu se fera par les deux tiers des gardes; les deux heures suivantes, par le tiers qui n'aura point tiré; les deux autres heures d'après. par l'un des premiers tiers de ceux qui auront fait feu pendant les deux premieres heures; les deux suivantes, par l'autre tiers, & ainsi de suite. Pendant qu'un tiers de la garde se reposera, il faut qu'il nettoye ses armes, & qu'il les recharge aussitôt, pour ne point, discontinuer ni affoiblir le feu.

Pendant la nuit, il fera bon de faire quelques petites forties pour donner l'allarme aux travailleurs des ennemis, & voir les progrès qu'ils feront: observant, 1°. de ne point faire ces forties directement devant les attaques, pour ne pas se mettre entre deux seux, mais de prendre toujours à droite ou à gauche. 2°. De ne point saire cesser tout le seu pendant la marche, mais le faire continuer des endroits dont les vues seront détournées des marches de la sortie, a sin qu'elle n'en soit point incommodée & que l'ennemi

ne s'en apperçoive point. 3°. Entre une ou deux petites forties, d'en faire quelqu'une qui soit plus forte, quand elle se pourra faire, furtout dans un tems favorable pour cela. 4°. D'observer que les retours doivent toujours être accompagnés de feux à éclairer sur les barrières, pour montrer aux troupes les lieux de leur retraite. 5°. De faire tirer quelques balles ardentes du côté de l'ennemi, pour tâcher qu'il soit vû de notre mousqueterie. 6°. De favoriser la retraite des nôtres par une douzaine ou deux de coups de canon. La cavalerie de garde se tiendra hors du chemin couvert pendant ce tems-là, pour soutenir les nôtres, & donner l'allarme de plusieurs autres côtés, par d'autres troupes de cavalerie. Pendant le jour, il faut que tout se renferme dans le chemin couvert, où il suffira de faire un seu de huit à dix hommes de chacun des grands angles les plus avancés, qu'un officier dirigera sagement, pour que le soldat ne tire point au hasard.

A la troisiéme journée, qui sera la suite de la troisiéme nuit, je ne vois pas que l'ennemi puisse être encore assez près de la place pour entreprendre une sortie de jour, sans quitter les avantages de la place, c'est-à-dire, la protection du feu de son

188 TRAITÉ DE LA DEFENSE canon, qui porte jusqu'à 100 ou 120 toises du chemin couvert. Au-delà de cet espace, je trouve aux forties qu'on fait beaucoup d'oftentation & peu d'utilité, parce qu'il faut conserver la garnison pour les grands coups. Car quand on fait une fortie de trop loin, on est toujours ramené avec perte & avec confusion, ce qui jette la consternation dans la garnison; c'est acheter trop cher un cettain brillant inutile. Il faut donc, pour résoudre une fortie, 1°. que l'ennemi vous en fournisse les moyens, par les fautes qu'il fera dans la conduite de ses tranchées & dans sa marche. 2°. Qu'il ait avancé quelque bout de tranchée, ou place d'armes, inconsidérément, qui soit mal soutenu. 3°. Que la disposition du terrein puisse cacher une partie de votre marche, pour l'aller cher-cher, & que votre feu puisse favoriser la

retraite de vos troupes.

Quand l'ennemi fera des fautes aussi grossiéres dans ses tranchées, que Planch. I. celles qu'il sit au siége d'Ath, j'approuverai toujours les sorties: voici quelles surent ces sautes. Au siége d'Ath, en 1706, les ennemis pousserent par la gauche une ligne marquée SS, sur le Monferon, vis-à-vis le bassion de Luxembourg K, qui se prolongeoit jusque près

& vis-à-vis le bastion d'Artois L; ils éta- Planch. I. blirent sur cette ligne deux batteries de quinze piéces de canons & six mortiers, pour battre la face droite du bastion de Luxembourg K, qui étoit à la vérité fort découverte, mais qui cependant n'étoit pas devant leur attaque, & qui d'ailleurs étoit protégée par la demi-lune des Sœurs noires P, bien revêtue, enveloppée de fon chemin couvert & d'un bon avantfossé, & par le chemin couvert d'une grande redoute B, bien revêtue par-devant & enveloppée d'un avant-chemin couvert dont les ennemis n'étoient pas les maîtres. La face droite de Luxembourg étoit d'ailleurs flanquée par le baftion d'Artois qui étoit entier, & le fossé de la place étoit grand & profond. Il réfultoit de-là, que cette bréche ne peuvoit être que très-inutile à l'ennemi, & que si on avoit fait une fortie de 400 hommes en plein jour, du chemin couvert R, on auroit infailliblement battu cette grande ligne de tranchée d'un bout à l'autre, & ruiné toutes les batteries, qui n'étoient soutenues de rien, le fort des attaques étant tout entier du côté de la porte de Mons, au-delà de la riviere de Willet ou d'Irconvel. Quand il se présentera de telles occasions, je trouverai les sorties

190 TRAITÉ DE LA DEFENSE

fort-à-propos, mais quand les avantages font égaux, les forties font aussi fort douteuses, à moins qu'on ne puisse surprendre l'ennemi. En un mot, j'ai bien vû des siéges, mais je n'en ai jamais vû où les sorties ayent retardé les progrès des attaques d'un demi jour, quand elles

font bien dirigées.

Si l'ennemi s'y prend bien, il ne manquera pas de commencer à établir ses batteries dès le second jour, ce qui l'occupera du moins jusqu'au quatriéme & cinquiéme. Dès que son canon commencera à tirer, il faudra descendre le nôtre de dessus les barbettes pendant le jour, & l'y remonter pendant la nuit. On pourra quelques jours auparavant couvrir ces barbettes par deux ou trois rangées de gabions pleins de terre & de fumier, de 4 pieds \(\frac{1}{2} \) de diametre, sur autant de hauteur, & cela dès qu'il commencera à tirer: il continuera à le faire avec plus de violence.

Le sixiéme jour, comme tout son canon fera en batterie, il fera grand bruit, mais il ne faut pas s'en étonner, car ce grand feu n'aboutira qu'à déchirer le sommet de vos parapets, sans faire de bréche qui puisse vous mettre en danger.

Quand la garnison est forte, & l'assié-

geant foible, celui-ci ne fait ordinairement qu'une attaque, ou s'il en fait deux, elles font liées. Ce parti est fans doute le meilleur, parce que le fervice de la tranchée est plus commode, & le fecours de l'une à l'autre plus facile, on y employe moins de monde, & un feul parc peut fustire à leurs besoins, en un mot elles se soutiennent beaucoup mieux contre les forties que les autres.

Si la garnison est foible & l'assiégeant fort, il pourra faire une troisséme attaque séparée des deux liées, pour faire plus de diversion, mais ces attaques sont rares & presque toujours sausses, pour-lors elles imposent peu à la place quand elles sont reconnues pour telles, parce qu'elles ne se mettent point à portée d'essuyer une grande sortie ni de rien entreprendre; ainsi de pareilles attaques sont plus nuissibles à l'assiégeant qu'à l'assiégé.

La quatrième nuit, l'ennemi continuera de pousser ses attaques vers la place, plus ou moins précautionnées, selon l'intelligence de ceux qui les conduisent. S'il se précautionne par des places d'armes bien disposées, la marche en sera plus lente & la tranchée plus sûre; s'il se néglige & qu'il ne pense qu'à faire chemin, comme il s'avancera étant mal

192 TRAITÉ DE LA DEFENSE foutenu, on pourra entreprendre sur lui foit par des forties bien conduites, foir par l'effet du canon bien dirigé, foit par les fecours de la cavalerie, & de tous les trois ensemble. De-là en avant, la conduite de l'ennemi doit être affez uniforme. Jusqu'à ce qu'il soit à portée d'entreprendre fur le chemin couvert, tout fe passera à avancer sa marche, à assurer sa tranchée le plus qu'il pourra, & à remuer & servir le canon de ses batteries. ainsi que ses mortiers à bombes & à pierres. Tout cela ne se fera pas avec la même diligence qu'au commencement, à cause du travail qui augmente à mesure qu'on approche, & du feu de la place, qui découvrant de plus près, devient plus meurtrier & plus dangereux.

Comme les pierres & les grenades jettées avec les mortiers font plus malfaisantes que les bombes, & qu'elles tuent & blessent beaucoup de monde, il faudra s'en précautionner de son mieux par des bonnets d'osser faits comme des hottes, matelassées par le dedans, & dont le sond sera fourré de soin. (Planch. III. fig. B.)

On se fera de petites places, de distance en distance, joignant le parapet, qu'on recouvrira par des pallissades appuyées & rangées en appentis, & par des loges de

DES PLACES de rondins de bois & de madriers enfoncés

dans les taluts des remparts & au bord des fossés & des traverses, comme on en voit fur la planche III. Quand l'ennemi commencera à tirer des bombes & des pierres, il faudra tehir la garde dans des lieux couverts, au plus près des attaques; & ne garnir le vis-à-vis pendant le jour, que par de petits détachemens souvent relevés, qui se coleront contre les parapets; mais la nuit, il faudra que toute la garde s'y trouve, & border les parapets de tout ce qu'on aura de monde.

De la défense des places contreminées:

Si l'on y faisoit bien attention, & fi l'on vouloit mettre quelque proportion entre la défense d'une place & la manière dont on les attaque aujourd'hui, les contremines en devroient être le principal moyen: car de se borner à la désense supér eure, ou extérieure, ce n'est pas assez, & l'assiégé doit toujours y avoir de l'infériorité. Il est donc de son intérêt, ne pouvant opposer à l'assiégeant des forces égales, de l'attirer dans des terreins étroits, où avec un petit front il puisse rendre inutile celui de l'ennemi, qui lui est infiniment supérieur, & le réduire à

194 TRAITÉ DE LA DEFENSE un front égal au sien; c'est ce qu'il peut faire par le moyen des contremines, & c'est presque l'unique ressource qui lui reste. En esset, il n'est pas avantageux à l'assiégé d'exposer ses troupes en plaine campagne, dans des sorties où il y a souvent plus de bravoure que de prudence, & où la perte qu'il fait, si petite qu'elle puisse être, est infiniment au-dessus de celle qu'il peut causer à son ennemi. C'est pourquoi au lieu de sortir, il devroit plutôt s'enterrer. Lorsque l'ennemi vient à lui par des tranchées, il doit aller audevant de lui par des lignes de contreapproche, comme nous l'avons dit, page 177, afin de pouvoir l'enfiler & le voir de revers dans ses travaux. Si l'ennemi vient à lui par la sappe, il doit faire de même: si l'ennemi s'enfonce de 10 pieds, il doit s'enfoncer de 17 ou 20, parce que dans les mines, celui qui a le dessous est toujours le maître de celui qui est audeffus.

Une escouade de mineurs qui vont sous une tranchée, sous des logemens, ou sous des batteries, & qui en les faisant sauter déconcertent les troupes & les travailleurs, sont vingt sois plus de besogne que des bataillons entiers qui sortiroient sur ces mêmes tranchées ou sur

ces batteries, & ils ne risquent pas tant; ou pour mieux dire, presque rien. Il semble donc que les contremines sont le seul champ de bataille où l'affiégé puisse se battre de pair avec l'assiégeant, & même avoir une grande supériorité sur lui : car celui-ci perd alors son avantage du nombre, & c'est dans les mines qu'une douzaine de mineurs ou de travailleurs représente toute une armée ; l'affiégé y recouvre un avantage que réellement il n'avoit pas, sur-tout si les galeries des contremines sont préparées d'avance.

Il n'y a personne, pour peu qu'il entende le métier de la guerre, qui ne convienne des difficultés qui se rencontrent dans les mines que l'assiégeant est obligé de faire : d'ailleurs si ses mineurs sont écrasés ou tués dans leurs trous, ils ne sauroient les remplacer avec autant de facilité que le peut faire l'affiégé, celui-ci pouvant aller de plain-pied dans ses gale= ries de contremines, sans aucun risque d'y être écrasé par l'éboulement des terres. Il n'y a pas même jufqu'à l'imagination qui ne soit contre l'assiégeant, & ne lui forme mille chimères, au lieu que l'assiégé n'en a point à combattre, parce qu'il connoît d'avance tous les tours & détours de ses labyrinthes souterreins

TRAITE DE LA DEFENSE & qu'il peut y faire le brave, tandis que le mineur ennemi a le malheur d'en faire la découverte à ses risques, d'autant plus que presque toujours il ne fait ni où il est ni où il va. D'ailleurs le mineur ennemi est obligé le plus fouvent de travailler d'une main & à genoux, & d'attaquer ou se défendre de l'autre. Non-seulement ses mains, mais tous fes fens font partagés: la vue lui sert bien foiblement pour conduire son travail dans des routes si obscures : l'ouie est appliquée à écouter si le mineur de l'assiégé travaille pour venir au-devant de lui, & souvent il est embarraffé à ne pouvoir juger de quel côté il vient : l'odorat y est souvent blessé par les vapeurs souterreines, où par la respiration interceptée par la trop grande condenfation de l'air.

Du côté de l'affiégé, la position est route dissérente; ses mineurs peuvent attendre en toute sîreté ceux de l'assiégeant, surtout si la place est contreminée d'avance. Si elle ne l'est point, il n'est pas fort dissicile, avec un peu d'attention & de recherche, de s'assurer du lieu où travaille le mineur ennemi, & de semettre à portée de l'attendre. Lorsqu'on s'appercoit qu'il est prêt à donner dans la contremine, on peut le prendre, le tuer, ou

l'étouffer dans son trou.

Enfin, l'assiégé a tant d'avantage sur l'assiégeant dans cette guerre souterreine, qu'il est surprenant qu'on en fasse si peu d'usage, & que l'ennemi vienne à bout si facilement de s'emparer d'une place par le moyen de la sappe & des mines, surtout quand la place peut être contreminée. C'est pourquoi les Princes ne devroient pas épargner ni regretter l'argent. qu'il peut leur coûter pour la construction des galeries de contremines, ni pour la folde d'un corps composé de mineurs habiles & exercés, fur-tout pour les places importantes & pour les villes frontiéres, qui sont les cless des Royaumes, & dont la perte est d'une grande conféquence. Le tout bien examiné, cette dépense n'est pas absolument bien considérable, eu égard à ce que coûtent les fortifications d'une place, & à l'intérêu qu'on a de la conferver.

Par le moyen des contremines, on peut non-seulement désendre opiniâtrement & pied à pied le glacis & le chemin couvert, mais aussi tous les ouvrages extérieurs, ainsi que ceux du corps de la place. Est-on sorcé d'en abandonner quelqu'un, on peut y laisser établir l'ennemi;

198 TRAITÉ DE LA DEFENSE & l'ensevelir ensuite sous les ruines de

l'ouvrage même. Par ce moyen, un gouverneur intelligent ne sera pas obligé de faire battre la chamade aussi-tôt qu'il voit les bastions de sa place ouverts, & les passages de leurs sossés presque achevés, comme cela arrive ordinairement: ce qu'il ne peut saire avec honneur, car un bastion à peine entamé n'est pas un pretexte suffisant pour l'abandonner ains.

On m'objectera peut être que les soldats font découragés lorqu'ils fe voyent réduits à leurs derniers retranchemens, mais si ces retranchemens sont faits de longue main, comme ceux qu'on voit aux baftions du corps de la place, (planches 6 & 7.) il est certain que ces mêmes soldats défendront la bréche avec valeur, furtout s'ils sont commandés par de bons officiers, parce qu'ils verront derriere eux un bon retranchement en état de les recevoir, & derriere lequel ils pourront encore obtenir une capitulation digne de leur bravoure. Dans ces différentes attaques, l'assiégeant fera toujours de très-grosses pertes, parce que l'assiégé peut lui opposer un front aussi grand que le sien, & même plus grand, & que le premier est obligé de se loger sur les décombres d'une bréche & d'y faire monter du canon,

pour se rendre maître d'un retranchement dont, le feu est très-voisin, & pour ainsi dire à bout touchant. Dailleurs les contremines peuvent le faire sauter, & s'il a la précaution de se rendre maître de celles qu'il a lieu d'appréhender, avant que de monter à l'assaut, comme il est de la prudence de le faire, il ne le pourra qu'après la perte d'un tems considérable, & qui quelquesois lui est très-cher.

De la défense du chemin couvert.

Comme il faut que l'ennemi se rende maître des travaux avancés, avant que d'attaquer la contrescarpe à laquelle ils sont attachés, il faut qu'il en chasse l'assiégé par la force, ou qu'il aille pied à pied faire son logement au-dessus, par la sape. Si c'est par la force, il faut l'attendre de pied ferme, & l'éclairer avec des lances & torches à feu, lesquels à 30 ou 40 pas, jetteront un feu qui s'attachera, & brûlera tout ce qu'il rencontrera de combuftible. Si malgré les feux d'artifices & le feu du canon logé dans les places d'armes retranchées, qui doit raser les faces attaquées de ces petits dehors, l'ennemi s'obstine à s'y loger, on doit abandonner l'ouvrage, jusqu'à ce que le logement air commencé à se faire; pour lors ne restant plus que les travailleurs à découvert, il faut saire sortir cent hommes armés pour attaquer la tête de la tranchée, tandis que cent autres seront seulement le tour de l'ouvrage pour le nétoyer.

J'ai remarqué dans tous les siéges où je me suis trouvé, que quelque foible qu'ait été une fortie faite fur le travail des Affiégeans, quand ce travail est proche, elle a toujours fait lâcher le pied aux plus avancés, lesquels épouvantés, se renversoient fur ceux qui devoient les soutenir, & souvent les entraînoient dans leur fuite, furtout dans les forties qui se font de nuit; l'obscurité grossissant les objets, fait souvent voir à celui qui fuit, un grand nombre d'ennemis qui le fuit ; aussi les sorties de nuit ne se font elles presque jamais que pour donner l'épouvante aux affiégeans les plus avancés, sur-tout aux travailleurs. Cellesqui se font de jour étant plus éclatan res, demandent de plus grands fuccès. Mais comme avec le tems, il faut céder le terrein du travail avancé, foit que par la force ou par la sape les ennemis s'en soient rendus les maîtres, on doit y avoir fait quantité de petits fourneaux, aufquels on donne le feu en se retirant, & qui par leur effet détruiront le logement & l'ouvrage,

J'ai déja dit qu'il falloit avoir préparé quantité de petits fourneaux sous le glacis, pour s'en servir dans le besoin; voici le tems de les mettre en usage, si ce n'est que l'ennemi qui aura vû la prise & le boulversement des premiers travaux, appréhendant de semblables accidens, ne porte pas le logement sur le haut du glacis, se contentant de l'environner par la sape, & d'aller par la même sape éventer les sourneaux. A la vérité ce chemin est le plus sorg.

Quoique l'ennemi ait éventé les fourneaux qui auront été fairs sous le glacis, les logemens qu'il aura fait au-dessus ne feront pas en sûreté des mines, parce que l'assiée en pourra faire au-dessous des fourneaux qui auront été éventés, & les mines feront d'un plus dangereux & plus surprenant effet, parce qu'elles seront plus d'exécution, & que le péril sera moins attendu. Une sortie faite au même moment, augmentera la surprise & le dé-

couragement des ennemis.

On doit observer une chose très-essentielle dans la construction de ces mines, qui est de prendre garde que par leur esser elles ne renversent le chemin couvert dans le fosse, au lieu de boulverser le logement voisin des ennemis & la sape

202 TRAITE DE LA DEFENSE qu'ils auront commencé pour la descente du fossé. Pour cela il faut prendre garde que la chambre de la mine soit plus éloignée du bord extérieur du fossé, qu'il n'y aura de hauteur de terre à enlever audessus. Ce n'est pas qu'il faille attendre que l'ennemi ait fait son logement au haut des glacis pour l'inquiéter par des mines, si ce n'est qu'on soit bien assuré que le même ennemi ne s'enfonce point fous terre, pour aller éventer les travaux fouterreins qui auront été préparés par les assiégés; en ce cas, il faut amuser l'ennemi autant qu'on pourra, en lui disputant fon logement; mais lorfqu'il croira avoir bien avancé la tête des tranchées & fes logemens, il faut les enlever par des mines & des fourneaux, & renverser aussi, s'il est possible, la place d'armes qu'il aura faite pour la fûreté de ses travaux avancés, & l'obliger par ce moyen à chercher fous la terre, la sûreté qu'il n'aura pû trouver dessus. Ainsi l'ennemi sera forcé de faire quantité de travaux fouterreins, aufquels on doit s'opposer par des rameaux entrecoupés, qui auront tous communication à la grande galerie des mines. Les rameaux étant faits à propos, faciliteront la construction des fourneaux & des mines, qui seront faites aux lieux où il en sera

befoin, pour renverfer les travaux des ennemis, & rendre par ces mêmes moyens, ces travaux inutiles, ou du moins les retarder.

Comme ces petites chicanes dépendent de la conduite du gouverneur, & que la nécessité des tems, & la commodité des lieux fournissent des moyens d'en inventer de nouvelles, il est certain que s'il sçait & s'il veut se bien désendre, l'ennemi ne gagnera pas un pouce de terrein, depuis qu'il sera arrivé à la portée du pistolet de ses dehors, qu'il ne lui en coûte beaucoup de tems; autrement il seroit inutile de fortisser les places, & de les sçavoir désendre, si cette même science ne nous faisoit connoître que leur usage est de rendre une médiocre quantité de foldats égale en force à une puissante armée.

Bien que par ce discours il semble que je veuille rendre les places imprenables, ou du moins que j'aye dessein de persuader que la fortune doit décider qui des deux doit être le vainqueur, ou du général afségeant, ou du gouverneur assiégé; ce n'est pas mon sentiment, puisque je suis persuadé qu'une armée qui attaque une place, doit, avec le tems, malgré toute la résistance de l'assiégé, demeurer victo-

rieufe; mais aussi le gouverneur faisant bien son devoir, il peut, pendant une longue désense, arriver des choses qui obligent l'ennemi à lever le siège. Le nombre des morts, celui des blessés, les maladies, le mauvais tems, le manque de fourages, de vivres, & de munitions, la crainte d'un secours, ou des choses encore plus importantes, peuvent forcer l'ennemi d'abandonner le siège d'une place qu'il avoit attaqué dans les formes, mais qui a été bien désendue.

L'assiégeant ayant environné tout le glacis par la sape, & fait son logement audessus, n'est pas encore maître du chemin couvert; il saut auparavant qu'il rompeles palissades qui sont plantées dans le même chemin couvert, ains que celles du petit travail avancé, ou qu'il passe par-dessous

les palissades par d'autres sapes.

Pours'y opposer, on doit avoir fait dans le chemin couvert plusieurs traverses mobiles, telles que sont les portes des barrieres, lesquelles étant ouvertes, couvriront ceux qui seront auprès des palissades immobiles, & les garantiront du seu des flancs. En esset, l'ennemi s'étant rendu maître de la hauteur du glacis, chacune des faces qui forment les angles flanqués du parapet du chemin couvert, serviront

de flanc aux affiégeans contre ceux qui doivent le défendre: & fans ces traverses mobiles, le moindre petit désordre qui arriveroit aux affiégés dans cet endroit, pourroit mettre les choses en tel état qu'il ne seroit plus possible de s'y rétablir.

Quand l'ennemi voudra entreprendre fur quelque partie du chemin couvert, il n'y tirera plus de pierres ni de bombes, &c. pour lors il faudra border les parapets & notamment les lieux attaqués, se disposer à faire jouer les mines du fond, pour faire sauter les batteries &c les cavaliers que l'ennemi auroit pû établir sur le chemin couvert, observant de ne pas endommager la palissade, encore moins le parapet du chemin couvert, non plus que les bords du fossé, qu'on doit rétablir soigneusement par des pallissades que l'on doit avoir toutes prêtes, pour remplacer celles qui auront été enlevées. Quand l'ennemi chassera nos troupes du chemin couvert, les dernieres parties qu'ils doivent abandonner, ce font les places d'armes A, (planches IV & V.) d'où ils se retireront dans les retranchemens b; ils s'y arrêteront & nous donneront le tems de retourner à la charge, ou de nous retirer en bon ordre par le petit chemin d. Lorsqu'on ne pourra plus tenir dans les retranchemens, & qu'il n'y aura plus d'apparence qu'on puisse y revenir, il faudra enterrer des bombes en plusseurs endroits des environs du retranchement, où elles serviront beaucoup à favoriser cette retraite,

en y mettant le feu à propos.

Comme le feu du chemin couvert doit être fort vif dans ce tems là, il faut foirneusement, tenir la main qu'il ne

foigneusement tenir la main qu'il ne manque point de poudre, balles, pierres à fusil, méches, armes de rechange, mesures de bois, ou de fer-blanc, à charger, &c; faire réparer à tous momens les ouvertures qui se sont au chemin couvert, & notamment l'artillerie doit faire de son mieux pour n'être point surprise par les actions extraordinaires qu'on tente pour lors; c'est pourquoi il faut, encore un coup, que les palissades ne manquent point, & qu'il y ait des gens infants.

truits à les bien remplacer.

Voyez le fade est sur la banquette, comme en B, bas de la la pointe à un pied & demi de distance planche du sommet du parapet, mesuré quarrement sur le niveau dudit sommet, qu'elle surmontera seulement de neus pouces, mesurés aussi quarrement; sa pointe sera

proprement éguisée d'un pied de long, & enfoncée de 2 pieds & demi en terre, à ou 6 pouces de distance l'une de l'autre, ses pointes bien égalées & soumises à leur alignement, avec un clou coudé qui occupera justement l'entre-deux, de à à 4 pouces de pointe, qui sera ébarbée & rivée dans le linteau, afin que l'on ne puisse pas l'en arracher sans le rompre. Ce linteau sera attaché en dedans, du côté du chemin couvert, chevillé à force, & les chevilles refendues ensuite par le petit bout, dans la fente duquel sera fiché un petit coin recogné, & le chevillage ensuite rasé devant & derriere à fleur de bois; enforte que l'ennemi n'en puisse tirer aucun secours. Sept ou huit pouces plus bas que le sommet du parapet, on appliquera le linteau ci-dessus, qui aura 3à 4 pouces de large sur deux & demi d'épaisseur, les arêtes du dessus rabatues en chanfrein, afin que l'ennemi ne puisse mettre le pied desfus; la palissade ainsi disposée ne sera que très-rarement pincée du canon, elle sera aisée à enter & à rétablir quand il y en aura quelque partie de rompue, très-difficile à sauter, & encore plus à couper & à arracher : il n'y aura que le ricochet qui la puisse rompre.

208 TRAITÉ DE LA DEFENSE

Premiere manière d'attaquer le chemin cous vert; par une insulte générale.

Revenons à notre défense : supposant un chemin couvert bien fait, & par conféquent traversé à propos, miné & palis sadé de même, avec un glacis très soumis au feu des ouvrages supérieurs de la place, mais dont le sommet est labouré & un peu en désordre par l'effet des bombes & du canon des attaques. Supposons aussi la tranchée si fort avancée que l'ennemi soit à portée d'entreprendre sur la place d'armes, qui doit préceder l'attaque; que les tranchées sont liées & non séparées ni défunies par aucun endroit, enforte qu'elles prennent également le chemin couvert à 15, 18, 20, ou 25 toises près de la palissade ; qu'elles embrassent tout le front attaqué; & qu'enfin il y paroît une disposition à une insulte générale.

Je ne suis nullement d'avis de l'attendre ni de la soutenir de pied-serme, puisqu'il est sûr qu'on y sera emporté, notamment si le ricochet s'en est mêlé; il vaut donc mieux prendre le parti de céder, mais en gens de guerre qui savent bien leur métier, plutôt que de hasarder de perdre une partie considerable de la garnison,

nison, dans une action où l'on est sur d'être battu. Ainsi au lieu de remplir de troupes le chemin couvert, il faut en affoiblir peu à peu les gardes, & ne laisser qu'un capitaine & 150 hommes seulement dans chacun des grands angles faillans, un lieutenant & 30 hommes derriere chacune des traverses, & un lieutenant-colonel, quatre capitaines, & 200 hommes dans chacune des places d'armes; cela, foutenu d'un bivouac presque aussi fort, sera capable de faire un assez grand feu, si la place d'armes des attaques commence à se former en plusieurs lieux qui ne sont encore que fossillés & non joints.

On pourra continuer le jour fuivant avec le même nombre d'hommes; si cetteplace d'armes est encore imparfaite, on pourra s'y soutenir avec autant de monde; mais si la place d'armes paroît jointe & achevée, il n'y aura plus lieu de douter que l'ennemi ne se prépare à une infulte; car s'il n'avance rien entre la place d'armes & le chemin couvert, & qu'il n'en contourne point les angles faillans de plus près, c'est signe qu'il le veut prendre d'insulte. Quand on s'appercevra de toutes ces dispositions, il suffira de laisfer vingt hommes dans chacun des anRIO TRAITÉ DE LA DEFENSE gles faillans, avec un lieutenant & un fergent, dix hommes derriere les traverses commandés par autant de fergens, & cent hommes, commandés par deux capitaines, dans chacune des places d'armes, avec ordre précis de faire bonne contenance jusqu'à ce qu'ils voient l'ennemi pousser les fascines & passer par-dessus le parapet de la place d'armes; pour lors ils Îui feront leur décharge le plus près qu'ils pourront, & gagneront ensuite le derriere de la traverse la plus prochaine. Là ils retourneront la tête & rechargeront. Si l'ennemi tombe par-tout en grosse troupe, il faut gagner le petit chemin, le long du fossé, par les descentes, & se retirer derriere les places d'armes, où il faudra faire ferme. Si on étoit trop poufsé, on se retireroit dans les demi-lunes prochaines, & derriere les tenailles, si le fossé est sec. La retraite par ce petit chemin ne portera aucun empêchement au feu des remparts, & donnera lieu aux notres de se retirer avec bien moins de péril & de confusion qu'ils ne feroient s'il falloit longer tout le chemin couvert; parce que disparoissant tout à coup, l'ennemi qui sera contenu par le grand seu du rempart, les perdra bientôt de vue, ou ne les verra que fort imparfaitement,

Pendant ce tems - là, toute la garnison doit être fous les armes, la demi-lune de l'attaque garnie de trois à quatre cens hommes, les bastions d'autant, & les demi-lunes collatéralles d'environ deux cens hommes, c'est-à-dire de tout ce que l'on pourra. Il peut fort bien arriver que les ennemis tombant avec un très-grand corps fur toute l'étendue du chemin couvert, l'emporteroient & chasseroient tout ce qui s'y trouveroit, ce qui les en rendra les maîtres; mais comme il est à présumer que le gouverneur aura bien disposé ses affaires pour le soutien de cette action, & qu'il aura bien instruit tous les officiers de ce qu'ils auront à faire pour diriger leur feu; aussitôt qu'il verra les ennemis fortir de leur place d'armes & occuper le haut du parapet de son chemin couvert, les siens chassés & poursuivis, il faudra qu'il fasse donner le signal pour faire feu de toutes parts sur les parties abandonnées, non seulement de la mousqueterie, mais du canon, des pierriers, & des mortiers à bombes.

Si l'ennemi attaque vigoureusement; & qu'il s'obstine à soutenir ce qu'il aura occupé, il pourra s'établir tant bien que mal sur les angles les plus avancés du chemin couvert; s'il peut l'embrasser

212 TRAITÉ DE LA DÉFENSE

tout entier & s'y maintenir, cela abrégera ses affaires de quelques jours, mais fi le feu du rempart & des demi-lunes est bien servi, il lui coûtera cher. C'est pourquoi si deux heures après que l'ennemi aura essuyé le seu du rempart, on voit lieu à faire une groffe fortie, on pourra revenir par la droite & la gauche des attaques le long des glacis, tandis que les gardes qui auront été chaffées du che-min couvert, pourront les attaquer & revenir à leur postes par le dedans. Ces coups font beaux, mais fort hasardeux, c'est pourquoi il sera bon de tenir ces détachemens prêts & forts, mais il ne faudra point entreprendre la fortie fans avoir bien examiné l'état où l'ennemi peut être.

Au surplus, dès qu'on se préparera à abandonner le chemin couvert, il faudra en retirer tous les outils & les munitions. On aura grande attention de bien ménager alors le feu du rempart, de maniere qu'il puisse être longtems continué, ce qui ne se peut faire qu'en le divisant en deux parties égales qui se relevent d'heure en heure, ou de demi-heure en demi-heure, excepté dans le commencement, à la premiere heure, après quoi la partie destinée au repos se retirera & nets

DES PLACES. 213

toyera fes armes pendant que l'autre conrinuera le feu jusqu'à ce que celle - ci reprenne sa place & la releve à son tour. Si par la fortie on parvient à chaffer l'ennemi, on reprendra les postes d'où l'on aura été chassé : il faudra raser tout ce que les ennemis y auront fait, s'il est possible. tâcher de s'y maintenir, & garder les retranchemens des places d'armes rentrantes, tant qu'on pourra, parce que cela retardera l'ennemi, & pourra donner lieu à quelque retour. C'est ainsi que M. de Blainville défendit le chemin couvert de Keyserwert, où l'ennemi perdit près de 2500 hommes, j'en ai les preuves entre les mains ; & l'expérience m'aprend que de tous les chemins couverts que nous avons attaqué de la forte, nous n'en avons manqué aucun, & toujours: avec grande perte de la part des ennemis. Au furplus, ces mémoires ne sont que pour donner des préceptes généraux, auxquels les gouverneurs intelligens ajouteront ou diminueront ce qu'ils croiront nécessaire pour une meilleure désense de leur place, aux dispositions de laquelle il faut toujours s'assujettir,

214 TRAITÉ DE LA DÉFENSE

Seconde maniere; en y établissant des cavaliers de tranchée.

Si l'ennemi, après avoir établi sa place d'armes, au lieu d'attaquer le chemin couvert par une insulte générale, avance des bouts de tranchée le long des capitales prolongées, pour s'approcher de la palissade jusqu'à mi-glacis, & que de là il s'étende à droite & à gauche pour contourner les angles faillans; on pourra prendre cette manœuvre pour un signe certain qu'il veut vous en chasser par le moyen des cavaliers de tranchée, qu'ila dessein de faire pour ensiler & plonger le chemin couvert, comme on le voit en b, au bas de la planche V.

A ceci on pourra opposer les batteries biaises de canons disposées d'avance sur les faces des bastions Y, Y (planche IV); pour cet effet il faudra ouvrir les embra sures la nuit même qu'il élévera ses cavaliers, pour être en état de les battre dès le matin. Comme ces cavaliers ne seront faits qu'avec de petits gabions de tranchée posés l'un sur l'autre, & garnis de sacs à terre & de fascines à la hâte, il sera aisé de les rendre inutiles en peu de tems la premiere sois; mais comme les

batteries ennemies ne manqueront pas d'attaquer les nôtres, & qu'ils travailleront de toutes leurs forces à rétablir & fortifier plus folidement leurs cavaliers, on n'y gagnera au plus qu'une journée ou deux de retard. Après cela il ne reftera plus qu'un moyen aux affiégés, pour retarder la perte des grands angles faillans; ce fera de faire fauter les cavaliers dans le tems que les ennemis les occuperont.

Ce moyen ne peut avoir lieu que par l'esse des mines du sond, & par les rameaux poussés à l'avance jusqu'à l'endroit A, (planche V). On peut compter que le jour d'après, ou le suivant, les ennemis seront en état de plonger dans vos angles faillans, & de vous en chasser peutêtre avant qu'il soit grand jour; moyennant quoi les assiégés seront obligés de déguerpir & de se réfugier derriere les traverses marquées & (même planche)

pourvu qu'on ne les pousse pas plus loin.
C'est le dernier remede qu'on puisse y apporter; car dès que l'ennemi commencera à tirer des cavaliers, la garde serabligée de se retirer & de laisser au plus quatre ou cinq hommes des plus assurés à l'extrémité des angles faillans, biencouverts de paniers & de sacs à terre, &

Plan. V.

AIS TRAITÉ DE LA DÉFENSE

munis de leurs befoins, pour y pouvoir encore imposer quelque respect & tenir une journée, ferrant l'angle de fort près. Là ils feront feu du mieux qu'ils pourront sur ce qui paroîtra s'approcher d'eux, & y jetteront des grenades de tems en tems & des feux d'artifices, jusqu'à ce qu'ils soient contraints d'abandonner & de gagner les traverses prochaines.

Sitôt que l'ennemi vous aura chassé de ces grands angles faillans, il ne manquera pas de s'y loger & de s'y maintepir par les avantages qu'il s'y fera pratiqué; il s'étendra ensuite à droite & à gauche pour s'approcher des traverses &. ce qui ne se fera qu'à la demi-sape & pied à pied. S'il fuit la pallissade de trop près, & qu'il ne laisse pas une épaisseur convenable du côté de la place, il faudra ca-Plan V. noner des batteries biaifes X; lui tirer des bombes & beaucoup de pierres, prenant garde toutefois que leur chûte n'aille pas tomber jusque sur les derrieres des traverses plus prochaines F. Si fon logement est encore imparfait, & qu'il n'ait point assez de plongée dans l'angle faillant, il faudra y faire gliffer des gren adiers de tems en tems, qui, en ferrant le parapet de près, pourroient s'appro-cher des angles saillans, & y jetter quel-

cues douzaines de grenades pour y troubler l'ennemi & puis s'en revenir; il faudra aussi lui avoir préparé de petites mines à 1, 2 ou 3 toises devant les redents qui coupent le passage des traverses &, & prendre son tems pour y mettre le seu à propos, quand l'ennemi sera dessus. Je suis assuré que le soutien serme des traverses, le contraindra à les attaquer par insulte à découvert quand il s'en sera mis asserbes.

Je considere la prise de ces premieres Plan. Va

traverses &, comme des entrepôts d'où l'ennemi partira aussi-tôt qu'il s'y sera bien établi, pour s'approcher des secondes F, ou il sera obligé de répéter la même manœuvre, & les assiégés d'user des mêmes défenses qu'aux premieres. De-là il fera ses approches pour attaquer les places d'armes des angles rentrans A, dessinées plus en grand à la figure 2, dont on voit le profil à la figure 3, au bas de la même planche V. Comme celles-ci seront bien plus protegées que les traverses & plus garnies de monde, l'ennemi doit y trouver plus de résistance, c'est pourquoi outre leur feu mêlé de grenades, balles à feu pour éclairer, bombes & pierres, piques & hallebardes, le feu des bastions & des demi-lunes leur sera d'un

218 TRAITÉ DE LA DÉFENSE grand fecours; on pourra aussi y ajouter celui de mines, s'il y en a de préparées.

& enfin le foutien de pied ferme & les retranchemens b, même planche.

Si l'ennemi, après s'en être approché d'affez près, se met en état de les insulter, il faut que le monde & les munitions n'y manquent point pour les défendre, parce que l'affaire fera longue si on les soutient comme il faut, & que l'ennemi y perdra beaucoup de monde avant qu'il s'en foit rendu maître. Si on ne peut l'en chasser, il faudra se retirer peuà peu dans les retranchemens, & de là dans les demi-lunes, par les ponts de communication, ou par les ponts à radeaux, bateaux armés, &c. & laisser peu de monde dans le petit couvert E, (planche V. fig. 2 & 3.) pour favoriser la retraite.

Il seroit fort à desirer que tous les angles rentrans E (planche V. sig. 2 & 3.) des sossés, dans le derriere des places d'ames, suffent tronqués, & que l'espace retranché par cette coupure sut abbaissé à un pied de l'eau, s'il y en a dans les sossés, (comme on le voit par le prosi &, sig. 3.) ou à mi-hauteur du bord s'il n'y en a passes assisées assiéées se retireroient plus facilement par le petit chemin d, & trouvant

DES PLACES. 219
là un peu de couvert, ils pourroient s'y
rallier pour tâcher de reprendre une partie de ce qu'ils auroient perdu, & donner
de l'inquiétude à l'ennemi.

Troisième maniere d'attaquer le chemin couvert; par les mines.

Si l'on attaque le chemin couvert par les mines, l'ennemi s'en approchera le plus près qu'il pourra, après quoi il poussera plusieurs rameaux & galeries vers le chemin couvert, à dessein de renverser le parapet & la palissade, de rompre & d'enfoncer les galeries, même le bord du fossé, & de s'établir sur l'effet des mines. Mais si vous l'avez prévenu par d'autres mines plus basses & plus enfoncées que les siennes, ou que vous ayez fait de longue main une galerie majeure sous le chemin couvert, d'où l'on puisse pousser des rameaux en avant sur le terrein où il doit passer, il est constant qu'il ne réussira point, si l'on sait prendre le tems à propos pour y mettre le feu, & que l'on étouffera la plûpart de ses mineurs sans qu'ils puissent l'éviter; car en fait de mines, celui qui est le premier posté, & qui peut prendre le dessous, est toujours le maître.

220 TRAITÉ DE LA DÉFENSE

Quatriéme maniere, composée des précédentes.

La quatriéme maniere d'attaquer les chemins couverts, est composée des trois aurres; car si on y fair plusieurs insultes en détail, tantôt sur une partie & tantôt fur une autre, si on y emploie les cavaliers quand on le pourra, & qu'on approche tellement les tranchées à la sape, qu'à force de les hausser on parvienne à voir jusque dans le chemin couvert; & ensin que pour assurer les logemens si prochains, on y emploie non seulement le sussi les mines basses & les superficielles, en un mot tout ce que l'on peut, les assiégés, comme premiers possés, doivent être en état d'opposer à ces attaques tout ce qui a été dit ci-dessus, & doivent y tenir jusqu'à ce qu'une force majeure les en chasse.

Comme il fe trouve des places qui ne font acceffibles que par des digues, des chaussées, ou des avenues fort étroites qui ne laissent pas affez de terrein aux ataques pour embrasser tout le frontattaqué auquel elles ont affaire, auquel cas ce terrein se trouvera si resserré que le front de la fortification aura beaucoup plus d'étendue que celui des attaques; je tiens

que, supposé que la garnison soit forte, on peut soutenir l'insulte du chemin couvert de pied-ferme. C'est dans ce cas que la double palissade peut être d'usage, à condition que le ricochet n'aura aucune vue d'enfilade ni de revers sur le chemin couvert, ni fur les fortifications qui les foutiennent; car s'il y en a, cette paliffade n'y fervira de rien, & fera plus de

mal que de bien.

Il faut préparer toutes sortes de chicanes contre l'ouverture de la sape (je dis de la sape, quoiqu'on en fasse plusieurs pour entrer dans le chemin couvert), & comme ordinairement l'ouverture de celle qui est destinée pour le passage & la descente du fossé, se fait vis-à-vis la face du bastion attaqué, à peu près un tiers vers la pointe; on doit, si le fossé est sec, avoir préparé des fourneaux pour renverfer non feulement la sape, mais encore le logement voisin; & quand même cela ne se pourroit, le fossé étant plein d'eau, l'ennemi ne seroit pas encore le maître du chemin couvert, bien que la sape fût commencée, & même ouverte pour y entrer, puisque l'on ne doit point l'abandonner entierement, que l'ennemi n'ait logé son canon le long des faces du parapet de ce même chemin couvert, pour

222 TRAITÉ DE LA DEFENSE détruire les palissades & les traverses mos biles, qui sont plantées au-dedans.

Il faut aussi avoir fait sous les mêmes faces de bons sourneaux pour renverser les batteries, quand elles sont prêtes à tirer; toutesois il ne faut mettre le seu à ces sourneaux que le plus tard qu'il sera possible, & attendre que le canon des stancs simples ou doubles de la place, ait tâché de ruiner dans leur construction, ces batteries qui leur sont opposées.

Cependant le chemin couvert ne sera pas entierement abandonné, puisqu'on pourra toujours y aller & venir de l'un & de l'autre côté, à la faveurs des traverses mobiles, & des places d'armes retranchées, & lorsqu'on sera forcé de le quitter, sans espoir de retour, on doit mettre le seu aux sourneaux dont il est parlé

ci-deffus.

L'assiégeant n'ayant plus d'ennemi à combattre dans le chemin couvert, attaquera les places d'armes retranchées, qui lui donneront de la peine à prendre, si elles sont revêtues de maçonnerie, ou bien fraisées ou palissadées dans le son de leur fossé, l'assiégeant sera obligé de s'en ouvrir le passage par des sourneaux qui ne se feront pas facilement si le sossé bien désendu, ainsi l'attaque de cette petite

pièce retardera de quelques jours celle des autres plus importantes à la confervation de la place. Celui qui commandera dans ces petits dehors doit s'y retrancher par de bonnes paliffades, pour la fureté de fa retraite. En fe retirant, il doit mettre le feu aux fourneaux qui auront été faits pour détruire, s'il fe peut, tout l'ouvrage: ou bien, il attendra que l'ennemi ait fait fon logement au-dedans, pour l'envelopper dans les mêmes débris.

Défense de l'avant fossé & de l'avant chemin couvert.

Il y a beaucoup de places qui ont des avant-fossés à l'extrémité de leur glacis, ce qui suppose nécessairement un avant chemin couvert; autrement les avant-fossés seroient autant de désauts considerables aux places, en ce qu'ils empêcheroient les sorties & les secours, ce qui se peut réparer par un avant chemin couvert a, a, (plan. II.) qui corrige ce désaut. Comme cet avant chemin couvert est fort éloigné des ouvrages supérieurs de la place, & qu'il en seroit par conséquent mal protegé; on retranche pour cet esser les places d'armes du premier chemin couvert, dont on a fait de

224 TRAITE DE LA DÉFENSE petites demi-lunes basses C, C, de 28 à 30 toises de face, appellées lunettes, environnées de bon fossés, bien palissadés. ou d'une have vive fur la berme, quand elles sont de terre, comme toutes celles qui se font aux places où il y a un fossé plein d'eau. Si elles sont bien entretenues, & gardées par 100 ou 200 hommes, elles protegeront l'avant chemin couvert, & donneront le tems aux gardes avancées des grands angles de se retirer plus commodément; elles enfilent l'avant fossé & nuisent beaucoup à son passage, flanquant le premier chemin couvert, à qui elles fauvent l'insulte générale, & elles obligent l'ennemi de les attaquer dans les formes, ce qui retarde d'autant le siége.

Voilà ce qu'on peut faire à peu près pour la défense des chemins couverts; mais cette désense ne peut avoir lieu sans le secours des traverses; qui donnent moyen de la prolonger & de la couper

en plusieurs parties.

Les retranchemens revêtus & préparés de longue main ne font pas moins néceffaires à la défense des places que les traverses; car il n'y a pas moyen d'en faire de nouveaux qui puissent résister à un grand seu de bombes pendant un siège, DES PLACES? 224

on peut dire que les uns & les autres soné nécessaires à un point que sans eux on ne peut pas faire une bonne défense.

Les fossés secs qui ont de la profondeur sont d'un mérite supérieur à ceux nui sont pleins d'eau, parce que les communications de la place sont bien plus foutenables, & que les mines bien méhagées y peuvent être d'un grand secours; au lieu que les pierres, les ricochets, & les bombes, rompent, à la longue, tous les ponts à fleur d'eau, fixés ou flottans, fans en pouvoir conserver aucun, ce qui vous réduit à une impossibilité de bien défendre vos ouvrages, & vous fait perdre bien du tems & du monde pour relever plane. IV. vos gardes & y faire porter les munitions nécessaires, notamment dans les demilunes, à moins que d'y faire des petits ports dans les tenailles O; (planc. IV.) & dans les gorges des demi-lunes kk, le tout voûté à l'épreuve de la bombe.

Tant que le chemin couvert n'est pas pris, tout l'orage des attaques tombe sur lui & sur les pièces qui le protegent, mais sa prise est ordinairement suivie de l'attaque des grands dehors, comme des demi-lunes, ouvrages à corne, ouvrages couronnés, & de toutes les autres pièces revêtues, terrassées, & environnées de

fossés. Comme les demi-lunes, les ouvrages à corne & ceux à couronne sont les plus avancés dans la campagne & les plus considerables, ils sont aussi ordinairement les premiers attaqués.

Défense des ouvrage à corne & à couronne.

Plane. VI.

Supposons donc que toutes les opérations précédentes, qui ont causé la prise du chemin couvert, ayent été faites à l'ouvrage à corne A, (planc. VI & VII.) qui doit être d'ailleurs bien revêtu, terrassé à l'épreuve, de même que sa demi-lune, & environné d'un fossé revêtu, ou plein d'eau. Supposons aussi que toutes ses parties soient bien retranchées, traversées, & contreminées, & qu'il y ait quantité de souterreins pour mettre les munitions en sureté; car c'est à peu près tout ce qu'on peut leur desirer; il faut encore supposer l'ennemi maître & bien établi sur le chemin couvert. Cela étant, il travaillera premierement à faire des batteries, les unes en i,i, (pl. VII.) contre les flancs opposés & la communication, les autres en c, pour faire breche à la demi-lune, ou pour y attacher le mineur; & les autres en h, simple-

BES PLACESI 227 ment pour faire breche aux demi-baf Plane: VI4 tions. 20, Il ouvrira ses descentes du fof- & VII.

fé, tant à la demi-lune qu'aux demi-baftions, remarquant que le vrai lieu de ces descentes est en d, & en K, (plane, VI & VII.); il évite par-là de déboucher dans les enfilades qui pourroient être embouchées du canon ou du mousquet de quelque autre endroit de la place que

l'assiégeant ne pourroit maîtriser.

Les oppositions qu'on peut mettre à l'établissement de ces batteries sont, 10. de les faire fauter, comme nous l'avons dit ci-devant, après avoir disposé les mines pour cet effet, & bien caché leur entrée. 20. De les bombarder & battre de pierres tant que l'on pourra. 3°. D'employer les traverses pour leur rompre ou diminuer la vue des objets qui en pourtont être maltraitées 4°. D'élever des batteries biaises qui peuvent se prendre dans l'ouvrage à corne & sur les autres parties éloignées du corps de la place R', R, (planche VI.) & d'avoir des planc. VI. ports voûtés à l'épreuve des bombes,

dans la tenaille & dans le téduit; ou derriere la demi-lune, de six pieds de largeur dans œuvre, sur 24 de longueur, & 3 à 4 pieds de profondeur d'eau, & plus si on peut leur en donner. Ces ports doi-

228 TRAITÉ DE LA DEFENSE vent être capables de contenir un bas vent être capadies de teau K, (planche V.) de 20 pieds de long & de 4 de large, ayant 2 pieds & demi de creux, le tout mesuré dans œuvre; ce bateau se conduira par le moyen d'une corde tendue roide en travers Planc. V. du fossé K, dans laquelle corde seront passées des poulies attachées par d'autres cordages au bateau. Deux petites cordes amarrées au milieu de l'avant & de l'arriere, & tirées tantôt du côté de la tenaille & tantôt de celui de la demi-lune, le feront aller & venir fans que personne paroisse, pourvu que ceux qui sont dedans veuillent se baisser un peu; & en prenant le tems à propos, il sera difficile à l'ennemi de l'atteindre. Il faudra en avoir cinq ou six de même grandeur dans les fossés des autres fronts, & y accommoder les poternes, tant du corps de la place que des ouvrages à corne, afin que quand il en manquera, on puisse en substituer d'autres en les faisant passer par les sorties, & y tirer même ceux des fossés quand il y aura quelque chose à raccommoder, à quoi l'on ne pourra pas travailler dans les ports : ces bateaux pourront porter jusqu'à 40 hom-

mes par voyage avec leurs armes, pour yu qu'ils foient bien arrangés.

Outre ces bateaux, on peut avoir des ponts ordinaires à fleur d'eau, mais ils ne dureront guères & seront toujours les premiers rompus. Les radeaux pourront prendre leur place; on les fait de bois blanc, comme étant le plus leger, de 9 à 10 pouces quarrés, affemblés par travées de 4, 5 & 6 piéces de 12 pieds de long par la tête, par le milieu desquelles on passe des cless de charpenterie de même bois, qui les arrêtent ferme, après quoi on les couvre de planches. Si l'on peut y ajouter quelques barrils ou tonneaux bien étanches, ils en porteront mieux; sinon on les redoublera par d'autres travées de même bois, appliquées pardessous les superficielles, comme on le voit au haut de la planche V, figures 48 5.

Malgré ces trois moyens de communiquer dans les dehors où il y a des fossés. pleins d'eau, il faut avoir l'attention les premiers jours du siége d'y faire passer d'avance les gros materiaux nécessaires à leur défense, comme paniers, facs-àterre, brouettes, outils, bonne quantité de poudre, plomb, boulets, &c. avec des plate-formes, du canon, des affuts de rechange, des fascines, des palissades & des vivres; mais tout cela supo230 TRAITÉ DE LA DEFENSE fe qu'il y aura des souterreins où l'on puisse les mettre à couvert.

De la descente du fossé.

Les descentes de sossé se non à ciel ouvert, quand les sossés sont pleins d'eau; & par sape quand ils sont secs & profonds; ceux-ci se sont par des mineurs au moyen des souterreins de 4 ; pieds de large, sur la hauteur de six, & bien étayés par des bois préparés à cet effet.

Si le fossé est sec & profond, on pourra de tems à autres, sur-tout pendant la nuit, faire de petites forties à la dérobée, où marchant sans bruit le long du petit chemin fait au bas du bord du fossé, on écoutera & l'on prêtera souvent l'oreille pour découvrir si le mineur est prêt à percer ou non. Quand on aura remarqué l'endroit, il faudra avoir une batterie biaise toute prête, de deux piéces de canon, pour les recevoir au débouchement du passage; on pourra faire précéder cela par une falve de quelques coups de moufquet chargés de postes, qu'on tirera à propos dans le débouchement, ensuite il faudra bien examiner si l'on ne pourroit pas le tirer encore de revers de quelques endroits.

Si le fossé est plein d'eau, on ne pourra faire de sorties sur le passage de ce fossé, qu'au moyen de quelques bateaux armés, cachés derriere les tenailles, d'où l'on pourra jetter des seux d'artisses sur l'épaulement, pendant que d'autres le prendront brusquement à revers & se retireront aussitôt; mais si le fossé est se, on pourra faire plusieurs sorties du derriere des tenailles, & donner en grosses & en petites troupes, par la droite & la gauche, sur le passage du sossé, se souvent l'attaquer sans beaucoup hasarder

Quand le fossé est plein d'eau, il faut râcher de plonger sur le commencement du passage du sossé, du haut du rempart, ce qui se fair par de petits bouts de tranchées que l'on avance en portion de cercle dans l'épaisseur du parapet, lesquels vous approchent du bord & vous mettent à portée de pouvoir plonger sur la partie du passage : voyez la planche IV, aux endroits marqués C. Il saut de Planc. IV, plus rouler des bombes & du seu sur le mineur, sorces grenades, des sagots goudronnés, beaucoup de bois, & saire grands feu sur lui des slancs & de la tenaille la contremine doit aussi faire son esses

pendant ce tems-là.

P iv

232 TRAITÉ DE LA DEFENSE

Défense de la demi-lune de l'ouvrage à corne, & de son réduit.

L'ennemi s'étant rendu maître de tout le chemin couvert, travaillera au passage du fossé de la demi-lune, le comblera, s'il est plein d'eau, & s'épaulera du côté des flancs opposés, c'est-à-dire contre les faces des bastions, qui servent de flancs aux faces des demi-lunes. Il faudra brûler l'épaulement, & ce qui pourra être consumé du pont, par les feux d'artifices, & aller au-devant du mineur par les contremines. Si le fossé est sec, l'ennemi ira par une galerie souterraine, ou couverte, au pied de la muraille, attacher le mineur qu'il faut inquiéter par de petites forties fouvent réitérées; une bonne palissade dans le fond, & des caponnieres aux extrêmités, seroient d'un grand fecours.

Mais foit que la breche se fasse par la sape, par la mine, ou par le canon, elle deviendra à la sin assez raisonnable pour donner entrée aux ennemis, & ils emporteroient facilement la demi lune, si elle n'étoit pas bien retranchée, quoique d'ailleurs elle sit bien désendue.

Le retranchement doit être de la mê-

me forme, & de la même hauteur, ou un peu plus, que le parapet de la demi-lune, & doit être palissadé dans le fond de son fossé; ce retranchement ainsi fait, il faut planter plusieurs palissades les unes sur les autres, de distance en distance, en partant du parapet de la demi-lune attaquée jufqu'au bord du fossé de son retranchement, & que tout ceci soit fait avant la breche faite; car il ne feroit plus tems de planter des palissades au moment qu'il faut songer à se désendre. Elles serviront d'un flanc intérieur pour la défense de la breche, lorfque les ennemis voudront s'y loger, ce qu'ils auront de la peine à faire, tant que les traverses seront en état de résister; ils seront ensin contraints de les détruire les unes après les autres par des fourneaux.

L'ennemi ayant surmonté toutes ces difficultés, se loge à la fin sur le haut de la breche, & ensuite sur le haut du retranchement; mais si le fossé de ce retranchement est rempli de bois commun, mêlé de feux d'artifice, pour l'aider à s'enflamer, je ne vois pas par où l'ennemi pourroit entrer dans ce retranchement, & subsister dans le logement qu'il aura fait sur le haut de la breche de la demilune.

234 TRAITÉ DE LA DEFENSE

Cette sorte de défense ne convient qu'aux fossés étroits, tels que sont ceux des places d'armes & des retranchemens dans les angles rentrans de la contrescarpe, & dans ceux qui doivent être faits dans la demi-lune & dans le bastion attaqué, à cause de leur peu de largeur, & l'on ne doit pas craindre, tant que le feu durera, que l'ennemi aille plus avant, si ce n'est par-dessous terre; mais on doit être précautionné par des galeries souterraines, contre les travaux fouterrains des ennemis; & quand même la breche feroit faite à la demi-lune, l'ennemi n'osera jamais hasarder d'y entrer pour s'y loger, tant que la lunette ou place d'armes fubfiftera.

Si l'on ne veut pas se servir de cette désense pour les petits sossés, il faut avoir recours aux autres désenses ordinaires, mais peu pratiquées, & obliger l'ennemi de faire la descente avec la même précaution dont ils'est servi pour entrer dans celui de la demi-lune, qui sera désendu de même, si on y a planté des palissades au sond, & fait des caponnieres aux extrêmités; les bois des caponnieres doivent être bien joints par-dessous, de crainte que l'ennemi n'y jettât de la poudre, laquelle entrant par les ouvertures,

& le feu y étant mis, rendroit ces caponnieres inutiles. Pour éviter ces accidens du feu, il faut non seulement bien joindre les bois, mais encore les couvrir de terre & de peaux d'animaux fraîchement écorchés.

Avant que l'ennemi se soit fait un pasfage pour entrer dans le retranchement, il faut encore s'être retranché par des palissades, qu'on peut désendre quelque tems, & se retirer en sureté, ayant déja fait retirer la plus grande partie des troupes qui servoient à la garde de la demilune; & lorsque l'on est obligé de se retirer tout-à-fait, il faut donner le seu aux fourneaux qui auront été saits pour détruire les retranchemens.

Si l'ennemi vient à vous par la mine, au lieu de vous attacher à rencontrer ses mineurs, vous devez vous porter le plus avant que vous pourrez sous la bréche, & charger en deux ou trois endroits séparés sous son étendue, ce qui vous sera un moyen sûr de lui faire sous fera un moyen sûr de lui faire sous fera un gasses à caissons dans le nez, quand il vous approchera de trop près. Il est nécessaire que ces manœuvres précédent le tems que l'ennemi pourra se rendre maître du bas des bréches, asin que les mines étant chargées, il n'entende point

236 TRAITÉ DE LA DEFENSE

de bruit qui puisse lui donner de la méfiance, & de n'y donner seu que quand il voudra se loger sur les bréches, après que la seinte de quelque sortie y aura attiré du monde; le coup est excellent, mais il doit être bien conduit & ne s'employer qu'en second lieu, quand les sou-

gasses auront joué.

Pendant qu'on travaillera à ces mines : on en préparera d'autres que j'appellerai mines volantes, parce qu'elles seront formées d'un ou plusieurs caissons, longs de 5 à 6 pieds, de bois fort, de 2 ou 3 pouces d'épaisseur, capables de contenir trois à quatre quintaux de poudre chacun, bien goudronnés & pofés au bas des bréches. Dès qu'on verra les premieres batteries disposées pour battre les désenses, il faudra les arranger au pied du mur, le plus bas qu'on pourra, y appliquer les augets & faucisions pour pouvoir y donner feu du derriere de la tenaille, ou de la porte de sortie de l'orillon, couvrir & bien enterrer le tout dans les ruines, & y ajouter des fascines & du gros bois. Il faut laisser les décombres & ceux qui y tomberont d'en haut, laisser faire la bréche & s'y présenter ensuite hardiment, la défendre, l'opiniâtrer, mais céder un peu pour attirer l'ennemi dans le haut, & se donner patience qu'il y air bien du monde, après quoi on donnera seu & on reviendra aussitôt sur lui pour achever de culbuter ce qui sera resté dans la bréche. Cette opération, vrai-semblablement, mettra sin à l'assaut de ce

jour-là.

L'effet des mines volantes doit précéder celui des autres, lequel ne doit avoir lieu que quand l'ennemi se sera rétabli dans le pied des bréches; pour lors s'il y a des mineurs attachés, il faudra faire jouer nos mines. Si l'ennemi ne s'attache qu'à battre de son canon pour agrandir les bréches, on pourra l'attendre jusqu'à ce qu'il donne l'assaut, & qu'il se porte dans le sommet des bréches. Le coup seroit beau, à qui pourroit les prendre dans le tems qu'ils s'assembleroient dans cette bréche.

Les assiégés feront suivre cela par une grande quantité de pierres, de grenades & de bombes, jettant dans les intervalles forces branchages & épines sans être liées, afin que les ruines tombant dessus, fassent un fascinage embrouillé, qui joint à celui de la fraise, avec les arbres du rempart élagués, à moitié ébranchés & appointés, seront un empêchement à la montée. On pourra encore y rouler des

238 TRAITÉ DE LA DÉFENSE

charriots chargés de bois, fourrés de fafacines goudronnées & bien allumées, de barrils foudroyans pleins de bombes & de grenades, y faire tomber d'autres bombes par le moyen de planches, coulifles, ou petites bascules, de pots à seu, & autres choses dont on pourra s'aviser; le tout exécuté par des gens sermes, qui se présentent bien, soutenu par un grand seu de l'artillerie & de la mousquerie rangées derriere les traverses, & les retranchemens bien garnis de monde i tous ces obstacles présentes ensemble à propos à l'ennemi, lui feront manquer peut être la bréche pour la troisseme sons a bomba de la bréche pour la troisseme sons a bresse de la bréche pour la troisseme subme de la bréche pour la troisseme subme de la bréche pour la troisseme de la bréche pour la troisseme subme de la bréche pour la troisseme subme de la bréche pour la troisseme subme de la bréche pour la troisseme de la breche pour la troisseme de la breche par la breche pour la troisseme de la breche pour la tr

Ge qui est ici proposé pour la désense des bréches de la demi-lune, peut s'appliquer à toutes les piéces revêtues, austible de la place, corne, aux grandes demi-lunes de la place, contre-gardes, &c. parce que toutes sont de même nature, quoique de différents sigure. Si les fossés sont fecs, les communications en seront plus aisées, & par conséquent la désense plus vive, mais il faudra bien précautionner les gorges, même quand les sossés seroient pleins d'eau; car on peut les vuider par la rupture de quelque bâtardeau, d'une écluse

d'une saignée, &c.

Si après toutes ces résistances sagement conduites, l'ennemi se rend maître des bréches de la demi-lune, & qu'il s'y trou-Planc. VI. ve un bon réduit bien revêtu E, (planche VI.) ce réduit soutiendra les traverses de sa droite & de sa gauche, imposera à la bréche qui sera devant lui, & nécessitera l'ennemi d'aller bride en main, & de régler la seconde partie de son logement en tirant une ligne d'une traverse Xà l'autre Y, c'est le mieux qu'il puisse faire. Je dis d'une traverse à l'autre, parce que si la résistance a été telle à peu près que nous venons de l'exposer, vrai - semblablement celles - ci seront abandonnées, parce que la bréche se sera étendue jusqu'à découvrir leur derriere, & les faire voir de revers par les logemens du chemin couvert. Les ennemis s'y établiront donc, & travailleront à y faire une bonne batterie O, composée de trois ou quatre piéces de canon, qu'il faudra tâcher de faire fauter par l'effet d'une mine bien mesurée & chargée davance. L'ennemi ouvrira en même tems des sappesà droite & à gauche, pour couler dans les épaisseurs du parapet & du terreplein, vers les deuxiémes traverses Z, Z, qui étant bien flanquées du réduit E, pourroient tenir ferme & obliger l'ennemi à

240 TRAITÉ DE LA DEFENSE Planc. VI. s'avancer pied à pied, tandis que sa bass

terie O se mettra bien en état de battre le réduit E, lequel étant petit & battu de fort près, ne tardera pas à se rendre.

Pour remédier à cet inconvénient, il faut avoir disposé d'avance deux batteries biaises de trois piéces chacune sur la courtine R du corps de la place, pour crois fer fur celles de l'ennemi, ce qui l'inquiétera fort, & encore plus si leur effet peut se joindre à celui de la mine dont nous venons de parler ; mais il n'en faudra ouvrir les embrâfures que quand l'ennemi aura ouvert les siennes. Tandis que la demi-lune & son réduit se désendront l'ennemi pourra bien démanteler les flancs de l'ouvrage à corne, faire sa descente & avancer le passage du fossé, rom pre les communications, établir plusieurs batteries sur les pointes h, i, s, & sur les angles rentrans du chemin couvert de la demi-lune de l'ouvrage à corne, maltraiter la tenaille & ouvrir les faces des deux demi-bastions de cet ouvrage, & même la courtine d'entre-deux, mais il n'aura ofé y faire de logement. C'est pourquoi aussitôt que le réduit E, qui faisoit son principal obstacle, sera abandonné, & qu'il se sera logé dans sa gorge & dans celle de la demi-lune, il achevera ses paffages

passages du fossé de l'ouvrage à corne, Plan. VI. & de bien épauler ses ponts. Quand tout cela fera prêt, vraisemblablement il donnera l'affaut aux deux demi-bastions de cet ouvrage, par plusieurs détachemens de grenadiers l'un devant l'autre, soutenus par des corps entiers, & par-tout le feu des logemens. On pourra y faire les mêmes oppositions qu'à la demi-lune de l'ouvrage à corne; & quand on ne pourra plus y tenir, on se retirera de traverse en traverse jusqu'aux retranchemens; c'est-là où l'ennemi trouvera un nouveau front de fortification composé d'une grande demi-lune & de deux contre-gardes de la droite & de la gauche, que nous supposons toutes bien revêtues, ainsi que leur fossé, leurs remparts terrassés, contre-minés, & garnis de souterrains & des communications nécessaires : voilà donc une nouvelle attaque à faire par un endroit très-difficile, à la fuite d'une autre qui aura déja occupé l'ennemi long-tems.

Défense de la demi-lune du corps de la place & de son réduit.

Supposons après cela que l'ennemi soit assez maître de l'ouvrage à corne pour y établir des batteries, il sera obligé d'en 242 TRAITÉ DE LA DEFENSE

Plane, VI. faire une fur la courtine de cet ouvrage en A, & dans les deux gorges i, i, pour battre la demi-lune H & les deux contre-gardes F, G, & d'établir aussi deux ricochet sur les pointes du même ouvrage à corne, n, n, de trois piéces chacune. Cet établissement sera difficile & demandera beaucoup d'industrie, du tems & du travail. Pendant que l'ennemi fera occupé à ces pénibles manœuvres, les assiégés prépareront d'avance des fougasfes en caissons au bas des breches, chargeront les mines qu'ils auront fur & audelà des coupures des retranchemens sur les pointes de la demi-lune H, & des deux contregardes F, G, garniront les souterreins de la demi-lune & du réduit de toutes les munitions de guerre & de bouche nécessaires, parce que l'on peut bien y être deux ou trois jours fans pouvoir communiquer à l'ouvrage, à cause de la fréquente rupture des ponts, si ce sont des fossés pleins d'eau.

Il faudra aussi apprêter des batteries sur les bastions de la place, dans les endroits qui peuvent désendre la demi-lune & les longs côtés de l'ouvrage à corne en T, & sur les extrémités de la courtine en R, & des batteries biaises sur les endroits éloignés du rempart, qui

auront vue fur les attaques, notamment Plane. VI. fur les batteries ennemis, s, h,i. Il ne faudra ouvrir les embrasures des nôtres. que lorsque l'ennemi se sera arrangé, &

qu'il aura ouvert les siennes.

On ne doit pas douter qu'il ne commence par battre vivement la demi lune H, par la pointe, & les deux contregardes par les faces, & qu'il n'en mette en peu de tems les défenses en désordre; mais si les revêtemens de ces piéces ne sont élevés qu'à mi-hauteur, avec une berme de bonne largeur, il ne fera pas sitôt breche, parce que la plus grande partie des ruines du haut tombant sur la berme, y seront arrêtés, & augmenteront la résistance du parapet, dont le bas se trouvera mieux garni par la chûte de ces ruines. Cependant l'ennemi, qui vraisemblablement ne s'en sera pas tenu à l'établissement simple de ces batteries, quoique d'une manœuvre dure & pénible, qui lui doit occuper beaucoup de monde, aura poussé en avant ce qu'il aura pû à la demi-sape, à peu près suivant les alignemens o, o, qu'il aura perfectionnés peu à peu; d'où il arrivera que si ses batteries sont bien servies, en moins de deux fois 24 heures il deviendra maître du feu, ce qui se persectionnera les jours Qij

244 TRAITÉ DE LA DEFENSE

Planc. VI. suivans. Pour lors, il lui sera facile de se porter sur le bord du fossé de ces piéces, d'y prendre établissement, & de travaillera faire les descentes en nombre suffisant, ce qui sera bientôt suivi d'un comblement & du passage des fossés, au moyen de quoi il se portera au pied des breches, lesquelles vraisemblablement seront fort avancées. Au furplus, à mesure que le seu des affiégeans prendra accroissement, celui des affiégés s'affoiblira, de maniere qu'il n'y aura pas moyen d'empêcher le progrès de l'ennemi à force ouverte; c'est pourquoi il faudra avoir recours aux fouterreins, c'est-à-dire aux mines & aux traverses, en un mot à la défense des breches, de la maniere qu'elle a été ci-devant expliquée, n'en connoissant point de meilleure. S'il y a une galerie majeure qui regne le long de la base de ces piéces, en la gardant bien, on aura souvent moyen de jouer de fort mauvais tours à l'ennemi par l'effet des mines.

Si l'ennemi, après avoir bien ouvert les breches, mis toutes les descentes & les passages du sossé en état, attaque les trois piéces F, G, H, en même tems, soutenu qu'il sera de tout son canon bien disposé & de sa mousqueterie, il est sans difficulté qu'il en gagnera le haut avec assez de facilité; mais si on se sert bien

245

des mines & des fougasses, & que l'assié-Planc, VI.

gé foit affez heureux pour que l'ennemi ne les ait point éventées, elles pourront l'incommoder confiderablement: le furplus de cette défense doit se conduire comme celle qui a été proposée pour la premiere demi-lune de l'ouvrage à corne.

Mais supposons que l'ennemi se soit logé sur l'angle flanqué de la demi-lune H, & fur les deux contregardes d'à côté F, G, dès la deuxième attaque, comme je n'en doute pas, si les batteries i, A, i de l'ouvrage à corne sont bien servies; ildoit en établir d'autres O, O sur les angles flanqués de ces trois piéces, & après qu'il se sera introduit dans les gorges & qu'il s'y fera établi, il travaillera aux defcentes du fossé de la demi-lune, pour de là, en perçant toute l'épaisseur de son rempart, se porter sur le bord du fossé duréduit i, tandis qu'à la faveur des sapes qui feront leur chemin par le haut, il fe plongera vers les gorges, tant de la demilune H, que des deux contregardes F, G, si ses batteries font bien leur devoir.

A tout cela il n'y a point d'autre défense à faire que de disputer le terrein de traverse en traverse, d'employer l'effet des mines suivies de quelques petites sorties saites à propos & de ne l'abandonner 246 TRAITÉ DE LA DEFENSE

Planc. VI. qu'à la force. L'usage de ces trois batte. ries O,O, sera pour celle de la pointe de la demi-lune, de rompre & ouvrir celle du réduit s, & pour celles des contregardes, d'ouvrir & faire breche à la demi-lune, pour achever de s'en rendre maître, & pour se procurer des vûes sur le milieu des faces du réduit; ce qui ne se pourra qu'en ouvrant & en applanissant les breches du milieu des faces de cette demi-lune, & en abaissant fort bas son terre-plein, afin de donner de la découverte à ses batteries. Cette manœuvre employera bien du tems, mais l'effet en est fûr; car dès que les breches de la demilune donneront affez de jour aux batteries de la pointe des contregardes, elles pourront battre le réduit i, par le milieu de ses faces & y faire breche; de forte que ce réduit, petit de soi même, se trouvant ouvert en trois endroits, & fa communication étant peut être coupée, il n'y aura plus d'autre parti à prendre que de charger ses mines, retirer peu à peu le monde & les effets qui seront dedans, & le faire fauter, afin de le rendre le moins utile & le plus dommageable à l'ennemi qu'il sera possible,

Défense d'un ouvrage à corne dirigé sur la capitale d'un bastion.

L'ouvrage à corne S (planche VII.) fait en queue d'hironde & placé fur la capitale prolongée d'un bastion, n'a pas le même avantage que celui de la planche VI, pour la défense du dedans, attendu que ce dernier présente la demilune à l'ennemi, au lieu que l'ouvrage à corne S, lui présente le bastion même, ce qui semble le conduire par un chemin bien plus court au corps de la place, à l'ouverture duquel l'ennemi peut travailler dès qu'il aura mis ses batteries sur la courtine de l'ouvrage à corne. Cependant on peut dire en faveur de cette situation, qu'elle ne donne d'accès à l'ennemi que par un seul bastion, auquel toute la garnison se réunissant, on aura plus de facilité & davantage à se désendre, parce qu'il ne se fera point de diverfion, & qu'elle nécessite l'ennemi à la prise des deux demi-lunes collaterales D, E, & de leurs réduits F, G, sans quoi l'assiégeant n'auroit aucun accès à la breche qui pût être foutenable, ce qui répare bien son unique défaut. C'est pourquoi, soit que ces ouvrages se trouvent Qiv

Plan. VII.

248 TRAITÉ DE LA DEFENSE disposés suivant l'un ou l'autre de ces desseins, ou de quelqu'autre approchant, la défense du dedans de ces piéces bien entendue occasionnera de longues & périlleuses discussions à l'ennemi, & il n'en sera pas moins obligé de s'étendre dans la campagne & de marcher aux grands angles du chemin couvert de droite & de gauche H, où il pourra bien essuyer quelques forties, s'il n'en prévient les accidens en étendant les places d'armes qui doivent foutenir les logemens, ou pour mieux dire, en élargissant toutes ses attaques : les angles feront une défense telle qu'il a été dit ci-devant.

Défense d'un ouvrage à corne placé au devant d'une courtine.

Après que l'ennemi se sera rendu maître de l'ouvrage, & qu'il se sera bien étendu le long de son chemin couvert, il établira ses batteries sur les parapets de fes angles, contre les flancs opposés T,T, d'une part, & pour faire breche de l'autre, en X, X: ce qui doit ici s'enten-Planc. VI. dre de la suite des attaques de l'ouvrage à corne A, planc. VI, situé sur la courtine. Le premier effet de ces batteries sera de battre les flancs opposés W; le second,

249

de rompre les ponts de communication Planc. VI. du réduit; le troisième, de déchirer la tenaille M. L'artillerie des flancs ne doit pas durer bien du tems, mais le feu du canon, des bombes, & les pierres de la place pourront interrompre fouvent les batteries des ennemis, & donner quelques bons intervalles à celles de la place.

Il n'y aura que les bateaux à cinquenelle, que nous appellerons paquebor, pour leur donner un nom distingué, qui pourront s'échapper; car les ennemis auront bien de la peine à les empêcher d'aller & venir, tant que le réduit subsistera; & s'il vient à être pris, il ne sera plus question de communication. Jufques-là, on pourra substituer d'autres paquebots pour le dedans de la place, pour remplacer ceux qui seront coulés à sond.

Quand toute la gorge de l'ouvrage à corne de la demi-lune & celle de son réduit seront occupés par l'ennemi, il y trouvera place à faire de bons logemens pour la mousqueterie; il ne lui sera pas même impossible, après que les assiégés seront chassés de ces ouvrages, de faire des descentes de solfé par les extrémités des cornes V, V, tandis qu'il en seroit d'autres par le talud des places d'armes du chemin couvert Y, Y; ce sont même

250 TRAITÉ DE LA DEFENSE les lieux les plus convenables & où l'on

puisse les mieux placer.

Au débouchement des descentes, on

ne fauroit opposer que des batteries biaifes préparées d'avance dans la courtine,
qui incommoderont d'autant plus les
Planc. IV. commencemens de ces passages, qu'on ne
pourra que très-difficilement les démonter, comme on on en voit sur la planche
IV, aux endroits de la courtine marqués Z, Z.

A mesure que les ponts & les passages des fossés avanceront, ils se decouvriront aux slancs de la place, qui les incommoderont fort par les batteries opposées; mais l'ennemi ayant occupé tous les dehors qui pourroient lui empêcher les accès de la place, se trouvant bien établi & maître des bords du fossé, s'attachera à son passage, & sera bientôt parvenu au pied des breches.

Ce que l'assiégé peut lui opposer en ce cas, consiste dans le canon de ses slancs, tant qu'il pourra subsister, dans celui des batteries biaises, dans la mousqueteriede la courtine & des tenailles, dans les pierres, & quelquesautres moyens dont nous avons déja parlé, sur-tout dans de fréquentes sorties sur le passage, à la faveur des te-

nailles.

Aufurplus, l'ouvrage à corne A (planche VI.) conduit l'ennemi à deux baftions, ce qui fait l'effet de deux attaques liées ensemble, qui sont beaucoup plus dangereuses pour la place que celles de l'oblige à prendre plus de piéces, & ne le conduit qu'à un seul bastion ; parlons encore de cet ouvrage situé au - devant d'un bastion.

Comme ces attaques se réunissent toutes à celles du bastion C, l'ennemi sera Planc. VII. obligé, après avoir occupé les gorges entieres de l'ouvrage à corne & de ses deux retranchemens, d'y établir des batteries; manœuvre longue & difficile. Mais ces batteries étant une fois bien établies, battent rudement les deux flancs opposés qui défendent le bastion, & le bastion même, le fossé entre deux, par la pointe & par ses deux faces, ce qui y produira une grande breche, vis-à vis de laquelle on pourra faire quatre descentes, & autant de passages de fossé, sans que l'assiégé puisse y remedier, qu'en y tirant quantité de canons, de bombes, de pierres, & de grenades, le tout accompagné & soutenu d'une bonne mousqueterie bien dirigée.

252 TRAITÉ DE LA DEFENSE

Défense des bastions du corps de la place; & de leurs retranchemens.

Les ennemis, selon les apparences; n'ayant plus personne à craindre au-de-hors de la place, lorsque l'ouvrage à corne & sa demi-lune seront entierement abandonnés par les affiégés, & que les affiégeans y auront établis leur logement, ils ne penseront plus qu'à combler le grand sossé, s'il est plein d'eau; & s'il est seront une galerie souterreine ou couverte, ou peut-être ils se contenteront de s'épauler contre le slanc opposé pour passer le sossé, & c'est ce passage qu'il faut retarder autant qu'il sera possible.

Si le fossé est plein d'eau, il faut faire ce que j'ai déja dit pour la désense de celui de la demi-lune, qui est d'en ruiner l'épaulement par le canon des flancs, & par des seux d'artisses que des bateaux pour-

ront y appliquer sans peril.

Si le fossé est sec, on pourra beaucoup incommoder l'asségeant par des sorties de troupes qui partiront du derriere des tenailles, & qui y auront leur retraite. Alors l'ennemi aura sans doute beaucoup de peine à passer ce sossé & à attacher

le mineur au pied de la muraille du baftion, d'autant qu'on doit avoir planté une bonne & forte palissade dans toute l'étendue des faces des bastions attaqués vers le milieu de leur fossé, aux extrêmités de laquelle on aura fait de bonnes caponnieres pour défendre ces mêmes palissades; ainsi le mineur ne pourra s'attacher sitôt au corps de la place, & ne le fera qu'avec beaucoup de crainte & de danger, si toute la palissade n'est pas entierement ruinée; mais elle sera très-difficile à ruiner, si le fossé est d'une profondeur raisonnable, & d'une largeur proportionnée à sa profondeur. Tandis que l'ennemi s'occupe à surmonter ces difficultés, il faut lui en préparer de nouvel-les, ausquelles apparemment il ne doit plus s'attendre.

Il arrive très-rarement que l'affaillant dans son attaque, embrasse plus d'un des côtés de la place: ce qu'il en occupe or dinairement de plus, c'est le terrein nécessaire pour les batteries opposées aux stancs des bassions attaqués; & comme ces batteries ne peuvent subsister sans un épaulement qui les couvre des endroits de la place qui peuvent les voir, & ne sont point attaqués, c'est cet épaulement qu'il faut détruire. Pour y parvenir faci-

254 TRAITÉ DE LA DEFENSE lement, on doit pousser une galerie souterreine, partant du fossé de la demi-lune non attaquée, la plus voifine de l'attaque, allant jusques sous les épaulemens. où l'on fera des fourneaux, qui par leurs effets laisseront à découvert les flancs des batteries, lesquelles seront bientôt démontées par le canon de la demi-lune non attaquée, & des autres endroits de la place qui pourront les découvrir; ce qui se peut & doit être fait à la droite & à la gauche des attaques, s'il est possible, en même tems, afin de surprendre dans ce moment les ennemis par une sortie, foutenue du feu de tous les ouvrages de la place les plus proches de l'attaque.

Il faut encore attaquer les ennemis dans les lieux qu'ils doivent présumer ne pouvoit être attaqués; & pour le faire surement, je souhaiterois qu'il y eût une galerie souterreine partant du milieu de de la courtine, allant à l'angle formé par les deux demi-gorges de la demi-lune, laquelle serviroit dans son passage de caponniere pour la défense du sosse « & serviroit aussi de chemin pour conduire à la demi-lune, sous laquelle il faut faire plusieurs mines, ausquelles on ne doit pas donner le seu que l'ennemi ne soit occur pé à donner l'assaut au corps de la place.

Le feu étant mis aux mines, qu'on aura placé fous le logement des ennemis, qu'elles détruiront, il faut aller se reposter à la demi-lune, & s'y rassurer un logement, s'il est possible. Cette diversion donnera lieu aux assiégés de réparer la breche faite au corps de la place, ou donnera du tems suffisamment pour s'établir dans la demi-lune. Car on peut douter si l'ennemi abandonnera son attaque au corps de la place, ou s'il ira pour soutenir ses gens attaqués & vaincus dans la demilune.

Véritablement deux affaires de cette nature arrivant en même tems, peuvent donner de l'embarras au plus habile général; mais si on a fait partir un rameau du canal des mines faites sous la demilune, & que ce rameau ait été pouffé jusques sous les débris de la breche de la demi-lune, ces débris pourront être facilement renversés par un fourneau; ainsi l'ennemi n'aura plus de passage pour entrer dans la demi-lune, & seroit forcé de l'attaquer de nouveau comme auparavant.

Au furplus, comme les batteries de l'affiégeant établies sur le chemin couvert battent le pied du revêtement du corps de la place, elles ne manqueront 256 TRAITÉ DE LA DEFENSE pas de l'abattre, de le faire tomber par groffes piéces, & de tirer en bas une grande partie du parapet après elles. Il faudra y remedier en retranchant le terreplein derriere les breches. Celle du corps de la place pourra cependant être réparée; & felon les occasions qui peuvent se rencontrer, il ne sera pas impossible de faire quantité de choses dans le fossé. qui empêcheront le mineur de s'attacher si promptement une seconde fois au corps de la place; mais comme le grand nombre des affiégeans qui tour à tour se succedent les uns aux autres, & qui font tous les jours de nouvelles attaques, force à la fin les affiégés à se retirer dans leur place, & par leurs travaux différens, leur ôtent jusqu'à l'espoir de joindre le mineur par le dehors, il faut songer par le dedans à éventer son travail par le moyen des contremines.

La breche se fera à la fin par la mine; ou par de petits sourneaux; elle pourra aussi être faite par le canon, si le sossé est plein d'eau, ou même si étant sec, ilest fort large. Car, comme on vient de le dire, l'ennemi pourra battre le pied de la muraille, par son canon logé sur la contrescarpe opposée. Ainsi la place seroit bientôt prise, quelque désense qui pût

etre faite, si elle n'étoit pas garantie par un bon retranchement à plusieurs rangs de palissades les unes derriere les autres, allant du parapet du bassion jusqu'au bord de son retranchement, comme nous l'avons dit en parlant de la demi-lune.

Supposons que l'assiégeant soit bien entendu, il se gardera bien de presser l'assaut, il voudra aggrandir les breches, les applanir & en faciliter les montées, soit qu'elles aient été faites par l'effet des mines ou par celui du canon, ou par tous les deux ensemble. Il ne manquera pas de tourmenter les derrieres des breches, en y tirant une fort grande quantité de bombes, à dessein d'y mettre tout en confusion. Comme cette défense est d'une grande conféquence, le gouverneur reprendra tous les moyens proposés ci-dessus, & les fera mettre en usage par tout ce qu'il aura de meilleures troupes dans sa garnison, officiers & soldats, qu'il ranimera du mieux qu'il lui fera poffible.

Cependant il fera monter à cheval toute la cavalerie, qn'il dispersera par troupes dans les places & les carresours de la ville, pour empêcher les remuemens tumultueux qui pourroient y arriver; on commandera quelques bourgeois pour porter les materiaux & les munitions nécessaires aux breches, remporter les blesfés, apporter à manger & à boire aux troupes qui y resteront sur pied jour & nuit, tant que l'ennemi sera en état de donner assaux.

Les magistrats, dans leur chambre, affemblés à l'ordinaire, anront une plus grande attention encore à fournir tout ce qui leur sera demandé, afin que tout concoure à une vigoureuse défense, que je suppose telle, & par rapport à la bonté de la fortification, & par rapport à l'expérience du gouverneur, & au cou-

rage des troupes.

Si l'ennemi, fans se rebuter par tout ce qu'on aura pû lui opposer, persever toujours à poursuivre ses attaques, il parviendra à la fin à gagner le haut des breches, où il trouvera encore bien des chicanes. Il faudra qu'il ruine ces rangs de palissades dont nous avons parlé cidessus, les uns après les autres, par des sourneaux, avant que de pouvoir se loger sur le haut de la breche. Lorsqu'il y sera arrivé & qu'il voudra y établir se logemens, il trouvera trois ou quarre pièces de canon qui le battront en écharpe, tandis que d'autres pièces d'artillerie placées dans le retranchement, en feront

autant de front. Si les bastions attaqués font entourés d'une double enceinte ou fausse braye, dont le terre-plein soit d'une longueur raisonnable, l'ennemi y ayant fait breche, aura encore celle du bastion à faire, à laquelle il lui sera trèsdifficile de monter, si le terre-plein de la fausse-braye est bien retranché par plusieurs rangs de palissades, traversant ce même terre-plein, lesquelles ne pourront être détruites par les ennemis, s'ils ne détruisent entierement toute la face de la fausse-braye.

Le plus sûr & le plus utile de tous les retranchemens, est celui d'un petit ou d'un moyen bastion pratiqué dans les bastions attaqués; parce qu'un retranchement fait de cette maniere forme une seconde place, qui a presque les mêmes défenses, & qui par conséquent peut être défendue de même. D'ailleurs l'attaque en étant plus éloignée, & la défense prefque égale à ce qu'elle étoit auparavant, la résistance y doit être plus grande, étant moins pénible, & moins périlleuse que l'attaque du premier bastion.

Celui qui défend, ayant toujours ses forces unies, & peu de terrein à garder, il le garde presque sans péril, au lieu que passer le fosse de La defense passer le fosse, & venir à l'assaut à découvert; ce qu'il ne peut faire sans beaucoup de perte, pusque le flanc du bastion ne peut avoir été si fort ruiné que celui du retranchement ou bastion intérieur ne subsisse, n'ayant pas été battu.

Le gouverneur doit avoir fait abaisser le flanc du bastion intérieur; comme aussi dégorger des embrasures, sans les ouvrir par le dehors, lesquelles étant ouvertes. & secondées du flanc du bastion intérieur, étonneront les ennemis, & renverseront à leur tour les batteries qui leur sont opposées, qui alors seront moindres en nombre que celles des bastions attaqués. Elles ruineront ensuite le pasfage du fossé, s'il n'est souterrein, & raseront les logemens faits au - dedans; après quoi il faut aller aux ennemis logés fur la breche, les combattre, les déloger, & faire servir leur logement de réparation à la breche, en lui donnant plus d'épaisseur, & le garder à la faveur des traverses déja faites, sinon en refaire d'autres, si elles sont détruites.

Cette action n'est pas si difficile qu'elle paroît, & sans doute elle a plus besoin de conduite que de sorce, puisque les ennemis ne peuvent pas être logés en grand nombre sur le bastion, n'ayant pour se couvrir, & pour étendre leur logement, qu'une petite partie de rempart qui sera restée de l'effet de la mine, le reste du dedans du bastion étant occupé par le retranchement & son sossé.

Les choses étant en cet état, la face du bassion toute déchirée, le fossé tout labouré, la garnison affoiblie, une partie des munitions consommée, les soldats fatigués, & tout espoir de secours presque entierement perdu, il peut y avoir encore beaucoup d'autres assaires, avant qu'on

soit obligé à capituler.

Il faudra alors que les mineurs affiégés se retranchent dans les galeries majeures par de bonnes traverses, & qu'ils préparent à l'ennemi d'autres mines, quand il voudra s'étendre à droite & à gauche. S'ils font intelligens, & qu'ils remplissent bien leur devoir, ils préviendront toujours les mines de l'ennemi, sans que les nôtres soient prévenues que très-difficilement. Malgré tout cela, on doit s'attendre que les assiégeans glisseront le long des faces vers les flancs, où chemin faisant ils pourront être arrêtés par les traverses & les petites forties que les affiégés feront à la faveur des mines, c'est ce qui leur fera prendre le bas, pour pouvoir s'approcher de tous côtés du retranchement: c'est à quoi leur persévérance les amenera, s'ils cheminent en avant. Pour se faciliter les moyens de s'étendre, ils monteront du canon sur le haut des breches; mais s'il en montent peu, il ne leur servira pas de grand chose, parce qu'il sera battu par celui du retranchement; s'ils yen montent en nombre égal, ou davantage, cela leur causera bien du retrand.

Cependant, pour peu qu'ils avancent chemin, ils arriveront fur le bord du fossé du retranchement, & quand ils y seront une sois bien établis, quoique ce bord soit contreminé & les mines prêtes, il ne faudra pas se presser de les faire jouer, parce que le respect qu'elles imposeront pourra servir à moderer l'ardeur des assiégeans, qui d'ailleurs seront rebutés ou bien près de l'être, pussque rien ne ralentit tant l'ardeur du soldat, que le dépit d'être obligé de recommencer un travail qu'il croyoit sini, & d'attaquer de nouveau une place qui, selon la coutume, devroit être prise.

En effet si, comme je l'ai déja dit, les batteries ennemies sont détruites, les logenens dans le sossé rasés, les ennemis chasés de la breche qui sera réparée; enfin si le gouverneur ne manque ni d'ha-

DES PLACES. 263

bileté, ni de valeur, il faut que l'ennemi leve le siège, ou qu'il recommence sur de nouveaux frais, d'attaquer le corps de la place. On peut encore allonger la défense, soit en attaquant la demi-lune, & la gardant, après y avoir ruiné par les mines les logemens des ennemis, soit en faisant au pied de la breche un fourneau, pour en bouleverser les décombres, & la

rendre moins praticable.

Les ennemis ayant surmonté tous les obstacles, & obligé le gouverneur à quitter le bastion & son retranchement, il doit se retirer dans les autres retranchemens qu'il aura fait de nouveau au dedans de la place. L'ennemi sera contraint de les prendre par tranchée, par logement, par galerie dans le fossé, après en avoir fait la descente par sape, par fourneaux, par mines, & enfin par affaut, aufli-bien que les retranchemens qui pourront être derriere ce premier. Ainsi l'ennemi, au lieu d'un siége ou d'une attaque, sera obligé d'en faire plusieurs, après quoi le gouverneur n'ayant plus de terrein pour se retrancher, & ayant détruit tous les retranchemens qu'il aura été contraint d'abandonner, il pourra alors consentir avec honneur, à une capitulation qui ne peut être que glorieuse pour lui & pour les R iv

264 TRAITE DE LA DÉFENSE troupes qui auront été sous ses ordres : puisqu'il n'abandonne aux ennemis qu'une place démolie, dont les ruines serviront de monument à fa gloire.

Remarque sur l'établissement des assiégeans au haut de la breche.

On ne doit pas douter, sitôt que l'ennemi aura gagné le haut des breches, & qu'il aura affez d'établissement pour pouvoir s'étendre à droite & à gauche, qu'il ne le fasse peu à peu, tant pour gagner du terrein & se rendre bien le maître des bastions, que pour s'approcher & occuper les flancs, où, si on le laisse faire, il se logera dans l'épaisseur des parapets. pour de là plonger à revers le derriere de la tenaille & en chasser les assiégés. En effet, il pourra très-bien y réussir, s'il attaque les deux bastions à la fois, suivant le dessein de l'ouvrage à corne A; (planche VI.) car s'il est bien maître du feu de Plan. VI. la place, celui des flancs fe trouvant éteint, & lui logé sur le haut des breches & sur les flancs, la tenaille ne recevra plus de protection que de la courtine, laquelle étant foible & aisée à parer, l'ennemi pourra se faire un chemin dans les ruines tombées aux pieds des

bastions, & en s'approchant de la tenaille pour lors abandonnée, se faire des passages au travers des fossés qui la séparent des slancs de la place. De-là, en s'étendant le long de la berme, il s'y fera un établissement considérable, d'où il passer aux bréches de la courtine, s'il y en a, à quoi s'attachant, la place se trouveroit fort pressée.

Il n'y a point d'autres remédes à cela que les fougasses, si on s'y prend de bonne heure, sinon le déblai du pied des bréches pendant la nuit, & les slancs bas, s'il y en a dans les bastions; de faire de secondes mines, & de prendre tous les autres moyens proposés pour la désense

des mêmes bastions.

Au reste, cette désense ne peut avoir lieu, premierement que dans les cas où les deux bassions sont occupés par l'ennemi, & après qu'il sera logé sur le haut du rempart, & qu'il en aura gagné les stancs. Secondement, si l'ennemi ne s'est attaché qu'à un bassion, comme il est marqué à la suite des attaques de l'ouvrage à corne S, (planche VII,) on pour ra conserver la moitié de la tenaille, auquel cas l'assiégeant ne pourra point prositer de l'autre. Troissémement, ceci ne peut arriver que quand l'ennemi sera

266 TRAITÉ DE LA DÉFENSE tellement maître des bastions, qu'il ne lui restera plus que le retranchement à forcer.

Je ne dirai rien de plus touchant la 'défense des demi lunes séparées des ouvrages à corne, attendu qu'il n'y a que la même conduite à tenir, les demi-lunes devant se désendre les unes comme les autres; il n'y a pas non plus d'autre conduite à tenir pour la désense des contregardes; ainsi je sinis cette troisième Partie jusqu'à ce qu'il me soit venû d'autres pensées qui méritent de trouver place à la suite de ces mémoires.



DISSERTATION SUR LES PALISSADES,

Ecrite par M. DE VAUBAN, en 1702.

On plante les pallissades des chemins couverts de quatre maniéres. La premiere & la plus ancienne est de les établir sur le haut du parapet, à deux pieds près du bord, qu'elles surmontent ordinairement de trois pieds & demi. La seconde, est de les planter en dedans & joignant le parapet contre lequel elles sont appuyées, le surmontant autant que la précédente. La troisième, c'est lorsqu'on les plante fur la banquette, près du bas du parapet, à la distance d'un pied & demi du haut, à mesurer de l'intérieur du linteau au fommet dudit parapet, la pointe furmontant d'un pied. La quatriéme est nouvelle, elle n'a été pratiquée que dans trois ou quatre siéges, où l'on prétend s'en être bien trouvé. C'est de les planter à 4 1 pieds ou 5 pieds près du pied du parapet, dont elle égale la hauteur ; on la coupe vis-àvis des barrieres & des petits passages, de 3 1 pieds d'ouverture, espacés de 10 en 10 toises. J'en ai vû d'une cinquiéme espéce pendant la campagne d'Hollande, au chemin couvert de Nimegue, sur le haut du parapet. Ce n'étoit que des pieds d'arbres branchus plantés par la tige, avec les principales branches aiguisées, comme elles se trouvoient, de 3 à 4 pieds de long recroisées & embarrassées l'une dans l'autre.

Les meilleures qualités des palissades de la premiere espéce, sont d'empêcher les bestiaux d'entrer dans le chemin couvert, & de faire obstacle à ceux qui voudroient l'infulter avant l'ouverture des tranchées. Ses mauvaifes qualités font 1°. de servir de mantelets à l'ennemi, & de lui rompre la plus grande partie du feu de la place, quand il est appuyé contre. 2°.D'être aisée à couper, parce qu'elle se peut aborder de plain pied. 3°. De ne pouvoir remplacer les palissades rompues dans une attaque, sans se mettre à découvert. 40. D'être fort sujettes aux éclats du canon. Quand l'ennemi veut attaquer le chemin couvert, il en fait rompre ce qui lui plait par ses batteries pour lui faire, des ouvertures, sans que les assiégés puifsent y remédier, c'est pourquoi on ne s'en sert plus.

Les bonnes qualités de la deuxiéme

espéce de palissade, sont de pouvoir remplacer à couvert celles qui sont rompues, d'interdire aux bestiaux l'entrée du chemin couvert, & d'en empêcher l'inssulte prématurée, comme la précédente : du surplus elle en a tous les autres désauts, c'est pourquoi elle n'est point d'usage

présentement.

Les bonnes qualités de la troisième espèce, sont premiérement de ne pouvoir être coupée. 2°. De ne pouvoir être que très-difficilement & avec grand péril. 3°. De ne pouvoir être que très-difficilement pincée du canon, qui n'en pouvant attraper que les pointes, n'y fait pas grand éclat, ne déplace jamais le corps des pallissades, & ne plonge que très-rarement jusqu'au linteau. 4°. De pouvoir remplacer & enter en sûreté celles qui viennent à manquer, parce qu'on le peut faire à couvert. 5°. De ne faire nul embarras dans le chemin couvert, étant jointe au parapet, auquel elle fait même un bel ornement.

Elle a pour défauts 1°. l'arrangement des facs à terre, qu'on ne fauroit placer qu'en se mettant à découvert, ou en les soutenant avec des espéces de chevalets par derriere; l'un est difficile & embarafsant, & l'autre est trop dangereux. Le

270 TRAITÉ DE LA DÉFENSE deuxiéme défaut est, supposé que les sacs à terre soient arrangés sur le haut du parapet, qu'on ne peut tirer que directement devant foi, parce que l'entre-deux des palissades & les creneaux des sacs à terre ne permettent pas le biaisement du mousquet à droite & à gauche. On lui reproche pour troisiéme défaut, les barriéres, qui obligent à défiler les gens commandés aux sorties, les font trop-tôt découvrir, & empêchent qu'elles ne soient d'un si grand effet ; ce qui n'exclue cependant pas les barrières, puisqu'il est nécesfaire d'en avoir pour les forties & les entrées de la cavalerie, & fouvent aussi pour l'infanterie; ainsi il ne peut être considéré que comme un défaut mêlé de bonnes qualités ; celle-ci est en usage dans toutes nos places.

La quatriéme espèce a pour bonnes qualités, 1°. d'être encore moins sujettes aux éclats du canon que la précédente, parce qu'il ne la voit point du tout. 2°. De ne pouvoir être sautée ni coupée, tant que les assiégés la désendront de pied ferme : on remarquera qu'il est absolument nécessaire de la désendre de pied ferme, autrement elle seroit plus aisée à couper que la précédente, parce que l'ennemi en se jettant entre la palissade &

le parapet, peut y être à demi couvert par la palissade même. 3°. La facilité de remplacer à couvert celles qui sont rompues. 4°. Celle de l'arrangement des sacs à terre, qui se peut faire aussi à couvert. 5°. Celle des sorties à l'improviste, pouvant passer par-dessus le parapet & y rentrer de même en s'y rejettant. 6°. Le moyen de pouvoir mieux désendre le chemin couvert de pied serme, en se tenant collé contre le derriere de la pallissade; celui-ci à la vérité est très-hasardeux & peu pratiquable.

Ses défauts sont 1°. d'être fort plongée de front & par les côtés du feu de l'ennemi, quand il a gagné le haut du parapet. 20. D'exposer les gens qui défendent le chemin couvert de pied ferme, au feu hasardé du rempart & des demilunes qui les protégent, dont les parapets étant fort en désordre dans le tems des attaques, il est presque impossible que ceux de la place ne laissent échapper une partie de leurs coups sur les leurs quand les attaques se font de jour, & a plus forte raison quand elles se sont de nuit; ce qui joint à la quantité de grenades qui tombent de la part des assiégeans, rend cette défense extraordinairement dangereuse pendant le jour, & absolument insoutenable pendant la nuit. 3°.

272 TRAITÉ DE LA DEFENSE

Elle expose beaucoup les soldats qui sont entre le parapet & la palissade, tant à l'éclat des grenades qu'au péril de ne se pouvoir retirer à tems quand l'ennemi sort de ses places d'armes pour l'attaquer. 4°. Les bords du parapet sont en peu de temps éboulés par les sorties & rentrées des troupes qui s'y précipitent : celui-ci est médiocre & facile à réparer.

A l'égard de la palissade branchue de Nimegue, elle a cela de commun avec celles des lignes de César devant Alexia, qu'elles seroient plus propres à de semblables lignes, qu'à border un chemin couvert; elle a tous les désauts de la premiere & de la seconde espèce, c'est pourquoi elle ne mérite pas de tenir place

ici.

Il y en a qui doublent les palissades des places d'armes sur les angles rentrans, suivant la méthode de la troisséme & de la quatriéme espéces, pour pouvoir les défendre de pied serme. On prétend qu'on s'en est bien trouvé à Graves, à Mayence, & en dernier lieu à Keyserwert, en cette année 1702.

Il est sans difficulté que les palissades de la troisième & de la quatriéme espéces sont les meilleures, mais l'une & l'autre ont de très-grands désauts. La dernière

it

està préférer à l'autre, parce qu'on hasarde moins à défendre le chemin couvert de pied ferme à celle-ci, la place pouvant en certains cas & en plein jour hafarder de tirer par-dessus la tête de ceux qui la défendent, parce qu'ils font plus bas, mais non à l'autre où l'on est plus élevé. La meilleure défense des chemins couverts n'est pas à mon sens celle de pied ferme, il en coûte trop, & tôt ou tard vous en êtes chassé avec perte. J'aimerois mieux la défendre en cédant les parties les plus à portée de l'ennemi, & y revenant après lui avoir fait effuyer une demi-heure ou trois quarts d'heure le feu de la place & des dehors, dont les défenses étant bien bordées & non contraintes, doivent pour-lors faire un grand effet. On pourroit au plus soutenir les places d'armes de pied ferme, à la faveur des doubles palissades, pendant que le seu de la place pourroit agir à droite & à gauche fur les grands angles faillans, mais il ne laisseroit pas d'être encore fort dangereux, même de jour, parce que le foldat est mal-adroit, & qu'il ne prend pas assez garde où il tire : c'est pourquoi j'estime que le meilleur parti à prendre, du moins le plus sûr, est de ne tenir que peu dé monde dans le chemin couvert quandPennemi est à portée d'attaquer, avec ordre de se retirer aux places d'armes plus prochaines de la droite & de la gauche des attaques, où il faudroit tenir de forts détachemens prêts pour revenir de part & d'autre, les uns par-dessus le glacis, & les autres par le chemin couvert, ce qui seroit bon à répéter diverses fois tant qu'elles réussiroient. Au surplus, toutes les palissades, de quelque maniere qu'on les plante, ne font que très-peu d'obstacles aux attaques dirigées comme les nôtres, parce que nos manieres d'attaquer sont fort différentes de celles des ennemis, lesquels jusqu'ici n'ont point du tout excellé dans la conduite des siéges.

Avant que de sinir cette dissertation;

Avant que de finir cette differtation; j'ai voulu apprendre autant que je l'ai pu, ce qui s'est passé à l'attaque du chemin couvert de Keyserwert, touchant l'usage

des palissades.

J'ai appris 1°. que ce chemin couvert avoit été attaqué le 9 Juin à une heure & demie de jour, par un corps de 6 à 7 mille hommes partagés en plusieurs détachemens. 2°. Que l'attaque, qui fut des plus vives & des plus opiniâtres, avoit duré plus de deux heures, très-animée de part & d'autre, après quoi le feus'étantralenti, le travail des ennemis s'est trouvé établi

non fur le haut du parapet, mais à quel nues 8 ou 10 pas près des angles faillans & en quelques endroits plus près ; mais aucun fur le haut. 3°. Que les grands angles saillans du même chemin couvert; savoir ceux qui environnoient le bastion & les deux demi-lunes du front de l'attaque, ont été abandonnés après quelque résistance de peu de durée, sans avoir été forcés par la violence de cette attaque, mais parce que les ouvrages avancés des ennemis commençoient à les plonger & à les enfiler dès-avant l'attaque; ce qui tuoit & blessoit beaucoup de monde aux affiégés. 4°. Que les deux places d'armes à droite & à gauche d'une des deux demilunes du front de l'attaque, ont été défendues de pied ferme. 5°. Que les ennemis n'ont pas tenté d'entrer dans le chemin couvert, s'étant contentés de se montrer en bataille & à découvert fur le haut du glacis, où il ont fait un grand feu de leur côté & effuyé celui de la place à découvert. 6°. Que la haute palissade du chemin couvert étoit plantée dans ce tems-là. 7°. Qu'on n'y a ajoûté la basse qu'après les attaques déclarées, c'est-àdire après l'ouverture de la tranchée; ce qui s'est fait à quelques parties des grands angles faillans & aux places d'armes dudit chemin couvert. 8°. que les palissades ont été très-peu endommagées du canon. 9°. Que l'ennemi n'a point tenté de les couper non plus que de les sauter.

Il faut remarquer que tous les officiers d'une des deux places d'armes vis-à-vis la demi-lune dont les ennemis s'emparerent après la prife du chemin couvert, ayant été tués ou blessés, elle sur abandonnée, mais que l'autre sur défendue chaudement jusqu'au point du jour, de sorte que M. de Blainville sur obligé d'envoyer à l'officier qui y commandoit, un ordre exprès de se retirer, ce qu'il staprès y avoir perdu beaucoup de monde. Toutes ces expériences, qui s'accor-

Toutes ces expériences, qui s'accordent parfaitement avec ce que j'en avois pensé, me persuadent que le vrai parti à prendre en ce fait, est de planter la haute palissade, quand on gasonne le parapet du chemin couvert, tout autour de la place, de l'entretenir à perpétuité, & de tenir la basse en réserve dans des magassins, ou en pile de charbonnier couverte de paille, pour ne la planter que dans le tems d'un siége, & seulement quand les attaques seront déclarées sur & le long du front attaqué. Il n'en faudra pas pour cela en mettre davantage en provision, je serois même d'avis de ne doubler la

DES PLACES. 277 palissade qu'aux places d'armes des angles rentrans, comme les seules parties qu'on peut soutenir de pied ferme, ne me paroissant pas que d'autres que celles-là le puissent être. Quant à la haute palissade, on peut la rendre d'un meilleur service & la planter en l'espaçant tant plein que vuide, un cloud coudé avec une pointe relevée de trois pouces, occupant le milieu du vuide, & tenant dans le bois par une autre pointe à peu près de pareille grandeur, bien ébarbée & enfoncée à force dans le linteau, après avoir été percé d'un petit trou de virebrequin, & battu jusqu'à ce que tout le coude soit entré dans le bois. Pour en faciliter l'entrée, il faudra faire une petite encoche dans le bois, avec un fermoir ou ciseau, la pointe dudit cloud s'alignant avec la palissade, dont le linteau doit être chevillé à un pied ou 15 pouces plus bas que le sommet de la palissade, qui sera aussi éguisée d'une pointe de 12 pouces de long, & plantée à fix ou huit pouces près du pied du parapet; ensorte que de ladite palissade au sommet du parapet, il y ait un pied & demi de distance, mesurée horisontalement, l'épaisseur de la palissade

non comprise, ce qui fera deux pieds d'é-

loignement du foldat qui tire au fommet

du parapet. Supposant à present que les sacs à terre un peu applatis occupent un pied de large, le fusil, qui a trois pieds huit pouces de longueur de canon, passera de ces huit pouces au-delà des sacsaterre, ce qui est ce que l'on peut desirer

de mieux en pareil cas,

A l'égard de la pose des sacs-à-terre; reprochée à la haute palissade comme un désaut, à cause de la difficulté; je ne sais pourquoi on a oublié de dire qu'il ne tient qu'aux assiégés de les poser dès le commencement de l'ouverture de la tranchée, longtems même avant que l'ennemi soit à portée d'incommoder ceux qui les posent. Pour ce qui est du derangement que le canon en peut faire, on peut, de tems en tems saire glisser quelques soldats entre la palissade & le gasonnage, pour les réparer au moyen des petites barrieres à passer un homme qu'on y peut faire, ce qui ira à si peu de chose que cela ne vaut pas la peine d'en faire une dissiculté.

Et parce qu'on lui a encore reproché comme un défaut de ne pouvoir affez biaifer du mousquet, je pense l'avoir suffisamment réparé en ouvrant davantage l'entre-deux des palissades, & en aiguisant leurs pointes de plus loin. Il n'y

a donc que les forties à faire par-dessus; le parapet, qui semblent donner quelques avantages à la palissade basse, mais comme ils ne peuvent être que médiocres & de très - peu de consideration, & que d'ailleurs de telles sorties sont pour l'ordinaire plus de mal aux assiégés qu'ils ne peuvent en tirer davantage; je ne vois pas qu'on doive en faire grand cas. À l'égard des éclats, puisque la haute palissade plantée à la vieille mode, c'està-dire en surmontant le parapet d'un pied & demi, en a fait si peu que la plus grande partie des palissades touchées du canon aux siéges de Philisbourg, Ath & Namur, ont servi une seconde fois, & qu'on ne se plaint point de celles de Keyferwert, on aura encore moins fujet de fe plaindre de celles d'Ath, que ai fait rabaisser de 9 pouces, & de celles que je propose en cette correction, qui doivent être réduites à la même élévation, desorte que moyennant cela il n'y a plus de reproche à lui faire, ni aucun lieu de douter que les avantages dede la haute ne surpassent ceux de la basse. Mais je reviens toujours à dire que l'une & l'autre font bonnes pour toutes. les parties qui peuvent être défendues de pied ferme; voilà ce que j'avois à ex280 TRAITÉ DE LA DEFENSE poser sur les palissades, sur lesquelles il me semble que j'ai épuisé tout ce qu'on peut en dire de meilleur.

DISSERTATION PARTICULIERE fur la défense des chemins couverts ; du 20 Octobre 1702.

A défense des chemins couverts ne se peut faire de pied ferme sans y employer le quart, le tiers, ou la moitié de la garnison; cette désense est toujours dangereuse & très-hasardée, & les défenseurs sont presque assurés d'être emportés avec grande perte, spécialement lorsque l'attaque se fait de vive force, & que les ennemis étant parvenus par leurs travaux à la disposition d'un beau debut, partent à propos avec de forts détachemens, & attaquent par un front capable d'envelopper celui des assiégés. Car bien que les premiers y perdent ordinairement plus que les derniers, (ce qui n'arrive pas toujours) la perte n'est pas à beaucoup près si sen-sible aux assiégeans qu'aux assiégés, parce que ceux-ci n'ont pas de quoi remplacer comme les autres; & la fermeté

d'une garnison qui se voit affoiblie par de tels coups, souffre pour lors un dechet considerable de sa premiere vigueur, & se derange beaucoup par la perte d'un nombre d'officiers & de quantité de braves soldats. Cependant la prise du chemin couvert n'est que le prélude des attaques, où se donnent les premiers coups de main d'un siége; & quand l'ennemi a tant fait que de se rendre maître de ses grands angles, c'est alors que le feu de la place est en état d'agir avec plus de certitude, parce qu'il a pour lors des objets fixes plus près de lui, les flancs & la supériorité de la place sont plus à portée d'incom-moder l'ennemi. On peut même ajouter que quand les angles faillans du chemin couvert font perdus, il y a encore le détail des traverses & des places d'armes à disputer, plusieurs descentes de fossé à faire, le passage des mêmes fossés à traverser, la résistance des demilunes à discuter & à faire valoir, & en-fin celle du corps de la place. Toutes défenses particulieres qui composent la générale & qui étant bien menagées peuvent aller loin. Ce qui n'est pas arrivé à Keyserwert, place dont la résistance a été fort estimée, quoique désectueuse, en ce

282 TRAITÉ DE LA DEFENSE qu'elle s'est rendue après la perte de fon chemin couvert, fans attendre l'attaque de la demi-lune, qui étoit revêtue. On a d'autant plus lieu d'en être surpris que ceux qui l'ont défendue n'ont man-qué ni de courage ni d'intelligence; voici, ce me femble, les raisons qu'on peut alléguer de cette foible défense. La premiere est que la place de soi-même est fort petite & très-mauvaise; 2°. Que son fossé est peu prosond, qu'il étoit presqu'à sec dans ce tems-là, & qu'il n'étoit point revêtu, non plus que les gorges des demi-lunes. 3°. Que la plûpart des ouvrages étoient petits & nouvellement faits. 4°. Que les dernieres forties avoient fort affoibli la garnison. 5%. Que le grand nombre de pierres que les ennemis y avoient jettées, leur avoient estropié beaucoup de monde, & considérablement diminué le nombre des combattans. 6°. On peut ajouter à cela, la défense du chemin couvert de pied-ferme, qui leur mit 350 à 400 hommes hors de combat en deux heures de tems, ce que dix jours de siége de plus n'auroient peut être pas fait; si le détail de la défense eût été plus menagé. Mais comment me dira-t-on, voulez-vous défendre le chemin couvert? DES PLACES! 283

C'est une question difficile à résoudre ; vû la différence des places & celle de leur situation , qui toutes ont quelque chose de particulier , souvent désectueux ; c'est cependant à quoi il saut avoir égard , aussi bien qu'à la disposition des attaques de l'ennemi , & à la conduite des gens à qui l'on a affaire. Toutes ces considerations sont nécessaire, & comme elles sont d'une diversité infinie , il saut être bien présomptueux pour oser entreprendre de décider sur de pareilles

questions.

Je ne laisserai cependant pas de mettre ici ce que j'en pense, à telle fin que de raison. Je dis donc que de la manie, re dont le chemin couvert sera soutenu de la place & de la disposition de l'ennemi, dépend le parti qu'on peut prendre fur fa défense. Par exemple, s'il s'agit d'un chemin couvert avanturé; éloigné du corps de la place, avec des grands dehors, mal foutenus par conféquent de leur feu & d'ailleurs mal flanqués, & la superficie de ses glacis non rafée ni commandée de piéces supérieures, si dis-je l'ennemi se trouvoit à portée & bien disposé, je tiens qu'on ne doit pas se commettre à le soutenir de vive force, ni attendre l'ennemi jusqu'à

la croisée de la pique, mais qu'il faut y laisser peu de gens, avec ordre de céder quand l'ennemi se présentera après les premieres décharges, sauf à y revenir par une sortie quand il y aura bien essuyé du seu, s'il y fait un mauvais établissement.

Si le chemin couvert figure bien par rapport à la fortification, qu'il soit dominé, soutenu de près, & bien flanqué de piéces supérieures, & d'ailleurs traversé & palissadé double, & non enveloppé des attaques de l'ennemi, ce qui peut arriver quand la tranchée fait chemin par des espaces serrés, qui ne lui permettent pas de s'étendre à droite & gauche, ou par quelqu'autre cause qui oblige l'ennemi à désiler pour venir à vous; on peut alors l'attendre de piedferme dans le chemin couvert, après s'ê-tre bien préparé & après avoir renforcé tous les postes qui peuvent être attaqués. Mais si les attaques embrassent le front attaqué, & que leut tête se termine par de grandes paralléles fort près de vous, d'où l'ennemi puisse sortir de front avec un grand corps; mon avis est de ne laisser que peu de monde dans le chemin couvert, avec ordre de n'y rien opiniâtrer, & de se retirer après les premieres décharges, afin de faire jour au feu des bassions & des demi-lunes de la place, lequel n'étant point empêché ni contraint par les gens qui désendent le chemin couvert, doit bien faire un autre esset que celui de la contrescarpe, qui l'est pour l'ordinaire beaucoup, & même fort derangé dans ce tems-là; sauf encore à revenir par quelques sorties si l'ennemi se place mal, & qu'on s'apperçoive qu'il y air perdu beaucoup de monde.

Si, au lieu d'attaquer de vive force, il continue de pousser ses sapes en avant ; s'il approche & resserre tellement les angles du chemin couvert, qu'il parvienne jusqu'à les plonger & les ensiler par ses travaux, (chose à quoi ils n'ont encore pû parvenir) pour lors il faudra céder les angles les plus avancés qui se trouveront dans le cas, se retirer dans les traverses les plus prochaines, & y tenir bon avec de petits détachemens de 30 à 40 hommes, jusqu'à ce que l'ennemi en chasse les assiégés par une seconde action ou par des mines, ou par la continuation de ses sapes, en quoi les affiégés doivent naturellement être plus avantagés que lui. Il est aussi à remarquer qu'il ne doit effectivement déplacer que les détachemens des pre286 TRAITÉ DE LA DEFENSE

mieres traverses, & non ébranler ceux des fecondes, qui ne doivent point céder que l'ennemi, par d'autres actions, ne les en chasse, non plus que les places d'armes, qui pour n'être point si ensilées ni si facilement plongées, sont plus en état de soutenir de pied-ferme que les autres. A cette désense on peut employer les

mêmes fougasses & les sorties, pour regagner quelques angles mal occupés, ou quelques traverses, ou pour obliger l'ennemi à se montrer & à se découvrir. Toutes ces actions peuvent s'exécuter de jour ou de nuit, selon que l'ennemi le donne beau & que l'on y entrevoit ses avantages, & cela s'appelle disputer le chemin couvert pied-à-pied, qui est la meilleure défense de toutes, & qui expose le moins la garnison. Au surplus, je ne fuis pas d'avis d'entreprendre de le soutenir de pied-ferme contre un grand corps qui peut l'envelopper, parce que cela paroît moralement impofsible entre le feu de la place & celui de l'ennemi, qui tous deux tuent presque également ceux qui se désendent, notamment la nuit.

Si vous faire taire le feu de la place; l'ennemi prenant le dessus du vôtre, en le méprisant, vous emportera infaillible. DES PLACES: 287

ment, ou vous jettera dans un désordre qui peut être suivi d'une grande perte, au lieu que cédant peu à peu & se retirant après les premieres décharges, si le seu de la place est bien conduit, il est certain que l'ennemi y soussiria beaucoup, ce qui pourroit s'augmenter à tel point que les assiégés trouveroient jour à faire quelques grandes sorties qui chasseroient l'ennemi des postes qu'il auroit pris, & regagneroient ce que la place auroit perdu en tout ou en partie.

Voilà quelle est ma pensée à cet égard, je la foumets de bon cœur à qui voudra se donner la peine de l'examiner.

FRAGMENT D'UNE LETTRE

DE M. DE VAUBAN,

Sur la défense des avant-chemins couverts.

L ne faut pas que vous comptiez défendre votre avant-chemin couvert de pied-ferme, c'est une désense à ménager & à abandonner pied à pied, à mesure que l'ennemi vous serrera de près; d'ailleurs, je ne suis pas d'avis que vous

288 TRAITÉ DE LA DEFENSE laissiez-là un corps de troupes considéra: ble, il y seroit surement taillé en piéces, principalement si l'ennemi y employoit un corps de troupes qui puisse tomber dessus par un grand front; il faut donc faire valoir cet avant-chemin couvert jusqu'au dégainé, & quand vous serez à portée du logement, vous retirer tout doucement, laissant quelqu'un pour faire tête à l'ennemi, & cependant bien soutenir par les lunettes, que vous abandonnerez encore en tems & lieu, & le plus tard que vous pourrez, quand elles auront de bons fossés. Au surplus, vous ferez bien de demander qu'on décharge votre glacis des pierrailles qui font dessus.

AUTRE FRAGMENT

D'une lettre de M. le Maréchal de Vauban, à M. le Pelletier, du 16 mars 1705, fur la défense des avant-chemins couverts.

L me paroît que Despagne songe à defendre son avant - chemin couvert de pied-ferme, ce qu'il ne saut pas; mais le soutenir jusqu'à ce que l'ennemi soit bien à portée de pouvoir l'insulter, & pour lors laisser fort peut de monde dans les les parties opposées, n'abandonner cependant que celles la, & le retirer dans les autres à droite & à gauche; bien garnir les lunettes qui, doivent faire beau feu pendant ce tems-là. Je m'exa plique: si l'ennemi attaque par un grand front, capable d'envelopper une grande partie de l'avant-chemin couvert, il faut tenir peu de monde dans les parties exposées & beaucoup dans cesses qui ne le sont pas, donner jour au seu de la place & des lunettes, & revenir par la droite & la gauche, quand l'ennemi aura été bien étourdi. Si l'ennemi n'attaquoit que par un front fort étroit, ce que je ne crois pas qu'il fasse, on pourra hafarder de le foutenir de vive force; autrement non; à s'y prendre d'autre facon, on perdroit bien du monde & cela ne feroit qu'intimider la garnison. C'est pourquoi il faut avoir les yeux bien ouverts, & du surplus toujours revenir, dès qu'il y aura la moindre apparence de pouvoir reprendre quelque piéces Les avant-chemins couverts sont excellens pour approcher son feu de l'ennemi, & retarder sa marche, donner la main aux secours, & favoriser les sorties; mais ils sont trop hasardés, pour pouvoir être soutenus de pied-ferme.

FRAGMENT

D'UN MÉMOIRE DE DÉFENSE POUR LILLE EN FLANDRE,

PAR MONSIEUR

LE MARÉCHAL DE VAUBAN,

Le 6 Août 1706, le second jour de la tranchée ouverte devant Menin.

A PRÉS tous les préparatifs du dedans & du dehors exécutés, si l'ennemi se présente devant cette place, qu'il se mette en état de l'assiéger, qu'il se effectivement, & qu'il se déclare ensin par ses attaques. La premiere chose à faire, sera de régler la disposition des troupes sur le pied d'en avoir le tiers en garde, le tiers au bivouac, & l'autre en repos, pour ne les pas satiguer & ne les pas mettre sur les dents.

La seconde, de ménager la distribution des poudres, en faisant faire quantité de petites charges de fer blanc, étalonées sur le pied de 32 coups à la livre, compris l'amorce. On distribuera

ces mesures dans la poche des soldats, avec leur poudre, sans les toucher de la main, & les obligeant à charger avec; moyennant quoi on épargnera bien de la poudre qui se perd, & beaucoup d'armes qui crévent pour être indiscrettement chargées par poignées & fans mefure.

La troisième, de ne pas toucher les poudres de la main, mais de les puiser dans les barriques avec des mesures de fer blanc, d'un quarteron, de demi-livre, ou d'une livre , faites exprès , & de la verser dans la poche des soldats sans

qu'ils la touchent.

La quatriéme, de ne se pas laisser dérober la premiere nuit de l'ouverture de la tranchée, comme nous avons prefque toujours fait à toutes les places que nous avons attaquées, mais de tenir quantité de petits postes au-dehors, comme autant de petits partis, pour nous avertir de ce que l'ennemi fera.

La cinquiéme, de faire peu tirer du mousquet les première & seconde nuits, parce que l'ennemi est trop loin pour les pouvoir beaucoup incommoder; mais bien du petit canon de 8 & 4 livres de

balle.

La sixième, de ne point hasarder de

fortie de loin, pour ne pas perdre nos avantages ni donner dans ceux de l'ennemi; remarquant que nos avantages consistent à nous tenir sous la protection du feu de la place, qui soutient les siens avantageusement quand ils en sont près, mais non pas quand ils en sont tropéloignés; d'autant plus que ces sorties éloignées sont souvent coupées, & presque toujours repoussées fort rudement.

La septiéme, de ne point tirer de bombes qu'aux batteries & dans les loge-

mens prochains.

La huitième, de ne point soutenir les chemins couverts de pied serme, quand ils sont embrasses & serrés de près par les attaques, parce que ceux qui les soutiennent soussent par la supériorité avec laquelle ils leur tombent sur les bras, & par le seu de la place même & des demi-lunes, qui ne peut agir pendant l'action sans faire beaucoup de mal aux leurs par les coups échappés, & que pour surcroît de malheur, ils sont toujours emportés. C'est pourquoi il vaut mieux abandonner le chemin couvert peu-à-peu sans que l'ennemi s'en apperçoive, & se mettre en état d'achever d'en sortir en bon ordre, quand les pre-

miers des ennemis y arriveront, plurôt que d'opiniâtrer une défense de pied setme, quand on prévoit d'y devoir être infailliblement battu & emporté. On se retirera en ce cas derriere les places d'armes de la droite & de la gauche les plus voisines des artaques, pendant que le feu de la place & des dehors étant bien préparé, agira puissamment & sera sans doute un grand effet. Après quoi on peut revenir par la droite & la gauche par de bons détachemens & attaquer l'ennemi, pour lors affoibli & encore mal établi dans ses nouveaux logemens.

La neuviéme, supposé que l'ennemi s'y prenne autrement que par une insulte, le chemin couvert se pourra désendre de pied serme, de traverse en traverse, lans jamais lui rien céder qu'on

n'y foit forcé.

La dixième, de se faire une loi de ne rien quitter de tout ce qui nous peut servir, qu'on n'y soit contraint par des actions particulieres qui obligent l'ennemi à se découvrir, & toujours y revenir quand il y aura lieu d'espérer qu'on y pourra réussir.

La onziéme, de ménager son monde en ne l'exposant point sans nécessité, ne sousfrant point que sous prétexte de voir volontairement les actions, des gens qui n'y ont que faire y aillent, quand ce n'est pas leur tour à marcher, parce que cela fait perdre de bons hommes mal-à-propos, qui pourroient être ailleurs très-utiles.

La douziéme, de tirer fort peu de gros canon, mais bien du petit de 12, 8 & 4 livres de balle, observant de diminuer la charge à mesure que l'ennemi

s'avancera.

Et la treiziéme, de ne tirer de pierrés ni des bombes que de fort près, afin de moins avanturer les coups, & de ne pas, comme l'on dit, tirer la poudre aux moineaux. Il y auroit une infinité de choses à faire & à dire sur la suite des attaques qui ne seroient pas inutiles; mais en voilà affez pour un homme qui ne faisant que passer, n'a pas le loisir de s'en expliquer davantage. Il y auroit cependant une chose à ajouter à ce mémoire, qui seroit un état présent des munitions de guerre & de bouche de cette place, apostillé de celles dont elle auroit besoin d'être augmentée; mais cela ne se peut faire qu'avec un peu de loisir, & en supputant la durée de sa désense, le nombre d'hommes qu'il y faudroit employer, & par conféquent, les confommations journalieres qui s'y peuvent faire; ce qui est un ouvrage de calcul & de méditation, auquel je pourrai m'appliquer quand je serai un peu moins pres-

REMARQUE.

fé d'autres affaires.

On n'a rapporté ici qu'un fragment de ce projet de M. de Vauban pour la défense de Lille en Flandre, le reste de ce mémoire n'étant point parvenu à notre connoisfance; mais il y a lieu de croire que les instructions particulieres que ce grand Ingenieur y donnoit n'ont pas été infructueuses, si l'on en juge par la belle & vigoureuse resistance que sit quelque tems après M. le marechal de Bouflers contre les attaques vives & redoublées du Prince Eugene, qui affiegea cette place en août 1708, à la tête de l'armée des confederés. lesquels y perdirent plus de douze mille hommes. En effet, M. de Bouflers après avoir défendu la ville pendant plus de deux mois de tranchée ouverte, ne la rendit qu'à la derniere extrémité, & se retira enfuite dans la citadelle avec le reste de sa garnison, où il soutint un nouveau siége qui dura encore près de quarante jours.

RÉFLEXIONS

DE MONSIEUR

DEVAUBAN

Sur la prise de Menin, dont la tranchée sur ouverte par les Alliés, le 5 Août 1706.

I i feroit à fouhaiter que les Gouvernemens des places ne fussent donnés qu'à des Officiers dont la capacité dans la fortification & dans le service de l'infanterie seroit entierement connue. Elles se défendroient tout autrement qu'elles ne le font aujourd'hui, où les meilleures & celles qui sont fortissées avec le plus de soin, ne sont guère plus de désense que les médiocres.

Quand Menin, l'une des bonnes places du Royaume s'est rendue, je me suis faissé dire, qu'il y avoit encore deux demi - lunes à prendre, (*) les descentes du sossé à faire, & un flanc de la place qui n'ayant pour opposé que l'inondation, ne pouvoit être battu. Ge flanc désendoit

^(*) Voyez le plan des attaques de cette Ville, en 1706, sur la planche VIII.

le bastion le plus endommagé du front de l'attaque : celui de sa droite ne l'étoit que très-peu. Plus de réflexions & de connoissances de la fortification auroient pu faire valoir ces deux demi-lunes, toutes deux fort bonnes & très-bien revêtues, & ne nous auroient pas exposés à la honte d'avoir perdu une très-bonne place en si peu de tems. Il y en a peu dans l'enceinte de laquelle, ou aux environs, on ne puisse trouver des propriétés avantageu-ses, outre & pardessus l'usage commun de leur fortification, pour peu qu'on s'en donne la peine & qu'on ait le foin de les employer à propos, mais il faut les étudier de longue main, & ne pas attendre que les besoins nous pressent. C'est pourquoi il faudroit exiger des Gouverneurs, pour empêcher à l'avenir des exemples de cette nature, qu'ils dreffassent un projet de défense, (a) après qu'ils auroient fait un an ou deux de séjour dans leur place; ce projet serviroit à faire connoître leur capacité dans la défense. La nécessité de les dresser & d'en rendre compte eux mêmes, les mettroit au moins dans l'obligation de donner quelque applica-

⁽⁴⁾ Voyez ce qu'on a dit ci-devant au sujet de ces projets de désense, dans la seconde Partie de cet Ouvrage, page 109.

298 TRAITÉ DE LA DEFENSE tion à leur métier, & d'étudier la fortification. Si après plusieurs projets de défense, on ne leur appercevoit aucune capacité, aucune connoissance de la bonté de leur place & de la désense que peut faire chaque ouvrage en particulier, il faudroit les priver de leur emploi. On fait affez le bien qui résulteroit d'une pareille conduite, sans qu'il soit nécesfaire de l'expliquer.

EXPLICATION des lettres de renvoi marquées fur le plan des attaques de Menin,
Planche VIII.

A. La riviere de Lis qui passe dans la morpartie basse de la Ville.

B. La grande écluse.

C. La petité écluse.

D. La porte d'Ypres.

a. Approches ou tranchées.

b. Batteries de canons à la droite des

c. Batteries de canons à la gauche des attaques.

d. Batteries du centre des attaques.

e. Batteries de mortiers & d'obus.

f. Brêches faites aux faces des deux baftions des Capucins & d'Ypres.

DES PLACES. g. Brêches faites aux deux demi-lunes de la porte d'Ypres & de la grande

écluse.

k. Logemens fur le glacis du chemin

m. Batteries établies fur le logement du chemin couvert.

REMARQUE.

Malgré le mécontentement que M. de Vauban témoigne ici au sujet de la prise de Menin par les Alliés, en 1706, si l'on s'en rapporte au plan qu'il en don-ne sur cette planche VIII, & à la rela-tion de ce siège qu'on trouve dans l'His-stione Militaire de Louis XIV, par M. de Quincy; on fera pleinement convaincu que cette place a fait toute la résistance qu'on pouvoit en attendre, puisqu'elle ne s'est rendue qu'à la derniere extrémité, après 39 jours d'investiture & 18 de tranchée ouverte. On y verra que les ennemis avoient une artillerie formidable de 70 piéces de canons, & 42 tant mortiers qu'obus, qui ne discontinuoient pas de tirer avec une fureur étonnante, enforte que dès les premiers jours du siège, toutes les brasseries & les blanchiries, ainsi que plus de la moitié de la ville su-

300 TRAITÉ DE LA DEFENSE rent confumées & réduites en cendres: On y verra encore que le cinquiéme jour de tranchée ouverte, ils avoient déja fait au bastion des Capucins une bréche considérable de 30 toises de large; ce qui mettoit la ville en danger d'être prise d'assaut par cet endroit, (étant impossible d'y faire aucun retranchement) aussi tôt que la demi-lune qui couvroit la grande écluse auroit été prise. Il y avoit une pareille bréche au bastion d'Ypres. Les ennemis d'ailleurs ne cessoient de tirer des bombes, & il en partoit 30 ou 40 à la fois dans les ouvrages attaqués, qui tuoient ou estropioient tous ceux qui se presentoient sur les désenses : une de ces bombes rompit la grande écluse, & causa une inondation générale dans toute la partie basse de la ville. Enfin les affiégés ne se déterminérent à capituler que par ordre exprès de M. de Vendôme, (qui commandoit l'armée de Flandres,) après la prise de leur chemin couvert qu'ils défendirent vigoureusement, & après que les ennemis y eurent établi plus de 50 piéces de canon en batterie. La garnison sortit par la bréche le 25 Août, avec tous les honneurs de la guerre, & avec perte de 49 officiers tués, & de 1455 foldats & dragons, tant tués

DES PLACES. 301

que blessés. Les Alliés y eurent 53 officiers & 932 soldats tués, & 38 officiers & 2243 soldats blessés.

LETTRE CIRCULAIRE(*)

Ecrite par le Roi Louis XIV, aux Gouverneurs & aux Commandans de ses places, le 6 Avril 1705.

Monsieur;

Quelque satisfaction que j'aye de la belle & vigoureuse désense qui a été saite

(*) Il paroit par tout ce qu'on a vû en differens endroits de cet ouvrage, & sur tout par quelques articles qui se trouvent vers la fin de la seconde partie, que M. de Vauban étoit très mécontent de la maniere dont les gouverneurs & les commandans des places défendoient celles de son tems qui étoient afflegées. Comme il s'étoit appliqué à profiter de tous les avantages du terrein & de la fituation des places, dans les fortifications qu'il y avoit fait construire, il voyoit avec douleur que les gouverneurs, soit par ignorance ou par inapplication, ne profitoient pas de ces avantages qu'il leur avoit procuré pour faire une belle défense. Il ne pouvoit en attribuer la cause qu'au peu de connoissance que la plus part avoient de la science de la fortification en general, ainsi que du fort & du foible de leur place en particulier. C'est vraisemblablement fur ses représentations que le Roi Louis XIV se détermina 302 TRAITÉ DE LA DEFENSE dans celles de mes places fortes qui one été assiégées depuis cette guerre, & bien que ceux qui y commandoient se soient distingués, en soutenant plus de deux mois leurs dehors, ce que n'ont point fait les Commandans des places ennemis, lorsqu'elles ont été affiégées par mes armes; cependant comme j'estime que les corps des places peuvent être défendus aussi long-tems que les dehors, & que c'est sur ce principe que dès le régne du feu Roi, mon très honoré Seigneur & pere, il a été enjoint à tous Gouverneurs de places de guerre, par une clause expresse, qui s'est toujours depuis insérée dans leurs provisions, de ne point se rendre à moins qu'il n'y ait bréche considérable au corps de la place, & qu'après y avoir soutenu plusieurs assauts; j'ai jugé à propos de renouveller les mêmes ordres à tous les Commandans de mes places. C'est pourquoi je


à écrire en 1703 une lettre circulaire aux gouverneurs & aux commandans de se places, pour leur recommander de ne point se rendre qu'il n'y ait une bréche considerable au corps de leur place, & qu'après y avoir soutenu au moins un assaut. Cette lettre se trouve imprimée dans la compilation des ordonnances des rois de France concernant les gens de guerre, par M. Briquet: mais comme elle a un rapport singulier avec la défense des places, qui fait l'objet de ce traité, on a cru devoir l'ajouter encore ici pour terminer l'ouvrage: on ne peut trop multiplier cette lettre pour le bien du service.


vous écris cette Lettre pour vous dire qu'en cas que la place où vous commandez vienne à être affiégée par les ennemis, mon intention est que vous ne la rendiez point, à moins qu'il n'y ait bréche considérable au corps d'icelle, & qu'après y avoir foutenu, du moins un affaut; & ne doutant point que vous ne vous conformiez avec tout le zéle que vous avez fait paroître en toutes occasions pour mon service, à ce que je vous prescris par la présente, je ne vous la ferai plus expresse ni plus longue, que pour prier Dieu qu'il vous ait, Monsieur, en sa sainte garde. Ecrit à Versailles, le sixiéme jour d'Avril mil sept cent cinq.


Signé, LOUIS.


FIN.


TABLI




















TABLE

ALPHABETIQUE ET RAISONNÉE

Des matieres contenues dans cet ouvrage.

FFUTS de canons; utilité des affuts marins pour le service de l'artillerie, dans une place assiégée. Ta-

ble V. Note.

Angles Rentrans du chemin couvert, leur défense doit être plus vigoureuse que celle des angles saillans. 217. Protection qu'ils reçoivent du feu des bastions & des demi-lunes du corps de la place. 217. 218. Usage que l'on peut faire des mines pour le même objet. 218. Attaque de vive force des places d'armes de ces angles rentrans. ibid. Défense qu'on peut opposer à cette attaque. ibid.

ARBRES plantés sur le rempart, leur utilité en tems de siège. 146. Il est nécessaire de les renouveller quand

ils font trop vieux. ibid.

Armée D'OBSERVATION dans les environs d'une place, c'est le plus fur moyen d'en empêcher le siège. 119. 134. Il est nécessaire d'en avoir une à sa disposition pour tenir la campagne, lorsqu'on veut faire le siège d'une

place. 140.

ARMES, origine des défaut de celles que l'on donne aux troupes. 93. 94. Accidens qui en proviennent. ibid. Remedes qu'on peut apporter à ces défauts. 95 & Juiv. Il vaut mieux les brunir que de les tenir claires. 98. Attention pour que le foldat les charge toujours également & de mesure. 99. Inconvénient de l'habitude de charger les fusils sans bourrer les balles ni la poudre. 99. 100.

ARTILLERIE en tems de siège, il faut en opposer aux batteries des ennemis la plus grande quantité qu'il est possible. 173. Avantage qu'on en retire lorsqu'elle 306 eff bien servie. ibid. Dans une place un peu considerable, il est nécessaire, en tems de siège, d'avoir un commandant en chef de l'artillerie, accompagné de plusieurs officiers du même corps qui lui seront subordonnés, 75. note. Autres officiers d'artillerie nécessaires dans une place affiégée. 77.

Assaur au corps de la place, préparatifs de l'affiégeant avant que de s'y déterminer. 257. Conséquence de cette derniere opération pour l'assiégé. ibid. Précautions que le gouverneur doit prendre dans une pareille

circonstance. 257. 258.

Assiégeant, conduite qu'il doit tenir depuis les premiers jours de l'ouverture de la tranchée jusqu'à l'at-

taque du chemin couvert. 190 & luiv.

Атн, fours que l'on y établit, après la prise de cette place, pour y cuire le pain de l'armée. 128. 129. Petit camp retranche que M. de Vauban fit faire sous le canon de cette place, pour y retirer les caissons des vivres. ibid.

ATTACHEMENT DU MINEUR aux bassions du corps de la place, maniere de s'y opposer dans les fossés secs. 252.

253.

ATTAQUE des ouvrages détachés du corps de la place, comment il faut s'y opposer, soit que les ennemis y employent la force ou la sappe. 199. 200. Maniere de se garantir de l'attaque imprévue de quelque ouvrage avancé. 172. Ce qu'on doit faire lorsque l'ennemi s'en

est emparé par surprise. 172. 173.

ATTAQUE du chemin couvert par une insulte générale; maniere de s'y opposer. 208 & suiv. Autre attaque du chemin couvert par le moyen des cavaliers de tranchée. 214 & Juiv. sa défense. ibid. atttaque du chemin couvert par les mines. 217. Comment on doit les prévenir par d'autres mines, ibid. Autre maniere d'attaquer le chemin couvert, composée des trois précédentes. 220 & suiv. Défense qu'on peut lui opposer. ibid.

ATTAQUE de la demi-lune du corps de la place. 242. 243. Batteries dreffées par les affiégeans sur la courtine & dans les gorges de l'ouvrage à corne, contre cette demi-lune. 241. 242. Descente & passage de son foilé. 244. Prise de la demi lune & établissement de l'assiégeant dans cet ouvrage. 245. Attaque & prise de son réduit. 245. 246.

ATTAQUES de l'affégeant, , manœuvres du gouverneur d'une place loriqu'il est assuré de l'endroir où l'on doit les faire. 17: 6º Juiv. Il est à propos de n'en faire qu'une seule, quand l'armée qui fair le siège est soible, 190. 191. Commodité d'une seule attaque. 191. lorsqu'on en fait deux, il faut qu'elles soient liées ensemble, 191. En qu'elle occasion l'on fair une troisséme attaque séparce des deux autres. ibid. Inutilité de certe trolséme attaque. ibid. Supériorité des attaques dirigées suivant la méthode de M. de Vauban, ş'ut toutes celles

des Ingénieurs qui l'ont précédé. 274.

AVÂNT-CHEMIN COUVERT, en quelle occasion l'on est obligé d'en faire. 30. Il doit être soumis au seu du chemin couvert qui le désend. this. Ses usages & ses propriétés. 30. 289. Lunettes que l'on pratique au-devant de cet ouvrage pour en faciter la désende. this. Les avant-chemins couverts sont nécessaires au-devant des avant-sosses, pour en corriger les défauts. 223. lis doivent être désendus par les places d'armes du chemin couvert. 223. 214. Utilité des lunettes pour proteger l'avant-chemin couvert & empêcher le passage d'avant-sosses. 24. Comment on doit désendre l'avant-chemin couvert. 287 et suit. In satur pas le désendre de pied-feranc. thid. Usage des lunettes pour sa désendre 1288. 289. Dans quelle occasion l'on peut hasarder dy soutemir une attaque de vive force. 189.

AVANT-FOSSE', ses inconvéniens. 30. On y rémedie

par un avant-chemin couvert 30. 223.

В

ALLES ARDENTES tirées avec le mortier, leur usage pour découvrir l'ennemi pendant la nuit lorsqu'on

fait une fortie. 175.

Bastions, les plus grands sont les meilleurs quand ils sont bien revêues. 15. c'elt oujours par les bastions que l'ennemi atraque une place. Lital. Leurs slancs protegent les autres parties de l'enceinte d'une place. 15. 16. Leurs faces sont la partie la plus soible. 16. Jusqu'à présent on n'a rien trouvé de mieux que les bactions pour la défensé des places. Lital. Désarantages des bastions dont l'intérieur est occupé par un cavalier. 16. Nécessité de pratiquer d'avance & à loisit de

bons retranchemens dans les bastions. 17. Désense des bastions du corps de la place, lorsque leur fosse set plein d'eau. 52. Leur désense lorsque leur fosse set plein d'eau. 52. Leur désense lorsque le fosse est est 253. Maniere de s'opposer à son passage & à l'attachement du mineur. ibid. Petit bastion construit dans le grand, excellence de ce retranchement. 529. Avantages de sa désense pour chaster les assistements du mineur. 179. Avantages de sa désense pour chaster les assistements sur le haut de la breche. & pour détruire les logemens qu'ils yont construit. 529. 260.

Batardeaux pour retenir les eaux dans les fossés d'une place, quel est leur emplacement le plus convena-

ble. 22.

BATEAUX capables de contenir 40 hommes armés, pour fervir de communication des dehors au corps de la place, loríque les foffés font pleins d'eau. 2.8. Dimensions de ces bateaux : maniere de les manœuvrer pour les faire aller & venir dans ces fosses. bid.

BATTERIES de canons, l'assiégeant doit commencer à en établir dès le second jour de la tranchée ouverte. 190. Ce qu'il faut faire lorsque leur canon commence à tirer. ibid. Observations sur le peu d'effet de ces premieres batteries de l'ennemi. ibid. Usage que l'on doit faire des mines pour faire sauter les batteries de l'affiégeant établies dans la demi - lune pour battre son réduit. 239. Autre expédient pour ruiner ces batteries par le moyen des embrasures percées de biais dans la courtine du corps de la place. 240. Maniere de détruire, par le moyen des mines, les épaulemens qui couvrent les batteries établies par l'affiégeant contre le flanc des bastions attaqués. 253. 254. Comment on peut ensuite en démonter les piéces avec le canon de la demi-lune. 254. Maniere de rémedier à l'effet des batteries en breche établies sur le chemin couvert contre le corps de la place. 255. 256. Retranchement des affiégés dans le terre-plein derriere la breche 256.

BATTERIES de la place, leur emplacement doit être derminé par le gouverneur, d'après l'avis de l'Ingénieur en che & du Commandant de l'arisllerie, 160, On ne doit point les opposer en face à celles de l'assé, mais tâcher de les prendre de baiss. 176. Usage que l'on fait des batteries établies dans les bassions du corps de la place pour la défense de sa deni-lune. 242. Autres batteries biasses percéss dans les bassions du

DES MATIERES.

front attaqué, pour détruire les cavaliers de tranchée élevés par les affiégeans sur la crête du glacis, aux angles faillans du chemin couvert, 214.

BERME du rempart, moyen de la rendre de bonne

défense, 8.

BIVOUAC, usage que l'on fait de l'infanterie & de la cavalerie dans cette position, pour contribuer à la défense d'une place assiégée. 60. 61. Le bivouac des troupes de la garnison doit être placé en dehors du corps de la place, vis-à-vis l'attaque. 176. 177.

BOMBARDIERS , il en faut dix par bastion pour la dé-

fense d'une place affiégée. 78.

Bombes, usage qu'on doit en faire dans une place assiégée. 122. Quantité extraordinaire que l'on en tire à présent dans les siéges. 118.

BONNETS d'ofier faits en forme de hottes, leur utilité dans les sièges pour garantir la garnison contre les pierres & les grenades jettées avec le mortier. 192.

BOULANGERIES, il est nécessaire d'en batir dans des

Bourgeorste, usage que l'on doit en faire dans une

ville affiégée. 59.

Briche, maniere de la défendre. 232 & fuiv. Comment on peut en rendre la montée impraticable. 237.
238. Breche au corps de la place, retranchement conferuit derrière, sur le terre-plein. 133. 246. Réparation de cette breche. ibid. Ressources qu'offrent les contremines pour s'opposer aux progrès des assiségeans. 256. 257. Préparatifs du gouverneur pour faire une belle de fense 257. 258. Erabilièment des affiégéans fur le haut de la breche. 258. nouvelles difficultés de la part des affiégés. 248. 259. retranchement dans le bassion qui oblige l'ennemi à former une nouvelle attaque. 259. facilité de la désensé ce certanchement, lorsqu'il est fait avec intelligence. 259. 260.

C

ABANES en appentis construites sur le rempart le long du parapet, pour garantir les assiégés des pierres & des grenades jettées par l'assiégant avec le mortier. 110. 192. 193.

Calibres des fusils, nécessité de les rendre tous

égaux. 91. Inconvéniens qui réfultent de leur inégalité. 92. celuide 18 balles à la livre paroit le plus convenable. ibid.

CAMP d'une armée affiégeante, ruse dont le gouverneur de la place doit se servir pour engager l'ennemi

à l'établir trop près ou trop loin. 165.

CAMP RETRANCHÉ Jous une place, son utilité pour la défense de cette place. 127. 135. ses avantages en cas de fiége. 127. 128. en quoi doivent confifter ces câmps. 128. utilité du camp retranché que M. de Vauban fit faire fous Ath après qu'il eut pris cette ville . en 1697, pour y retirer les caissons qui voituroient le pain à nos armées. 128. 129. Un camp retranché doit être fourni & approvisionné de toutes les munitions qui lui sont nécessaires en cas de siège. 142. il doit être fait à loifir & avec circonspection, ibid, capacité que doit avoir un camp retranché, 135, sa disposition : dimenfions des lignes qui le forment. ibid. sa construction : ibid. qualités qu'ils doivent avoir pour être excellens & capables d'une bonne défense, 135. 136. garde que l'on doit v mettre 136. avantages de ces camps retranchés pour detourner l'ennemi d'entreprendre le siège d'une place. 136.137. retranchement qu'on peut y construire les uns au devant des autres , lorsque l'ennemi entreprend d'en faire le fiége dans les régles. 137. 138, retraite que les affiégés peuvent faire dans les dehors de la place, quand ils se trouvent trop pressés par l'assiégeant. 139.

CAMPAGNE des environs d'une place, précautions à prendre à son égard lorsqu'on est menacé d'un siège.

28.

CANONS, quantité qu'il en faut dans une place de guerre, & leur repartition dans les piéces du front attaqué. Table IV. Note. On ne doit tirer fur l'affiégeant que les plus petites piéces, jusqu'à ce qu'il ait entierement établi son camp. 167. pour quelle raison. ibid. usage que l'on doit faire du canon dans un siège, 174. On doit en placer la plus grande quantité dans les ouvrages du front attaqué, ibid.

CANONIERS, dans une ville affiégée il en faut ordi-

nairement vingt par bassion, 77.

CAPITAINES de bourgeois , ils doivent être choisis par le gouverneur. 160. leur emploi en tems de siège. 161. CAPITULATION, un gouverneur doit être réduit à la

derniere extrémité avant que de se déterminer à la pro-

noser ou à l'accepter, 263. 264.

CAPONIERES, nécessité d'en pratiquer dans les fossés fecs, 232, attention qu'on doit avoir pour bien les couvrir contre les accidens du feu des affiégeans. 234.235.

CAVALERIE, repartition qu'on doit en faire pour la

défense d'une place affiégée. 59. 60.

CAVALIERS, nécessité d'en construire dans des certaines places de guerre. 19. il ne faut point les placer dans les bastions, ibid, ils nuisent alors à leur défense, en ce qu'ils empêchent d'y faire des retranchemens. 16.

CAVALIERS de tranchée, usage qu'en font les assiégeans pour plonger dans le chemin couvert & l'enfiler. 214. batteries biaifes percées dans le parapet des baftions de la place, pour renverser ces cavaliers & les détruire, ibid. retablissement de ces cavaliers de tranchée. 215. derniere ressource des assiégés pour faire sauter ces cavalier par le moyen des mines. ibid. nouveaux cavaliers reconstruits par les assiégeans, sur les debris des derniers, après l'effet des mines. ibid. nouvelle défense qu'on peut leur opposer. 215. 216.

CAVES, dans une place de guerre, on doit engager les particuliers à en faire de bonnes & de bien voutées, lorsqu'ils font bâtir. 154. utilité de ces caves pour y habiter & y mettre beaucoup d'effets en sureté en tems de

fiège. ihid.

CESAR, palissade branchue dont il fit usage pour la défense de ses lignes au camp devant Alexia. 272.

CHARGES de bois , ou de fer blanc , nécessité d'en diftribuer aux foldats en tems de siège une quantité sussisante, pour qu'ils puissent charger leurs fusils plus éga-

lement qu'ils ne font. 50. 91. 99.

CHEMINCOUVERT, il enveloppe toutes les piéces d'une ville fortifié. 28. ses dimensions & sa construction. 28. 29. sa nécessité. 29. son usage. ibid. erreur de bien des gens sur la maniere dont on doit le défendre. ibid. Tant qu'il n'est pas pris , tout le fort des attaques tombe sur lui. 225. Préparatifs pour sa défense. 205. 206. maniere d'y planter la palissade. 277. Arrangement des sacs à terre entre le parapet du chemin convert & sa palissade. 278. Comment on peut remedier au derangement des sacs à terre par le canon des affiégeans. ibid. Exposition des trois différentes manieres d'attaquer le

chemin couvert. 10. De vive force : 20. En y élevant des petits cavaliers de tranchée : 3°. En le prenant pied à pied par le moyen des mines. 32.33. Défense qu'on doit opposer à l'attaque de vive force & par une insulte générale, 208 & juiv. il ne faut pas la soutenir de piedferme, mais céder & en affoiblir les gardes peu à peu. 107. 208. 209. 273. 280. 281. Raisons qui doivent déterminer à prendre ce parti. 280, 281. Sa prise est de peu de conséquence en comparaison des autres ouvrages qui restent à attagrer 281. Miniere de se retirer du chemin couvert en le défendant de traverse en traverse. 209. 210. Retraite des affiégés derriere les places d'armes & les tenailles & dans les demi-lunes du front de l'attaque. 210. Attaque & prise du chemin couvert par les affiégeans. 211. Manœuvre de l'artillerie & des batteries du corps de la place, pour les empêcher de s'y établir. 211. 212. Sortie des troupes de la garnison, pour chaffer les affiégeans du chemin couvert. 212, 213. Reprise de cet ouvrage par les affiegés. 213. Défense de la seconde maniere d'attaquer le chemin couvert, en y établissant des cavaliers de tranchée. 214 6 /uiv. Défense de l'attaque du chemin couvert par les mines, 219. Défense du chemin couvert quand il est attaqué de toutes ces manieres à la fois. 220 6 juiv. Sa défense dépend de si fituation relativement à la place, & de la conduite que tient l'assiégeant lorsqu'il l'attaque. 283 G juiv. Cas où il est à propos de l'abandonner peu à peu. ibid. Circonstances où l'on peur le défendre de pied ferme. 284. On peut y employer avantageusement les fougaffes & les forties. 286. Utilité que l'on retire du feu de la place pour la défense du chemin couvert, lorsqu'on cede le terrein peu à peu. 286. 287.

CHEMIN DES RONDES, pourquoi il est appellé ainsi. 11. Désaut des sortifications qui n'ont point de chemin des rondes, ibid. Inconvéniens de cet ouvrage. 12. Ses avantages, 12, Décision de M. de Vauban en sa faveur.

13. 14.

CITERNEAU, son usage pour recevoir & purifier les eaux de pluie, avant qu'elles entrent dans la citerne.

42. 43.

CITERNES, leur nécessité dans une place de guerre. 39. 40. Régles pour leur construction, 40. & fav. Atmention qu'on doit avoir pour en maintenir l'eau toujours propre. 43. 44.

COMMANDANT de la cavalerie, son emploi dans une place affiégée. 160. COMMANDANT de l'artillerie, ses fonctions dans une

place en tems de siége. 156. 157.

COMMANDEMENS à la portée du canon, sont nuisibles dans les environs d'une place de guerre. 19. Comment on peut y remedier, lorsqu'il n'est pas possible de les détruire, ibid.

COMMISSAIRE ORDONNATEUR, fon emploi & les foins dont il doit être chargé en tems de fiége. 157. 118.

COMMUNICATIONS de la demi-lune au chemin couvert facilitées par le moyen des tenailles. 23. 24.

COMPAGNIE FRANCHE d'infanterie, nécessité d'en établir une pour la defense de chaque place. 122 & suiv. Qualités que doivent avoir les officiers & les soldats de cette compagnie. ibid. utilité que l'on pourroit en retirer, foit en tems de guerre ou en tems de paix. 123. 124. Paye qu'on doit leur donner. 124. usage que M. le maréchal de la Ferté en fit dans la Lorraine. 125, 126. Avantages de ces compagnies. 126. 127.

CONTREGARDES, leur situation. 25. Elles sont inférieures aux demi-lunes. ibid. Maniere de les rendre d'une meilleure défense, ibid. Inconvéniens de cette conftruction, 26. Elles doivent être revêtues & avoir autant d'élevation que les demi-lunes. ibid. Leur défense est la

même que celle de cet ouvrage. 266.

CONTREMINES de la place doivent être préparées de longue main avant qu'il soit question de siège. 160. On doit travailler jour & nuit à celles de la demi-lune & des bastions du front attaqué, aussitôt qu'on est certain de l'endroit par lequel l'ennemi doit former ses attaques. 173. usage que l'on doit faire de leurs rameaux pour avancer des fourneaux sous les logemens des affiégeans, & rendre inutiles les travaux de leurs mineurs. 202. 203. nécessité d'en avoir de préparées au corps de la place pour la défense des breches. 256. avantages qu'on peut retirer des contre-mines pour la défense d'une place. 193. 6 (uiv. elles devroient faire la principale défense & l'unique ressource des assiégés. 193. 194. ce n'est que par le moyen des contremines que l'assiégé peut se mettre au pair & même reprendre la supériorité sur l'affiégeant, 195. la dépense occasionnée par la construction des galeries de contremines pour la défense d'une place importante, est bien inférieure à celle de ses fortifications 197. Utilité des contremines pour défendre pied à pied les ouvrages extérieurs & tous ceux du corps de la place. 197. 198.

D.

ÉFENSE DES PLACES, motif qui a déterminé M. de il y a travaillé, 2. division de ce traité en trois parties 3. en quoi cette défense doit consister, 131. erreur de plusieurs gouverneurs à ce sujet. 130. 131. la défense d'une place n'a pas encore été poussée jusqu'où elle pourroit raisonnablement aller. 47. 48. pour quelle raison, 131. 132. prétextes dont se servent est gouverneurs pour excuser la médiocité de leur défense. 47. 48. il feroit à propos que chaque gouverneur est un ordre particulier du Roi, qui expliqua jusqu'où S. M. voudroit que la défense de sa place sit poussée en cas de siége. 109.

Défense de la demi-lune du corps de la place & de

fon réduit. 241 & suiv.

Défense du chemin couvert, la meilleure n'est pas celle de pied-ferme, 107, 273, comment il est à propos de s'y prendre pour repousser les assiégeans à cette at-

taque. 107. 108. 273. 274.

Dehors de la place, leur attaque fuit la prise du chomin couvert. 225, maniere d'y établir des communications quand leurs fosses font pleins d'eau. 229, il faut avoir soin, dès les premiers jours du sége, de les munir d'avance de tous les materiaux nécessaires à leur défenfe, ibid. il doit y avoir des souterreins capables de ren-

fermer toutes ces munitions. 230.

DIMI-LUNES, ce sont les meilleures piéces de tous les dehors. 24, leur usage, ibid, qualités qu'elles doivent avoir pour être capables d'une bonne défense, ibid, les plus grandes sont les plus avantageuses, ibid, les peties demi-lunes pratiquées dans les grandes y forment un très-bon retranchement. 24, 25, la défense des demilunes est toujours la même, en quelque endroit qu'elles se trouvent situées. 266, les demi-lunes, ainsi que les autres grands dehors, sont les premieres que l'on

attaque après la prise du chemin couvert. 225. 226. pour quelle raison, 226, usage des demi-lunes du front de l'attaque pour la défense du chemin couvert, 211,

DEMI-LUNE de l'ouvrage à corne, maniere de s'oppofer au passage de son fosse, soit qu'il soit sec ou qu'il soit plein d'eau. 232. utilité des caponieres pour cette défense, quand le fossé est sec. ibib. nécessité d'un réduit ou d'un retranchement pratiqué dans l'intérieur de cette demi-lune, pour pouvoir y soutenir l'assaut. ibid. forme & dimensions de ce retranchement. 233. rang de paliffades plantées d'avance dans le fossé de ce retranchement, ibid, bois enflammé, mêlé de feux d'artifices, que l'on jette dans ce fossé pour en empêcher le passage.

DEMI-LUNE du corps de la place, préparatifs pour sa défense. 242, munitions de guerre & de bouche dont elle doit être fournie d'avance. ibid. difficultés d'entretenir ses communications avec le corps de la place quand les tossés sont pleins d'eau, ibid. descente & passage de son fosse. 244. prise de cet ouvrage. 245. attaque & prise de fon réduit. 245. 246. maniere de faire sauter cette demi-lune après que l'ennemi y a établi ses logemens, de la reprendre ensuite & de s'y rétablir. 254.

255.

DESCENTE DES FOSSÉS pleins d'eau, elle se fait à

ciel ouvert. 230. maniere de s'y opposer. 231.

DESCENTE DES FOSSÉS (ecs & profonds , elle se fait à la sappe par des mineurs. 230. défense qu'on peut lui opposer. 230. 231.

DIRECTEUR de l'hôpital, soin particulier qu'il doit prendre des malades & des blessés dans une ville assiégée.

Dur ÉE d'un fiége, suppositions à faire pour pour en déterminer l'estimation avec plus d'exactitude, 51. détails de l'effimation de la durée d'un siège relativement à chaque opération en particulier. 52 & suiv. reflexions sur les différens ouvrages qui peuvent en prolonger la durée. 54.

On remarquera que M. de Vauban fait monter (page 54) la durée d'un siège à 48 jours , au lieu que le calcul de fes Tables n'eft fait que sur le pied de 41 jours, ce qui produit une différence considérable entre la quantité de munitions dont une ville de guerre devroit être pourvue

selativement à ces 48 jours, & celle qui se trouve sixée dans ces Tables, calculées sur le pied de 41 jours de siège. Voyez à ce sujet la note de la page 80 & celle qui est au bas de la Table XII.

E.

L Aux propres à boire, excellence de celle des citernes sur toutes les autres, relativement à la santé des hommes. 44.

Ectuses pour la retenue des eaux dans les fossés d'une place, quel est leur emplacement le plus avantageux. 22. précautions à prendre pour leur fermeture. ihid.

ENVIRONS d'une place fortifiée, observations à faire à leur égard par rapport à la défense dont elle est susceptible. 36. 37. 38. usage que l'on peut faire d'une riviere qui y passe, pour y former des inondations. 37.

EPREUVEs des armes, la maniere dont elle se fait leur donne une disposition prochaine à crever. 94 novelle maniere de faire cette épreuve, proposée pour éviter cet inconvénient. 97, 98. la même épreuve pourroit servir pour les piéces d'artillerie, soit de terre ou de mer. Ibid.

Espions, nécessité d'en avoir en tems de siège. 170. expédiens dont le gouverneur doit se servir pour s'en

procurer de bons. ibid.

ETABLISSEMENT des affiégeans sur le haut des breches des bassions attaqués, 264, 265, maniere dont ils doivent se conduire pour s'étendre & y former leurs logemens. téid, obstacles que les assiégés peuvent y opposer, 265.

ETAT-MAJOR d'une place assignée, comment il doit être formé. 72. & suiv. subordination des officiers qui le composent. 72. caractere dont ils doivent être revê-

tus, ibid.

F.

Feu des affiégés, maniere dont on doit le régler les premieres nuits après l'ouverture de la tranchée. 185. 186. il doit être continuel & très-vif pendant la nuit, & se moderer dans le jour. 61. 62. 187. pour quelle raison, ibid, le feu du rempart doit être conti-

nuel aussitôt que l'ennemi s'est emparé du chemin couvert, asin de l'empêcher, s'il se peut, d'y former un établissement. 212.

FEUX D'ARTIFICES, la défense des places en exige une plus grande quantité que celle qui se consomme or-

dinairement dans les siéges. 102.

FORTIFICATIONS, elles deviendroient très-inutiles st l'on n'en tiroit pas tous les avantages dont elles sont susceptibles pour la défense d'une place, 203.

· FORTINS ou petits forts , leur usage 34. leur figure

& leur capacité. 34. 35.

Fossés, les plus profonds sont les meilleurs. 21. qualités que doit avoir un fossé pour être de bonne défense. 1bid, un bon fossé est la meilleure piéce d'une fortification. 22.

Fossés pleins d'eau, leurs avantages lorsqu'ils sont revêtus de maçonnerie. 21. 22. difficultés qu'éprouve l'assissée à des parardeaux qui y retiennent les eaux. 22. difficulté d'y conserver longtems les communications de la

place avec les ouvrages avancés. 225.

Fossés ses un peu profonds, leur supériorité sur les fossés pleins d'eau. 225. maniere dont on doit les défendre. 252.253. comment on peut s'opposer à leur passage. ibid.

Fougasses en caissons, on doit en préparer d'avan-

ce au bas des breches des ouvrages attaqués, 242.
FOUNDAUX DEMINES, on doit en pratiquer sous le glacis du chemin couvert, du côté des attaques de l'assiégeant, aussi-tôt qu'elles sont décidées par l'ouverture de la tranchée. 171. 172. on doit aussi en faire quantité de petits sous le glacis des ouvrages avancés, pour détruire les logemens que les ennemis y feront après qu'on aura été forcé de les abandonner. 200. 201. usagé que l'on fait de ces fourneaux dans la désense du chemin couvert, pour renverser la sappe & les logemens des assiérants pour renverser la sappe & les logemens des assiérants que leurs batteries, 221 6/ juiv.

Fours & boulangeries, il faut en pratiquer dans des fouterreins pour s'en servir en tems de siège. 154.

Fusils à chevalet, leur utilité pour soutenir les sorties pendant les premieres nuits du siège. 174.475. lieu où l'on doit les placer, ibid.

G.

ARDE de cavalerie, elle doit se faire hors de a place dans les commencemens du siège. 166, 167, 176, comment elle peutêtre sourenue par de l'infanterie, en cas qu'elle soit repoussée & poursuivie par les assisseans, 167.

GARDE-MAGASIN, son emploi & les soins dont il doit être chargé pendant tout le tems d'un siège. 158, on

doit lui donner des aides pour le servir. ibid.

GARNISON, supputation pour en estimer la force, relativement à la grandeur, ou au nombre des bassions, de la ville assissée. 5, 6 /uir. augmentation à faire du nombre de troupes à proportion des ouvrages detachés qui environnent la place. 56. 57. note. obtervations effentielles à faire sur ce sujet. thid. emploi & distribu-

tion de la garnison durant le siège. 58. 59.

Gouverneur d'une place, ses devoirs. 143 & Juiv. il doit connoître sa place parfaitement. 143. il doit être foigneux & vigilant, & vifiter fouvent les postes, ainsi que les dehors de sa place. 144. il doit faire sa ronde toutes les nuits. 145. son attention pour la garde des portes. ibid. entretien des arbres du rempart. 146. foin qu'il doit prendre des munitions. ibid. il doit se faire aimer des officiers & des foldats de sa garnison. 147. 148. moyens qu'il peut employer pour y parvenir. ibid. pourquoi la plûpart des gouverneurs font des fautes groffieres dans la défense de leur place. 114. moyens qu'ils pourroient employer pour se rendre habiles dans cette partie de la guerre. ibid. erreur de ceux qui négligent de s'instruire de la science de défendre les places. 130. comment on peut acquerir cette science, 131. difficulté d'y parvenir. ibid. la plûpart défendent mal leur place plutôt par ignorance que par foiblesse. 110. 111. inconvéniens qui réfultent des gouvernemens achetés, ou de ceux que l'on donne à d'anciens officiers, sans avoir examiné leur capacité. 111. les gouverneurs qui ont acheté, ont un double intérêt de s'instruire de l'usage qu'ils doivent faire des défenses de leur place. 115. ceux qui ont été officiers dans la cavalerie entendent pour l'ordinaire très-peu la défense des places. 115. ils doivent apprendre les fortifications & le service de l'infanterie. 115. 116. abus des gouverneurs qui ne résident point dans leur place, & qui ne s'appliquent point à en connoître le fort & le foible. 111. inconveniens qui réfultent de leur ignorance & de leur inapplication. 111 & (uiv. on devroit les obliger à dreffer un projet de défense particulier pour la place qui leur est confiée. 109. il faudroit les priver de leurs apointemens après la prise de leur place, lorsqu'ils ne l'ont pas affez bien défendue. 109.110, autres punitions plus severes contre les gouverneurs qui ont mal défendu leur place, soit par ignorance, lacheté, ou trahison. 110. le gouverneur d'une place assiégée se laisse volontiers persuader par les officiers de sa garnison de la nécessité de capituler. 132. prétexte dont les gouverneurs se servent pour excuser leur lignorance ou leur lacheté, en parlant mal des fortifications de leur place, après l'avoir perdue. 117.

Gouverneur, où il doit faire sa demeure en tems de siège. 154. endroit où il doit mettre alors les munitions de la place, pour qu'elles soient en sureté. 154. 155. pendant la paix, il doit faire d'avance ses dispositions pour l'emploi des officiers de la garnison en cas de siège, 155. il doit se former un conseil de guerre. ibid. officiers dont ce conseil doit être compose. ibid. en tems de siège, tous les officiers employés doivent chaque jour venir lui rendre compte du détail de la défense, & recevoir ses ordres pour le lendemain. 161. dispositions du gouverneur lorsqu'il est menacé d'un siège. 162 & suiv. il ne doit jamais s'absenter ni découcher de sa place. 163. soins qu'il doit prendre pour avoir continuellement des nouvelles des manœuvres de l'ennemi. 163. 164. étude particuliere qu'il doit faire alors de la défense de sa place, 164.ce qu'il doit faire après l'investiture de la place. 164 & fuiv. précautions qu'il doit prendre pour râser & nettoyer dans les environs de sa place tout ce qui pourroit favoriser les approches de l'affiégeant. 167. il doit se munir d'un chiffre, & convenir de signaux particuliers pour entretenir une correspondance avec le général de l'armée de secours. 171. ce qu'il doit faire aussitôt après l'ouverture de la tranchée. 172, préparatifs du gouverneur pour la défense de la breche aux bastions du corps de la place. 257. 258. ordres qu'il doit donner en consequence ; police à observer pour l'intérieur de la ville. ibid,

H.

ôPITAL d'une ville affiégée, dénombrement des personnes nécessaires pour son service. 76. 77.

I NFANTERIE, repartition que l'on doit en faire pour la défense d'une place en tems de fiége , 59. 6 juiv. MGÉNIEUR en chef d'une place affiégée, son emploi pendant le siège. 159.

INGÉNIEURS, nécessité d'en avoir plusieurs qui soient bien expérimentés, pour la défense d'une place affiégée.

74. 75. note.

INONDATIONS, usage que l'on peut en faire relativement à la défense d'une place de guerre. 37.

INTENDANT, ou commissaire ordonnateur, son emploi

dans une ville de guerre assiégée. 157.

Jours maigres, ne peuvent guères s'observer exactement dans une ville affiégée. 90, pour quelle raison l'on y a eu egard dans les Tables. ibid.

K.

Z EISERWERT, cette place a fait une belle défense à l'attaque du chemin couvert. 274. 6' fuiv détails de cette attaque , au siége que les Alliés en firent en 1702. 274. 275. maniere dont les affiégés s'y défendirent de pied-ferme. 275. 276. opiniâtreté des troupes qui défendoient les deux places d'armes vis-à-vis la demi-lune du front de l'attaque. 276.

ANCES & torches à feu, usage qu'en doivent faire les affiégés pendant la nuit, pour éclairer les tra-

vaux des ennemis & brûler ses logemens. 199.

LETTRE CIRCULAIRE de Louis XIV aux gouverneurs de ses places de guerre, pour les obliger de faire une vigoureuse résistance avant que de se rendre. 301. 302. reflexions sur les motifs qui ont occasionné cette lettre, ibid. note.

LIEUTENANT

LIEUTENANT DE ROI, son emploi en tems de sièges

136.
Liene de Courre-Approchie, ce que c'eft. 177. 1784 en quelle occasion & comment on doit en faire uiage.
177. les dimensions. 178. travaux de l'asségeant pour rendre cette ligne inutile. ibid. nouvelle ligne de contre-approche pour s'opposer à tes travaux & soutenir la premiere ligne. 178. 179. avantages de ces deux lignes pour rétarder les progrès du siéges. 178. 179. sottie qu'il faut fâire le jour de l'ouverture de cette lignes pour détruire les travaux de l'ennemi. 181.

Lienes, ce que c'est. 35. les règles pour l'eur const truction sont les même que celles de la fortifications

bid. en quoi elles en différent. ibid.

LILLE en Flandre: Mémoire de M. de Vauban pour la défense de ceite place. 290 6º /uiv. ordre pour la dispo-fition des troupes & pour l'économie des poudres & des inunitions de guerre. 290. 291. obsérvations sur les sorties. 291. 292. ordre qu'il faut suivre pour la désense du chemin couvert. 222. 293. maximes concernant le

menagement des troupes. 293. 294.

Lunettes, ou petites demi-lanes baffes; retranchées dais les places d'armes du chemin couvert, leur formes leur fituation, 30, 31. Meceffité d'y pratiquer des come munications, 31. manière de les defiler du canon de l'alfifegeant. Ibid. àvantages & utilité de ces lunettes. Ibid. leur ufage pour fottenir la défenfe de l'avant-chemin couvert, & nuire au paffage de fon fosse. 223, 2244 283. 285, les lûnettes servent ausst à garantir le premier themin couvert d'une insules générales 224.

i - mar mar M;

Acasins à roubre modernes, leur inconvénients 150, moyens dy rémedier, ibid. leur largeur & leur dimenson, 151, 152, manière dont ils doivent étre disposés & construirs, ibid. arrangement des barrils à poudre dans cès magasins, 152, leur emplacement : épaisseur de leur voite. 152, 153, usage que l'on peut faire de ces magasins en tems de siège, 154.

Madasins sourgeneins pour les vivres, it feroit à propos d'en confituire rous les ans un ou deux dans une place de guerre, 133, précautions à prendre pour les

préserver de l'humidité. 153. 154. on doit y bâtir des

fours & des boulangeries. 154.

MAGISTRATS d'une ville affiégée, doivent prefque toujours reffer affemblés tant que le fiége dure, 161, MAJORS & aide-majors de la place, leur emploi pen-

dant un fiége. 161. 162.

MAJORS & aide-majors des régimens, soins particuliers dont ils doivent se charger dans une ville asségée. 158. 159. ils doivent se trouver tous les jours chez le gouverneur, pour lui rendre compte de l'état où se trouve la place & des détails de sa défense. 161.

MANGUVRES de la garnison pendant les premiers

jours d'un siège. 171 & Juiv. 185 & Juiv.

MECHE, détails de la consommation qui peut s'en

faire pendant un fiége. 67 & Juiv.

MELAC, gouverneur de Landaw, mauvaise opinion il avoit des fortifications de sa place, après l'avoir mal défendue 117. Les sséges que cette place a soutenu depuis prouvent de fondée. Libre de la companyation de la constitución de fondée. Libre de la companyation de la constitución de la constitución de fondée. Libre de la constitución de la constituci

MINES de l'assistement, difficultés presque insurmontables qu'il y rencontre. 195. 196. usage que les assistégeans sont des mines pour l'attaque du chemin couvert. 219. les assistégés doivent les prévenir par d'autres mines plus ensoncées, ibid, en fair de mines, l'avantage est toujours pour celui qui tient le dessous du terrein. ibid.

MIMES des affiégés, occasion où l'on doit les faire les plus profondes qu'il est possible. 194. effet redoutable des mines placées au-dessous des fourneaux faits sous le glacis des ouvrages avancés. 201. attention qu'il faut avoir dans la disposition de ces mines, pour qu'elles ne renversent point par leur effet une partie du chemin couvert dans le fossé. ibid. précautions que l'on doit prendre pour les empêcher de produire cet effet, 202. usage que l'on fait de ces mines, & des fourneaux qui font au-deffus, pour faire sauter les travaux & les logemens de l'affiégeant, ibid, usage des mines pour détruire les cavaliers élevés par l'affiégeant aux angles faillans du glacis, pour plonger dans le chemin couvert & l'enfiler. 214, autre usage que l'on doit faire des mines pour renverser les épaulemens des batteries de l'affiégeant contre les flancs des bastions attaqués. 253. 254. autres mines fous la demi-lune, pour la faire fauter, après que

l'ennemi y aura établi ses logemens. 254, 255. Il faut aussi pratiquer des mines sous la breche & y charger plusieurs sourneaux avant que l'assiégeant s'en soit rendu maitre, mais on ne doit les faire jouer qu'après que l'assiégeant y aura formé son établissement. 235 s'é suiv. dernier usage que l'on doit faire des mines pour suscite de nouvelles oppositions à l'assiégeant, lorsque le salut de la place paroît désesperé. 261. facilité que procurent ces mines, par leur estet, de faires des forties sur les travaux de l'assiégeant. Ibid. on ne doit les faire jouer que le plus tard qu'il est possible, 262. pour quelle raisson, ibid.

MINES VOLANTES, ce que c'est. 235, maniere dont on doit les disposer au pied des breches. 236, en quel tems

on doit les faire jouer. 236. 237.

Mineurs, leur utilité pour la défense d'une place. 194. 195. un petit nombre de mineurs peut tenir tête à toute une armée. 195. fupériorité des mineurs de la place sur ceux de l'assiégeant. 195. 196. nécessité d'avoir un grand nombre de mineurs dans une place assiégée.

MORTIERS ou pierriers, on doit en avoit une grande quantité dans une ville affiégée. 121. ufage qu'on doit en faire pour jetter des pierres. ibid. avantages que ceux de la place ont à cet égard sur l'assiégeant. 121.

122.

Moulins á bras & à cheval, quantité qu'on doit en avoir dans une place assiégée, pour suppléer au désaut des moulins à vent & de ceux que l'ennemi peut rendre

inutiles. Table III.

Monitions, avantages des grandes villes pour fournir une bonne partie des munitions de guerre & de boutche nécessaires pour sa défense, en cas de siège, 88, 89, raison de la grande quantité que M. de Vauban en demande dans ses tables. 101. inconvéniens qui réfultent du défaut d'œconomie dans leur distribution, par la faute des gouverneurs qui dedaignent de s'occuper de leur détail. 113. on doit avoir grand soin que les troupes ne manquent point de munitions lorsque l'ennem se dispose à attaquer le chemin couvert, 206, attention particuliere que l'artillerie doit avoir pour ne pas se laisser surprendre dans cette action, ibid.

AVIGATION des rivieres & des canaux, elle facilite la prise de la plupart des places de Flandre, par la commodité qu'elle procure d'y amener par eau toute l'artillerie dont on a besoin pour en faire le siège.

Bus ; on en tire une grande quantité dans les sié-

ges, fur le front des attaques. 118

ECONOMIE, sa nécessité dans la consommation des munitions de guerre & de bouche, lorsqu'une place est affiégée. 48. 49. attention qu'un gouverneur doit faire

fur cet objet important, ibid.

Officiers qui doivent former l'état-major d'une place affiégée. 72.73. aides de camp qu'ils doivent avoir, pour porter leurs ordres & les aider dans leurs fonctions. 73.74. emploi des principaux officiers de la garnison en tems de siège. 156 6 /uiv. raisons particulieres qui font que les officiers engagent le gouverneur d'une place affiégée à capituler plutôt qu'il ne le devroit. 13 t. 132. prétextes spécieux dont ils se servent pour le déterminer à prendre ce parti. 132.

Officiers GENERAUX qu'on envoie dans une place pour présider à sa défense, réussissent rarement dans cette commission. 116. pour quelle raison. 116. 117.

OFFICIERS D'ARTILLERIE, c'est à eux à diriger tous les travaux qui regardent leur corps. 159.

Officiers de police, état de ceux qui sont nécessaires

dans une place affiégée. 76.

OUVERTURE de la tranchée, il est important de savoir de bonne heure de quel côté l'ennemi doit la faire. 169. 170. maniere dont on peut le connoître. ibid. ce que le gouverneur doit faire auslitôt qu'il en est instruit. 171. 172.

OUVERTURE de la sappe dans le chemin couvert, ma-

niere dont on peut s'y opposer. 221, 222.

OUVRAGE A CORNE, ce que c'est. 26. son usage, ses diverses situations, 26, 26, qualités qu'il doit avoir pour être d'une bonne défense. 27. 226. les ouvrages à corne & à couronne, ainsi que les autres grands dehors sont les premieres pièces que l'on attaque après la prise du chemin couvert. 225. 226, maniere dont l'affégeant doit attaquer un ouvrage à corne. 226. 227. opposition qu'on peut mettre à cette attaque & à l'établissement des batteries de l'ennemi sur le chemin couvert. 227. progrès des attaques de l'ouvrage à corne pat l'assidement, en même tems qu'il travaille à celles de la demi-lune & de son réduit. 240. 241. assau à se deux demi bassions à prise de ce ouvrage. 241, restraite des assisées derriere le retranchement de l'ouvrage à corne, lequel présente à l'assiégeant un nouveau frona de sortification à attaquer. Ibid.

OUVRAGE A CORNE dirigé fur la capitale d'un bastion, défense dont il est susceptible, 247. difficulté de conferuire des batteries de canon dans la gorge de cet ouvrage & de ses retranchemens, 251. avantages que l'affégeant doit retirer de ces batteries une fois bien établies, pour faire breche au corps de la place. ibid. infériorité d'un ouvrage à corne situé de cette maniere, comparé à un autre qui seroit placé devant une courtine. 247. avantages particuliers de chacune-de ces-situations

d'un ouvrage à corne. 247 248.

OUVRAGE A CORNE placé devant une courtine, maniere dont on doir l'attaquer. 248.249 fuiv. déroir fe qu'on peut opposer à ces attaques. 249 fuiv. logemens de l'assiégeant établis dans la gorge de cet ouvrage & de son réduit. 249.250. descente & passage du sofsé de cet ouvrage. 249.250. descente & passage du courtine du corps de la place, & autres désenses qu'on

peut opposer à l'ennemi. 250.

Ouvrages ayancés, on doit avoir préparé quantité de petits fourneaux fous leur glacis, indépendamment des mines placées au-déllous de ces fourneaux. 200. 201. usage qu'il faut faire des uns & des autres, pour détruire ces ouvrages lorsqu'on est obligé de les abandonner, & pour faire fauter les logemens que les affiégeans y ont établis. ibid.

OUVRAGES couronnés ou à couronne, ils sont à peu près de même nature, & susceptibles de la même défense que ceux à corne; ils servent également aux mê-

mes ulages. 27. 28.

OUVRAGES extérieurs, difficulté d'en conserver la communication avec le corps de la place, lorsque les fosses sont pleins d'eau, 225.

OUVRIERS, dans une ville affiegee il eft nécessaire d'en avoir de toute espéce. 78.

PAIN de municion, au lieu d'une livre & demie, il devroit être de deux livres pour le soldat, pendant tout le tems que dure le siège d'une place. 157, pour quelle raifon, ibid.

PALISSADES du chemin couvert, il y a quatre différentes manieres de les planter. 267. bonnes & mauvaises qualités de chacune de ces différentes manieres, 268 6 luiv. quelle est la meilleure espèce 272, 273, on doit toujours avoir des palissades toutes prêtes pour remplacer celles qui auront été brifées ou enlevées, soit par le canon ou par les mines. 205. façon de les planter. 206. 207. dimensions & construction de ces palissades. ibid. les palissades du chemin couvert ne font très-peu d'obstacle à des attaques bien dirigées, 274, reflexions sur le peu d'utilité des doubles palissades. 3 1. 32. en quelle occasion l'on peut en faire usage. 221, circonstances où elles sont plus nuisibles qu'utiles. ibid. façon de planter la haute palissade du chemin couvert, 277. sa construction & ses dimensions, ibid, défauts qu'on lui reproche. 278. remedes qu'on peut y apporter. 278. 279. on ne doit planter que la haute palissade à demeure sur le chemin couvert, & réserver la basse dans des magasins, pour n'en faire usage que dans le cas d'un siège, & seulement sur le front des attaques, après qu'elles sont décidées. 276. il ne faut doubler les paliffades qu'aux places d'armes des angles rentrans du chemin couvert. 276, 277, avantages des hautes paliffades fur les baffes. 279. la palissade basse peut faciliter les sorties par desfus le parapet du chemin couvert, ibid.

Palissades branchues de Nimegue, elles sont les mêmes que celles dont César fit usage à ses lignes du camp devant Alexia. 272. défauts des paliffades de cette ef-

péce, ibid.

PANIERS, usage qu'on peut en faire dans la défense

du chemin couvert, 215. 216.

PAQUEBOT, ce que c'el. 249. service qu'on peut retirer de cette sorte de bateau pour la communication de la place aux ouvrages extérieurs, ibid,

FARAPET du rempart, sa construction, 10, 11, son établissement sur le sommet du terreplein, ibid, différentes

fituations qu'on peut lui donner. 11.

PARTIS, dans les commencemens d'un fiége, le gouverneur doit en envoyer plufieurs dans la campagne, aux environs de la place, pour furprendre les ingénieurs & les autres officiers qui s'avancent pendant la nuit pour reconnoître la place. 169.

Passage du fossé de la demi-lune, maniere dont on

peut s'y opposer. 232.

PERDREAUX, forte de petites bombes que l'on tire avec le mortier dans les sièges, sur le front des pièces attaquées, 118.

PERSEVERANCE des affiégeans, elle leur fait surmontet à la fin toutes les difficultés qu'ils ont à essuyer de la part

des affiégés. 258. 262.

PIQUET DE CAVALERIE ET D'INFANTERIE, dans les commencemens d'un siège, le gouverneur de la place doit en avoir un qui soit toujours prêt à marcher en cas

d'attaque imprévue. 17c. 171.

PLACES DE GUERRE, ce que c'est. 4. 5. places régulieres : places irrégulieres. 5. places accessibles : places inaccessibles 6. régles générales auxquelles leurs fortifications doivent être affujetties. 47. elles sont incapables de se défendre par elles mêmes. ibid. nécessité d'entrer dans ledétail de tout ce qui peut contribuer à leur défenfe. ibid. il n'y a point de place qui n'ait quelque avantage particulier dans fa position, dont on peut tirer parti pour sa défense. 102. en quoi confistent ces avantages. 102. 103. exemples de diverses places situées dans une position avantageuse pour leur défense. 103 & suiv. moyens d'empêcher qu'on ne fasse le siège d'une place. 134 6' fuir. il n'est point de place imprenable, mais une désense opiniatre peut, dans bien des occasions, forcer l'ennemi à lever le siège. 203. 204. difficultés de faire le siège de celles qui sont défendues par un camp retranché. 136. 137. les places le mieux fortifiées ne se défendent guères plus que les médiocres. 296. pour quelle raison. ibid. il s'en faut de beaucoup que les places affiégées du tems de M. de Vauban aient fait une auffi belle défense qu'elles l'auroient pû faire. 133. il ne tiendroit qu'aux gouverneurs & aux officiers de la garnison. X iv de la faire aussi longue & aussi ruineuse pour l'assiégeans qu'il est possible, s'ils écoient mieux instruits & plus définitérestés. Ibid avantages de la défensé des places contreminées. 193 & faire les places qui ne sont accessibles que par des chausses sont écoies peuvent soutent de l'aux les places qui ne sont accessibles que par des chausses sont écoies peuvent soutent de l'aux les places qui ne sont accessibles que par des chausses de l'aux les places qui ne sont accessible pied-ferme l'institute du chemin couvert. 229. 221.

PLACES D'ARMES, ou paralleles, il est nécessaire d'en joindre aux attaques, pour rendre la tranchée plus sure.

191.

PLACES D'ARMES pratiquées dans les angles du chemin convert, difficultés que l'afficeant doit trouver à s'en emparer, 222, 237, ce font les dernieres parties que les affiégés doivent abandonner. 205, ils doivent enfuite fe retirer dans les retranchemens formés dans l'intérieur de ces places d'armes. ibid. derniere opération des affiégés lorfqu'ils ne peuvent plus tenir dans ces retranchemeps. 2064.

PLATEFORME d'une batterie de canons, ses dimensions, Table VI. note. dimensions des plateformes pour les

mortiers. ibid.

PLOMB, manière de faire l'essimation de la quantité qu'il en faut pour la désense d'une place pendant un siège. 66. 67.

Prove, estimation de la quantité qui en tombe anquellement sur une superficie de terrein d'une grandeur

déterminée. 40. 41.

Ponts dormans à fleur d'eau, pour servir de communications dans les fossés pleins d'eau. 229. leur peu de solidité. ibid. radeaux qui peuvent les remplaçer. ibid.

Ports voutés à l'épreuve de la bombe, derriere la demi-lune, capables de contenir un bateau, pour servir de communication dans les fossés pleins d'eau. 227. 228.

dimensions de ces ports 227.

Poude à caron, détail de son estimation & de la conformation qui doit s'en faire pendant la durée d'un Rège. 62 G' juiv. quantité qu'il faut en avoir dans une place assiégée. Tuble XII. raison de la distrence qui trouve dans cet ouvrage, entre la quantité de poudre indiquée dans cette table & celle que donnent les calculs eM. de Vauban, ibid, note. Il est essentiel et le lient de bien ménager la poudre dans une ville afflégée 174, moyens de "économiser dans un siège. 49, 50, il vaut mieux la référrer gour la mousquetere & pour les mines, que d'en

employer une grande quantité à tirer le canon. 174. quantité de poudre qui doit se trouver dans une place lors de sa reddition. 64.

PRISONNIERS de guerre, le gouverneur d'une place doit bien prendre garde de n'en laisser faire aucun sur lui dans les premiers jours de son investiture. 167. 168.

pour quelle raison. 168.

PROSET Ou mémoire particulier pour la défeufe d'une place, en cas de fiége, il est nécessaire d'en avoir nou desse le pour servir d'instruction aux principaux officiers de la garnison, dans les cas où le gouverneur viendroit à manquer. 75. note. il seroit à propos d'exiger un projet de défense particulier de chaque gouverneur, pour la place qui lui est confiée. 109. 297. utilité qu'il retireoit de l'étude que ce projet l'obligeroit de faire, 297. 298.

R.

RATION de pain, nécessité de manunication dans les RATION de pain, nécessité d'en augmenten le poids en tems de fige. 100, 101.

REDOUTES, en quelles occasions l'on en fait usage

dans la fortification. 34.

Repoir dans la demi-lune du front attaqué, son utilité, pour en désendre la breche & retarder considerablement l'ennemi dans l'établissement qu'il doit y former. 239, attaque du réduit construit dans la demi-lune du corps de la place, après la prise de cet ouvrage, 245, usage qu'on peut faire des mines, pour renverser ce réduit lorsqu'on est obligé de l'abandonner, 246.

REMEDES contre les siéges. 119 & suiv.

REMPARTS non revêtus, comment on peut les mettre en état de défence. 14. nécessité de les entretenir & reparer souvent. 14. 15. leur soiblesse. 14. ils doivent être flanqués par tout. 15.

RETRANCHEMENS D'ARMÉE, ce que c'est. 35. régles

pour leur construction. ibid.

RETRANCHEMENT dans la demi-lune, sa forme & sa construction. 232. 232. Son fosse dans le fond. 233, bois enslammé & foux d'artifices que, l'on jette dans ce fosse pour en empêcher le passage

TABLE

233. 234. fourneaux que l'on fait jouer lorsqu'on eff obligé d'abandonner ce retranchement. 235, il est nécessaire d'en avoir de bien revêtus & préparés de longue main, pour faire une belle défense 224. 225.

RETRANCHEMENT dans les bastions du front attaqué. il est nécessaire d'y en avoir pour soutenir un assaut au corps de la place. 16. 17. 198, pour être bons & folides, ils doivent être bâtis d'avance & à loisir, & non pas faits à la hâte en tems de siège. 17. 18. 198. qualités qu'ils doivent avoir pour être de bonne défense. 17. 18. ponts pour leur communication avec les baftions, 18. supériorité de l'assiégé sur l'assiégeant, dans la défense de ce retranchement. 198, 199, usage qu'il peut faire alors de ses contremines. 199. le meilleur retranchement qu'on puisse faire dans un bastion, est de construire un petit bastion dans le grand. 259. avantages d'un retranchement de cette espéce. 259, 260, facilité de sa défense. ibid. nécessité d'avoir un retranchement à plusieurs rangs les uns derrière les autres, pour la défense de la breche aux bastions du corps de la place. 256. 257. decouragement des troupes ennemies occasionné par ces nouveaux obstacles. 262. 263. autres retranchemens construits derriere le premier, dans l'intérieur de la place, qui obligent l'assiègeant à de nouvelles attaques. 263.

REVETEMENS, ce que c'est. 6. leurs différentes espéces. 7. leur élevation. ibid. leur épaisseur. 7. 8. quelle est la meilleure espèce de revêtement. 8. 9. leur usage & leur propriété. 9. il n'v a point de revêtement de maconnerie qui puisse résister au choc d'une batterie

de canons. 9. 10.

S.

C APPE, usage qu'en font les affiégeans, pour parvenir au chemin couvert. 220. ce qu'il faut faire lorfque l'ennemi se sert de cet expédient pour s'emparer du glacis & du chemin couvert. 201. 204. ouverture de la sappe dans le chemin couvert, vis-à-vis la face du bastion attaqué. 221. défense qu'on peut lui oppofer, soit que le fossé se trouve sec ou qu'il soit plein d'eau. 221. 222.

Siege d'Alexia par César, usage qu'il y fit des palissades branchues, pour la défense de ses lignes, 272.

Siege d'Ath fait par les Alliés en 1706, fautes confiderables qu'ils y commirent dans la direction de leurs attaques, 188, 189, les hautes palissades du chemin couvert de cette place n'ont point été endommagées par le canon, quoiqu'elles fussent élevées d'un pied & demi au-dessus du parapet. 279.

Siege de Charleroy, on y perdit, à la prise des deux redoutes de l'inondation, environ 340 hommes,

qui y furent faits prisonniers de guerre. 57. note.

Siege de Grave, en 1674, on y fit usage des doubles paliffades dans les places d'armes, aux angles ren-

trans du chemin couvert. 272.

SIEGE DE GRAVELINE, préjudice considerable que le chemin des rondes y causa aux assiégés, en empêchant de rien faire tomber fur l'attachement du mineur,

au bas de la breche, 12.

Siege de Keiserwert, par les Allies, en 1702, vigoureuse résistance que M. de Blainville y fit à l'attaque du chemin couvert. 213. usage qu'on y fit des doubles palissades pour la défense de pied-ferme des angles rentrans du chemin couvert. 272. la défense de cette place, quoique fort estimée, n'a pas été pouffée au point où elle pouvoit aller. 281. 282. en quoi elle a été défectueuse. ibid. raisons qu'on peut alléguer pour excuser la foiblesse de sa défense. 282.

Siege de Landrecy, comme il n'y avoit point de chemin des rondes aux fortifications de la place, les afsiégés jetterent tout ce qu'ils voulurent sur l'attache-

ment du mineur, au bas de la breche. 12.

Siege de Legida, en 1647, manœuvre des affiégés qui bâtirent une muraille entre les attaques des af-

fiégeans & la ville, 173.

Siege De Lille en Flandre, par les Alliés, en 1708, vigoureuse réfissance qu'y fit M. le maréchal de Boufflers. 295. projet de défense pour cette ville, en cas de siège, par M. de Vauban. 290 & fuiv.

Siege pe Mayence, en 1689, on y défendit le chemin couvert de pied-ferme, au moyen des doubles paliffades qui bordoient les places d'armes de ses angles

rentrans. 272.

Siege de Menin, par les Alliés, en 1706, état de défense où se trouvoit encore cette place lorsqu'elle s'eft rendue, suivant M. de Vauban, 296. 297. plaintes de cet illustre ingénieur à cette occasion, 297, explicazion du plan des attaques de ce siége, 298 apologie de la défense de cette place, d'après la relation de ce siége, donnée par M. de Quincy, 299, 300.

SIEGE DE MONTMIDY, moyen dont se servirent les assissées pour la désense de la breche faite au bastion du corps de la place, en formant au pied de cette breche un grand embrasement qui dura plusieurs jours, æqui en chassa le mineur pour un tems considerable 12. 13.

SIEGE DE NAMUR, on y a fait usage des hautes palis-

fades. 279.

SIEGE DE PHILISBOURG, usage qu'on y a fait des palissades élevées d'un pied & demi au-dessus du parapet du chemin couvert. 279.

SIEGE DE SAINTE MENTHOULD, travaux qu'on y fit au paffage de la riviere d'Aifne, pour empêcher l'affiégeant de conduire fes attaques vers la place. 177. avantage que les affiégés retirerent de ce qu'il n'y avoit point de chemin des rondes aux fortifications de cette

place. 12.

SIEGES, en général, remedes qu'on peut y apporter, 110 & Juiv. la violence des liéges modernes en abrege confiderablement la durée, 118, facilité que l'on trouve à faire le flége de certaines places fituées fur des rivierse en y conduisant une artillerie mombreufe, par le moyen de la navigation. 118, 119, obliacles qui s'opposent à la réuffite du flége d'une place fortifée d'un camp retranché. 136, 137, position desavantageuse où se trouve une armée qui veut en entreprendre le stège. Bid.

Son îtres, leur utilité pour retarder les progrès d'un fiége. 179, ordre qu'il faut y observer. 179. 180. troupes dont une sortie doit être composée. 180. travailleurs qui doivent les accompagner. ibid. mécessité de la diligence, de la vigueur, & de la bonne conduite dans cette expédition, pour pouvoir y téussir. 181. on doit faire une grande sortie le jour de l'ouverture de la ligne de contre approche. ibid. avantages qu'on peut retirer d'une sortie faite avec intelligence dans cette occasson. 181. 182 mainere dont on doit faire les sorties dans les commencemens d'un siège. 166. 175. comment elles doivent être soutenues par le canon de la place. 166, 168, attention que l'on doit avoir alors

de ne tirer que fur les petites troupes & fur les particuliers, 168. erreur dans laquelle on est à l'égard des forties, 106, 107, elles ne font pas un grand effet contre des attaques bien dirigées. 106. les forties ne font utiles aux affiégés qu'autant qu'ils les exécutent avec fagesse & par surprise, 107. les sorties n'ont pas de régle déterminée, mais elles doivent se faire plus ou moins fortes, suivant l'occasion, & se répeter à diverses reprifes, selon la prudence & l'activité du gouverneur. 182. on ne doit pas faire de grande fortie de jour, tant que l'affiégeant est encore éloigné de la place. 185. 187. 188. pour quelle raison. 188. circonstances qui peuvent déterminer à faire une grande sortie pendant le jour. 188. 189. ces sorties ne sont gueres avantageuses aux affiégés, que dans le cas où les attaques de l'ennemi se trouvent mal dirigées. 190. désavantages de ces grandes sorties pour l'afliégé. 194.

PÉTITES Jorties faites de núit pour tâcher de furaprendre les officiers chargés de la conduite des attaques & les faire prifonniers. 1941, autres petites forties faites de nuit fur les travailleurs, pour leur donner l'allarme & les chaffer de leurs travaux. 183, 1864 comment elles doivent être faites. 161d. bon effet de ces petites forties pour recarder les attaques & pour reconnoître les poftes des troupes qui les foutiennent. 183. 185, précautions à prendre lorfqu'on fait de petites forties, 186, 1877 les forties faites de nuit fur les travailleurs ne peuvent jamais manquer de réuffir, quand les travaux de l'afliégeant fe trouvent proches

de la place. 200.

SOUTERRENS, on ne sçauroit trop en avoir dans une place de guerre. 20. en qu'el endroit on doit les placer. ibid. comment ils doivent être voutés. ibid. chape de ciment dont on recouvre leurs voûtes. ibid. unrailles à pierres séches dont on enveloppe leurs piédroits. ibid. construction de ces souterreins. 20.

Souterreins pour les poudres, nécessité d'en avoir en tems de siège. 149, qualités qu'ils doivent avoir

pour être de quelque utilité, ibid.

ABAC, sa nécessité pour amuser le soldat, ainsi

que les officiers, pendant un siége. 85.

TABLES des munitions de guerre & de bouche nécessaires pour la désense d'une place assigée. 128, leur explication. 78 & suiv. distreme qui se trouve entre la quantité de poudre indiquée dans ces tables & les calculs de M. de sauban. 80, note. raison de cett disserce. Table XII, note. régle pour l'estimation des munitions nécessaires pour une ville assigée plus ou moins grande que celles dont il est question dans ces tables. 81 & suiv.

TENATLES, ce que c'eft. 23, leur invention: ibid. leur ufage. ibid. elles fervent à faciliter la communication des demi-lunes avec le chemin couvert. ibid. manière de faire cette communication, foit dans les fofés fecs, foit dans ceux qui font pleins d'eau. 32, 24.

TERREPLEIN du rempart derriere le revêtement, sa construction pour le rendre solide & pour en affermir les terres. 10. maniere d'y élever le parapet. 10. 11.

TRAVAUX du fiége, ils se ralentissent & deviennent plus pénibles à mesure que l'assiégeant s'approche de la

place. 192.

TRAVERSES, leur usage dans les fortifications d'une place de guerre, pour parer aux enfilades de quelques parties commandées. 19. nécessité des traverses pour la défense du chemin couvert. 224. maniere de les défendre pied-2-jied. 216. 217.

TRAVERSES mobiles, nécessité d'en placer plusieurs dans le chemin couvert, pour garantir l'assiégé du seu des angles slanqués du glacis, lorsque l'ennemi s'en est

entierement rendu maître. 204. 205.

V.

Vivres, dans une ville qui se trouveroit dans le cas d'appréhender un blocus, il faudroit s'en approvisionner pour un an. 90.

Fin de la Table des matieres.

Additions & Corrections.

Page 33, ligne 24, ajouter, en marge, page 208 6

Ibid. ligne 18, ajouter page 280.

Page 73, lignes 14 & 15, extraordires, lifez extraor-

Page 75, lignes 12 & 13 de la note, M. de Laubani, lifez M. de Laubanie.

Page 81, ligne 7, ajoutez page 54.

Page 89, ligne derniere, proposé, lifez proposée.

Page 90. ligne 8, davantange, lifez davantage.
Page 130, après TROISIEME PARTIE, ajoutez De-

age 130, après TROISIEME PARTIE, ajoutez Desails de la défense d'une place de guerre depuis son investiture jusqu'à sa reddition.

Page 133, note 6, ligne 3, ajouter page 274.
Page 201, ligne premiere, j'ai déja dir, lifer je viens de dire.

Page 203, ligne 17, leur usage, lifez l'usage de leurs

fortifications. Page 205, ligne 20, qu'on doit rétablir, lifez & en

cas d'accident, on doit les rétablir. Ibid. lignes 25, 27 & 28, ils, liser elles.

Page 288, ligne derniere, fort peut de monde, lifez fort peu de monde. Page 289, ligne premiere, n'abanner, lifez n'aban-

donner.

AVIS AU RELIEUR.

Les quinze Tables concernant la force des garnisons, &c. se plieront en trois, pour sortir hors du Livre, & se placeront toutes ensemble après la page 128, entre les cahiers H & I.

Les neuf planches gravées se plieront de même en trois, & se placeront à la fin du Livre, entre les cahiers T & V, avant la Table des

matieres





